



XC90

EXCELLENCE LOUNGE

ملحق

VÄLKOMMEN!

هنا يمكنك قراءة معلومات عن وظائف المقعد الخلفي في سيارتك Volvo XC90 Excellence Lounge. تتوفر مزيد من معلومات المالك التفصيلية في السيارة وفي التطبيق وعلى صفحة الويب. عند وقت النشر، يتم وضع علامة نجمية (*) بجانب كل أنواع الخيارات/الملحقات المعروفة.

الشاشة المركزية بالسيارة

يتوفر دليل المالك في الشاشة المركزية للسيارة ويمكن الوصول إليه من العرض العلوي.



تطبيق المحمول

يتوفر دليل المالك على هيئة تطبيق (دليل فولفو) للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. كما يحتوي التطبيق على فيديوهات تعليمية لوظائف محددة.



موقع دعم فولفو

في موقع دعم (Volvo Cars (support.volvocars.com) توجد أدلة وأفلام تعليمية وكذلك مزيد من المعلومات والمساعدة بخصوص سيارتك فولفو وملكيته للسيارة.



المعلومات المطبوعة

يوجد ملحق تكميلي لدليل المالك في صندوق القفازات يحتوي على معلومات عن المصاهر الكهربائية والمواصفات بالإضافة إلى ملخص عن معلومات مهمة وعملية. يمكن طلب الحصول على دليل مالك مطبوع وملحق تكميلي مساعد.





شاشة التحكم في المقعد الخلفي

لقد تم تجهيز شاشة التحكم في كونسول النفق بين المقاعد الخلفية. يمكنك من خلالها التحكم في وظائف المقعد ووظائف تسخين وتبريد المشروبات، بالإضافة إلى وظائف الـ Lounge Console.

رفع الشاشة

- اضغط أعلى الشاشة. ترتفع الشاشة ويبدأ تشغيلها تلقائياً.

ويتم تعميم الأضواء بعد فترة معينة. المس الشاشة لإعادة تنشيطها.

خفض الشاشة

يتم خفض الشاشة يدوياً:

- اضغط على أعلى الشاشة حتى يتم سحبها بالكامل إلى داخل كونسول النفق. يتم إيقاف تشغيل الشاشة عند خفضها.





التنقل في شاشة التحكم

تتميز شاشة التحكم بأنها تعمل باللمس وتتضمن عدداً من أطر العرض المختلفة. لمس أحد الأزرار على الشاشة لتنشيط أو تغيير إعدادات إحدى الوظائف.

الأزرار في عرض الصفحة الرئيسية

ضبط الـ Lounge Console من المقعد الخلفي. 

الرجوع إلى عرض الصفحة الرئيسية من عرض آخر

تعود شاشة التحكم أوتوماتيكياً إلى عرض الصفحة الرئيسية بعد مرور مدة زمنية معينة.

تدفئة المقعد الأيسر والأيمن على التوالي. 

تبريد/تسخين حامل الأكواب. 

تهوية المقعد الأيسر والأيمن على التوالي. 

ضبط المقعد الخلفي

يمكن ضبط المقاعد الخلفية للسيارة باستخدام أزرار التحكم في جانب المقاعد.

اضبط زاوية مسند الظهر عن طريق ضبط زر التحكم نحو الأمام/نحو الخلف.

ارفع/اخفض المقعد عن طريق ضبط القسم الخلفي من زر التحكم لأعلى/لأسفل. حرك المقعد للأمام/للخلف عن طريق ضبط زر التحكم نحو الأمام/نحو الخلف.

ارفع/اخفض الحافة الأمامية من وسادة المقعد عن طريق ضبط القسم الأمامي من زر التحكم لأعلى/لأسفل.

إعدادات التدليك والدعم الجانبي ودعامة أسفل الظهر وامتداد وسادة المقعد كلها مرتبطة بزر التحكم متعدد الوظائف.

يمكن إجراء حركة واحدة فقط (للأمام/للخلف/لأعلى/لأسفل) في المرة الواحدة. ويمكن ضبط المقعد أثناء قيادة السيارة أو بعد مرور بعض الوقت على قفل الأبواب في حين السيارة متوقفة. يمكن أيضاً إجراء الضبط بعد مرور بعض الوقت على إيقاف تشغيل السيارة.

لقد تم تجهيز المقاعد بحماية من زيادة الحمل وهي تنشط في حال تبيّن وجود ما يعيق حركة المقعد. إذا حدث هذا الأمر، أزل العائق ثم شغل المقعد مرة أخرى.

لضبط وضع النوم/الراحة، قد يلزم أولاً تحريك المقعد للأمام قليلاً.





ضبط إعدادات المقعد

استخدم زرّ التحكم المتعدّد الوظائف في جانب المقعد لضبط إعدادات دعامة أسفل الظهر والدعامة الجانبية في مسند الظهر وامتداد وسادة المقعد والتدليك. تظهر الإعدادات التي تتمّ بزرّ التحكم متعدد الوظائف على شاشة التحكم. لا تعرض الشاشة سوى إعدادات مقعد واحد في كل مرة.

١. ارفع شاشة التحكم.

٢. قم بتنشيط ضبط المقعد عن طريق تدوير أو الضغط على التحكم متعدد الوظائف في أي اتجاه. يتم فتح عرض إعدادات المقعد في شاشة التحكم.

٣. حدد الوظيفة المطلوبة في شاشة التحكم عن طريق النقر على الشاشة أو تدوير التحكم متعدد الوظائف لأعلى/لأسفل.

٤. يمكنك تغيير الإعداد من خلال الضغط على زرّ التحكم في الاتجاه المطلوب.

التدليك

المس الزرّ المناسب على الشاشة أو حدّد الوظيفة باستخدام زرّ التحكم المتعدّد-الوظائف لتنشيط وظيفة التدليك. ولا يمكن استخدام وظيفة التدليك عندما تكون السيارة قيد إيقاف التشغيل.



خيارات الإعداد التالية متاحة للتدليك:

On (تشغيل)/Off (إيقاف التشغيل): اختر بين On (تشغيل) و Off (إيقاف التشغيل) لتنشيط/لإيقاف تنشيط وظيفة التدليك.



Program 1-5 (البرامج ١-٥): هناك خمسة برامج تدليك مسبقة الضبط. اختر بين 1 (وطئ) و 2 (ازدياد) و 3 (متطور) و 4 (قطنية) و 5 (كثف).



Intensity (الشدة): اختر بين منخفض وعادي ومرتفع.



Speed (السرعة): اختر بين بطيء وعادي وسريع.



الدعم الجانبي

المس الزرّ المناسب على الشاشة أو حدّد الوظيفة باستخدام زرّ التحكم المتعدّد الوظائف لتنشيط ضبط الدعامة الجانبية في مسند الظهر.



- اضغط القسم الأمامي من زرّ المقعد على التحكم متعدد الوظائف لزيادة الدعم الجانبي.
- اضغط القسم الخلفي من زرّ المقعد الخلفي لتقليل الدعم الجانبي.

دعم أسفل الظهر (القسم القطني)

المس الزرّ المناسب على الشاشة أو حدّد الوظيفة باستخدام زرّ التحكم المتعدّد الوظائف لتنشيط ضبط دعامة أسفل الظهر.



- اضغط على زرّ المقعد للأعلى/للأسفل في أداة التحكم المتعدّدة الوظائف لتحريك دعامة أسفل الظهر للأعلى/للأسفل.
- اضغط القسم الأمامي من زرّ المقعد لزيادة دعامة أسفل الظهر.
- اضغط القسم الخلفي من زرّ المقعد الخلفي لتقليل دعامة أسفل الظهر.

امتداد وسادة المقعد

المس الزرّ المناسب على الشاشة أو حدّد الوظيفة باستخدام زرّ التحكم المتعدّد الوظائف لتنشيط ضبط طول وسادة المقعد.



- اضغط القسم الأمامي من زرّ المقعد على التحكم متعدد الوظائف لتمديد وسادة المقعد.
- اضغط على القسم الخلفي من زرّ المقعد لسحب وسادة المقعد.

LOUNGE CONSOLE

يتكوّن الـ Lounge Console من شاشة تعمل باللمس قياس ١٢,٩ بوصة ومن مساحة مشتركة لمسند القدمين والتخزين. ويمكن ضبط الـ Lounge Console إلى الأمام/الخلف من خلال شاشة التّحكّم في المقعد الخلفي.

المس الزرّ في شاشة التّحكّم للوصول إلى العرض الذي يتيح ضبط الـ Lounge Console.



المس الزرّ لتمديد ذراع الشاشة حتى وضع القراءة أو لسحبه. ويمكن، في وضع القراءة، ضبط زاوية الشاشة يدوياً. بغية إيقاف تمديد/سحب الشاشة، المس الزرّ المخصّص للتمديد/السحب. كما ينبغي التنبّه إلى خطر القرص عند القيام بالضبط.



للوصول إلى مزيد من الراحة، يمكن ضبط وضعية الكونسول إلى الأمام/الخلف. كما ينبغي التنبّه إلى خطر القرص عند القيام بالضبط.



المس الزرّ لسحب الشاشة (إذا تم تمديدها) واضبط الكونسول نحو الأمام وإلى أقصى حدّ. وبغية الإيقاف، المس الزرّ مرة ثانية.



بالإمكان ضبط مسند القدمين عند ثلاث وضعيات مختلفة، كما يمكن إغلاقه تماماً. يتم فتح مسند القدمين باستخدام القدم للضغط على الزرّ الموجود في الحافة السفلى من الـ Lounge Console. بعدئذٍ، يتم ضبط وضعيته يدوياً. اضبط مسند القدمين حتى الوضعية المطلوبة. ولخفضه حتى وضعية الإغلاق، ارفعه أولاً إلى الأعلى ثم أخفضه بالكامل.





المس الزرّ لتنشيط وضبط وظيفة التدفئة المدمجة في مسند القدمين.



قفل غطاء مساحة التخزين

عندما يكون في وضع الإغلاق، يمكن قفل غطاء مساحة التخزين في الكونسول باستخدام بطاقة القفل المتصلة به. للفتح/القفل، أمسك البطاقة بشكل مواجه لقارئ المفاتيح في الجانب الأيمن من الكونسول والذي يظهر عليه رمز المفتاح. عندها، يمكن سماع صوت نقر خافت لدى قيامك بالفتح/القفل. عندئذ، يجب تدوير القسم الأسطواني من بطاقة القفل في اتجاه رمز المفتاح. وللتبديل بين وضع القفل ووضع فتح القفل، أبعد بطاقة القفل عن قارئ المفاتيح لبضع ثوانٍ ثم أعدها أمام القارئ من جديد.

تطبيق Lounge Console

يمكن إيجاد تطبيق Excellence Lounge في شاشة الـ Lounge Console. يقدّم لك التطبيق المساعدة للتحقق من مميزات السيارة، بالإضافة إلى معلومات عن الوظائف الفريدة في الطراز Excellence Lounge وإلى المساعدة في الاتصال بشبكة Wi-Fi أو البلوتوث على سبيل المثال.

تدفئة/تهوية المقاعد

يمكن تدفئة المقاعد لزيادة الشعور بالراحة في الطقس البارد. ويتم التحكم في تدفئة المقاعد من شاشة التحكم.

- اضغط بصورة متكررة على زر المقعد الأيمن أو الأيسر للتبديل بين المستويات الأربعة: off (إيقاف التشغيل) و high (مرتفع) و medium (متوسط) و low (منخفض). يعرض الزر المستوى المضبوط.



يمكن أيضاً تهوية المقاعد لإزالة الرطوبة من الملابس على سبيل المثال.

- المس زر المقعد الأيمن أو الأيسر بصورة متكررة للتبديل بين الوضعيات الثلاث: high (مرتفع) و medium (متوسط) و low (منخفض). يعرض الزر المستوى المضبوط.



حامل الكمبيوتر اللوحي*

لقد تم تجهيز حامل في خلفية مسند رأس المقعد الأمامي يتلاءم مع معظم طرازات الكمبيوترات اللوحية.

تثبيت الكمبيوتر اللوحي على الحامل:

1. اضغط للأسفل على اللسان واطوه للأمام باتجاه مسند الرأس لفتح الغطاء.
2. ازلق الكمبيوتر اللوحي داخل الحامل ثم أغلق الغطاء.

نزع الحامل من الماسك:

1. اضغط على الزر في الجانب السفلي من القسم الثابت في مسند الرأس.
2. اسحب الحامل للخلف/للأعلى.



نقاط التثبيت لمقاعد الأطفال

السيارة مزودة بنقاط تثبيت لمقاعد الأطفال في صف المقاعد الخلفي.

تم تصميم نقاط التركيب العلوية بشكل رئيسي للاستخدام مع مقاعد الأطفال المتجه للأمام.

١. حرّك المقعد للأمام ثم اطو مسند الظهر للأمام لتتمكن من الوصول إلى نقطة التثبيت.

٢. اتبع دومًا تعليمات التركيب من الجهة المصنعة كي تتمكن من التركيب بصورة صحيحة.



فتح الطاولات

توجد طاولتان أسفل مسند الذراع يمكن فتحهما على المقاعد الخلفية.

١. افتح غطاء مسند الذراع بالكامل.

٢. ارفع الطاولة من مسند الذراع نحو الأعلى باستخدام اللسان الجلدي ثم قُم بتحريك الطاولة للخارج وصولاً إلى الوضع الرأسى الكامل.

٣. قُم بطي سطح الطاولة للأسفل عبر المقعد وازلقه نحو الجانب.

كرّر هذه الخطوات بترتيب عكسي لإعادة الطاولة إلى مكانها.



صندوق التبريد

لقد تم تجهيز صندوق تبريد خلف مسند الذراع في المقعد الخلفي وهو يتضمّن مساحة لزجاجتين ومساحات تخزين للأكواب الكريستال.

- اضغط الزر الموجود أعلى الغطاء لفتح الصندوق.
 - داخل الصندوق يوجد عنصر التحكم لضبط درجة الحرارة.
- تنشط وظيفة التبريد أثناء تشغيل السيارة أو عند ضبط السيارة على وضع الإشعال II.



المشروبات الساخنة والباردة

يوجد اثنان من حوامل الأقداح/الأكواب في مقدمة مسند الذراع، بالإضافة إلى حامل تدفئة/تبريد لحمل قذح الشاي/القهوة أو القنينة.

- اضغط الغطاء لفتح الحامل. يتم التحكم في التدفئة أو التبريد من خلال شاشة التحكم. ضوء LED الأزرق يشير إلى أن عملية التبريد نشطة، كما أن ضوء LED الأحمر يشير إلى أن عملية التدفئة نشطة.

يمكن تنشيط التدفئة أو التبريد عند تشغيل السيارة أو عند نقل مفتاح الإشعال إلى الوضعية II.

- المس الزر في شاشة التحكم بصورة متكررة للتبديل بين وظيفتي التبريد والتدفئة. يعرض الزر الوضع المضبوط حاليًا.







منافذ USB والمقابس الكهربائية

منافذ USB: يوجد منفذ USB أسفل مسند الذراع في المقعد الخلفي. يمكن استخدام المنافذ لشحن الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي على سبيل المثال.

كما تتضمن مشابك الشاشة*، في خلفية مسند رأس مقعد السائق، منفذ USB. يمكن استخدام المنافذ لشحن الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي على سبيل المثال.

لا يمكن تشغيل الوسائط في نظام الصوت بالسيارة عبر منفذ USB.

المقابس الكهربائية: يوجد مقبس ١٢ فولت وآخر ٢٣٠ فولت أسفل مسند الذراع في المقعد الخلفي.

مقبس ٢٣٠ فولت: يمكن استخدام المقبس للعديد من الملحقات التي تتطلب قوة ٢٣٠ فولت، مثل أجهزة شحن الهاتف الجوال والكمبيوتر المحمول (أقصى خرج للطاقة يساوي ١٥٠ واط).

- أدخل موصل الجهاز الخارجي. افصل الجهاز الخارجي عن طريق نزع الموصل.

مقبس ١٢ فولت: يمكن استخدام المقبس للعديد من الملحقات التي تتطلب قوة ١٢ فولت، مثل

مشغلات الموسيقى والهواتف الجواله (أقصى خرج للطاقة يساوي ١٢٠ واط).

- أزل ولاعة السجائر من المقبس ثم أدخل موصل الجهاز الخارجي. انزع موصل الجهاز الخارجي وأعد تركيب ولاعة السجائر عند عدم الرغبة في استخدام المقبس.

يلزم أن يكون النظام الكهربائي للسيارة على وضع الإشعال | على الأقل كي تتمكن منافذ USB والمقابس الكهربائية من توفير الطاقة.

المقبض في منطقة الحمولة

السيارة مزودة بمقبض ذاتي الإضاءة داخل باب صندوق الأمتعة. ويمكن استخدامه لفتح باب صندوق الأمتعة من الداخل في حالات الطوارئ.

- اسحب المقبض لفتح باب صندوق الأمتعة.

بعد استخدام المقبض، يلزم الضغط عليه مرة أخرى وإعادته إلى وضعه الأصلي يدويًا.



النصوص الخاصة

يحتوي دليل المالك والأدلة الأخرى على إرشادات السلامة بالإضافة إلى جميع نصوص التحذيرات والنصوص المهمة والملاحظات التي يجب قراءتها. بعض الوظائف لا تنطبق إلا في بعض الأسواق.



أسمان التخزين

احتفظ بالأشياء غير المربوطة مثل الهواتف المحمولة والكاميرات وأجهزة التحكم عن بعد في الملحقات وما إلى ذلك في حجييرة الفئزات أو الحجيرات الأخرى. وإلا فقد تتسبب هذه الأجسام في إصابة الراكب في حالة التوقف المفاجئ للمركبة نتيجة لفرملة قوية أو تصادم.

المشروبات الساخنة والباردة

يمكنك حفظ الزجاجات والقوارير الحرارية والأكواب والأقداح في الحوامل أو في صندوق التبريد أثناء القيادة.

Lounge Console

قد يكون هناك خطر القرص عندما يتم تمديد وسحب الشائثة في الـ Lounge Console. راجع الملصق المثبت على حاجب الشمس من جهة الراكب.

المقاعد الخلفية المسنّقة

لا ينبغي استخدام زرّ التحكم بالمقعد المسنّن من قبل الأشخاص الذين يتعدّر عليهم إدراك الارتفاع في درجة الحرارة بسبب خلل حسيّ قد يشكّون منه أو من قبل الذين يجدون صعوبة في تشغيل أزرار التحكم. يهدف هذا الأمر إلى تقادي الإصابة بالحروق.

نقاط التثبيت لمقاعد الأطفال

يجب دائماً تمرير أشرطة تثبيت مقعد الطفل العليا عبر الفتحة الموجودة في ساق مسند الرأس قبل شدّها عند نقطة التوصيل. وإذا لم يكن حدث هذا، فاتبع التوصيات التي تصدرها جهة تصنيع المقعد.

المقبض في منطقة الحمولة

تحقق من قفل الأبواب وباب صندوق الأمتعة واحتفظ بالمفاتيح بعيداً عن الأطفال. ترك الأطفال بدون رقابة قد يؤدي إلى حبسهم بالداخل وتعرضهم للخطر.

في الطقس الحار قد ترتفع درجة الحرارة داخل السيارة بسرعة وقد يؤدي التعرض لدرجة الحرارة المرتفعة هذه إلى حدوث إصابات خطيرة قد تصل إلى الوفاة. الأطفال الصغار هم أكثر عرضة للتلتّر.



التنقل في شائثة التحكم

تجنب استخدام مواد حادة على الشائثة لأن ذلك قد يخدشها.

المقاعد الخلفية المهواة

يتعدّر بدء تهوية المقعد في حالة انخفاض درجة حرارة مقصورة الراكب بصورة كبيرة. وذلك لتجنب تبريد المقعد بدرجة كبيرة تتسبب في ضيق الراكب.

حامل الكمبيوتر اللوحي*

ينبغي تزويد شائثة الكمبيوتر اللوحي بواق بلاستيكي عندما يتم تثبيته في حامله. ويهدف ذلك إلى تجنّب أي ضرر جراء شظايا الزجاج في حالة الاصطدام.

المصاهر

احرص دوماً على وضع مصهر بلون مماثل وقيمة أمبير مماثلة للمصهر التالف. تجنب تركيب مصهر بقيمة أعلى من القيمة الموضحة في الجدول بدليل المالك.

إذا تعدّر تشغيل إحدى الأجهزة الكهربائية، فقد يكون ذلك بسبب انفجار المصاهر الناتج عن زيادة مؤقّنة في التحميل. لمعلومات عن المصاهر، راجع دليل المالك المعادي للسيارة.

خرج الطاقة

المقبس ١٢ فولت يحتوي على خرج طاقة بقوة ١٢٠ وات والمقبس ٢٢٠ فولت يحتوي على خرج طاقة بقوة ١٥٠ وات.

Lounge Console

لا تضع أية حمولة على الجزء العلوي من الـ Lounge Console، كالركوع عليه أثناء تنظيف أرضية السيارة مثلاً. ولا تضع أيضاً أية أغراض على الـ Lounge Console. راجع الملصق المثبت على حاجب الشمس من جهة الراكب.



صندوق التبريد

يحتاج صندوق التبريد لتوقّر تدوير حر للهواء بغية ضمان أدائه المثالي. لهذا السبب عليك ترك مسافة ٥ سم على الأقل عند مدخل الهواء لصندوق التبريد في منطقة الحمولة.

قد يلزم ضبط إعداد درجة الحرارة وذلك على حسب درجة الحرارة المحيطة. يُنصح بتوفير أقصى موضع وذلك لخفض درجة الحرارة بسرعة كبيرة.

بسبب درجة الحرارة السالبة في قاع البِرّاد والناتجة عن وظيفة التبريد السريع، قد يحدث تكثّف ينبغي مسحه في بعض الأحيان. بغية الحصول على أفضل تحفيّف/تنظيف، ينبغي نزع حامل الزجاج الشّفاف.

الجعبة الشبكية*

يمكن تحميل علّاقة الملابس على الجعبة الشبكية في مقعد السائق بما يساوي ١,٢ كغ كحدّ أقصى.

المقاعد الخلفية المهواة

ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من حساسية من التيارات

الهوائية استخدام تهوية المقعد بعناية. ينصح باستخدام المستوى المنخفض للاستخدام على المدى الطويل.

Lounge Console

قد يتعدّر تشغيل الـ Lounge Console عندما تكون درجة حرارة مقصورة الراكب منخفضة.

قد يتعدّر تشغيل شائثة الـ Lounge Console عندما تكون درجة حرارة مقصورة الراكب مرتفعة. بالتالي، ينبغي القيام بتمديد الشائثة وتبريدها باستخدام فتحات التهوية المجهّزة بين الأبواب الأمامية والخلفية.

V O L V O

