



XC 90
EXCELLENCE

VÄLKOMMEN!

Tästä voitte lukea lisää Volvo XC90 Excellence -autonne takaistuinten toiminnoista. Seikkaperäisempää tietoa omistajalle löytyy autosta, sovelluksesta ja verkosta.



AUTON KESKINÄYTTÖ

Käyttöopas on saatavana auton keskinäytössä, jossa siihen pääsee päänäkymän kautta.



MOBIILISOVELLUS

Käyttöopas on saatavana sovelluksena (Volvo Manual) älypuheliini ja tabletteihin. Sovellus sisältää myös opastusvideoita tietyistä toiminnoista.



VOLVON TUKISIVUSTO

Volvo Carsin tukisivustolla (support.volvocars.com) on käyttöoppaita ja opastusvideoita, mutta myös lisätietoa ja tukea Volvoanne ja sen omistamista varten.



PAINETUT TIEDOT

Käsinelokerossa on käyttöoppaan täydennysosa, joka sisältää tietoa sulakkeista, teknisiä tietoja ja tiivistelmän tärkeistä käytännön tiedoista. Painettu käyttöopas ja sen täydennysosa ovat saatavana tilauksesta.

TAKAISTUINTEEN OHJAUSNÄYTTÖ

Tunnelikonsoliin takaistuinten väliin asennetun ohjausnäytön avulla ohjataan istuintoimintoja sekä juomien lämmitystä ja viilennystä.

Näytön kääntäminen pystyyn

- Painakaa näytön yläpintaa. Näyttö nousee automaattisesti pystyyn.

Noustuaan pystyyn näyttö käynnistyy automaattisesti. Tietyn ajan kuluttua valaistus himmenee. Palauttakaa valaistus koskettamalla näyttöä.

Näytön kääntäminen alas

Näyttö käännetään käsin alas:

- Painakaa näytön yläpintaa. Painakaa niin pitkään, että näyttö kääntyy alas tunnelikonsoliin. Näyttö sammuu, kun se käännetään alas.

ILMAN IONISAATTORI

Ilman ionisaattori parantaa matkustamon ilmanlaatua ionisoimalla tuloilman ja varmistamalla näin, että matkustamoon tuleva ilma on puhdasta. Toiminto on aktiivinen aina auton ollessa vähintään virtatilassa I.





LIKKUMINEN OHJAUSNÄYTÖSSÄ

Ohjausnäyttö on kosketukseen reagoiva kosketusnäyttö. Näytössä on erilaisia näkymiä. Aktivoikaa haluamanne toiminto tai siirtykää toiminnon näkymään painamalla näytössä olevaa painiketta.

Aloituskäytön painikkeet



Vasemman tai oikean istuimen sähkölämmityspainike.



Mukinpitimen viilennys-/lämmityspainike.



Vasemman tai oikean istuimen tuuletuspainike.



Painike etumatkustajan istuimen säätämiseksi takaistuimelta käsin.

Palaaminen kotinäkymään muusta näkymästä

Ohjausnäyttö palaa automaattisesti aloitusnäkymään tietyn ajan kuluttua. Etumatkustajan istuinta säädettäessä aloitusnäkymään palataan painamalla rastia.



TAKAISTUIMEN SÄÄTÄMINEN

Auton takaistuimissa on useita eri säätömahdollisuuksia parhaan mahdollisen istuimukavuuden saamiseksi.

Muuttakaa selkänojan kallistusta siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.

Nostakaa/laskekaa istuinta liikuttamalla säätimen takaosaa ylös-/alaspäin. Siirtäkää istuinta eteen-/taaksepäin liikuttamalla säädintä eteen-/taaksepäin.

Nostakaa/laskekaa istuintyydyn etureunaa liikuttamalla säätimen etuosaa ylös-/alaspäin.

Hieronnan, sivutuen, ristiselän tuen ja istuintyydyn pidentämisen asetukset on kytketty monitoimisäätimeen.

Vain yksi liike (eteen/taakse/ylös/alas) voidaan tehdä kerrallaan. Istuimen säätö voidaan tehdä tietyn ajan sisällä sen jälkeen, kun oven lukitus on avattu auton olematta käynnissä. Istuinta voidaan säätää aina, kun auto on käynnissä. Säätöä voidaan tehdä myös tietty aika auton sammuttamisen jälkeen.

Istuimissa on ylikuormitusuoja, joka laukeaa, jos jokin esine lukitsee istuimen. Jos niin tapahtuu, poistakaa esine ja käytäkää sen jälkeen istuinta uudelleen.

Nukkumis-/mukavuusasennon säätämiseksi istuinta on ehkä ensin siirrettävä hieman eteenpäin.

MONITOIMISÄÄTIMEN KÄYTTÄMINEN

Monitoimisäätimellä säädetään ristiseläntukea, selkänöjan sivutukea, istuintyydyn pituutta ja hieronta-asetuksia. Monitoimisäätimellä tehtävät asetukset näytetään ohjausnäytössä. Näytössä näytetään ainoastaan yhden istuimen säädöt kerrallaan.

1. Kääntäkää ohjausnäyttö käsin pystyyn.
2. Aktivoikaa istuimen säätäminen kääntämällä tai painamalla monitoimisäädintä valitsemaanne suuntaan. Istuimen säätönäkymä avautuu ohjausnäyttöön.
3. Valitkaa haluamanne toiminto ohjausnäytöstä painamalla näyttöä tai kääntämällä monitoimisäädintä ylös-/alaspäin.
4. Muuttakaa asetusta painamalla säädintä haluttuun suuntaan.

Hieronta



Aktivoikaa hierontatoiminto painamalla näyttöpainiketta tai valitsemalla toiminto monitoimisäätimellä. Kun auto ei ole käynnissä, hierontatoimintoa ei voida käyttää.

Hierontaa varten on seuraavat asetushmahdollisuudet:



Päälle/pois: Käynnistäkää/sammuttakaa hierontatoiminto valitsemalla "päälle" tai "pois".

1

Ohjelma 1-5: Esiasetettuja hierontaohjelmia on viisi. Valitkaa joko 1 (laajentuva), 2 (kuvio), 3 (edistynyt), 4 (lanne) tai 5 (olkapäätä).



Voimakkuus: Valitkaa alhainen, normaali tai voimakas.



Nopeus: Valitkaa hidas, normaali tai nopea.



Sivutuki



Aktivoikaa selkänöjan sivutuen säätö painamalla näyttöpainiketta tai valitsemalla toiminto monitoimisäätimellä.

- Lisätäkää sivutukea painamalla monitoimisäätimen istuinpainikkeen etuosaa.
- Painakaa istuinpainikkeen takaosaa sivutuen vähentämiseksi.



Ristiselän tuki



Aktivoikaa ristiselän tuen säätö painamalla näyttöpainiketta tai valitsemalla toiminto monitoimisäätimellä.

- Painakaa monitoimisäätimen istuinpainiketta ylös/alas ristiselän tuen siirtämiseksi ylös-/alaspäin.
- Lisätäkää ristiselän tukea painamalla istuinpainikkeen etuosaa.
- Painakaa istuinpainikkeen takaosaa ristiselän tuen vähentämiseksi.

Istuintyynyn pidentäminen



Aktivoikaa istuintyynyn säätö painamalla näyttöpainiketta tai valitsemalla toiminto monitoimisäätimellä.

- Pidentäkää istuintyynyä painamalla monitoimisäätimen istuinpainikkeen etuosaa.
- Painakaa istuinpainikkeen takaosaa istuintyynyn lyhentämiseksi.



ETUMATKUSTAJAN ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN TAKAISTUIMELTA KÄSIN

Etumatkustajan istuinta voidaan säätää takaistuimelta käsin pitkittäissuunnassa ja selkänojan kaltevuutta voidaan muuttaa. Muuttakaa etumatkustajan istuimen asetuksia takaistuinten välissä olevaa ohjausnäyttöä käyttäen.



1. Painakaa näyttöpainiketta etumatkustajan istuimen säätämiseksi takaistuimelta käsin.
2. Näyttöön avautuu uusi näkymä, jossa voidaan säätää kaltevuutta ja pituussuuntaista sijaintia.
3. Palatkaa aloitusnäkömään painamalla rastia.

Selkänojan kallistuksen säätö

- Kallistakaa etumatkustajan istuimen selkänojaa eteenpäin painamalla vasemmanpuoleista ylänuolta.
- Kallistakaa etumatkustajan istuimen selkänojaa taaksepäin painamalla oikeanpuoleista ylänuolta.

Säätö pituussuunnassa

- Siirtäkää etumatkustajan istuinta eteenpäin painamalla vasempaa alanuolta.
- Siirtäkää etumatkustajan istuinta taaksepäin painamalla oikeaa alanuolta.



SÄHKÖLÄMMITETYT/TUULETETUT ISTUIMET

Istuimia voidaan lämmittää mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä. Istuinlämmitystä säädetään ohjausnäytön kautta.



- Vaihtakaa neljän tason, jotka ovat pois, korkea, keskitaso ja alhainen, välillä painamalla toistuvasti vasemman tai oikean istuimen painiketta. Painike näyttää säädetyn tason.

Istuimia voidaan tuulettaa esimerkiksi kosteuden poistamiseksi vaatteista. Istuintuuletusta säädetään ohjausnäytön kautta.



- Vaihtakaa neljän tason, jotka ovat pois, korkea, keskitaso ja alhainen, välillä painamalla toistuvasti vasemman tai oikean istuimen painiketta. Painike näyttää säädetyn tason.



IPAD-PIDIN

Etistuimen niskatuen taustapuolella on pidin, johon sopivat useimmat iPad-mallit. Kiinnittäkää iPad seuraavasti:

1. Avatkaa luukku painamalla liuskaa alas ja kääntämällä sitä eteenpäin niskatukea kohti.
2. Työntäkää iPad pitimeen ja sulkekaa luukku.

Irrottakaa pidin kiinnityksestään seuraavasti:

1. Painakaa kiinteän osan alapinnalla oleva painike sisään.
2. Irrottakaa pidin kiinnityksestä vetämällä sitä taakse-/ylöspäin.



LASTENISTUINTEN KIINNITYSKOHDAT

Auto on varustettu lastenistuinten kiinnityskohdilla takaistuinvivissä. Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu käytettäväksi yhdessä eteenpäin käännettujen lastenistuinten kanssa.

1. Työntäkää istuinta eteen ja kääntäkää selkänoja alas, jotta pääsette käsiksi kiinnityskohtaan.
2. Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita, jotta asennus menee oikein.



PÖYDÄN KÄÄNTÄMINEN YLÖS

Kyynärojojen alla on kaksi pöytää, jotka voidaan ottaa esiin ja asettaa takaistuinten yläpuolelle.

1. Avatkaa kyynärojojen kansi kokonaan.
 2. Nostakaa pöytä ulos kyynärojoista nahkaliuskan avulla ja kääntäkää se pystyasentoon.
 3. Kääntäkää pöytälevy istuimen yläpuolelle.
- Poistakaa pöytä käytöstä toistamalla vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.



KYLMÄLAATIKKO

Takaistuimella on kyynärnojan takana kylmälaatikko, jossa on tilaa kahdelle pullolle sekä säilytystila kristallilaseille.

- Avatkaa laatikko painamalla kannen yläpuolella olevaa painiketta.
- Kylmälaatikon sisällä on lämpötilan säädin.

Viilennystoiminto on aktiivinen auton ollessa käynnissä tai virtatilassa II.



JUOMIEN LÄMMITTÄMINEN JA VIILENTÄMINEN

Kyynärnojan edessä on kaksi muki-/lasinpidintä sekä lämmittävä/ viilentävä pidin esim. pulloa tai tee-/kahvimukia varten.

- Avatkaa pidin painamalla kantta. Lämmitys tai viilennys säädetään ohjausnäytön kautta. Siniset valodiodit ilmoittavat viilennyksen olevan meneillään, punaiset valodiodit puolestaan lämmityksen olevan käytössä.

Lämmitys tai viilennys on aktiivinen auton ollessa käynnissä tai virtatilassa II.



- Vaihtakaa kolmen asennon, jotka ovat pois, viilennys ja lämmitys, välillä painamalla toistuvasti ohjausnäytön painiketta. Painike näyttää asetetun tilan.

TÄÄLLÄ OVAT USB- JA SÄHKÖLIITÄNNÄT

USB-liitännät: Takaistuimen kyynärnojan alla on kaksi USB-liitäntää. Myös etuistuinten niskatukien taustapuolella olevissa näyttökiinnikkeissä on kaksi USB-liitäntää. Liitäntöjen kautta voidaan ladata esim. matkapuhelin tai tabletti.

Sisältöä ei voida toistaa auton äänentoistolaitteiston kautta USB-liitäntää käytettäessä.

Sähköliitännät: Takaistuimen kyynärnojan alla on 12 V:n sähköliitäntä ja 230 V:n sähköliitäntä.

230 V: Liitäntää voidaan käyttää 230 V:n jännitteelle tarkoitetuille erilaisille laitteille, esim. latauslaitteille tai kannettaville tietokoneille.

– Kytkekää lisävarusteen liitin liitäntään. Kytkekää lisävaruste irti irrottamalla liitin.

12 V: Liitäntää voidaan käyttää 12 V:n jännitteelle tarkoitetuille erilaisille laitteille, esim. musiikkisoittimille tai matkapuhelimille.

– Ottakaa savukkeensytytin pois liitännästä ja kytkekää liitäntään lisävarusteen liitin. Irrottakaa lisävarusteen liitin ja laittakaa savukkeensytytin takaisin, kun liitäntää ei käytetä.

Auton sähköjärjestelmän on oltava vähintään virtatilassa I, jotta USB- ja sähköliitännät syöttävät virtaa.





SÄILYTYSTILAT

Etuistuinten niskatukien taustapuolella on pidin tabletteja varten.

Istuinten välissä kyynärnojan alla on säilytystila.

Ovissa on tuhkakupit.

Ovissa on säilytyslokerot.

Tunnelikonsolin sivuilla on säilytystaskut.

Etuistuinten selkänojissa on säilytystaskut.



TAVARATILAN KAHVA

Auton takaluukun sisäpuolella on itsevalaistuva kahva¹. Sillä voidaan hätätilanteessa avata luukku sisältäpäin.

- Avatkaa luukku vetämällä kahva alas.

Käytön jälkeen kahva on painettava käsin takaisin alkuperäiseen asentoonsa.

¹ Koskee vain tiettyjä markkina-alueita.

ERIKOISTEKSTIT

Käyttöopas ja muut manuaalit sisältävät turvaohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeä- ja huomautustekstit, jotka on luettava. Jotkut toiminnot koskevat vain tiettyjä markkina-alueita.



VAROITUS

Säilytystilat

Säilyttää irtoesineitä, kuten matkapuhelinta, kameraa, lisälaitteiden kauko-ohjainta jne. käsi- tai muussa säilytyslokerossa. Voimakkaassa jarrutuksessa tai törmäyksessä nämä voivat muutoin vahingoittaa autossa olevia henkilöitä.

Juomien lämmittäminen ja viilentäminen

Säilyttää pullo, termospullot, lasit ja mukit pidikkeissä tai kylmälaatikossa matkan aikana.

Sähkölämmitteiset takaistuimet

Henkilöt, joiden on vaikea käsitellä lämmön nousua heikentyneen tuntoaistin vuoksi tai henkilöt, joilla on vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä, eivät saa käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muutoin on olemassa palovammojen vaara.

Lastenistuimen kiinnityskohdat

Lastenistuimen ylemmät kiinnitysnauhat pitää vetää niskatuen jalan reian läpi ennen kuin ne kiristetään kiinni kiinnityskohtaan. Jos tämä ei ole mahdollista, noudattakaa istuinvalmistajan suosituksia.

Tavaratilan kahva

Pitäkää ovet ja takaluuku lukittuina ja säilyttäkää avaimia lasten ulottumattomissa. Jos lapsia ei valvota, he voivat lukita itsensä auton sisään ja loukkaantua.

Lämpiminä päivinä lämpötila autossa voi nousta nopeasti, ja altistuminen korkeille lämpötiloille voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Erityisesti pikkulapset ovat vaarassa.



TÄRKEÄÄ

Liikkuminen ohjausnäytössä

Älkää asettako teräviä esineitä näyttöä vasten, koska se voi naarmuuntua.

Tuuletetut takaistuimet

Istuintuuletusta ei voi käynnistää, jos matkustamon lämpötila on liian matala. Näin vältetään istuimella istuvan vilustuminen.

iPad-pidin

Kun iPad on pitimessä, sen näytön pitää olla suojattu suojamuovilla, jotta mahdollisessa törmäyksessä ei synny lasinsirpaleita.

Varokkeet

Korvatkaa aina rikkiäinen varoke sellaisella, jonka väri ja ampeerimerkintä ovat samat. Älkää koskaan asentako arvoltaan suurempaa varoketta kuin käyttöoppaassa ilmoitetaan.

Jos jokin sähkökomponentti ei toimi, syynä voi olla se, että varoke on lauennut tilapäisen ylikuormituksen takia. Tietoa varokkeista on auton käyttöoppaassa.

Tehonotto

12 V:n liitännän tehonotto on enintään 120 W ja 230 V:n liitännän 150 W.



HUOM

Kylmälaatikko

Kylmälaatikko tarvitsee vapaan ilmankierron mahdollisimman hyvän toiminnan vuoksi. Jättäkää sen vuoksi vähintään 5 cm vapaata tilaa laatikon ilmanoton luokse tavaratilassa.

Lämpötila-asetusta on ehkä säädettävä ympäröivästä lämpötilasta riippuen.

Lämpötilan nopeaan laskemiseen suositellaan maksimiasentoa.

Koska kylmälaatikon pohjalla on minusasteita viilennyksen nopeuttamiseksi, saattaa muodostua kondenssivettä, joka on välillä kuivattava pois. Parhaiden kuivaus-/puhdistustulosten saavuttamiseksi läpinäkyvä pullonpidin on otettava pois.

Sähkölämmitteiset takaistuimet

Takaistuimen sähkölämmitys katkaistaan automaattisesti 15 minuutin kuluttua.

Tuuletetut takaistuimet

Vedolle herkkien henkilöiden tulee käyttää istuintuuletusta varovasti. Alhaista tasoa suositellaan pitkäaikaisessa käytössä.

V O L V O

