



XC90

EXCELLENCE

ملحق

VÄLKOMMEN!

هنا يمكنك قراءة معلومات عن وظائف المقعد الخلفي في سيارتك Volvo XC90 Excellence. توفر مزيد من معلومات المالك التفصيلية في السيارة والتطبيق وعلى موقع الويب.



شاشة المركزية بالسيارة

يتتوفر دليل المالك في الشاشة المركزية بالسيارة ويمكنك الوصول إليه عبر العرض العلوى.



تطبيق المحمول

يتتوفر دليل المالك على هيئة تطبيق (Volvo Manual) للهاتف الذكي والأجهزة اللوحية. يحتوي التطبيق كذلك على فيديوهات تعليمية لوظائف محددة.



موقع دعم فولفو

موقع الدعم (support volvocars.com) يحتوي على أدلة وفيديوهات تعليمية بالإضافة إلى معلومات إضافية للمساعدة في التعرف على سيارتك فولفو وملكيتها للسيارة.



معلومات مطبوعة

يوجد ملحق تكميلي لدليل المالك في صندوق القفازات يحتوى على معلومات عن المصاہر والمواصفات بالإضافة إلى ملخص عن معلومات عملية مهمة. يمكن طلب الحصول على دليل مالك مطبوع مع الملحقات التكميلية التابعة له.



المحتويات

١. الكونسول النفقي في المقاعد الخلفية

يضم هذا القسم وصفاً لما ستجده في الكونسول النفقي في المقاعد الخلفية، شاشة التحكم وما يمكن التحكم به من خلالها على سبيل المثال، بالإضافة إلى صندوق التبريد ومعلومات حول كيفية تسخين وتبريد المشروبات.

٢. إعدادات المقعد

يمكن العثور هنا على معلومات حول كيفية ضبط وإعداد المقاعد، بالإضافة إلى معلومات حول الوظائف الأخرى للمقاعد.

٣. نظرة عامة على داخل المقصورة

هنا يمكنك القراءة عن داخل السيارة وأخذ نظرة عامة عن، على سبيل المثال، مختلف حجرات التخزين.

٤. نصوص خاصة

نصوص التحذير والنصوص المهمة ونصوص الملاحظات، التي يلزم قرائتها.

شاشة التحكم في المقعد الخلفي

لقد تم تجهيز شاشة التحكم في كونسول النفق بين المقاعد الخلفية وهي تتحكم في وظائف المقعد بالإضافة إلى تدفئة المشروبات وتبريدها.

رفع الشاشة

- اضغط أعلى الشاشة. ترتفع الشاشة ويبدا تشغيلها تلقائياً.
- ويتم تعقيم الأضواء بعد فترة معينة. المس الشاشة لإعادة تنشيطها.

خفض الشاشة

يتم خفض الشاشة يدوياً:

- اضغط أعلى الشاشة. اضغط عليها حتى يتم سحبها بالكامل إلى داخل كونسول النفق. يتم إيقاف تشغيل الشاشة عند خفضها.





التنقل في شاشة التحكم

ضبط مقعد الراكب الأمامي من المقعد الخلفي.



تتميز شاشة التحكم بأنها تعمل باللمس وتتضمن عدداً من أطر العرض المختلفة، المس أحد الأزرار على الشاشة لتشييف أو تغيير إعدادات إحدى الوظائف.

الأزرار في عرض الصفحة الرئيسية

تدفئة المقعد الأيسر والأيمن على التوالي.



الرجوع إلى عرض الصفحة الرئيسية من عرض آخر

تعود شاشة التحكم أوتوماتيكياً إلى عرض الصفحة الرئيسية بعد مرور مدة زمنية معينة. عند ضبط مقعد الراكب الأمامي، اضغط على علامة زاند للرجوع إلى عرض الصفحة الرئيسية.

تبريد/تسخين حامل الأكواب.



تهوية المقعد الأيسر والأيمن على التوالي.



صندوق التبريد

لقد تم تجهيز صندوق تبريد خلف مسند الذراع في المقعد الخلفي وهو يتضمن مساحة لرجالتين ومساحات تخزين للأكواب الكريستال.

- ١** اضغط الزر الموجود أعلى الغطاء لفتح الصندوق.
 - ٢** داخل الصندوق يوجد عنصر التحكم لضبط درجة الحرارة.
- يتم تشغيل وظيفة التبريد عند تشغيل السيارة أو عند نقل مفتاح الإشعال إلى الوضعية **II**.



المشروبات الساخنة والباردة

يتوفر حامل للأدوات والأكواب في مقمة مسند الذراع، بالإضافة إلى حامل تسخين/تبريد قنية أو كوب شاي/قهوة على سبيل المثال.

- اضغط الغطاء لفتح الحامل. يتم التحكم في التسخين والتبريد من خلال شاشة التحكم. ضوء LED الأزرق يشير إلى أن عملية التبريد نشطة، كما أن ضوء LED الأحمر يشير إلى أن عملية التدفئة نشطة.

يمكن تشغيل التسخين أو التبريد عند تشغيل السيارة أو عند نقل مفتاح الإشعال إلى الوضعية **II**. المس الزر في شاشة التحكم ب بصورة متكررة للتبديل بين وظيفتي التبريد والتدفئة.



فتح الطاولات

توجد طاولاتان أسفل مسند الذراع يمكن فتحهما على المقاعد الخلفية.



١. افتح غطاء مسند الذراع بالكامل.

٢. ارفع الطاولة من مسند الذراع نحو الأعلى باستخدام اللسان الجدي ثم قم بتحريك الطاولة للخارج
وصولاً إلى الوضع الرأسي الكامل.

٣. ثم بطئ سطح الطاولة للأسفل عبر المقعد وارلقوه نحو الجانب.
كرر هذه الخطوات بترتيب عكسي لإعادة الطاولة إلى مكانها.

منافذ USB و المقابس الكهربائية

منافذ USB: يتوفّر منفذ USB تحت سند الزراع في المقعد الخلفي، يمكن استخدام هذين المنفذين لشحن الهوّانف المحمولة أو الأجهزة اللوحية، على سبيل المثال تتضمّن دعامات الشاشة* على الجهة الخلفية من مساند الرأس في المقاعد الأمامية منفذ USB أيضاً يمكن استخدام هذين المنفذين لشحن الهوّانف المحمولة أو الأجهزة اللوحية، على سبيل المثال

لا يمكن تشغيل الوسانط في نظام الصوت بالسيارة عبر منفذ USB.

المقابس الكهربائية: يوجد مقابس كهربائي بقدرة ١٢ فولت وأخر بقدرة ٢٣٠ فولت أسفل سند الزراع في المقعد الخلفي.

مقابس ٢٣٠ فولت: يمكن استخدام المقابس للعديد من الملحقات التي تتطلّب قوة ٢٣٠ فولت، مثل أجهزة شحن الهاتف الجوال أو الكمبيوتر المحمول (أقصى خرج للطاقة يساوي ١٥٠ واط).

- انخل موصل الجهاز الخارجي. افصل الجهاز الخارجي عن طريق نزع الموصل.

مقابس ١٢ فولت: يمكن استخدام المقابس للعديد من الملحقات التي تتطلّب قوة ١٢ فولت، مثل مشغلات الموسيقى أو الهوّانف الجوالة (أقصى خرج للطاقة يساوي ١٢٠ واط).

- ازل ولاعة السجائر من المقابس ثم انخل موصل الجهاز الخارجي. انزع موصل الجهاز الخارجي وأعاد تركيب ولاعة السجائر عند عدم الرغبة في استخدام المقابس.

يجب أن يكون النظام الكهربائي للسيارة في وضع الإشعال **I** على الأقل كي تتمكن منافذ USB و المقابس الكهربائية من توفير الطاقة.



ضبط المقعد الخلفي

١

٢

٣

٤



يمكن ضبط المقاعد الخلفية للسيارة باستخدام أزرار التحكم في جانب المقاعد.

١ اضبط زاوية مسند الظهر عن طريق ضبط زر التحكم نحو الأمام/نحو الخلف.

٢ ثم برفع/خفض المقعد عن طريق ضبط الجزء الخلفي من أدوات التحكم للأعلى/للأسفل.

٣ بتحريك المقعد للأمام/للخلف عن طريق ضبط أدوات التحكم للأمام/للخلف.

٤ ارفع/اخفض الحافة الأمامية من وسادة المقعد عن طريق ضبط القسم الأمامي من زر التحكم للأعلى/للأسفل.

٤ إعدادات التدليل والدعم الجانبي ودعامة أسفل الظهر وامتداد وسادة المقعد كلها مرتبطة بزر التحكم متعدد الوظائف.

يمكن إجراء حركة واحدة فقط (للأمام/للخلف/الأعلى/للأسفل) في المرة الواحدة. ويمكن ضبط المقعد

أثناء قيادة السيارة أو بعد مرور بعض الوقت على قفل الأبواب في حين السيارة متوقفة. يمكن أيضاً إجراء الضبط بعد مرور بعض الوقت على إيقاف تشغيل السيارة.

لقد تم تجهيز المقاعد بحماية من زيادة الحمل وهي تتشكل في حال تبين وجود ما يعيق حركة المقعد.

إذا حدث هذا الأمر، أزل العائق ثم شغل المقعد مرة أخرى.

لضبط وضع النوم/الراحة، قد يلزم أولاً تحريك المقعد للأمام قليلاً.

ضبط إعدادات المقعد

استخدم زر التحكم المتعدد الوظائف في جانب المقعد لضبط إعدادات دعامة أسفل الظهر والدعاقة الجانبية في مسند الظهر وامتداد وسادة المقعد والتدايك. تظهر الإعدادات التي يتم بزر التحكم متعدد الوظائف على شاشة التحكم، لا تعرض الشاشة سوى إعدادات مقعد واحد في كل مرة.

١. ارفع شاشة التحكم.

٢. قم بتنشيط ضبط المقعد عن طريق تدوير أو الضغط على التحكم متعدد الوظائف في أي اتجاه. يتم فتح عرض إعدادات المقعد في شاشة التحكم.

٣. حدد الوظيفة المطلوبة في شاشة التحكم عن طريق النقر على الشاشة أو تدوير التحكم متعدد الوظائف لأعلى/أسفل.

٤. يمكنك تغيير الإعداد من خلال الضغط على زر التحكم في الاتجاه المطلوب.

التدايك

المس الزر المناسب على الشاشة أو حدد الوظيفة باستخدام زر التحكم متعدد الوظائف لتنشيط وظيفة التدايك. ولا يمكن استخدام وظيفة التدايك عندما تكون السيارة قيدًا/يقاف التشغيل.



خيارات الإعداد التالية متاحة التدايك:



تشغيل/إيقاف:

اختر بين " التشغيل " أو " إيقاف " لتنشيط وظيفة التدايك.



البرامـج :

هناك خمسة برامج تدايك مسبقة الضبط. اختر بين ١ (وطى) و ٢ (ازدياد) و ٣ (متلور) و ٤ (قطنية) و ٥ (كتف).



الكتـدة:

اختر بين " منخفضة " و " عاديّة " و " مرتفعة ".



السرـعة:

اختر بين " بطيئة " و " عاديّة " و " سريعة ".



الدعم الجانبي

المس الزر المناسب على الشاشة أو حد الوظيفة باستخدام زر التحكم المتعدد الوظائف
لتنشيط ضبط الدعامة الجانبية في مسند الظهر.



- اضغط القسم الأمامي من زر المقعد على التحكم متعدد الوظائف لزيادة الدعم الجانبي.
- اضغط القسم الخلفي من زر المقعد الخلفي لتقليل الدعم الجانبي.

دعم أسفل الظهر (القسمقطني)

المس الزر المناسب على الشاشة أو حد الوظيفة باستخدام زر التحكم المتعدد الوظائف
لتنشيط ضبط دعامة أسفل الظهر.



- اضغط على زر المقعد للأعلى/للأسفل في أداة التحكم المتعددة الوظائف لتحرير دعامة أسفل الظهر للأعلى/للأسفل.
- اضغط القسم الأمامي من زر المقعد لزيادة دعامة أسفل الظهر.
- اضغط القسم الخلفي من زر المقعد الخلفي لتقليل دعامة أسفل الظهر.

امتداد وسادة المقعد

المس الزر المناسب على الشاشة أو حد الوظيفة باستخدام زر التحكم المتعدد الوظائف
لتنشيط ضبط طول وسادة المقعد.



- اضغط القسم الأمامي من زر المقعد على التحكم متعدد الوظائف لمد وسادة المقعد.
- اضغط على القسم الخلفي من زر المقعد لسحب وسادة المقعد.



ضبط مقعد الراكب الأمامي من المقعد الخلفي.

- يمكن ضبط الوضع الطولي لمقعد الراكب الأمامي من المقعد الخلفي الذي يمكن من خلاله أيضاً تغيير إمالة مسند الظهر. استخدم شاشة التحكم لتغيير إعدادات مقعد الراكب الأمامي.
- المس السهم السفلي الأيسر لتحرير المقعد للأمام.
 - المس السهم السفلي الأيمن لتحرير المقعد للخلف.

١. المس الزر على الشاشة.
٢. يتم فتح عرض جديد ويمكن ضبط الوضع الطولي للمقعد وميل مسند الظهر.
٣. اضغط على علامة زائد للرجوع إلى عرض الصفحة الرئيسية.

ضبط ميل مسند الظهر

- المس السهم العلوي الأيسر لطي مسند الظهر للأمام.
- المس السهم العلوي الأيمن لطي مسند الظهر للخلف.

تدفئة/تهوية المقاعد

يمكن تدفئة المقاعد لزيادة الشعور بالراحة في الطقس البارد. ويتم التحكم في تدفئة المقاعد من شاشة التحكم.

المس زر المقعد الأيمن أو الأيسر بصورة متكررة للتبدل بين المستويات الثلاثة: "مرتفع" و"متوسط" و"منخفض". يعرض الزر المستوى المضبوط.



يمكن أيضاً تهوية المقاعد لإزالة الرطوبة من الملابس على سبيل المثال. ويتم التحكم في تهوية المقاعد من شاشة التحكم.

المس زر المقعد الأيمن أو الأيسر بصورة متكررة للتبدل بين الوضعيات الثلاث: high (مرتفع) و medium (متوسط) و low (منخفض). يعرض الزر المستوى المضبوط.



نقطات التثبيت لمقاعد الأطفال

تم تجهيز السيارة بنقاط تثبيت لمقاعد الأطفال في صف المقاعد الخلفي، ①. تم تصميم نقاط التثبيت العلوية بشكل رئيسي للاستخدام مع مقاعد الأطفال المتوجه للأمام.

- حرك المقعد للأمام ثم اطرو مسند الظهر للأمام لتتمكن من الوصول إلى نقطة التثبيت.

< اتبع دواماً تعليمات التركيب من الجهة المصنعة كي تتمكن من التركيب بصورة صحيحة.

1



أماكن التخزين

- ١ تتوفر حوامل في خلفية مساند رأس المقاعد الأمامية يتم استخدامها لتنبيه الأجهزة اللوحية.*
- ٢ توجد منفضة السجائر في جوانب الأبواب.
- ٣ كما توجد أماكن تخزين أ spel مسند النراع بين المقاعد.
- ٤ توجد أماكن تخزين في جوانب الأبواب.
- ٥ تتوفر جيوب للتخزين في خلفية مساند ظهر المقاعد الأمامية.
- ٦ توجد جيوب تخزين على جوانب كونسول النقق.
- ٧ لقد تم تجهيز جيب صغير في الجزء الأمامي من وسادة المقعد.



المقبض في منطقة الحمولة

السيارة مزودة بمقبض ذاتي الإضاءة داخل باب صندوق الأمتعة. ويمكن استخدامه لفتح باب صندوق الأمتعة من الداخل في حالات الطوارئ.

- اسحب المقبض لفتح باب صندوق الأمتعة.
- بعد استخدام المقبض، يلزم الضغط عليه مرة أخرى وإعادته إلى وضعه الأصلي يدوياً.



حامل الكمبيوتر اللوحي *

اعتماداً على مستوى التجهيزات المختارة، هناك حامل لجهاز لوحي في الجزء الخلفي من كل مسند رأس لمقدن أمامي. اتصل بأحد وكلاء Volvo للحصول على معلومات حول الأجهزة اللوحية المدعومة.

تثبيت الكمبيوتر اللوحي في حامله

١. ازلق الكمبيوتر اللوحي داخل الوحدة الزنبركية على الجهة اليسرى من الحامل.
٢. قم بطيء الكمبيوتر اللوحي في اتجاه الحامل ودعه يتراجع بفعل الضغط الزنبركي إلى أن يثبت ضمن الإطار.
٣. ادفع الحامل للأسفل وإلى داخل الماسك إلى أن تسمع صوت "طقفقة".

نزع الحامل من الماسك

يجب دائماً نزع حامل الجهاز اللوحي عند القيام بضبط المقعد أو مسند الظهر إلى وضعية الخلف وبعد من الوضعية الطبيعية للمقعد.

١. اضغط على الحامل للأسفل وإلى داخل الماسك **①** واضغط في نفس الوقت على الزر الموجود على مسند الرأس **②**.
٢. اسحب الحامل من الماسك.



نصوص خاصة



المشروبات الساخنة والباردة

يمكن حظ الرجاحات والفارير الحرارية والأكواب والأدفاف في الحامل أو في صندوق التبريد أثناء القيادة.

تدفئة/تهوية المقاعد

لا ينفي استخدام زر التحكم بالمقعد المخصص من قبل الاشخاص الذين يتعذر عليهم ادراك الإنفاق في درجة الحرارة بسبب خلل حتى قد يشكرون منه أو قبل الذين يجدون معيوبة في تشغيل أزرار التحكم. يهدف هذا الأمر إلى تفادى الإصابة بالحرق.

نقط التشبع لمقاعد الأطفال

يجب دائماً تثبيت مقعد الطفل العليا غير الفتحة الموجودة في ساق مسند الرأس قبل شدها عند نفطة التوصيل. وإذا تعذر اتباع هذا الإجراء، فاتبع التوصيات المقدمة من الجهة المصنعة للمقعد.

أماكن التخزين

احتفظ بالأشياء غير المربوطة مثل الهوائيات المحمولة والكاميرا وأجهزة التحكم عن بعد في الملحقات وما إلى ذلك في حجبة الفارات أو الحجارات الأخرى. لا بد من تثبيتها في إصابة الأشخاص الموجودين داخل السيارة في حالة الفرملة المفاجئة أو عند وقوف المركبة.

المقبض في منطقة الحمولة

تحقق من قفل الأبواب وباب صندوق الأتممة واحتفظ بالماقبن بعيداً عن الأطفال. ترك الأطفال بدون رقابة قد يؤدي إلى حبسه بالداخل وتعرضهم للخطر. في المقص الحر قد ترتفع درجة الحرارة داخل السيارة سرعة وقد يؤدي التعرض لندرجة الحرارة المرتفعة هذه إلى حدوث إصابات خطيرة قد تصل إلى الوفاة. الأطفال الصغار هم أكثر عرضة للتلاز.



التنقل في شاشة التحكم

تجنب استخدام مواد حادة على الشاشة لأن ذلك قد يخدشها.

فتح الطاولات

يمكن للطاولة حمل وزن 10 كغ كحد أقصى. في حال كانت حمولة الطاولة زائدة، سبوزي ذلك إلى ارتفاع درجة سعها وذلك في محاولة حماية ساق الطاولة. لإعادة ضبط الطاولة، اتبع التعليمات التالية:

تدفئة/تهوية المقاعد
ينفي على الأشخاص الذين يتعاونون من حساسية من التيارات الهوائية استخدام تهوية المقعد بعالية. يصح باستخدام المستوى المنخفض لاستخدام على المدى الطويل.

قم بثني الجزء العلوي من الطاولة للأسفل تحت مستوى خط الأفق بقليل واحفظها في هذاوضع.

قم بثني المسماط المعيني في نهاية ذراع الدعم في الفتحات الموجودة في السكة الكائنة أسفل الجزء العلوي من الطاولة في نفس الوقت، فتتي المسماط البلاستيكى الأسود جابياً قليلاً لأبعد ما يمكن نحو الخارج على ذراع الداعم.

٣. عندما يصبح المسماط العلوي في الفتحة الخاصة به، قم بثني الجزء العلوي من الطاولة للأعلى بحيث تتشقق آناد ربط ذراع الدعم بالمسماط. عندئذ فتتي الجزء العلوي من الطاولة للأسفل مرة أخرى.

يمكن الآن إلادار ربط الجزء العلوي من الطاولة الإنطلاق في السكة التي في أسفل الطاولة، وبذلك يصبح ذراع الدعم أمناً مرة أخرى.
منفذ USB والمقبس الكهربائية

آخر دوماً على وضع مصهر بلون مماثل و قيمة أمبير مماثلة للصهر التالق. تجنب تركب صهر بقيمة أعلى من القيمة الموضحة في الحدود بدللي الماك إذا تعذر تشغيل أحد الأجهزة الكهربائية، فقد يكون ذلك بسبب انفجار المصاهير الناتج عن زيادة مؤقة في التحمل. معلومات عن المصاهير، راجع دليل الماك العادي للسيارة.

خرج الطاقة
٢١. قولت يحتوى على خرج طاقة بقوة ١٢٠ وات والمقبس ٢٣. قولت يحتوى على خرج طاقة بقوة ١٥٠ وات.

تدفئة/تهوية المقاعد

يتعذر به تهوية المقعد إذا كانت درجة حرارة مقصورة الركاب مخصصة جداً. وهذا الجنب تبريد الشخص الجالس على المقعد.

حامل الكمبيوتر اللوحي
ينفي تزويذ شاشة الكمبيوتر اللوحي بواسطتك عندما يتم تثبيته فيقامله. وبهدف ذلك إلى تجنب أي ضرر جراء شظايا الزجاج في حالة الاستخدام.

● ملاحظة

صندوق التبريد لتوفر تدوير حر للهواء بغية ضمان أدائه المثالى. لهذا السبب عليك ترك سافة ٥ سم على الأقل عند دخول الهواء لصندوق التبريد في منطقة الحمولة.
قد يلزم ضبط اعداد درجة الحرارة وذلك على حسب درجة الحرارة المحيطة. يتسم تغليف أقصى مرضع وذلك لغضض درجة الحرارة بسرعة كبيرة.

يسبب درجة الحرارة السالبة في قاع البراد والناتجة عن وظيفة التبريد السريع، قد يحدث تكثيف ينفي سمه في بعض الأحيان. بغية الحصول على أفضل تجفيف/تقطيف، ينفي نزع حامل الزجاج الشفاف.

ملاحظات

ملاحظات

V O L V O



TP 28563 (Arabic), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation