



XC 90
EXCELLENCE

VÄLKOMMEN!

Hier vindt u informatie over de functies voor de achterpassagiers van uw Volvo XC90 Excellence. Aanvullende gebruikersinformatie is in de auto, de app en op internet te vinden.



MIDDENDISPLAY VAN DE AUTO

De gebruikershandleiding is te raadplegen via het middendisplay van de auto en te openen via het hoofdscherm.



MOBIELE APP

De gebruikershandleiding is verkrijgbaar als app (Volvo Manual) voor smartphones en tablets. De app bevat tevens instructievideo's over bepaalde functies.



SUPPORTSITE VAN VOLVO

Op de supportsite van Volvo Cars (support.volvocars.com) kunt u niet alleen handleidingen en instructievideo's vinden, maar ook aanvullende informatie en ondersteuning krijgen met betrekking tot uw Volvo en het bezit ervan.



INFORMATIE IN DRUKVORM

In het dashboardkastje ligt een supplement bij de gebruikershandleiding met informatie over zekeringen en specificaties plus een overzicht van belangrijke en praktische informatie. U kunt een gebruikershandleiding met bijbehorend supplement in drukvorm bestellen.

BEDIENINGSDISPLAY ACHTERIN

Via het bedieningsdisplay achterin dat op de tunnelconsole tussen de achterstoelen zit, kunt u de stoelfuncties regelen en de verwarming/koeling van de (beker)houder.

Display openklappen

- Druk op de bovenkant van het display. Het display komt automatisch omhoog.

Het display start automatisch na het openklappen. De displayverlichting wordt na enige tijd gedimd. Raak het display aan om het opnieuw te activeren.

Display omlaagklappen

Omlaagklappen van het display gebeurt handmatig:

- Druk op de bovenkant van het display. Blijf drukken totdat het display volledig omlaaggeklapt is in de tunnelconsole. Bij het omlaagklappen wordt het display uitgeschakeld.

IONISEREND LUCHTFILTER

Het ioniserende luchtfilter helpt de kwaliteit van de interieurlucht verbeteren door de lucht die de passagiersruimte wordt ingeblazen te ioniseren. Het ioniserende luchtfilter is altijd actief bij een contactslotstand van **I** of hoger.





NAVIGEREN OP BEDIENINGSDISPLAY

Het bedieningsdisplay bestaat uit een touchscreen dat op aanraking reageert. Het display heeft verschillende schermen. Tik op een displayknop om een bepaalde functie te activeren of het desbetreffende functiescherm te openen.

Knoppen op startscherm



Knop voor elektrische verwarming van de linker of rechter stoel.



Knop voor koeling/verwarming van de (beker)houder.



Knop voor ventilatie van de linker of rechter stoel.



Knop voor verstelling van de passagiersstoel voorin vanaf de achterbank.

Terugkeren naar startscherm vanuit een ander scherm

Het bedieningsdisplay hervat na enige tijd automatisch het startscherm. Tik bij instelling van de passagiersstoel voorin op het kruis om terug te keren naar het startscherm.



ACHTERSTOELEN VERSTELLEN

Voor optimaal zitcomfort hebben de achterstoelen verschillende verstelmogelijkheden.

Pas de hellingshoek van de rugleuning aan door de handgreep naar voren/achteren te bewegen.

Zet de stoel hoger/lager door het achterste gedeelte van de handgreep omhoog/omlaag te bewegen. Zet de hele stoel naar voren/achteren door de handgreep naar voren/achteren te bewegen.

Zet de voorkant van het zitkussen hoger/lager door het voorste gedeelte van de bediening omhoog/omlaag te bewegen.

Via de multifunctionele bediening kunt u de instellingen voor de massage, de zijsteunen, de lendensteun en het verlengbare zitkussen regelen.

U kunt slechts één instelfunctie van de stoel tegelijk activeren (vooruit/achteruit/omhoog/omlaag). Tot enige tijd nadat u het portier hebt ontgrendeld blijft het mogelijk de stoel te verstellen, ook al is het contact niet ingeschakeld. De stoel is altijd in te stellen, wanneer het contact is ingeschakeld. Instelling is ook mogelijk tot enige tijd na uitschakeling van het contact.

De stoelen zijn voorzien van een beveiliging tegen overbelasting, die geactiveerd wordt als een van de stoelen door een obstakel wordt geblokkeerd. Als dat het geval is, neemt u het obstakel weg en bedient u de stoel opnieuw.

Voor instelling van de slaap-/comfortstand moet u mogelijk eerst de stoel iets naar voren zetten.

MULTIFUNCTIONELE BEDIENING GEBRUIKEN

De multifunctionele bediening is te gebruiken voor aanpassing van de lendensteun, de zijsteun van de rugleuning, het verlengbare zitkussen en de massage-instellingen. Alle met de multifunctionele bediening verrichte instellingen verschijnen op het bedieningsdisplay. Op het display verschijnen de instellingen van slechts één stoel tegelijk.

1. Klap het bedieningsdisplay handmatig omhoog.
2. Activeer de stoelverstelling door de multifunctionele bediening in de gewenste richting te draaien of duwen. Het scherm voor stoelverstelling verschijnt op het bedieningsdisplay.
3. Kies de gewenste functie op het bedieningsdisplay door op de desbetreffende displayknop te tikken of draai de multifunctionele bediening omhoog/omlaag.
4. Wijzig de instelling door de bediening in de gewenste richting te drukken.

Massagefunctie



Tik voor activering van de massagefunctie op de displayknop of kies de functie via de multifunctionele bediening. Bij een uitgeschakeld contact is de massagefunctie niet te gebruiken.

Voor de massagefunctie hebt u de keuze uit de volgende instellingen:



Aan/uit: Kies uit Aan en Uit om de massagefunctie in/uit te schakelen.

1

Programma 1–5: Er zijn vijf vooraf ingestelde massageprogramma's. Kies uit 1 (golf), 2 (loop), 3 (geavanc.), 4 (lende) en 5 (schouder).



Intensiteit: Kies uit laag, normaal en hoog.



Snelheid: Kies uit langzaam, normaal en snel.

Zijsteun



Tik voor activering van de zijsteun van de rugleuning op de displayknop of kies de functie via de multifunctionele bediening.

- Druk voor meer zijsteun op het voorste gedeelte van de stoelknop van de multifunctionele bediening.
- Druk voor minder zijsteun op het achterste gedeelte van de stoelknop.



Lendensteun



Tik voor activering van de lendensteun op de displayknop of kies de functie via de multifunctionele bediening.

- Druk om de lendensteun hoger/lager te zetten op de stoelknop omhoog/omlaag van de multifunctionele bediening.
- Druk voor meer lendensteun op het voorste gedeelte van de stoelknop.
- Druk voor minder lendensteun op het achterste gedeelte van de stoelknop.

Zitkussen verlengen



Tik voor activering van het verlengbare zitkussen op de displayknop of kies de functie via de multifunctionele bediening.

- Druk voor verlenging van het zitkussen op het voorste gedeelte van de stoelknop van de multifunctionele bediening.
- Druk voor verkorting van het zitkussen op het achterste gedeelte van de stoelknop.



PASSAGIERSSTOEL VOORIN VERSTELLEN VANAF DE ACHTERBANK

De passagiersstoel voorin is vanaf de achterbank in de lengte te verstellen en ook de hellingshoek van de rugleuning is te wijzigen. Verstel de passagiersstoel voorin via het bedieningsdisplay tussen de achterstoelen.



1. Tik op de displayknop voor verstelling van de passagiersstoel voorin om de stoel vanaf de achterbank te verstellen.
2. Er verschijnt een nieuw scherm waarop u de hellingshoek en langsverstelling kunt aanpassen.
3. Tik op het kruis om terug te keren naar het startscherm.

Hellingshoek rugleuning aanpassen

- Tik op de bovenste pijl naar links om de rugleuning van de passagiersstoel voorin naar voren te kantelen.
- Tik op de bovenste pijl naar rechts om de rugleuning van de passagiersstoel voorin naar achteren te kantelen.

Langsverstelling aanpassen

- Tik op de onderste pijl naar links om de passagiersstoel voorin naar voren te schuiven.
- Tik op de onderste pijl naar rechts om de passagiersstoel voorin naar achteren te schuiven.



STOELEN MET ELEKTRISCHE VERWARMING/ VENTILATIE

De stoelen zijn te verwarmen om het comfort te verhogen, wanneer het koud is. De stoelverwarming is te regelen via het bedieningsdisplay.



- Tik herhaalde malen op de knop voor de linker of rechter stoel om de verschillende niveaus door te lopen: uit, hoog, gemiddeld en laag. Het ingestelde niveau staat op de knop.

De stoelventilatie is in te schakelen om bijvoorbeeld vochtige kleding te drogen. De stoelventilatie is te regelen via het bedieningsdisplay.



- Tik herhaalde malen op de knop voor de linker of rechter stoel om de verschillende niveaus door te lopen: uit, hoog, gemiddeld en laag. Het ingestelde niveau staat op de knop.



IPAD-HOUDERS

Achter op de hoofdsteunen van de voorstoelen zitten houders die zich lenen voor de meeste iPad-modellen. Bevestig de iPad als volgt:

1. Duw het lipje omlaag en klap het naar voren in de richting van de hoofdsteun om de klep te openen.
2. Duw de iPad in de houder en sluit de klep.

Doe het volgende om de houder los te nemen uit de bevestiging:

1. Druk op de knop aan de onderzijde van het vaste gedeelte.
2. Trek de houder naar achteren/omhoog om deze los te nemen uit de bevestiging.



BEVESTIGINGSPUNTEN VOOR KINDERZITJES

De auto is voorzien van bevestigingspunten voor kinderzitjes op de achterbank.

De bovenste bevestigingspunten zijn voornamelijk bestemd om een in de rijrichting gemonteerd kinderzitje aan te bevestigen.

1. Duw de stoel naar voren en klap de rugleuning voorover om bij de bevestigingspunten te kunnen.
2. Neem voor een correcte bevestiging altijd de montagevoorschriften in acht van de producent van het zitje.



TAFELTJE OPENKLAPPEN

Onder de middenarmsteun van de achterbank zitten twee tafeltjes die elk naar een kant open te klappen zijn.

1. Open het deksel op de middenarmsteun volledig.
2. Til het gewenste tafeltje aan het leren lipje omhoog en draai het tafeltje tot in volledig verticale stand naar voren toe.
3. Klap het tafelblad zijwaarts omlaag over de stoel.

Loop de stappen in omgekeerde volgorde door om het tafeltje in te klappen.



KOELBOX

Achter de middenarmsteun van de achterbank zit een koelbox waarin twee flessen en kristallen glazen te plaatsen zijn.

- Druk op de knop boven het deksel om de koelbox te openen.
- Binnen in de koelbox zit een knop voor de temperatuurstelling.

De koelfunctie is actief, wanneer de motor draait of wanneer de auto in contactslotstand II staat.



VERWARMING EN KOELING VAN (BEKER) HOUDER

Voor de middenarmsteun zitten twee beker-/glashouders en een (beker)houder met verwarming/koeling van bijvoorbeeld een fles of een thee-/koffiebeker.

- Druk op het deksel om de houder te openen. De verwarming of koeling is te regelen vanaf het bedieningsdisplay. Blauwe ledjes geven aan dat de koeling actief, terwijl rode ledjes aangeven dat de verwarming actief is.

De verwarming of koeling is actief, wanneer de motor draait of wanneer de auto in contactslotstand II staat.



- Tik herhaalde malen op de desbetreffende knop op het bedieningsdisplay om te verschillende standen door te lopen: uit, koeling en verwarming. De ingestelde stand staat op de knop.

POSITIE USB- EN STROOMAANSLUITINGEN

USB-aansluitingen: Onder de middenarmsteun van de achterbank zitten twee USB-aansluitingen. In de schermhouders achter op de hoofdsteunen van de voorstoelen zitten eveneens twee USB-aansluitingen. De aansluitingen zijn te gebruiken voor het opladen van bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een tablet.

Het is niet mogelijk om via het audiosysteem van de auto muziek weer te geven die op apparaten staat die zijn aangesloten via deze USB-aansluitingen.

Stroomaansluitingen: Onder de middenarmsteun van de achterbank zitten een 12V- en een 230V-aansluiting.

230V: De aansluiting is te gebruiken voor verschillende apparaten die op een spanning van 230 V werken, zoals laders of laptops.

- Plaats de stekker van het apparaat in de aansluiting. Koppel het apparaat los door de stekker te verwijderen.

12V: De aansluiting is te gebruiken voor verschillende apparaten die op een spanning van 12 V werken, zoals mediaspelers of mobiele telefoons.

- Neem de aansteker uit de aansluiting en plaats de stekker van het apparaat in de aansluiting. Neem, wanneer u de aansluiting niet gebruikt, de stekker van het apparaat uit de aansluiting en plaats de aansteker terug.

Er is alleen stroom af te nemen via de USB-aansluitingen en stroomaansluitingen, als het elektrische systeem van de auto in contactslotstand I of hoger staat.





OPBERGMOGELIJKHEDEN

Achter op de hoofdsteunen van de voorstoelen zitten houders voor tablets.

Onder de middenarmsteun tussen de achterstoelen zit een opbergvak.

Er zitten asbakken in de zijpanelen van de portieren.

Er zitten opbergvakken in de zijpanelen van de portieren.

Er zitten opbergvakken aan de zijkanten van de tunnelconsole.

Er zitten opbergvakken achter op de rugleuningen van de voorstoelen.



HANDGREEP IN BAGAGERUIMTE

De auto is voorzien van een fluorescerende handgreep¹ aan de binnenkant van de achterklep. Deze handgreep is te gebruiken om de achterklep in noodgevallen vanaf de binnenzijde te openen.

– Trek de handgreep omlaag om de achterklep te openen.

Duw de handgreep na gebruik handmatig terug in de uitgangspositie.

¹ Geldt alleen voor bepaalde markten.

SPECIALE TEKSTEN

In de gebruikershandleiding en overige handleidingen vindt u alle door te nemen veiligheidsinstructies en teksten onder de kopjes Waarschuwing, Belangrijk en NB. Sommige functies gelden alleen voor bepaalde markten.



WAARSCHUWING

Opbergmogelijkheden

Bewaar losse voorwerpen, zoals een mobiele telefoon, camera, afstandsbediening voor extra uitrusting et cetera, in het dashboardkastje of andere opbergruimten. Bij krachtig afremmen of een botsing kunnen deze anders inzittenden verwonden.

Verwarming en koeling van (beker)houder

Bewaar flessen, thermossen, glazen en bekera tijdens het rijden in een houder of in de koelbox.

Elektrische achterstoelverwarming

De elektrische achterstoelverwarming mag niet worden gebruikt door personen die temperatuurstijgingen niet goed kunnen voelen of die moeite hebben met de bediening van de elektrische stoelverwarming. Brandwonden zijn anders niet uitgesloten.

Bevestigingspunten voor kinderzitjes

Haal de bovenste bevestigingsband van het kinderzitje door de opening in de ene poot van de hoofdsteun, voordat u de band aan het bevestigingspunt vastzet. Neem als dit niet mogelijk is, de adviezen in acht van de producent van het zitje.

Handgreep in bagageruimte

Zorg dat u de portieren en de achterklep vergrendeld en de transpondersleutels buiten het bereik van kinderen houdt. Kinderen zonder toezicht kunnen zich onbedoeld opsluiten met alle risico's van dien.

Warme dagen kan de interieurtemperatuur snel oplopen en blootstelling aan hoge temperaturen kan ernstige gevolgen hebben met mogelijk dodelijk afloop. Vooral kleine kinderen raken snel bevangen door de hitte.



BELANGRIJK

Navigeren op bedieningsdisplay

Raak het display niet met scherpe voorwerpen aan om krassen te voorkomen.

Achterstoelventilatie

Bij een te lage interieurtemperatuur is inschakeling van de stoelventilatie niet mogelijk. Dit om te voorkomen dat de passagier op de bewuste stoel te sterk wordt afgekoeld.

iPad-houders

Zorg dat het scherm van de iPad in de iPad-houder is voorzien van kunststof beschermfolie om glassplinters tegen te gaan bij een eventuele botsing.

Zekeringen

Vervang een kapotte zekering altijd door een exemplaar van dezelfde kleur en hetzelfde ampere. Plaats nooit een zekering met een hoger ampere dan aangegeven in de tabel in de gebruikershandleiding.

Als een elektrische component niet mocht werken, is de zekering mogelijk doorgebrand door tijdelijke overbelasting. Raadpleeg de reguliere gebruikershandleiding bij de auto voor informatie over zekeringen.

Vermogen

Via de 12V-aansluiting is een vermogen af te nemen van maximaal 120 W en via de 230V-aansluiting maximaal 150 W.



NB

Koelbox

Voor optimale werking van de koelbox is een ongehinderde luchtcirculatie vereist. Plaats daarom geen bagage in de bagageruimte binnen een straal van 5 cm rond de luchtinlaat voor de koelbox.

Afhankelijk van de omgevingtemperatuur is mogelijk aanpassing vereist van de temperatuurinstelling. Voor een snelle koeling wordt de maximale koelstand (minimale temperatuur) geadviseerd.

Bij een snelle koeling kan er door vorst onder in de koelbox condens ontstaan die u van tijd tot tijd met een doek moet verwijderen. Om de binnenkant van de koelbox optimaal te kunnen afnemen/reinigen moet u de transparante flessenhouder verwijderen.

Elektrische achterstoelverwarming

De elektrische achterstoelverwarming wordt na 15 minuten automatisch uitgeschakeld.

Achterstoelventilatie

Wie tochtgevoelig is moet de stoelventilatie met beleid gebruiken. Voor langdurig gebruik wordt het

niveau laag geadviseerd.

V O L V O

