



S 60

WEB EDITION
QUICK GUIDE

VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!

Denne mappen inneholder et utvalg av de vanligste funksjonene i bilen din. Førerveiledningen og de andre veiledningene inneholder sikkerhetsinstruksjoner og advarsler, forsiktighetsregler og merknader.

Følgende symboler innebærer:

-  Forskjellige deler pekes ut i oversiktsbilder.
 -  Trinnvise instruksjoner.
 -  Det er viktig å lese førerveiledningen.
 -  Advarsler, forsiktighetsregler og merknader som du må lese, finner du på siste side.
- Tilleggsutstyr er markert med en stjerne *.

Førerveiledningen kan finnes som trykt bok og digitalt i bilens bildeskjerm, på nett og som mobilapp. Mobilappen inneholder hele førerveiledningen samt instruksjonsfilmer og har flere søkeveier med tekst og bilde. Mobilappen lastes ned til mobile enheter fra App Store eller Google Play.

Lær mer om bilen din på www.volvocars.com.



01 Start og kjør

- Fjernkontroll
- Keyless* låsesystem
- Starte og slå av motoren
- Parkeringsbrems
- Tørker

02 Førerstøtte i din bil

- Aktiv parkeringshjelp*
- Filassistanse*
- Start/Stop-funksjon*
- Fotgjengerbeskyttelse*

03 Ditt førermiljø


- Stille inn setet
- Stille inn rattet
- Felle ned baksete

04 Funksjoner i din bil

- Klimabryter
- Lysbryter
- Kombiinstrument
- Infotainmentsystem
- Telefon*
- Internett*
- Ekstern lydenhet
- Knapper i midtkonsollen
- Innstillinger i menysystemet
- Verksted/bestill service*
- ECO*


05 Tips

- Fyll tanken
- Bilpleie
- Oppbevaringsrom
- AUX-/USB*- og 12 V-uttak



- 1 Låser opp dører og bagasjeromslokk og deaktiverer alarmen. Funksjonen kan stilles inn i MY CAR.
- 2 Låser dører og bagasjeromslokk og aktiverer alarmen.
- 3 Sikkerhetsbelysning.
- 4 Et trykk låser opp bagasjelokket, to trykk åpner det på gløtt.
- 5 Informasjon*.
- 6 Panikkfunksjon.

Den fjernbetjente sentrallåsen kan lagre innstillinger for blant annet ytre bakspeil og elektrisk styrt fører sete*, se førerveiledningen.



Fjernnøkkelen kan ligge igjen i for eksempel lommen hele tiden.

Låse og aktivere alarmen

- Berør den bakre delen på et av de utvendige dørhåndtakene, eller trykk lett på den minste av de to gummierte knappene på bagasjeluken.

Låse opp og slå av alarmen

- Åpne en av dørene på vanlig måte med dørhåndtaket, eller trykk lett på den største av de to knappene på bagasjeluken.



Starte

- 1 Trykk fjernnøkkelen inn i startlåsen (gjelder ikke Keyless Drive*).
- 2 Trå inn clutch- eller bremsepedalen.
- 3 Trykk kort på **START STOP/ENGINE**-knappen.

Slå av

- 1 Trykk kort på **START STOP/ENGINE**-knappen.
- 2 Trekk fjernkontrollnøkkelen ut av startlåsen.





Aktivere

- Trykk på bryteren **PUSH LOCK/PULL RELEASE** – symbolet begynner å blinke. Kontinuerlig lys viser at parkeringsbremsen trukket til.

Løse

- 1 Trykk ned bremsen.
- 2 Trekk i bryteren **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

Løse automatisk

- Kjør. (for biler med automatgir kreves det at sikkerhetsbeltet er festet).



Før spaken nedover for å starte frontruteviskerene, og før den opp for enkeltstveip.

- 1 Regnfølér på/av.
- 2 Regulerer sensorfølsomheten eller intervalltiden.

Det er bare mulig å løfte viskerbladene i servicestilling – se førerveiledningen.



PAP kontrollerer tilgjengelig plass og styrer deretter bilen inn. Oppgaven din er å velge gir, regulere hastigheten og bremse/stoppe.

- 1 Aktiver PAP med et trykk på knappen. Ikke kjør fortore enn 30 km/t.
- 2 Følg instruksjonene på kombiinstrumentet.
- 3 Vær klar til å stanse bilen når grafikk og tekst angir det.





Hvis bilen er på vei til å krysse en sidelinje, vil LKA aktivt styre tilbake inn i kjørefeltet med et svakt styremoment i rattet. Hvis bilen passerer en sidelinje, vil LKA varsle deg med pulserende vibrasjoner i rattet.

- Aktiver LKA med et trykk på knappen.



Manuell girkasse

Stans motoren: Frikople, sett girspaken i fri og slipp opp clutchen.

Starte motoren: Trykk ned clutchen.

Automatisk girkasse

Stans motoren: Stans bilen med bremsen og behold så bremsetrykket.

Starte motoren: Slipp fottrykket på bremsen.

Når lyset i knappen er tent, betyr det at funksjonen er aktiv.



Bilen har en kollisjonsvarsler med automatisk brems og registrering av syklister og fotgjengere. Den kan varsle, bremse ned og stanse bilen for kjøretøyer, syklister og fotgjengere.

Funksjonen er bare et hjelpemiddel, og fungerer ikke i alle situasjoner – den ser for eksempel ikke syklister fra siden og fotgjengere som er kortere enn 80 cm, eller som delvis er skjult.



Det er viktig å forstå denne funksjonen se førerveiledningen.





- 1 Hev/senk sitteputen i forkant.
- 2 Hev/senk setet.
- 3 Flytte setet forover/bakover.
- 4 Lene tilbake seteryggen.
- 5 Endre korsryggstøtten*.
- 6 Lagre innstillinger for elektrisk styrt sete*.
- 7 Minneknapper for elektrisk styrt sete*.

Lagre innstilling:

Hold knappen for lagring av innstilling inne, samtidig som du trykker inn en av minneknappene. Hold knappene inne til du hører et signal og ser tekst på kombiinstrumentet. Posisjonen til både setet og de utvendige bakspeilene blir lagret. Posisjonen til korsryggstøtten blir ikke lagret.

Posisjonen til de utvendige speilene og minneinnstillingene (ikke korsryggstøtte) for elektrisk styrt sete kan også lagres i fjernnøkkelen* - se førerveiledningen.



- 1 Frigjør låsingen.
- 2 Juster rattet forover/bakover og oppover/nedover.
- 3 Aktivere låsingen.



Hvordan feller jeg ned seteryggen i baksetet? 03

Den todelte seteryggen kan felles forover - sammen eller hver for seg.

- 1 Trekk i ønsket håndtak. Det sitter like innenfor lukeåpningen.
- 2 Fell seteryggen frem. Senk den midterste nakkestøtten helt hvis hele seteryggen skal felles ned.



Nedfelling av nakkestøtte - se førerhåndboken.



Hvordan regulerer jeg temperaturen? 04

- 1 Drei for individuell temperatur i venstre/høyre del av kupeen. Skjermen viser valgt temperatur.
- 2 Trykk **AUTO** for automatisk regulering av luftfordeling og andre funksjoner. Skjermen viser **AUTO-KLIMA**.



Hvordan fjerner jeg rim fra frontruten? 04

- 1 Trykk for å aktivere frontrutens elektriske varme* - symbolet (1) på bildeskjermen lyser.
- 2 Neste trykk aktiverer også maksimal luftstrøm mot front- og sidevindue - symbol (1) og (2) lyser.
- 3 Neste trykk slår av begge funksjonene - ingen symboler lyser.

Uten elektrisk varme: Trykk for å aktivere/deaktivere luftstrømmen.



Hvordan fungerer autostillingen til lysbryteren? 04




AUTO-stilling gir følgende alternativer:

- Kjørebelysningen veksler automatisk mellom kjørellys og nærlys.
- Fjernlys kan aktiveres når nærlyset er tent.
- Aktivt fjernlys (AHB)* – som blender og aktiverer fjernlys automatisk eller tilpasser fjernlysbildet etter trafikkforholdene – kan brukes.
- Tunneldetektering* er aktivert.



Hvordan betjener jeg kjørecomputeren? 04



- 1 **OK** åpner menyene til kjørecomputeren, aktiverer valgt alternativ og slukker meldingene.
- 2 Tommehjul blar mellom alternativene til kjørecomputeren.
- 3 **RESET**, nullstiller data i valgt kjørecomputertrinn samt går tilbake i menystrukturen.



Hvordan nullstiller jeg tripp telleren? 04



- 1 Drei på venstre rattspakes tommehjul for å vise tripp telleren T1 eller T2.
- 2 Foreta et langt trykk på **RESET** -knappen for å nullstille vist tripp teller.

Hvordan skruer jeg på og slår av Infotainment-systemet?

04



- 1 Et kort trykk aktiverer innstillingen.
- 2 Et langt trykk (til skjermen slukkes) slår av. Slå av lyden: Trykk kort neste trykk gjenaktiverer.

Merk at hele Sensussystemet (inkl. navigerings-* og telefonfunksjoner*) startes/slås av samtidig.

Hvordan navigerer jeg i Infotainment-systemet? 04



- 1 Trykk **RADIO**, **MEDIA**, **MY CAR**, **NAV***, **TEL*** eller **globe*** for å velge hovedkilde. I denne modusen vises siste aktive kildes normalvisning.
- 2 Trykk på **OK/MENU** eller på tommelhjulet* i rattet for å gå inn i hovedmenyen for valgt kilde.
- 3 Drei på **TUNE** eller på tommelhjulet for å navigere i menyene.
- 4 Trykk på **OK/MENU** eller på tommelhjulet for å velge i menyene.

Trykk kort på **EXIT** for å gå tilbake i menysystemet, avbryte en funksjon eller slette tegn som er matet inn.

Trykk lenge på **EXIT** for å gå tilbake til normalvisning eller gå fra normalvisning til hovedkildevisning.

Tips:

Trykk én gang på hovedkildeknappen for å gå til snarveismenyen fra normalvisning. Trykk igjen for å gå tilbake til normalvisning.



Du finner mer informasjon om håndtering av systemet i førerveiledningen.



Hvordan kobler jeg til en Bluetooth®-telefon*? 04



- 1 I normalvisningen til telefonkilden trykker du på **OK/MENU**.
- 2 Velg **Gjør det mulig å oppdage bil** og bekreft med **OK/MENU**.
- 3 Aktivere Bluetooth® i mobiltelefonen. Søk opp og koble bilen til telefonen.
- 4 Følg anvisningene i telefonen og på bildeskjermen. Telefonen er nå koblet til, og kan styres fra bilen.

Mislykket registrering av telefonen - se førerveiledningen.



Hvordan kobler jeg Internett*? 04



- 1 Koble mobiltelefonen til bilen (se "Hvordan kobler jeg til en Bluetooth® -telefon?") og aktiver internett-delning i telefonen.
- 2 I MY CAR-kildens normalvisning trykker du på **OK/MENU**, velger **Innstillinger > Internettinnstillinger > Koble til via**. Velg ett av alternativene **Bilmodem**, **Wi-Fi** eller **Bluetooth**.

Deretter kobler bilen seg opp automatisk via den valgte internettilkoblingen.

Du finner mer informasjon om tilkobling i førerveiledningen.



Hvilke tjenester får jeg med Volvo ID*? 04



Volvo ID er din personlige ID som er registrert på bilen. Den gir deg tilgang til forskjellige tjenester, som Min Volvo på nett og å sende en adresse fra karttjenesten på Internett direkte til bilen.

Registrer eller håndter din Volvo ID som følger:

- 1 Trykk på tilkoblingsknappen .
- 2 Velg **Apper > Innstillinger** og følg anvisningene på skjermen.

Du finner mer informasjon om Volvo ID i førerveiledningen.





Hvordan bruker jeg apper når bilen er koblet til Internett*? 04

Når bilen er koblet til Internett kan du bruke apper for bl.a. musikkjenester, nettradio, navigasjonstjenester og en enkel nettleser.

- 1 Trykk på tilkoblingsknappen .
- 2 Velg **Apper** og trykk på **OK/MENU** for å vise tilgjengelige apper.
- 3 Velg app og bekreft med **OK/MENU**.

Noen apper krever pålogging med separat konto fra app-/tjenesteleverandøren. Bruk en eksisterende konto eller registrer en ny. Følg anvisningene på skjermen.



Hvordan ringer jeg opp*? 04

- 1 I telefonkildens* normalvisning skriver du inn ønsket nummer eller dreier tommelhjulet på rattet nedover for å komme til telefonboken og oppover for samtalelisten.
- 2 Trykk på tommelhjulet for å ringe.

Samtalen avbrytes med et trykk på **EXIT**.

Se førerveiledningen angående flere måter å ringe med telefonen på.



Hvordan svarer jeg i telefonen*? 04

- Trykk på tommelhjulet for å akseptere innkommende samtale.

Samtalen avbrytes/avvises med et trykk på **EXIT**.

Se førerveiledningen angående flere måter å svar i telefonen på.





Hvordan kobler jeg til en ekstern lydenhet? 04

- 1 Koble til en ekstern enhet via AUX- eller USB*-inn-gangene i oppbevaringsrommet i midtkonsollen.
- 2 I mediekildens normalvisning trykker du på **MEDIA** i midtkonsollen.
- 3 Drei på **TUNE** til ønsket lydkilde og trykk **OK/MENU**.

Se føreveiledningen angående andre tilkoblinger.



Hvordan angir jeg en GPS*-destinasjon? 04

- 1 Trykk **NAV** for å starte navigasjonssystemet – du ser et kart.
- 2 Trykk **NAV** en gang til og velg **Oppgi adresse** med **OK/MENU**.
- 3 Skriv inn noen av søkekriteriene med "skrivehjulet" eller fra talltastene i midtkonsollen.
- 4 Velg så **Sett enkeltdestinasjon** eller **Legg til som rutepunkt** og trykk **OK/MENU**.

For mer informasjon om avvik mellom markeder når det gjelder navigering* – se eget tillegg.



Hvilke innstillinger kan gjøres i menysystemet? 04

Fra MY CAR håndterer du mange av funksjonene til bilen, for eksempel innstilling av klokke, utvendige speil og lås.

Se under overskriften "Hvordan navigerer jeg i Infotainment-systemet?" for informasjon om hvilke knapper du skal bruke.



Hvordan stiller jeg inn klokken?

04



- 1 I MY CAR-kildens normalvisning trykker du på **OK/MENU**.
- 2 Velg **Innstillinger > System-alternativer > Innstilling av klokkeslett**.
- 3 Drei **TUNE** til **Auto-tid** og trykk **OK/MENU** for å aktivere automatisk innstilling av klokken.

Husk å velge riktig sted for å få riktig tid i bilen.

Hvordan ringer jeg opp verkstedet mitt eller bestiller service*?

04



- I MY CAR-kildens normalvisning trykker du på **OK/MENU** og velger **Service & reparasjon**.

Under **Service & reparasjon** finner du informasjon om ditt valgte verksted som du har registrert i nettportalen My Volvo. I **Forhandlerinformasjon** er det mulig å ringe og sende inn bestillinger til verkstedet (også tilgjengelig via My Volvo på nett). Det er også mulig å oppdatere verkstedinformasjon og oppgi verkstedet som reisemål.

Gjelder bare noen markeder.



Hva gjør ECO*?

04



Trykk én gang på **ECO** for å aktivere et optimalt drivstoffgjerrig kjøreprogram med bl.a. følgende forandringer:

- Start/Stop - motoren kan stanse automatisk før bilen står stille.
- Eco Coast - motorbremsen stanser og bilen er i fri.
- Deaktivering eller reduksjon av visse klimafunksjoner.



Hvordan fyller jeg tanken?

05



- Trykk på knappen på belysningspanelet for å åpne tankklokklukken – lukken åpner seg når du slipper knappen. Pilen på symbolet i kombiinstrumentet viser hvilken side av bilen tankklokket er plassert på.

Hvordan bør jeg vaske bilen?

05



Håndvask er skånsommere mot lakken enn automatvask. Lakken er også mer ømfintlig når den er ny. Derfor anbefales håndvask de første månedene.

Bruk rent vann og en vaskesvamp. Husk at skitt og grus kan ripe opp lakken.

Hvordan bør jeg rengjøre skinntrekk*?

05



Skinn må vedlikeholdes jevnlig for å beholde utseendet. Derfor bør skinntrekk behandles med Volvo Leather Care kit 1-4 ganger per år. Volvo Leather Care Kit kan kjøpes fra en Volvoforhandler.



Her ser du noen av oppbevaringsplassene i bilen.



Føreveiledningen viser flere oppbevaringsrom.



For at 12 V-uttakene i kupeen skal fungere, må fjernnøkkelen være i nøkkelposisjon I. Lasterommets 12 V-uttak* er alltid strømførende.



Hvordan fungerer Keyless* låsesystem?



Bruk av hansker kan forhindre Keyless-funksjonen til dørhåndtakene. Keyless-funksjonen kan forstyrres av elektromagnetiske felt og avskjerming. Ikke plasser/oppbevar fjernnøkkelen nær en mobiltelefon eller metallgjenstander.

Hvordan starter eller slår jeg av motoren?



Etter kaldstart er tomgangsturtallet høyt uansett utetemperatur. Det er en del av Volvos effektive eksosrensesystem. Ved kaldstart kan noen dieselmotorer ha utsatt start på grunn av forhåndsvarming.

Hvordan bruker jeg aktiv parkeringshjelp, PAP*?



PAP fungerer ikke i alle situasjoner, men er bare beregnet som et utfyllende hjelpemiddel. Føreren er alltid ansvarlig for å kjøre bilen på en sikker måte samt følge med på omgivelsene og andre trafikanter som nærmer seg eller passerer ved parkering.

Hva gjør kjørefeltassistenten, LKA*?



LKA er kun et førerhjelpemiddel og fungerer ikke i alle kjøresituasjoner eller under alle trafikk-, vær- og veiforhold. Føreren er alltid ansvarlig for å kjøre bilen på en sikker måte samt for å følge gjeldende lover og trafikkregler.

Hvordan fungerer fotgjengerbeskyttelsen*?



Funksjonen kan ikke oppdage alle fotgjengere i alle situasjoner og ser f.eks. ikke delvis skjulte fotgjengere, personer i klær som skjuler kroppskonturene eller fotgjengere som er kortere enn 80 cm. Funksjonen oppdager ikke alle syklistere og ser for eksempel ikke delvis skjulte syklistere, syklistere som skjuler kroppskonturen eller som kommer fra siden. Føreren er alltid ansvarlig for at bilen kjøres på riktig måte og med sikkerhetsavstand tilpasset hastigheten.

Hvordan stiller jeg inn setet?



Still inn førersetet for riktig kjørestilling **før** kjøringen påbegynnes - aldri under fart. Sørg for at setet er låst, slik at du unngår personskade ved en eventuell hard oppbremsing eller ulykke.

Hvordan stiller jeg inn rattet?



Still inn rattet (etter utført seteinnstilling) **før** kjøring, aldri under kjøring.

Hvordan feller jeg ned seteryggen i baksetet?



Sørg for at seteryggen er riktig sperret etter oppfelling, slik at du unngår personskade ved en eventuell hard oppbremsing eller ulykke. Når seteryggen skal felles ned, må det ikke ligge noe i baksetet. Ingen av sikkerhetsbeltene i baksetet må være i lås. Da kan baksetetrekket blir skadet. Når ryggen er nedfelt skal nakkestøtten føres litt fram for ikke å ta ned i sitteputen.

Hvordan kobler jeg Internett*?



Ved bruk av internett overføres datatrafikk, og dette medfører en kostnad til din nettoperatør. Kontakt denne om kostnader for datatrafikk. Hvis du vil koble til via bilmodem, setter du ditt personlige SIM-kort i holderen som er plassert i hanskerommet før du velger alternativet koble til via Bilmodem i MY CAR. Deretter angir du SIM-kortets PIN-kode for å koble til internett. Hvis du vil slippe å angi PIN-kode etter hver gang bilen startes, kan du slå av PIN-kodelåsen under alternativet Bilmodem ved å fjerne markeringen for Lås SIM-kort.

Hvordan bør jeg rengjøre skinntrekk*?



En del fargede klær (f.eks. jeans og plagg av mokka) kan misfarge trekket. Ikke bruk sterke løsemidler - de kan skade trekket.

Hvor finnes det AUX-/USB*- og 12 V-uttak?



Maks. strømuttak er 10 A (120 W) i hvert uttak.