



SENSUS NAVIGATION



SENSUS NAVIGATION

„Sensus Navigation“ – tai palydovinė kelių eismo informacijos ir navigacijos sistema.

Mes nuolat dirbame, siekdami tobulinti savo gaminius. Atliekant modifikacijas, gali taip nutikti, kad šiame papildinyje pateikta infor-

macija, aprašai ir iliustracijos skiriasi nuo automobilio įrangos. Mes pasilieiname teisę daryti pakeitimus be išankstinio perspėjimo.

TURINYS

NAVIGACIJA

| | | | | | |
|---|----|--|----|----------------------------------|----|
| Navigacijos sistemos įjungimas ir išjungimas* | 6 | Maršruto tvarkaraštis | 21 | Navigacijos licencijos sutartys* | 36 |
| Navigacijos sistemos ženklai ir mygtukai* | 7 | Kaip pamatyti maršrutą | 21 | | |
| Informacinė kortelė navigacijos sistemoje* | 8 | Kaip suredaguoti arba panaikinti planinį maršrutą | 22 | | |
| Navigacijos sistema* centriniame ekrane | 8 | Kaip pamatyti alternatyvų maršrutą | 22 | | |
| Navigacijos sistema* vairuotojo ekrane | 10 | Lankytinų vietų (POI) rodymas maršrute | 22 | | |
| Navigacijos sistemos įjungimas ir išjungimas* vairuotojo ekrane | 11 | Orientavimo taškų rodymas planiniame maršrute | 23 | | |
| Navigacijos sistema* projekciniame rodinyje* | 11 | Kelių eismo pertrūkiai žemėlapyje | 23 | | |
| Navigacijos sistemos valdymas* naudojant balso atpažinimą | 11 | Eismo spūsčių rodymas maršrute | 24 | | |
| Komandų sąrašas navigacijos sistemos valdymui balsu* | 14 | Pasirinkite aplinkkelį navigacijos sistemoje* | 24 | | |
| Tiesiogiai žemėlapyje įveskite kelionės tikslą | 15 | Tikra laikė kelių eismo informacija | 25 | | |
| Kaip nustatyti tikslą naudojant adresą | 16 | Tikra laikės kelių eismo informacijos aktyvavimas ir deaktyvavimas | 26 | | |
| Nustatykite kelionės tikslą laisva teksto paieška | 17 | Navigacijos sistemos nuostatos* | 26 | | |
| Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta | 18 | Žemėlapių nuostatos | 27 | | |
| Kelionės tikslo nurodymas naudojantis paskutinių / parankinių / bibliotekos informacija | 19 | Maršruto nuostatos ir kelio navigacija | 28 | | |
| Kelionės tikslo nustatymas naudojantis funkcija „Send to Car“ | 20 | Eismo informacijos nuostatos | 29 | | |
| | | Žemėlapių naujinimas | 29 | | |
| | | Žemėlapių naujinimas per kompiuterį ir USB atmintuką | 31 | | |
| | | Žemėlapių naujinimas prie interneto prijungtame kompiuteryje | 33 | | |
| | | Dažnai užduodami klausimai apie navigacijos sistemą* | 35 | | |

ABĚCĚLINĚ RODYKLĚ

Abécélině rodyklě

39

NAVIGACIJA

Navigacijos sistemos įjungimas ir išjungimas*

Navigacijos sistema aktyvinama automatiškai, kai atidaromos vairuotojo durės ir deaktyvinama tik vairuotojui išlipus iš automobilio ir jį užrakinus.

Navigacijos aktyvinimas



1 Navigacijos sistemos plytelė

2 Pradžios mygtukas

Parodykite žemėlapio vaizdą centriniame ekrane, pradžios rodyneje paliesdami viršutinį rodinį (1).

Jeigu centriniame ekrane nėra navigacijos sistemos plytelės, trumpai vieną kartą spustelėkite pradžios mygtuką (2) ir tada bakstelėkite navigacijos sistemos (1) plytelę.

Tada parodomas esamos geografinės zonos žemėlapis, kur automobilis važduojamas mėlyno trikampio ženklu.



Paspauskite šį ženklą, kad parodytumėte žemėlapio vaizdą per visą centrinį ekraną.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Sekite toliau.

- Nukreipkite visą dėmesį į kelią ir įsitinkinkite, kad visiškai susikonscentravote į važiavimą.
- Laikykitės taikomų eismo taisyklių ir važiukite apdairiai.
- Oro sąlygoms ar metų laikui įtakojant kelio sąlygas, kai kurios rekomendacijos gali būti mažiau taikomos.

Navigacijos deaktyvinimas

Navigacijos sistemos negalima išjungti, bet ji visada veikia foniniu režimu – ji išjungiamą tik kai vairuotojas išlipa iš automobilio ir jį užrakina.

i PASTABA


Navigacijos sistema veikia ir esant išjungtam varikliui. Sumažėjus akumulatoriaus įtampai, sistema automatiškai išjungiamą.

Susijusi informacija

- Navigacijos sistema* centriniame ekrane (p. 8)
- Navigacijos sistema* vairuotojo ekrane (p. 10)
- Navigacijos sistema* projekciniame rodyne* (p. 11)
- Navigacijos sistemos valdymas* naudojant balso atpažinimą (p. 11)
- Navigacijos sistemos ženklai ir mygtukai* (p. 7)

Navigacijos sistemos ženklai ir mygtukai*

Centriniame ekrane rodomame žemėlapyje pateikiami ženklai ir spalvos, kuriomis perteikiama informacija apie įvairius kelius ir teritoriją aplink automobilį bei maršrutą. Kairiau pateikiama priemonių juosta su skirtingais mygtukais, skirtais atskiroms nuostatoms pasiekti.



Simboliai ir mygtukai žemėlapyje

- 1 atvykimo laikas / likusi kelionės trukmė;
- 2 Atstumas iki kelionės tikslo
- 3 Kompasas ir šiaurės arba judėjimo krypties rodymas viršuje
- 4 Užvedimas
- 5 Kelionės tikslas / galutinis kelionės tikslas
- 6 Žemėlapiro rodinys pakeičiamas tarp 2D ir 3D
- 7 Nustatykite žemėlapi iš naujo, kad būtų sekamas automobilis
- 8 Lankytina vieta (POI¹)
- 9 Kelių eismo informacija
- 10 Maksimaliai sumažina (išplėstinis rodinys) arba maksimaliai padidina žemėlapiro vaizdą (per visą ekraną)
- 11 Automobilis planiniame maršrute
- 12 Maksimaliai sumažina priemonių lauką
- 13 Pakartoti esamą balso nuorodą
- 14 Maksimaliai sumažina priemonių lauką
- 15 Apskaičiuoti aplinkkelį
- 16 Balso nuoroda laikinai įj./išj.
- 17 Parodo sąrašą su planinio maršruto orientavimo taškais
- 18 Kelionės tikslų / tarpinių punktų nurodymas
- 19 Atšaukia orientavimą
- 20 Parodo planinio maršruto lankytinų vietų (POI¹) sąrašą ir kelių eismo informaciją
- 21 Kita operacija
- 22 Planinis ir alternatyvus maršrutas
- 23 Kelionės tikslas / galutinis kelionės tikslas

Susijusi informacija

- Informacinė kortelė navigacijos sistemoje* (p. 8)
- Kelių eismo pertrūkiai žemėlapyje (p. 23)
- Tikralaikė kelių eismo informacija (p. 25)
- Eismo spūsčių rodymas maršrute (p. 24)

¹ Point of Interest

Informacinė kortelė navigacijos sistemoje*

Visos žemėlapių piktogramos, pvz., kelionės tikslas, tarpinis punktas ir išsaugoti parankiniai, turi informacijos kortelę, kuri atsiveria palietus piktogramą.

Paspaudus ant informacinės kortelės, pasirodo maža kortelė. Paspaudus du kartus, pateikiama didesnė kortelė, kur rasite daugiau informacijos. Informacijos kortelės turinys ir parinktys priklauso nuo piktogramos tipo.

Pavyzdžiui, pažymėjęs lankytiną vietą (POI²), vairuotojas gali pasirinkti:

- **Pradėti orientuoti** – vieta įrašoma kaip kelionės tikslas
- **Įtr. kaip naują tarp. punktą** – vieta įrašoma kaip tarpinis punktas (rodoma tik konkrečiame kelionės tikslu)
- **Įrašyti** – vieta įrašoma į biblioteką
- **Šal. iš pln. maršruto** – vieta pašalinama (jei priklauso planiniam maršrutui)
- **Gretimos LV** – lankytinos vietos pasirodžius automobilio buvimo vietai


Susijusi informacija

- Maršruto tvarkaraštis (p. 21)
- Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta (p. 18)

- Lankytinų vietų (POI) rodymas maršrute (p. 22)

Navigacijos sistema* centriniame ekrane

Navigacijos sistema rodoma ir valdoma keliais skirtingais būdais, pvz., per centrinį ekraną.



Visos navigacijos sistemos nuostatos keičiamos centriniame ekrane. Čia vairuotojas nustato, kaip žemėlapis turi būti rodomas, arba įveda kelionės tikslą.

² Point of Interest

* Parinktis / priedas.

Jei žemėlapis vaizdas centriniame ekrane nerodomas, palieskite (navigacijos sistemos) viršutinę plytelę.

Kur aš?

Kokia automobilio geografinė padėtis dabar?

- Paspauskite automobilio ženklą (mėlyną trikampį) žemėlapyje – informacija rodoma tiesiai žemėlapyje.

Raskite automobilio ženklą žemėlapyje



Priartinus, atitolinus ir perslinkus į kitą žemėlapių vietą, kartais būna sunku surasti, kur dabar stovi jūsų automobilis. Paspauskite taikinį, kad

žemėlapis vėl imtų sekti jūsų automobilio ženklą.

Žemėlapių viršuje – šiaurė arba važiavimo kryptis



Automobilio judėjimą žemėlapyje galima indikuoti dviem būdais. Paspauskite ženklus, kad viršuje būtų rodoma šiaurė arba judėjimo kryptis.



Kai viršuje rodoma žemėlapių šiaurė, automobilio ženklas žemėlapyje juda dabartine kompasu kryptimi. Jei automobilio ženklas žemėlapyje juda kairėn, vadinasi, automobilis važiuoja į vakarus.

Kai automobilio ženklas būna nuolat nukreiptas aukštyn, jis lieka fiksuotas, o žemėlapis sukasi, atsižvelgiant į tai, kaip automobilis važiuoja. Kompasas ženklas žemėlapyje nukreiptas į šiaurę (N), jo centre nurodyta automobilio judėjimo kryptis:

| Kompaso ženklai | kompasas kryptis |
|-----------------|------------------|
| N | Šiaurė |
| NE | Šiaurės rytai |
| E | Rytai |
| SE | Pietryčiai |
| S | Pietūs |
| SW | Pietvakariai |
| W | Vakariai |
| NW | Šiaurės vakariai |

2D arba 3D rodinys



Palieskite ženklus, kad perjungtumėte tarp 2D ir 3D rodinio.



Kai įjungtas 3D rodinys, automobilio važiavimo kryptis visada rodoma aukštyn. Žemėlapis sukasi aplink automobilio ženklą, atsižvelgiant į tai, kaip automobilis važiuoja. Kompasas ženklas rodo, kuria kryptimi yra šiaurė (N) žemėlapyje, o centriniame ekrane kompasas rodo automobilio judėjimo į priekį kryptį. 3D režimu žemėlapių mastelis nerodomas.

2D rodinyje žemėlapis rodomas su aukštyn nukreipta šiaure, o automobilio ženklas juda žemėlapyje esama kompasu kryptimi.

Priartinti

Padidinkite žemėlapi, dukart greitai paliesdami centrinį ekraną arba uždėdami ant jo ir išplėsdami du pirštus.

Atitolinti

Atitolinkite žemėlapi, vieną kartą paliesdami dviem pirštais centrinį ekraną arba suskleisdami du pirštus ant centrinio ekrano.

Slinkti

Uždėkite pirštą ant žemėlapi, perbraukite norima kryptimi ir atleiskite. Slinkimo funkcija veikia tik maksimaliai padidinus žemėlapi (ne sumažinus).

Antraščių rodinio nustatymas

Maksimaliai padidinkite žemėlapi ir paspauskite jo antraštę centrinio ekrano viršuje. Pasirinkite vieną iš šių žemėlapi „antraštės“ rodinių:

1. Kelionės tikslas „Destination“, atvykimo laikas (**ETA**) arba likusi kelionės trukmė (**RTA**) ir atstumas iki kelionės tikslo („Distance“). Norint pasirinkti **ETA** arba **RTA**, reikia žr. skirsnį „Maršruto ir navigacijos nuostatos“.
2. Buvimo vietos adresas („Address“) arba koordinatės („Coordinates“). Kai rodomos koordinatės, kartu pateikiamas ir aukštis virš jūros lygio („Altitude“). Norėdami pasirinkti adresą arba koordinates, žr. skirsnį „Žemėlapiu nuostatos“.

Susijusi informacija

- Navigacijos sistemos nuostatos* (p. 26)
- Navigacijos sistema* vairuotojo ekrane (p. 10)
- Navigacijos sistema* projekciniame rodinyje* (p. 11)
- Maršruto nuostatos ir kelio navigacija (p. 28)
- Žemėlapiu nuostatos (p. 27)

Navigacijos sistema* vairuotojo ekrane

Navigacijos sistema rodoma ir valdoma keliais skirtingais būdais, pvz., per vairuotojo ekraną.




Žemėlapis rodomas tik 12 colių vairuotojo ekrane.

Važiuojant vairuotojas orientuojamas balso nuorodomis ir instrukcijomis vairuotojo ekrane. Žemėlapiu rodinį vairuotojo ekrane galima aktyvinti ir be nustatyto kelionės tikslo.

Dešinioji vairo klaviatūra ir vairuotojo ekranas

Dešiniosios vairo klaviatūros mygtukus galima naudoti norint valdyti kai kurias navigacijos sistemos funkcijas, pvz., **Vykti namo** ir **Atšaukti orientavimą**. Jei vairuotojo ekrane rodomas pranešimas, pirmiausia jį reikia patvirtinti arba išjungti, kad būtų pateiktas meniu.



- 1 Meniu atvėrimas / užvėrimas. Meniu užvėrimas automatiškai, po tam tikro neveiklos laikotarpio arba naudojantis atitinkamomis parinktimis.
- 2 Meniu naršymas.
- 3 Meniu parinkčių naršymas.
- 4 Patvirtinkite arba pažymėkite parinktį.

Susijusi informacija

- Navigacijos sistemos įjungimas ir išjungimas* vairuotojo ekrane (p. 11)
- Navigacijos sistema* centriniame ekrane (p. 8)
- Navigacijos sistema* projekciniame rodinyje* (p. 11)

Navigacijos sistemos įjungimas ir išjungimas* vairuotojo ekrane

Nustačius kelionės tikslą, navigacijos sistema automatiškai parodoma vairuotojo ekrane. Navigacijos sistema gali būti rodoma ir nenustačius kelionės tikslo.


1. Nuvilkite žemyn centrinio ekrano viršutinį rodinį.
2. Spauskite **Nuostatos**.
3. Paspauskite **My Car → Ekranai → Vairuotojo ekrano informacija**.
4. Spauskite radijo mygtuką **Rodyti žemėlapi**, jei norite matyti navigacijos sistemą vairuotojo ekrane neįvedus kelionės tikslo.

Susijusi informacija

- Navigacijos sistema* vairuotojo ekrane (p. 10)

Navigacijos sistema* projekciniame rodyne*

Navigacijos sistema rodoma ir valdoma keliais skirtingais būdais, pvz., per projekcinį rodinį.



Navigacijos sistema ant priekinio stiklo.

Vairuotojui gali būti teikiamos nuorodos ir informacija navigacijos sistemos projekciniame rodyne, priekinio stiklo apačioje.

Galima nustatyti, ar projekciniame rodyne bus rodoma navigacijos sistema, ir kurioje vietoje bus pateikiamas informacijos laukas.

Susijusi informacija

- Navigacijos sistema* centriniame ekrane (p. 8)
- Navigacijos sistema* vairuotojo ekrane (p. 10)

Navigacijos sistemos valdymas* naudojant balso atpažinimą

Jeigu jūsų automobilyje įdiegta „Sensus Navigation“ sistema, kai kurias savo navigacijos sistemos dalis galite valdyti žodinėmis komandomis.

Navigacijos paleidimas

Čia rasite įvadą, kaip pradėti naudoti valdymą balsu jūsų automobilio navigacijos sistemai valdyti.

Navigacijos komandos aktyvavimas

- Paspauskite balso atpažinimo mygtuką ant vairo .
- > Dabar gali duoti komandas, pvz., „**Navigacija**“, kuri pradeda navigacijos dialogą ir rodo komandų pavyzdžius.

PASTABA

Su balso atpažinimo funkcija dera ne visos sistemos kalbos. Tos, kurios dera, pasiekiamų sistemos kalbų sąrašė žymimos simbolio . Išsamiau apie tai, kur galima rasti informacijos, rasite balso atpažinimo nuostatų skirsnyje.

Valdymo balsu naudojimas kelionės nuorodoms į konkretų adresą gauti

Norėdami gauti nuorodas į konkretų adresą, naudokite žodinę komandą **Go to** ir po jos



◀ sakykite adresą. Svarbi adreso pateikimo tvarka. Norint gauti nuorodas į adresą naudojantis valdymo balsu, adresas privalo būti pateikiamas šia tvarka: (1) gatvės pavadinimas; (2) numeris gatvėje; (3) miestas. Darykite kaip aprašyta šiame pavyzdyje:

1. Išstarkite komandą **Go to**.
 - > Dabar galite pasakyti adresą, į kurį norite gauti nuorodas.
2. Pasakykite gatvės pavadinimą, pvz., „Gedimino prospektas“
3. Pasakykite reikiamą numerį toje gatvėje, pvz., „Vienas“.
4. Pasakykite miestą, pvz., „Vilnius“
 - > Šiuo atveju jungtinė komanda bus tokia: „**Go to** Gedimino prospektas vienas, Vilnius“. Jeigu šis adresas surandamas sistemoje, per savo navigacijos sistemą gausite nuorodas, kaip ten nuvažiuoti.

Valdymo balsu naudojimas kelioms nuorodomis į konkretų adresą kitoje šalyje ar kitame regione gauti

Jūsų navigacijos sistema įdiegia šalies arba regiono, kuriuose automobilis nustato savo buvimo vietą, žemėlapių rinkinį. Tai reiškia, kad norint gauti teisingas nuorodas už šalies arba regiono ribų, pirmiausia turite pasakyti siste-

mai šalį arba regioną, kurioje yra jūsų norimo kelioms tikslo adresas. Tai padarykite naudodami komandą **Change country** arba **Change state**. (**Change state** komanda daugiausia naudojama JAV. Toliau pateiktame pavyzdyje naudojama komanda **Change country**.)

1. Išstarkite komandą **Change country**.
 - > Dabar galite nurodyti valstybę, kurioje yra adresas, į kurį norite gauti nuorodas, pvz., „Lithuania“ (Lietuva).
2. Dabar pasakykite adresą, į kurį norite gauti nuorodas. Laikytės tokios pačios procedūros, kokią naudojote skirsnyje „Valdymo balsu naudojimas kelioms nuorodomis į konkretų adresą gauti“.
 - > Šiame scenarijuje jungtinė komanda bus padalinta į 2 subkomandas:
 1. „**Change country**, Norway“ (Norvegija)
 2. „**Go to** Karl Johans gate twenty two, Oslo“ (Oslos)

Jei navigacijos sistema randa adresą, ji pradeda orientuoti jus į Karl Johans gate 22, Oslo, Norway (Norvegija)

| |
|---|
| i PASTABA |
| Pakeitę šalį, pabandykite išstati adresą, kurio nuorodų pageidaujate, kelioms tikslo šalies kalba. Tai būtina, nes sistemos atpažinimas automatiškai pasikeičia į pasirinktos šalies kalbą. |

Valdymo balsu naudojimas kelioms nuorodomis gauti į adresą, duotą kaip vieta Pradžia

Jeigu savo navigacijos sistemoje adresą nurodėte kaip vietą **Pradžia**, galite panaudoti žodinę komandą nuorodomis į tą vietą gauti.

- Išstarkite komandą **Take me home**.
 - > Jeigu navigacijos sistemoje įrašyta namų vietą, dabar gausite nuorodas į tą vietą.

Valdymo balsu naudojimas kelioms nuorodomis gauti į tam tikrą vietovę, parduotuvę arba kokį nors konkretų objektą nepateikiant tikslaus adreso
 Savo navigacijos sistemą galite naudoti nuorodomis į ypatingas vietas arba konkretaus tipo įstaigas, kad bendrai vadinama vadinama lankytinomis vietomis (POI³). Lankytinos vietos, pavyzdžiui, yra restoranai, viešbučiai, degalinės, muziejai arba vaizdingos vietos ir žymūs objektai.

³ Point Of Interest

Lankytoinai vietai ieškoti naudokite komandą **Search**. Galite ieškoti tiek konkrečios lankytinos vietos, tiek ir lankytinų vietų pagal jų kategorijas.

i PASTABA

Svarbu, kurią komandą pasirinksite naudoti, kad gautumėte skirtingų alternatyvų nuorodas. Atkreipkite dėmesį, kad tuo atveju, jei pageidaujate nuorodų į lankytiną vietą, naudokite **Search** komandą. Tai skiriasi nuo to, kai norite konkrečios adreso nuorodų. Tuo atveju reikia naudoti **Go to** komandą.

Konkrečios vietos arba įstaigos paieška [POI pavadinimas] čia reiškia konkrečią vietą arba įstaigą, vadinamąją lankytiną vietą, pvz., viešbutį, restoraną, miesto parką ir t.t.

1. Išstarkite komandą **Search**.
 - > Dabar galite pasakyti konkrečią lankytiną vietą, į kurią norite gauti nuorodas.
2. Išstarkite **[POI pavadinimas]** pavadinimą, pvz., „Vingio parkas“
 - > Šiuo atveju jungtinė komanda bus tokia: „**Search** Vingio parkas“. Jeigu ši vieta surandama sistemoje, per savo navigacijos sistemą gausite nuorodas, kaip į ją nuvažiuoti.

Lankytinos vietos paieška pagal kategoriją, pvz., parduotuvės, viešbučiai, muziejai arba vaizdingos vietos ir žymūs objektai, ar kitokios vietos

[POI kategorija] čia reiškia konkrečius tipus vietų arba įstaigų, vadinamų lankytinomis vietomis, pvz., viešbučiai, restoranai, muziejai ir t.t.

1. Išstarkite komandą **Search**.
 - > Dabar galite nurodyti konkretų tipą lankytinos vietos, į kurią norite gauti nuorodas.
 2. Išstarkite **[POI kategorija]**, pvz., „restoranas“
 - > Šiuo atveju jungtinė komanda bus tokia: „**Search** restoranai“. Navigacijos sistema dabar ieškos šalia ir netoli automobilio buvimo vietos esančių restoranų, ir pateiks surastųjų sąrašą vairuotojo ekrane. Pasirodžiusiame sąraše pateikiamos siūlomos vietos, kurias sistema sugeneravo remdamasi jūsų duota komanda. Kategorijos ir pagal paiešką artimi rezultatai yra viršuje, o kuo mažiau aktualiu laikomas siūlymas, tuo žemiau sąrašė jis pateikiamas.
- Kadangi šiame pavyzdyje jūs ieškote kategorijos, gali būti pravartu pasirinkti jūsų paiešką labiausiai atitinkančią kategoriją.

3. Sąrašė pasirinkite labiausiai jūsų paieškos tikslą atitinkančią kategoriją, šiuo atveju „restoranas (-ai)“, pasakydami numerį eilutės, kurioje ši pasirinktis pasirodo vairuotojo ekrane.
 - > Dabar galite naršyti po rezultatus ir pasirinkti jums tinkantį variantą.

Valdymo balsu naudojimas kelionės nuorodų teikimui sustabdyti

Jeigu norite sustabdyti nuorodų teikimą ir panaikinti visus tarpinius kelionės tikslus bei galutinį kelionės tikslą, tai galima padaryti žodine komanda

- Išstarkite komandą **Clear itinerary**.
 - > Navigacijos sistema sustabdo nuorodų teikimą ir pašalina visus tarpinius ir galutinį kelionės tikslą kelionės planiame maršrute.

Kaip pateikti pašto kodą ir namo numerį

Skaičių komandos sakomos skirtingai. Tai priklauso nuo valdomos funkcijos:

- **Pašto kodas** reikia tarti po vieną skaitmenį, pvz., „nulis, trys, vienas, du, du, keturi, keturi, trys“ (03122443).
- **Namo numerius** galima nurodyti individualiai arba grupėmis, pvz., „two two“ arba „twenty two“ (22). Kai kuriomis kalbomis galima nurodyti skaičius šimtais, pvz., „19 hundred 22“ (1922). Anglų ir





olandų kalba galima nurodyti kelias grupes iš eilės, pvz., „twenty-two twenty-two“ (22 22). Anglų kalba galima naudoti dvi- gubus arba trigubus skaitmenis, pvz., „double zero“ (00). Skaitmenis galima nurodyti intervale nuo 0 iki 2 300.

Nustatyti kelionės tikslą naudojant telefonų knygėlės adresatų sąrašą


Jeigu norite nustatyti kontakto telefono telefonų knygėlėje adresą kaip kelionės tikslą, tai galite padaryti panaudodami komandą „Go to [adresatas]“. Tačiau kad adresas būtų randamas duomenų bazėje reikia, kad tas adresas būtų įvedamas taisyklingai parašytas ir be santrumpų. Norėdami atlikti adresų rašybos patikrą HERE duomenų bazėje, eikite į wego.here.com

Susijusi informacija

- Komandų sąrašas navigacijos sistemos valdymui balsu* (p. 14)

Komandų sąrašas navigacijos sistemos valdymui balsu*

Balso komandomis galima aktyvuoti kelias navigacijos sistemos funkcijas. Toliau pateikiamas jų sąrašas.

Spauskite  ant vairo esančią dešiniąją klaviatūrą ir išarkite vieną iš šių komandų:

- „**Navigacija**“ – pradedamas navigacijos dialogas ir pateikiami komandų pavyzdžiai.
- „**Take me home**“ – orientuojama į vietą **Pradžia**.
- „**Go to [City]**“ – kelionės tikslu nurodomas miestas. Pvz., „Vykti į Vilnių“.
- „**Go to [Address]**“ – kelionės tikslu nurodomas adresas. Adrese turi būti nurodytas miestas ir gatvė. Pvz., „Vykti į Arsenalo g. 5, Vilnius“.
- „**Add intersection**“ – pradedamas dialogas, kuriame reikia nurodyti dvi gatves. Tada dviejų gatvių sankryža tampa kelionės tikslu.
- „**Go to [Post code]**“ – kelionės tikslu nurodomas pašto kodas. Pvz., „Vykti į 1 2 3 4 5“.
- „**Go to [adresatas]**“ – kelionės tikslu nurodomas telefonų knygėlės adresas.

Pavyzdys: „Važiuoti pas Vardenį Pavardenį“⁴.

- „**Search [POI kategorija]**“ – ieškoma gretimų lankytinų vietų (POI) tam tikroje kategorijoje (pvz., restoranų)⁵. Norėdami surinkti sąrašą maršrute, pasirodžius rezultatų sąrašui išarkite „**Along the route**“.
- „**Search [POI kategorija] iš [City]**“ – mieste ieškoma tam tikros kategorijos lankytinų vietų (POI). Rezultatų sąrašas surikiuojamas pagal miesto centrinį tašką. Pavyzdys: „ieškoti restorano Vilniuje“.
- „**Search [POI pavadinimas]**“. Pavyzdys: „ieškoti Labanoro girios“.
- „**Change country/Change state**“^{6,7} – pakeičiama navigacijos paieškos teritorija.
- „**Show favourites**“ – vairuotojo ekrane parodomas išsaugotos padėties.
- „**Clear itinerary**“ – iš planinio maršruto ištrinami visi įrašyti tarpiniai punktai ir galutinis kelionės tikslas.
- „**Repeat voice guidance**“ – pakartoja paskutinį išstartą nurodymą balsu.

⁴ Kad adresus būtų galima rasti žemėlapiu duomenų bazėje, jie privalo būti teisingai įvesti telefonų knygėlėje, pvz., be rašybos klaidų ir santrumpų. Norėdami patikrinti rašybą, eikite į wego.here.com


⁵ Naudotojas gali paskambinti į lankytiną vietą (POI) arba nurodyti ją kelionės tikslu.

⁶ Europos šalyse vietoj termino „State“ (valstija) naudojamas terminas „Country“ (šalis).

⁷ Brazilijoje ir Indijoje paieškos zona keičiama centriniaame ekrane.

- „Turn off voice guidance“ – išjungia orientavimo balsu funkciją.
- „Turn on voice guidance“ – įjungia išjungtą orientavimo balsu funkciją.

Neatsižvelgiant į situaciją, paprastai galima naudoti šias komandas:

- „Repeat“ – kartojama paskutinė vykdomo dialogo balso instrukcija.
- „Help“ – pradedamas pagalbos dialogas. Sistema atsako esamuoju metu pasiekiamomis komandomis, pvz., pateikdama užklausą.
- Valdymo balsu funkciją galima sustabdyti ir kai sistema kalba, ir kai tyli.
 - „Cancel“ – dialogas sustabdomas, kai sistema tyli.
 - Paspauskite ir ilgai palaikykite , kol pasigirs du pytelėjimai: dialogas sustos net jei sistema tuo metu kalbės.


Adresai

Kai įvedamas adresas, paieškos sritis apibrėžiama kaip paieškos sritis, iš anksto nustatyta navigacijos sistemoje. Galima perjungti į kitą paieškos sritį. Jeigu naujoji paieškos sritis nauja, negu pasirinktoji sistemos kalba, sistema automatiškai persijungia į kitą atpažinimo variklį. Todėl adresą sakykite naujoje paieškos srityje naudojama kalba.

PASTABA

Atkreipkite dėmesį, kad galima ieškoti tik tos šalies ar valstybės adresų, kuriai yra nustatyta navigacijos sistema. Jei norite ieškoti adresų kitoje šalyje ar valstybėje, pirmą turite pakeisti paieškos sritį.

PASTABA

Su balso atpažinimo funkcija dera ne visos sistemos kalbos. Tos, kurios dera, pasiekiamų sistemos kalbų sąrašė žymimos simboliu . Išsamiau apie tai, kur galima rasti informacijos, rasite balso atpažinimo nuostatų skirsnyje.

Susijusi informacija

- Navigacijos sistemos valdymas* naudojant balso atpažinimą (p. 11)

Tiesiogiai žemėlapyje įveskite kelionės tikslą

Kelionės tikslą navigacijos sistemoje* galima nustatyti skirtingais būdais – vienas jų yra pirštu pažymėti vietą žemėlapyje.

Daugeliu atveju yra paprasčiausia perslinkti į pageidaujamą vietą žemėlapyje ir bakstelėti ją pirštu.

1. Patikrinkite, ar žemėlapio rodinys pateikiamas maksimaliu režimu.
2. Slinkite žemėlapi, kol pamatysite pageidaujamą vietą.
3. Palaikykite nuspaudę tą vietą – sukuriama piktograma ir atsiveria meniu.
4. Pasirinkite **Eiti čia** – pradedama orientuoti.

Pašalinkite piktogramą.

Kaip ištrinti piktogramą iš vietos:

- Pasirinkite **Naikinti**

Sureguliuokite piktogramos padėtį

Kaip suderinti piktogramos vietą:

- Palieskite ir palaikykite piktogramą, nuvilkite ją į pageidaujamą vietą ir atleiskite.

Susijusi informacija

- Maršruto tvarkaraštis (p. 21)
- Kaip nustatyti tikslą naudojant adresą (p. 16)



- Nustatykite kelionės tikslą laisva teksto paieška (p. 17)
- Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta (p. 18)
- Kelionės tikslo nurodymas naudojantis paskutinių / parankinių / bibliotekos informacija (p. 19)
- Kelionės tikslo nustatymas naudojantis funkcija „Send to Car“ (p. 20)
- Maršruto nuostatos ir kelio navigacija (p. 28)

Kaip nustatyti tikslą naudojant adresą

Kelionės tikslą navigacijos sistemoje* galima nurodyti įvairiais būdais. Vienas iš jų – pasirinkti adresą.

1. Kai rodomas žemėlapis, išskleiskite priemonių lauką, paspausdami žemyn nukreiptą rodyklę, pateikiamą kairiojoje pusėje, ir paspauskite **Nust.tiksl..**



> Žemėlapių vaizdas pakinta į laisvojo teksto paiešką.

2. Spauskite **Adresas**.
3. Reikia užpildyti visus laukus. Jei pageidaujama keliauti, pvz., į miestą, pakanka įvesti šalį ir miestą. Tada orientuojama į miesto centrą.
4. Pasirinkite vieną iš galimų teksto lauko variantų ir rašykite tekstą naudodami centrinio ekrano klaviatūrą:
 - Šalis/Valstija/Sritis
 - Miestas/Teritorija/Pašt.kod.
 - Adresas
 - Numeris
 - Sankryža

Automobiliuose su „Volvo On Call“* sistema, adresus ir kelionės tikslus į automobilio navigacijos sistemą galima siųsti ir per „Volvo On Call“ programėlę, ir per „Volvo On Call“ aptarnavimo centrą⁸.

Susijusi informacija

- Maršruto tvarkaraštis (p. 21)
- Tiesiogiai žemėlapyje įveskite kelionės tikslą (p. 15)
- Nustatykite kelionės tikslą laisva teksto paieška (p. 17)
- Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta (p. 18)
- Kelionės tikslo nurodymas naudojantis paskutinių / parankinių / bibliotekos informacija (p. 19)
- Kelionės tikslo nustatymas naudojantis funkcija „Send to Car“ (p. 20)
- Maršruto nuostatos ir kelio navigacija (p. 28)
- Informacinė kortelė navigacijos sistemoje* (p. 8)

⁸ Taikoma tik kai kurioms rinkoms.

* Parinktis / priedas.

Nustatykite kelionės tikslą laisva teksto paieška

Kelionės tikslą navigacijos sistemoje* galima nustatyti skirtingais būdais, pvz., atliekant laisvojo teksto paiešką, galima naudoti telefono numerius, pašto kodus, gatvių ir miestų pavadinimus, koordinates ir lankytinas vietas (POI⁹).

Daugumai ženklų įvesti ir kelionės tikslų paieškai atlikti galima panaudoti klaviatūrą centriname ekrane.

1. Kai rodomas žemėlapis, išskleiskite priemonių lauką, paspausdami žemyn nukreiptą rodyklę, pateikiamą kairiojoje pusėje, ir paspauskite **Nust.tiksl..**



- > Žemėlapio vaizdas pakinta į laisvojo teksto paiešką.
2. Į paieškos laukelį įveskite paieškos frazę arba pirmiausia susiaurinkite paiešką pasirinkdami filtrą.
 - > Paieškos rezultatai pradami rodyti vedant ženklus.

3. **Jeigu paieška pateikia pageidaujamą rezultatą**, bakstelėkite jį, kad pasirodytų jo informacijos kortelė ir pasirinkite toliau naudoti šitą paieškos rezultatą.

Jeį paieška pateikia per daug rezultatų, bakstelėkite **Išplėstinis filtras** ir pasirinkite vietą, aplink kurią norite ieškoti, tada pasirinkite toliau naudoti šitą:

- **Aplink automobilį**
- **Aplink kel. tikslą** – rodoma tik įvedus kelionės tikslą.
- **Maršrute** – rodoma tik įvedus kelionės tikslą.
- **Aplink tašką žemėlapyje**

Koordinatės

Kelionės tikslą taip pat galima nurodyti pagal žemėlapio koordinates.

- Įrašykite, pavyzdžiui, „N 58.1234 E 12.5678“ ir bakstelėkite **Ieškoti**.

Kompasso taškus **N**, **E**, **S** ir **W** galima įvesti skirtingais būdais, pvz.:

| | |
|------------------|-------------------------------|
| N 58,1234 | E 12,5678 (su tarpais) |
|------------------|-------------------------------|

| | |
|------------------|-----------------------------|
| N 58,1234 | E 12,5678 (be tarpų) |
|------------------|-----------------------------|

| |
|--|
| 58,1234 N 12,5678 E (su kompasu rodykle po koordinatės) |
|--|

| |
|--|
| 58,1234-12,5678 (su brūkšneliu be kompasu rodyklės) |
|--|

Jeį norite, vietoj taško [.] galite naudoti kablelį [,].

Susijusi informacija

- Maršruto tvarkaraštis (p. 21)
- Tiesiogiai žemėlapyje įveskite kelionės tikslą (p. 15)
- Kaip nustatyti tikslą naudojant adresą (p. 16)
- Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta (p. 18)
- Kelionės tikslo nurodymas naudojantis paskutinių / parankinių / bibliotekos informacija (p. 19)
- Kelionės tikslo nustatymas naudojantis funkcija „Send to Car“ (p. 20)
- Maršruto nuostatos ir kelio navigacija (p. 28)

⁹ Point of Interest

Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta

Kelionės tikslą navigacijos sistemoje* galima nustatyti skirtingais būdais – vienas jų yra parinkti lankytiną vietą (POI¹⁰).

1. Kai rodomas žemėlapis, išskleiskite priemonių lauką, paspausdami žemyn nukreiptą rodyklę, pateikiamą kairiojoje pusėje, ir paspauskite **Nust.tiksl..**



> Žemėlapiu vaizdas pakinta į laisvojo teksto paiešką.

2. Spauskite **LV**.
3. Palieskite pageidaujimą filtrą (kai kurios parinktys rodo tik nustatytą kelionės tikslą arba tarpinį punktą):
 - Šalia transporto priemonės
 - Šalia kelionės tikslo
 - Šalia tarpinių punktų
 - Maršrute
 - Aplink tašką žemėlapyje
4. Suraskite ir pasirinkite pageidaujimą lankytiną vietą.
 - > Rodoma informacijos kortelė.

5. Pasirinkite **Pradėti orientuoti** arba **Įtr. tarpinį punktą**.

Daugelis POI (pvz., restoranai) turi antrinių kategorijų (pvz., greito maisto).

Žemėlapiu nuostatose galima pakeisti, kurios POI turi būti rodomos žemėlapyje. Ši nuostata neturi įtakos POI kaip kelionės tikslo paieškai – net neįtrauktos POI rodomos kaip alternatyvūs kelionės tikslai.

Kai kurios POI žemėlapyje pirmą kartą parodomos, kai nustatomas mastelis 1 km (1 mile).



PASTABA

- POI ženklas ir skaičius skiriasi įvairiose šalyse.
- Atnaujinus žemėlapiu duomenis, gali pasirodyti naujų ženklų bei išnykti esami. Visus atitinkamoje žemėlapiu sistemoje naudojamus ženklus galima rasti meniu sistemoje.

Susijusi informacija

- Maršruto tvarkaraštis (p. 21)
- Tiesiogiai žemėlapyje įveskite kelionės tikslą (p. 15)
- Kaip nustatyti tikslą naudojant adresą (p. 16)

- Nustatykite kelionės tikslą laisva teksto paieška (p. 17)
- Kelionės tikslo nurodymas naudojantis paskutinių / parankinių / bibliotekos informacija (p. 19)
- Kelionės tikslo nustatymas naudojantis funkcija „Send to Car“ (p. 20)
- Žemėlapiu nuostatos (p. 27)

¹⁰ Point of Interest

Kelionės tikslo nurodymas naudojantis paskutinių / parankinių / bibliotekos informacija

Kelionės tikslą navigacijos sistemoje* galima nustatyti skirtingais būdais – vienas jų yra pasirinkti iš sąrašo.

1. Kai rodomas žemėlapis, išskleiskite priemonių lauką, paspausdami žemyn nukreiptą rodyklę, pateikiamą kairiojoje pusėje, ir paspauskite **Nust.tiksl..**



> Žemėlapio vaizdas pakinta į laisvojo teksto paiešką.

2. Tada pasirinkite vieną iš toliau nurodytų sąrašų (ekrano viršuje):

- **Paskutiniai**
- **Parankiniai**
- **Biblioteka**

Pažymėjus vieną alternatyvą sąrašė, ji pridėdama kaip kelionės tikslas, naudojant **Pradėti orientuoti** arba **[tr. tarpinį punktą]** mygtuką.

Paskutiniai

Čia išvardytos ankstesnės paieškos. Slinkite ir pasirinkite.

Taip pat vairuotojo ekrane galima nurodyti meniu parinktį ir peržiūrėti naudojantis dešiniąją vairo klaviatūrą.

Naudojantis funkcija **Redaguoti**, galima panaikinti vieną ar daugiau sąrašo punktų.

Parankiniai

Šiame sąrašė surinktos parankinėmis pažymėtos padėty iš **Biblioteka**. Slinkite ir pasirinkite.

Iš **Parankiniai** pašalinta vieta išlieka **Biblioteka**, tačiau būna pažymėta „užgesusia“ žvaigždute. Norėdami įtraukti vietą į **Parankiniai**, eikite į **Biblioteka** ir dar kartą pasirinkite atitinkamos vietos šauktuką.

Dažnai naudojamą kelionės tikslą galima suprogramuoti ir naudoti su **Nustatyti namų adresą**. Įvestas **Pradžia** kelionės tikslas papildomai pasiekiamas kaip meniu parinktis vairuotojo ekrane, jį galima peržiūrėti dešiniąją vairo klaviatūrą.

Naudojantis funkcija **Redaguoti**, galima panaikinti vieną ar daugiau sąrašo punktų.

Biblioteka

Čia surenkamos įrašytos buvimo vietos ir planiniai maršrutai. Naujai įrašai pateikiami pačiame sąrašo viršuje.

Norėdami pasirinkti arba panaikinti vietą kaip parankinę, palieskite jos „žvaigždutę“. Vieta su pažymėta arba „užpildyta“ žvaigždute taip pat pateikiama ties „**Parankiniai**“.

Panaikinus vietą iš **Biblioteka**, ji kartu dings iš **Parankiniai**.

Biblioteką galima rikiuoti įvairiais būdais:

- **Įtraukta** – rikiuojama chronologine tvarka.
- **Pavad.** – rikiuojama pagal abėcėlę.
- **Atstumas** – rikiuojama pagal atstumą nuo dabartinės buvimo vietos.
- **Priimti** – išfiltruojamos vietos, išsiųstos į automobilį naudojantis funkcija „Send to Car“. Naujos neskaitytos vietos turi MĖLYNĄ žymiklį, kuris dingsta, kai vieta perskaitoma.

Naudojantis funkcija **Redaguoti**, galima panaikinti vieną ar daugiau sąrašo punktų.

Norėdami redaguoti įrašytą padėtį **Biblioteka**, pažymėkite šią padėtį sąrašė ir pasirinkite **Redaguoti buvimo vietą**. Pavyzdžiui, galima keisti padėties pavadinimą, judinti ją žemėlapyje traukiant ir įmetant bei pridėti telefono numerį ar el. pašto adresą.

Susijusi informacija

- Maršruto tvarkaraštis (p. 21)
- Tiesiogiai žemėlapyje įveskite kelionės tikslą (p. 15)
- Kaip nustatyti tikslą naudojant adresą (p. 16)
- Nustatykite kelionės tikslą laisva teksto paieška (p. 17)



- Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta (p. 18)
- Kelionės tikslo nustatymas naudojantis funkcija „Send to Car“ (p. 20)
- Maršruto nuostatos ir kelio navigacija (p. 28)

Kelionės tikslo nustatymas naudojantis funkcija „Send to Car“

Kelionės tikslą navigacijos sistemoje* galima nustatyti skirtingais būdais – vienas jų yra naudoti funkciją „Send to Car“.

Kaip nusiųsti kelionės tikslą į savo automobilį

Send to Car yra funkcija, kuri leidžia per Volvo On Call* į automobilio navigacijos sistemą nusiųsti kelionės tikslą ir (arba) padėtį.

„Send to Car“ naudojimui būtina, kad automobilyje būtų priregistruotas „Volvo ID“.

Kelionės tikslo priėmimas ir panaudojimas automobilyje

Kad galėtų priimti duomenis, automobilis turi būti prijungtas prie interneto.

1. Automobilui priėmus kelionės tikslą, centriniame ekrane yra parodomas pranešimas. Palieskite pranešimą / simbolį.
> Atveriamą informacijos kortelė.
2. Pasirinkite pageidautiną kelionės tikslo naudojimo būdą.

Įrašyto kelionės tikslo naudojimas

Gautus kelionės tikslus galima įrašyti į navigacijos sistemos biblioteką ir panaudoti vėliau.

Susijusi informacija

- Maršruto tvarkaraštis (p. 21)
- Tiesiogiai žemėlapyje įveskite kelionės tikslą (p. 15)
- Kaip nustatyti tikslą naudojant adresą (p. 16)
- Nustatykite kelionės tikslą laisva teksto paieška (p. 17)
- Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta (p. 18)
- Kelionės tikslo nurodymas naudojantis paskutinių / parankinių / bibliotekos informacija (p. 19)
- Maršruto nuostatos ir kelio navigacija (p. 28)

Kaip suredaguoti arba panaikinti planinį maršrutą

Orientavimo metu yra galimybė navigacijos sistemoje * pašalinti tarpinius punktus arba visą planinį maršrutą.

1. Žemyn nukreipta rodykle, o po to – trimis taškais – išskleiskite priemonių lauką.

2.



Palieskite **Planinis maršrutas** ženklą, kad atvertumėte planinį maršrutą.

3. Palieskite šiukšliadėžės piktogramą, kad panaikintumėte planinio maršruto tarpinį punktą arba palieskite **Valyti maršr.**, kad panaikintumėte visą planinį maršrutą.

Susijusi informacija

- Kaip pamatyti alternatyvų maršrutą (p. 22)
- Lankytinų vietų (POI) rodymas maršrute (p. 22)
- Orientavimo taškų rodymas planiniame maršrute (p. 23)

Kaip pamatyti alternatyvų maršrutą

Orientavimo metu navigacijos sistemoje* galima ieškoti alternatyvių maršrutų.

1. Žemyn nukreipta rodykle, o po to – trimis taškais – išskleiskite priemonių lauką.

2.



Palieskite **Planinis maršrutas** ženklą, kad atvertumėte planinį maršrutą.

3. Spauskite **Alternat. maršrutai**.
4. Pasirinkite alternatyvų maršrutą:

- **Eco**
- **Greitas**
- **Vaizdingas**

5. Palieskite žemėlapi.
> Žemėlapyje parodomas atnaujintas maršrutas ir orientavimas tęsiamas.

Susijusi informacija

- Kaip suredaguoti arba panaikinti planinį maršrutą (p. 22)
- Eismo spūsčių rodymas maršrute (p. 24)
- Pasirinkite aplinkkelį navigacijos sistemoje* (p. 24)
- Maršruto nuostatos ir kelio navigacija (p. 28)

Lankytinų vietų (POI) rodymas maršrute

Navigacijos sistemoje* gali būti rodomas lankytinų vietų (POI¹¹) maršrute sąrašas.



1. Spauskite **Priešais**.
2. Spauskite **LV**.
> Lankytinos vietos (POI) maršrute rodomos atsižvelgiant į atstumą.
3. Kai vienoje vietoje yra kelios POI, jos rodomos kaip grupė. Palieskite grupę, kad pateiktumėte POI sąrašą.
4. Pasirinkite POI.
5. Pasirinkite vieną iš informacijos kortelių parinkčių ir vykdykite instrukcijas.

Susijusi informacija

- Informacinė kortelė navigacijos sistemoje* (p. 8)
- Žemėlapiu nuostatos (p. 27)

Orientavimo taškų rodymas planiniame maršrute

Būsinių orientavimo punktų maršrute sąrašas padeda vairuotojui laiku suplanuoti artėjančius manevrus.

Planinio maršruto posūkių sąrašą navigacijos sistemoje* galima parodyti taip:

1. Žemyn nukreipta rodyklė, esančia kairiojoje pusėje, išskleiskite priemonių lauką.
2. Išskleiskite priemonių lauką dar labiau, naudodami tris taškus.
3. Palieskite **Posūkis po posūkio** ženklą (žr. iliustraciją).



Vietoj priemonių lauko parodomas planinio maršruto orientavimo taškų sąrašas (sąrašą galima slinkti). Paspaudus kairėn nukreiptą rodyklę, sąrašas maksimaliai sumažinamas.

Kitas orientavimo punktas visada pateikiamas sąrašo viršuje.



Buvimo vieta žemėlapyje parodoma paspaudžiant vieną iš sąrašo orientavimo taškų. Dar kartą palietus taikinio ženklą (žr. iliustraciją), grįžtama į žemėlapių orientavimo rodinį, kai žemėlapis seka automobilį.

Kelių eismo pertrūkiai žemėlapyje

Navigacijos sistema* gauna informacijos apie kelių eismo įvykius bei spūstis ir parodo ją žemėlapyje..



PASTABA

Kai kuriose zonose / šalyse kelių eismo informacija nepasiekiama.

Kelių eismo informacijos dengimo zonos yra nuolat plečiamos.

Galite nustatyti, kokia su kelių eismu susijusi informacija turi būti rodoma žemėlapyje.

Eismo sutrikimai, pvz., intensyvus ir lėtai judantis eismas, kelio darbai ir avarijos, žymimi skirtingais ženklais (jei žemėlapis pakankamai priartinamas).



Toliau važduojama, kaip rodomi kelio darbai. Jei sutrikimai rimtesni, jų mastas taip pat rodomas raudona linija palei kelio kraštą. Ši linija kartu rodo, kuria važiavimo kryptimi yra šis sutrikimas – jei jis yra abiem kryptim, kelio atkarpa žymima linija abiejuose kraštuose.

Informacija apie kelių eismo kliūtis

- Palieskite kelių eismo kliūčių ženklą.
 - > Pateikiama informacinė kortelė. Šioje informacijoje gali būti aprašyta, pavyzdžiui, sutrikimo vieta su gatvės pavadinimu ar kelio numeriu ir sutrikimo pobūdis, mastas ar trukmė.

Kelių eismo sutrikimų vengimas

Jei maršrute užregistruojama eismo spūstis, galima pasirinkti alternatyvą **Vengti**. Šiuo atveju sistema apskaičiuoja alternatyvų maršrutą.

Tikrą laiką kelių eismo informacija¹²

Jei automobilis prijungtas prie interneto, su RTTI¹³ gali būti gaunama išplėstinė kelių eismo informacija realiuoju laiku.

Susijusi informacija

- Eismo informacijos nuostatos (p. 29)
- Žemėlapių nuostatos (p. 27)
- Eismo spūsčių rodymas maršrute (p. 24)
- Tikrą laiką kelių eismo informacija (p. 25)
- Informacinė kortelė navigacijos sistemoje* (p. 8)

¹¹ Point of Interest

Eismo spūščių rodymas maršrute

Nustačius navigacijos sistemoje kelionės tikslą, gali būti parengtas maršrute užregistruotų kelių eismo įvykių sąrašas*.

1. Kai rodomas žemėlapis, žemyn nukreipta rodykle, o po to – trimis taškais – išskleiskite priemonių lauką, pateikiamą kairiojoje pusėje.

2.



Spauskite **Priešais**.

3. Spauskite **Eismas**. Mygtukas „Eismas“ būna pilkas, jei maršrute nėra jokių eismo įvykių.
 - > Visi eismo įvykiai maršrute rodomi atsižvelgiant į atstumą.
4. Jei reikia papildomos informacijos apie eismo kliūtis, palieskite eilutę ir bus atverta informacijos kortelė. Pasirinkite vieną iš informacijos kortelių parinkčių ir vykdykite instrukcijas.
5. Palieskite **Vengti**, jei norite išvengti eismo kliūčių.
 - > Maršrutas perskaičiuojamas ir imama orientuoti alternatyviu maršrutu.

Susijusi informacija

- Kelių eismo pertrūkiai žemėlapyje (p. 23)
- Eismo informacijos nuostatos (p. 29)
- Informacinė kortelė navigacijos sistemoje (p. 8)
- Tikralaikė kelių eismo informacija (p. 25)

Pasirinkite aplinkkelį navigacijos sistemoje*

Jei vairuotojas nori išvengti artimiausios maršruto atkarpos, pvz., dėl to, kad kelias uždarytas, galima pasirinkti aplinkkelį.

1. Žemyn nukreipta rodykle, o po to – trimis taškais – išskleiskite priemonių lauką, pateikiamą kairiojoje pusėje.

2.



Paspauskite **Aplink**. ženklą, kad parodytumėte alternatyvią kelionę su informacija apie jos ilgiausią / trumpiausią maršrutą ir apskaičiuotą kelionės trukmę. Paprastai siūlomas tik trumpas aplinkkelis, kuris greitai susijungia su pradinio planinio maršruto keliu.

3. Jei pasiūlymas **priimtas**: Palieskite ženklą su aplinkkelio informacija. Maršrutas priimamas net jei važiuojate siūlomu keliu. Priėmus pasiūlymą, orientavimas tęsiasi, tik dabar su pasirinktuoju aplinkkelio maršrute. Jei pasiūlymas **nepriimtinas**, toliau važiuokite pradinio maršrutu.

¹² Taikoma tik kai kurioms rinkoms.

¹³ Real Time Traffic Information

Funkcijos **Aplink**. alternatyva ir nukrypimas nuo planinio maršruto – sistema atnaujiną maršrutą automatiškai ir tęsiamas orientavimas į kelionės tikslą tinkamiausiu keliu.

Taip pat, važiuojant toliau, galima parodyti alternatyvų maršrutą.

Susijusi informacija

- Kaip pamatyti alternatyvų maršrutą (p. 22)

Tikralaikė kelių eismo informacija

Kai automobilis prijungtas prie interneto, vairuotojas turi prieigą prie išplėstinės kelių eismo informacijos¹⁴ (RTTI¹⁵) apie eismo spūstis, uždarytus kelius ir kitus įvykius, galinčius turėti įtakos kelionės trukmei.

Jeigu aktyvuota RTTI paslauga, iš interneto bus nuolat gaunama informacija apie eismo įvykius ir eismo eigą. Automobilui pateikus užklausą eismo sruto informacijai gauti, tuo pat metu pateikiami anoniminiai duomenys apie eismo srautą automobilio buvimo vietoje, o tai prisideda prie paslaugos teikimo kokybės gerinimo. Anoniminiai duomenys siunčiami tik aktyvavus RTTI. Jeigu ši paslauga nėra aktyvuota, jokių duomenų nepateikiama.

Šią paslaugą gali reikėti aktyvuoti iš naujo, pvz., po tam tikrų programinės įrangos atnaujinimų, po apsilankymų autoservise arba kuriant naują vairuotojo profilį.

Dabartinės kelių eismo sąlygos navigacijos sistemoje* rodomos plentuose, pagrindiniuose keliuose ir užmiesčio keliuose bei tam tikruose tarpmiestiniuose keliuose.

Žemėlapyje rodomos kelių eismo informacijos kiekis priklauso nuo atstumo iki automobilio. Ji pateikiama tik kai atstumas siekia apie 120 km (75 myl.) nuo automobilio buvimo vietos.

Tekstas ir ženklai žemėlapyje rodomi įprastai. Eismo sruto indikacija nurodo, kaip greitai eismas juda keliu lyginant su kelio maksimumaus greičio apribojimu. Eismo srautas žemėlapyje indikuojamas abiejose kelio pusėse, po vieną spalvotą liniją eismo kryptiai:

- Žalia – jokių sutrikimų.
- Oranžinė – lėtas eismas.
- Raudona – eismo spūstis / eismo įvykis.
- Juoda – kelias uždarytas.



PASTABA

Kai kuriose zonose / šalyse kelių eismo informacija nepasiekiamo.

Kelių eismo informacijos dengimo zonos yra nuolat plečiamos.

Susijusi informacija

- Tikralaikės kelių eismo informacijos aktyvavimas ir deaktyvavimas (p. 26)

¹⁴ Taikoma kai kurioms rinkoms.

¹⁵ Real Time Traffic Information

Tikralaikės kelių eismo informacijos aktyvavimas ir deaktivavimas

Prijungus automobilį prie interneto, vairuotojas gali navigacijos sistemoje* naudotis tikralaikės kelių eismo informacija¹⁶ (RTTI¹⁷).

RTTI aktyvuojama ir deaktivuojama tokiais atvejais:

1. Centrinio ekrano viršutiniame rodinyje palieskite **Nuostatos**.
2. Paspauskite **Navigacija → Eismas**.
3. Pasirinkite **Tikralaikė kelių eismo informacija**, kad aktyvuotumėte (įprasta kelių eismo informacija pakeičiama RTTI) arba deaktivuoti RTTI.
4. Naudojantis RTTI pirmą kartą, pasirodo vienas iškylantysis langas su antrašte **Sąlygos ir nuostatai** ir vienas su antrašte **Duomenų bendrinimas**.

Išjungus automobilio interneto ryšį, kai RTTI aktyvuota, automatiškai aktyvuojama įprasta kelių eismo informacija. RTTI vėl aktyvuojama tada, kai įjungiamas interneto ryšys.

Kaip išjungti žalią liniją

Kad nebūtų vaizduojamos žalios linijos, rodančios kad eismas vyksta be problemų:

1. Viršutiniame rodinyje paspauskite **Nuostatos**.
2. Paspauskite **Navigacija → Eismas** ir nuimkite varnelę nuo **Rodyti laisvą kelių eismą**.

Susijusi informacija

- Tikralaikė kelių eismo informacija (p. 25)
- Eismo informacijos nuostatos (p. 29)

Navigacijos sistemos nuostatos*

Čia parenkamos nuostatos, padedančios apibrėžti, kaip navigacijos sistemoje reikėtų pateikti maršrutą ir kitą informaciją.

Nuostatos → Navigacija

Nuostatas galima keisti šiose srityse:

- **Žemėlapis** – valdykite žemėlapio turinį ir išvaizdą.
- **Maršrutas ir orientavimas** – valdykite orientavimo, rodymo ir maršruto skaičiavimo procesus.
- **Eismas** – valdykite informaciją apie eismo sutrikimus.

Susijusi informacija

- Žemėlapio nuostatos (p. 27)
- Maršruto nuostatos ir kelio navigacija (p. 28)
- Eismo informacijos nuostatos (p. 29)

¹⁶ Taikoma kai kurioms rinkoms.

¹⁷ Real Time Traffic Information

Žemėlapiu nuostatos

Čia parenkamos nuostatos, lemiančios, kaip turi būti rodomas žemėlapis navigacijos sistemoje*.

Nuostatos → Navigacija → Žemėlapis

Nuostatas galima keisti šiose srityse:

- **Buvimo vietos formatas**
- **Žemėlapiu rodymo formatas**
- **Rodyti greičio kameras**
- **Rodyti parankinius**
- **Lankytina vieta (POI)**

Buvimo vietos formatas

Norint pasirinkti, ar esama buvimo vieta turi būti įvardyta / rodoma su adresu ar koordinatėmis, naudojama funkcija **Buvimo vietos formatas**:

- **Adresas**
- **Koordinatės ir aukštis**

Žemėlapiu dizainas

Norint pasirinkti, kaip turi būti vaizduojamos žemėlapiu spalvos, naudojama funkcija

Žemėlapiu rodymo formatas:

- **Diena** – šviesios spalvos.
- **Naktis** – tamsios spalvos, kad netrukdytų matyti nakties metu.
- **Automatinis** – sistema persijungia į **Dieną** ir **Naktį** pagal salono apšvietimą.

Greičio kameros¹⁸

Rodyti greičio kameras nurodo, ar žemėlapyje bus rodomos greičio kameros.

Parankiniai

Nustatykite, ar žemėlapyje rodyti ar nerodyti **Parankiniai**.

Lankytina vieta (POI)¹⁹

POI kategorijos, rodytinės žemėlapyje, pateiktos srityje **Lankytina vieta (POI)**. Palieskite pageidaujama kategoriją (pvz., „Transportas“), tada pasirinkite, ar norite rodyti visas, ar tik konkrečias antrines kategorijas. Meniu užveiriamas spaudžiant **Atgal** arba **Užverti**.

Susijusi informacija

- Navigacijos sistemos nuostatos* (p. 26)
- Maršruto nuostatos ir kelio navigacija (p. 28)

- Eismo informacijos nuostatos (p. 29)
- Lankytinų vietų (POI) rodymas maršrute (p. 22)
- Nurodykite kelionės tikslą lankytina vieta (p. 18)
- Kelionės tikslo nurodymas naudojantis paskutinių / parankinių / bibliotekos informacija (p. 19)

¹⁸ Ši funkcija yra ne visose rinkose.

¹⁹ Point of Interest

Maršruto nuostatos ir kelio navigacija

Čia galima pasirinkti nuostatas siekiant nurodyti, kaip turi būti skaičiuojamas maršrutas ir navigacijos sistemoje* rodoma kelio navigacija.

Nuostatos → Navigacija → Maršrutas ir orientavimas

Nuostatas galima keisti šiose srityse:

- Atvykimo laiko formatas
- Orientavimo balsu lygis
- Pasirinkti numatytąjį maršruto tipą
- Maršruto įsiminimas
- Vengimo nuostatos
- Siūlyti degalinę

Laiko formatas

Pasirinkite, kaip turi būti pateiktas atvykimo laikas:

- **ETA²⁰** (apskaičiuotas atvykimo į kelionės tikslą laikas)
- **RTA²¹** (likusi kelionės trukmė)

Parodyti laikai taikomi tikslo laiko zonai.

Orientavimo balsu lygis

1. Spauskite **Orientavimo balsu lygis**.

2. Palieskite reikiamą instrukciją balsu:

- **Nėra** (orientavimas balsu automatiškai nevykdomas, tačiau yra galimybė rankiniu būdu užklausti vienos instrukcijos balsu)
- **Žemas** (tik vienas pranešimas vienam orientavimo punktui)
- **Vidutiniškai** (iki 3 pranešimų vienam orientavimo punktui, pateikiant ribotą informaciją)
- **Pilnas** (iki 4 pranešimų vienam orientavimo punktui, pateikiant visą turimą informaciją)

Standartiniai maršrutų tipai

Pasirinkite standartinį pageidaujamą maršruto tipą:

- **Greitas**
- **Eco**
- **Vaizdingas** (kiek įmanoma, vengiama automagistralių, tad kelionė gali trukti ilgiai)

Taip pat, važiuojant toliau, galima parodyti alternatyvų maršrutą.

Maršruto mokymasis

Pasirinkite **Maršruto įsiminimas**, nurodami, ar leisti rinkti duomenis siekiant optimizuoti maršruto skaičiavimą.

Vengimas

Spauskite **Vengimo nuostatos**, kad atvertumėte meniu su įvairiomis parinktimis, kurių skaičiuojant maršrutą galima automatiškai išvengti. Pavyzdžiui, pasirinkite tunelius, teritorijas su spūsčių mokesčiu ir keltus.

Degalinių pasiūlymai

Spauskite **Siūlyti degalinę**, norėdami vairuotojo ekrane įjungti ar išjungti patarimus dėl artimiausios degalinės esant žemam degalų lygiui.

Susijusi informacija

- Navigacijos sistemos nuostatos* (p. 26)
- Žemėlapiu nuostatos (p. 27)
- Eismo informacijos nuostatos (p. 29)
- Kaip pamatyti alternatyvų maršrutą (p. 22)

²⁰ Estimated Time of Arrival

²¹ Remaining Time to Arrival

Eismo informacijos nuostatos

Čia parenkamos nuostatos, lemiančios, kaip turi būti pateikiama kelių eismo informacija navigacijos sistemoje*.

Nuostatos → Navigacija → Eismas

Nuostatas galima keisti šiose srityse:

- Rodyti ir tvarkyti kelių eismo įvykius
- Vengti eismo įvykių
- Rodyti laisvą kelių eismą
- Tikrą laiką kelių eismo informacija

kelių eismo įvykių rodymas

Pasirinkite, ar eismo įvykiai turi būti rodomi žemėlapyje ir naudojami maršrutui apskaičiuoti:

- Nėra
- Pagr.
- Visi

Vengri eismo incidentų

Pasirinkite, ar skaičiuojant maršrutą turi būti vengiama eismo incidentų:

- Niekada
- Klausti (visi pasiūlymai dėl maršruto keitimo pateikiami kelionės metu)
- Visada

Rodyti sklandų eismą

Pasirinkite **Rodyti laisvą kelių eismą**, kad parodytumėte tai žemėlapyje.

Išplėstinės kelių eismo informacijos naudojimas²²

Pasirinkite **Tikrą laiką kelių eismo informacija**, kad internetu galėtumėte naudoti tikrą laiką kelių eismo informaciją (RTTI).

Susijusi informacija

- Navigacijos sistemos nuostatos* (p. 26)
- Žemėlapių nuostatos (p. 27)
- Maršruto nuostatos ir kelio navigacija (p. 28)
- Tikrą laiką kelių eismo informacija (p. 25)

Žemėlapių naujinimas

„MapCare“ – tai nemokama žemėlapių naujinimo paslauga, skirta „Volvo“ automobiliams su „Sensus Navigation“*.

Bendroji informacija apie naujinimą

Žemėlapiai gali būti atnaujinami 2–12 kartų per metus (priklausomai nuo rinkos).

Žemėlapius galima atnaujinti dviem būdais. Tai padarysite naudodami kompiuterį ir USB atmintuką arba tiesiogiai iš automobilio²³ (jei šis prijungtas prie interneto).

Automobilio žemėlapis padalintas į keletą iš anksto apibrėžtų regionų. Naujinant žemėlapių duomenis, nebūtina naujinti visų regionų – vairuotojas gali pasirinkti naujinti vieną ar keletą konkrečių regionų.

Prijungus automobilį prie interneto, galima atnaujinti vieną arba kelis regionus. Jei reikia naujinti daug regionų arba visą žemėlapi, bendras žemėlapių duomenų kiekis gali būti toks didelis, kad būtų daug lengviau tai atlikti per kompiuterį su USB atmintuku.

²² Taikoma kai kurioms rinkoms.

²³ Taikoma tik kai kurioms šalims.



PASTABA

Jeigu kelionės maršrutas tęsiasi per kelis regionus, visų jų versijos numeriai turi būti tokie patys. Kitaip gali nutikti, kad į apskaičiuotą maršrutą bus įtraukta netikėta kelio atkarpa.

Žemėlapių struktūros naujinimas

Kartais reikia keisti žemėlapių struktūrą – taip būna, jei reikia pridėti regioną arba jei didelį regioną reikia padalinti į mažesnius regionus. Šiuo atveju visi bandymai naujinti atskirus regionus įprasta tvarka nepavyks ir atsiradęs pranešimas nurodys priežastį.

Vietoj to reikia per USB atmintuką iš naujo įdiegti visą žemėlapių. Daugiau techninės pagalbos informacijos rasite svetainėje www.volvocars.com arba susisiekiate su „Volvo“ įgaliotuoju atstovu.

Navigacijos sistemos programinės įrangos naujinimas

Be žemėlapių duomenų kartais reikia naujinti pačią navigacijos sistemos programinę įrangą, kuri nuolat tobulinama. Tokiu atveju gali susidaryti situacija, kai esamos navigacijos sistemos programinė įranga nederina su paskutiniaisiais žemėlapių duomenų naujiniais. Tada pateikiamas pranešimas, informuojantis, kad reikia atnaujinti ir navigacijos sistemos programinę įrangą. Tai gali atlikti „Volvo“ atstovas. Taip pat galima paprašyti „Volvo“ įgaliotojo atstovo

padėti atnaujinti pačius žemėlapius. Tačiau atminkite, kad nors pats žemėlapių naujinimas yra nemokamas, už autoserviso laiką, kurio prireiks naujinimui atlikti, gali reikėti sumokėti.

Dažnai užduodami klausimai

| Klausimas | Atsakymas |
|--|---|
| Ar galima pakeisti žemėlapių duomenų platformą, pvz., iš Europos į Šiaurės Amerikos? | Taip, bet su keliomis išimtimis. Dėl naujausios informacijos susisiekiate su „Volvo“ įgaliotuoju atstovu. |
| Kiek ilgai trunka žemėlapių naujinio atsisanti- | Tai priklauso nuo žemėlapių failo dydžio ir interneto spartos. Informacija apie naujinio dydį (MB) rodoma ekrane. |

| Klausimas | Atsakymas |
|---|--|
| Kokio dydžio būna naujinys? | Tai priklauso nuo rinkos. Išsamios informacijos pateikiama kiekvienos rinkos žemėlapiui – žr. techninės pagalbos informaciją adresu volvocars.com . |
| Joks naujinimas neveikia – ką man daryti? | Papildomos techninės pagalbos informacijos rasite svetainėje volvocars.com arba kreipkitės į „Volvo“ įgaliotąjį atstovą. |


Susijusi informacija

- Žemėlapių naujinimas per kompiuterį ir USB atmintuką (p. 31)
- Žemėlapių naujinimas prie interneto prijungtame kompiuteryje (p. 33)
- Dažnai užduodami klausimai apie navigacijos sistemą* (p. 35)
- Navigacijos licencijos sutartys* (p. 36)

Žemėlapių naujinimas per kompiuterį ir USB atmintuką

Naujus žemėlapius galima iš kompiuterio, turinčio interneto ryšį, atsisiųsti į USB atmintuką ir tada persiųsti iš USB atmintuko į automobilio navigacijos sistemą*.

Paruošimas



Naujinimas per kompiuterį ir USB atmintuką

USB atmintis

Norint tvarkyti naujinimą naudojant USB atmintinę, ji turi atitikti šiuos reikalavimus:

| Parametras | Reikalavimai |
|-----------------|--|
| USB standartas: | bent 2.0 |
| Failų sistema: | FAT32, exFAT arba NTFS |
| Talpa: | iki 128 GB Tai priklauso nuo rinkos. Išsami informacijos pateikiama kiekvienos rinkos žemėlapiui – žr. techninės pagalbos informaciją adresu volvocars.com . |

Dabartinės žemėlapių versijos parodymas



1. Programėlių rodytelyje palieskite **Atsisiuntimo centras**.
2. Spauskite **Žemėlapiai**
 - > Prieinami žemėlapių regionai parodyti.



3. Bakstelėkite rodyklę, kad išskleistumėte pasirinktąjį regioną.
 - > Pateikiama išsami žemėlapių informacija.
4. Žr. žemėlapių informaciją, pateikiamą po žemėlapių vaizdą.

Žemėlapių duomenų atsisiuntimas internetu į USB atmintuką

Pasiruoškite USB atmintuką ir pasižymėkite žemėlapių informaciją.

1. Interneto ryšį turinčiame kompiuteryje eikite į „Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainę (volvocars.com/support) ir tada punkte **Atsisiuntimai** pasirinkite žemėlapių atsisiuntimus.
2. Pasirinkite norimų atnaujinti žemėlapių tipą.
3. Spustelėkite regioną, kurį norite atnaujinti.
 - > Pateikiamas žemėlapių vaizdas su informacija apie naujausius to regiono žemėlapių duomenis.
4. Patikrinkite, ar žemėlapių versija naujesnė nei esanti automobilyje.

5. Priklausomai nuo jūsų turimos operacinės sistemos, pasirinkite atsisiuntimo nuorodą „Windows“ arba „Mac“ sistemai.
6. Pasirinkite „Vykdyti“, kad įdiegtumėte atsisiuntimo programą.
7. Spustelėkite „Naujas atsisiuntimas“, kad atsisiųstumėte žemėlapij į USB atmintinę arba kompiuterio standųjį diską.
8. Prieš įdiegdami žemėlapij į savo automobilį galite patikrinti, ar tinkamai atlikta atsisiuntimo / kopijavimo į USB atmintinę procedūra. Kad tai padarytumėte, pakartokite 1-2 žingsnius ir po to paspauskite „Patikrinti atsisiuntimą“ atsisiuntimo programoje.

Atsisiuntimo trukmė priklauso nuo žemėlapio dydžio ir ryšio pralaidos. Patikrinti, ar žemėlapis tinkamai atsisiųstas į USB atmintinę prieš diegiant jį automobilyje, galima pasirinkus atsisiuntimo tikrinimą atsisiuntimo programoje.

Mobilieji ryšiai per mobiliuosius įrenginius arba kai naudojami abonementai, kuriems gali būti taikomi mėnesio duomenų limitai, netinka naudoti atsisiuntimui.

Žemėlapio duomenų persiuntimas iš USB į automobilį

Laikas, per kurį duomenys perkeliama iš USB atminties į automobilį, skiriasi priklausomai nuo žemėlapio duomenų kiekio. Atnaujinti galima važiuojant. Navigacijos sistemą galima

naudoti žemėlapio regionui atnaujinti, tačiau norint atnaujinti visus esamus žemėlapius, pvz., Europos Sąjungos, tokio atnaujinimo metu navigacijos sistemos naudoti neįmanoma. Jei diegimo procesas neužbaigiamas iki automobilio išjungimo, jis tęsiamas pradėjus kitą kelionę. Naujinimo metu važiuoti nebūtina, tačiau degimas turi būti įjungtas. Jeigu naujinimo metu automobiliu nevažiuojama, rekomenduojama prijungti akumuliatoriaus įkroviklį.

Naujinimas

1. Aktyvuokite navigacijos sistemą.
2. Prijunkite USB atmintuką prie automobilio USB prievado. Jei yra du USB prievadai, kitas tuo pat metu turi būti nenaudojamas.
3. Navigacijos sistema automatiškai aptinka, kad yra naujiny, ir visos žemėlapio duomenų bazės naujinimo metu ekrane parodo, kiek proceso procentų atlikta.
 - > Norint atnaujinti atskirą žemėlapio regioną, procesas pradedamas automatiškai.

Norint paleisti visos žemėlapio duomenų bazės atnaujinimo procesą, reikia paleisti **Patvirtinti** arba **Atšaukti**, kad diegimas būtų atšauktas.

4. Palieskite **Patvirtinti** – pradedama naujinti visą žemėlapio duomenų bazę ir informacija apie šio proceso eigą parodoma centriniame ekrane.
5. Centriniame ekrane parodoma, kada baigiamas persiuntimo procesas: tada reikia ištraukti USB atmintuką.
6. Paleiskite informacijos ir pramogų sistemą iš naujo.
7. Patikrinkite, ar į automobilį perkelti reikiami žemėlapio duomenys – pakartokite veiksmus, aprašytus ankstesniame skyrelyje „Dabartinės žemėlapio versijos parodymas“.

i PASTABA

Kad būtų galima paleisti įrengtį, turi būti patenkinti tokie kriterijai:

- Pasirinkta teritorija turi būti įtraukta į sistemos žemėlapij. Skandinavijos teritoriją galima atsisiųsti tik jei sistemoje jau yra Europos žemėlapis. Jeigu atsisiunčiamas visas naujas žemėlapis, jis įrašomas vietoje ankstesnio žemėlapio.
- Pasirinktos teritorijos versija turi būti naujesnė nei esančios automobilyje.
- Pasirinkta teritorija turi derėti su automobilio programine įranga. Jei naujiny

nedera, tuomet reikia atsisiųsti naują programinę įrangą.

- Pasirinkta teritorija turi derėti su esamu žemėlapiu. Jei teritorija nedera, tuomet reikės pakeisti žemėlapi.

Pertrūkiai

Jei naujinimas pertraukiamas, centriniame ekrane visada rodomas aiškinamasis pranešimas.

| Kas nutinka, jei... | Atsakymas |
|--|--|
| vykstant naujinimui, informacijos ir pramogų sistema išjungiamą? | Naujinimas pristabdomas ir, sistemą vėl aktyvavus, pvz., užvedus variklį, automatiškai tęsiamas nuo tos vietos, kur sustojo. |
| USB atmintukas ištraukiamas naujinimui dar nesiėmus? | Naujinimas pristabdomas ir, USB atmintuką vėl prijungus prie automobilio automatiškai tęsiamas nuo tos vietos, kur sustojo. |


Papildomos techninės pagalbos informacijos rasite adresu volvocars.com arba kreipkitės į „Volvo“ įgaliotąjį atstovą.

Susijusi informacija

- Žemėlapių naujinimas prie interneto prijungtame kompiuteryje (p. 33)
- Žemėlapių naujinimas (p. 29)

Žemėlapių naujinimas prie interneto prijungtame kompiuteryje

Prijungus automobilį prie interneto, galima atnaujinti navigacijos sistemos* žemėlapius²⁴.



Nuotolinio naujinimo principas

²⁴ Taikoma tik kai kurioms šalims.



1. Programėlių rodyje palieskite **Atsisiuntimo centras**.
 - > Programėlė paleidžiama ir skiltyje **Žemėlapiai** pateikiamas skaičius, nurodantis, kad konkrečiam namų regionui išleista naujinių. Šis skaičius rodomas, kol galiausiai atliekama kita naujinių paieška arba kol naujiniai įdiegiami.
2. Spauskite **Žemėlapiai**.
3. Paspauskite **Diegti + Patvirtinti**.
 - > Pradedama diegti pasirinktą žemėlapi / žemėlapi naujinį.

Papildomos techninės pagalbos informacijos rasite adresu volvocars.com arba kreipkitės į „Volvo“ įgaliotąjį atstovą.

Automatinis žemėlapių duomenų naujinimas

Automatinį namų regiono naujinimą galima pasirinkti **Atsisiuntimo centre**.

1. Programėlių rodyje palieskite **Atsisiuntimo centras**.
2. Spauskite **Žemėlapiai**.

3. Automatinį žemėlapių duomenų naujinimą galima pasirinkti tik namų regionui. Jeigu namų regionas dar nepasirinktas, paspauskite rodyklę „žemyn“, kad išskleistumėte regioną.
 - > Pateikiama išsami žemėlapių informacija.

4. Spauskite **Nust.namų reg..**
5. Tada slinkite iki regionų sąrašo viršaus, kur rasite šiuo metu pasirinktą namų regioną.
6. Spustelėkite rodyklę „žemyn“, kad išskleistumėte namų regioną.
7. Varnele pažymėkite **Autom. nauj.**: langelį.
 - > Kai automobilis yra prijungtas prie interneto ir atsiranda prieinamas žemėlapių naujinimas, dabar jis bus automatiškai atsisiunčiamas į automobilį.

Kal atšaukiamas vykstantis žemėlapių atsisiuntimas

Jeigu žemėlapių atsisiuntimas prasidėjo, tačiau automobilis išjungiamas atsisiuntimui dar nepasibaigus, šis procesas pristabdomas ir vėliau automatiškai atnaujinamas vėl užvedus automobilį ir jam prisijungus prie interneto.

Jeigu nebuvo pasirinkta įdiegti arba praleista vienas ar daugiau naujinių, tuomet naujinimo failai gali būti per dideli, kad juos būtų galima atsisiųsti tiesiogiai į automobilį. Tokiu atveju

galima atsisiųsti failus iš volvocars.com į USB atmintuką ir įdiegti žemėlapių automobilyje.

Susijusi informacija

- Žemėlapių naujinimas per kompiuterį ir USB atmintuką (p. 31)
- Žemėlapių naujinimas (p. 29)

Dažnai užduodami klausimai apie navigacijos sistemą*

Toliau pateikiami keli dažniausiai užduodami klausimai apie navigacijos sistemą „Sensus Navigation“.

Automobilio buvimo vieta žemėlapyje rodoma klaidingai

Navigacijos sistema automobilio buvimo vietą rodo maždaug apie 20 metrų (65 pėdų) tikslumu.

Paklaidos tikimybė būna didesnė, jei važiuojama keliais, kurie lygiagretūs kitam keliui, vingiuotais keliais arba kelių lygių keliais ir jeigu nuvažiavus didelį atstumą nebuvo daryta jokių posūkių.

Aukšti kalnai, pastatai, tuneliai, viadukai, estakados ir (arba) požeminiai pravažiavimai ir t. t. taip pat kliudo priimti palydovo signalus, vadinasi, automobilio buvimo vieta gali būti nustatoma su tam tikra paklaida.

Sistema ne visada parenka greičiausiai nuvažiuojamą ir (arba) trumpiausią maršrutą.

Apskaičiuojant maršrutą, atsižvelgiama į keletą veiksnių, kad teoriškai būtų nustatytas geriausias sprendimas. Šie veiksniai yra maršruto ilgis, kelio plotis ir klasė, eismo intensyvumas ir greičio apribojimai. Tačiau patyręs, vietovę žinantis vairuotojas tikriausiai gali pasirinkti geresnį maršrutą.

Pavyzdžiui, sistema gali parinkti mokamus kelius arba keltus, kurių vairuotojas nori išvengti.

Dėl techninių priežasčių sistema, skaičiuodama ilgą maršrutą, gali įtraukti tik didesnės reikšmės kelius.

Jeigu pažymima vengti mokamų kelių ir automagistralių, tada jie kiek įmanoma nėra įtraukiami į maršrutą ir naudojami tik tuo atveju, jeigu nėra jokios kitos priimtinos galimybės.

Po transportavimo, automobilio buvimo vieta žemėlapyje rodoma neteisingai.

Jeigu automobilis gabenamas, pvz., keltu arba traukiniu, arba vežamas taip, kad kliudoma priimti palydovo signalus, tada automobilio buvimo vieta teisingai nustatoma ne greičiau nei per 5 minutes.

Pakeitus padangas, automobilio ženklas ekrane elgiasi nelogiškai.

Nustatant automobilio buvimo vietą, greitį ir važiavimo kryptį, naudojamas ne tik palydovinis imtuvas, bet ir automobilio greičio jutiklis bei giroskopas. Sumontavus atsarginį ratą arba vasarines padangas pakeitus žieminėmis sistema turi „atpažinti“ naujų ratų dydį.

Kad sistema veiktų optimaliai, rekomenduojama kurį laiką automobiliu pavažinėti keliais, kuriuose stiprus palydovo signalas (geras matomumas).

Žemėlapyje rodomas vaizdas neatitinka tikrosios padėties

Kadangi kelių tinklas nuolatos plečiamas ir rekonstruojamas, kaskart imamos taikytis vis naujos eismo taisyklės ir t. t., todėl žemėlapio duomenų bazė ne visada, ne visais atvejais gali būti išsami.

Dėl to žemėlapio duomenys nuolat tobulinami ir atnaujinami – laikas nuo laiko patikrinkite, ar yra naujinių.

Automobilio ženklas ekrane pasislenka į priekį ar sukasi

Sistamai būtinos kelios sekundės, kad ji nustatytų padėtį ir automobilio važiavimą, kad būtų galima pradėti važiuoti.

Išjungiamo sistema ir variklis. Variklis vėl paleidžiamas, tačiau kiek pastovima, ir tada pradeda važiuoti.

Žemėlapio informacija neatnaujinta

Žr. atsakymą kitame skyrelyje.

Ar įdiegta paskutinė žemėlapio informacija?

Žemėlapio duomenys nuolat naujinami ir tobulinami. Naujinant žemėlapyje per kompiuterį ir USB, gali būti parodyta automobilyje esančio žemėlapio versija. Patikrinkite automobilyje esančio žemėlapio versiją ir svetainėje volvocars.com techninės pagalbos informacijoje pažūrėkite, kokia žemėlapio versija prieinama.



◀◀ **Susijusi informacija**

- Žemėlapių naujinimas (p. 29)

Navigacijos licencijos sutartys*

Licencija²⁵ – tai sutartis dėl teisės vykdyti tam tikrą veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis.

GALUTINIO VARTOTOJO LICENCINĖ SUTARTIS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ GALUTINIO VARTOTOJO LICENCINĘ SUTARTĮ PRIEŠ NAUDODAMI „HERE“ DUOMENŲ BAZĘ.

PASTABA VARTOTOJUI

TAI YRA LICENCINĖ, O NE PARDAVIMO SUTARTIS, SUDARYTA TARP JŪSŲ IR „HERE EUROPE B.V.“ („HERE“) DĖL JŪSŲ „HERE“ NAVIGACINIO ŽEMĖLAPIO DUOMENŲ BAZĖS KOPIJOS, ĮSKAITANT PRIDEDAMĄ KOMPIUTERINĘ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, LAIKMENAS IR KOMPANIJOS „HERE“ PATEIKTĄ AIŠKINAMĄJĄ SPAUSDINTINĘ DOKUMENTACIJĄ (KARTU VADINAMĄ DUOMENŲ BAZĘ). NAUDODAMI ŠIĄ DUOMENŲ BAZĘ, JŪS PRIIMATE IR SUTINKATE SU VISOMIS ŠIOS GALUTINIO VARTOTOJO LICENCINĖS SUTARTIES (TOLIAU – SUTARTIES) SĄLYGOMIS. JEI SU ŠIOS SUTARTIES SĄLYGOMIS NESUTINKATE, NEDELSdami GRĄŽINKITE DUOMENŲ BAZĘ SU VISAIŠ KITAIS

PRIDEDAMAIŠ ELEMENTAIŠ SAVO PARDAVĖJUI IR SUSIGRĄŽINKITE PINIGUS.

NUOSAVYBĖS TEISĖ

Duomenų bazė ir autoriaus teisės bei intelektinė nuosavybė ar su jomis susijusios teisės yra kompanijos „HERE“ ir jos licencijų teikėjų nuosavybė. Laikmena, kurioje buvo įrašyta duomenų bazė, lieka „HERE“ ir jos tiekėjų nuosavybė, kol jūs nesumokate visos mokėtinos sumos „HERE“ ir / arba jos tiekėjams pagal šią sutartį ar panašius susitarimus, kurių pagrindu jums buvo pateikta duomenų bazė.

LICENCIJOS SUTEIKIMAS

„HERE“ suteikia jums neišskirtinę licenciją naudoti duomenų bazę savo asmeniniams tikslams arba, jei tai įmanoma, naudoti vidinėms verslo operacijoms. Ši licencija nesuteikia teisės teikti sublicencijas.

²⁵ EULA = End User License Agreement

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Duomenų bazė yra apribota naudoti tik su konkrečia sistema, kuriai ji buvo sukurta. Išimtis – galiojančiuose teisės aktuose atskirai įvardyti atvejai (pvz., nacionaliniai įstatymai, paremti Europos Sąjungos direktyva (91/250) ir Duomenų bazių direktyva (96/9)), kai jums draudžiama išgauti arba pakartotinai panaudoti esmines duomenų bazės turinio dalis bei atkurti, kopijuoti, modifikuoti, adaptuoti, versti, išardyti, išskaidyti, perprogramuoti bet kurią duomenų bazės dalį. Jei norite gauti informacijos apie suderinamumą, kaip tai įvardyta Europos programinės sąjungos direktyvoje, kuria yra paremti nacionaliniai įstatymai, jūs suteiksite „HERE“ motyvuotą laiką pateikti minėtą informaciją apie planuojamus terminus, įskaitant sąnaudas, kurias turės nustatyti „HERE“.

Duomenų bazę apima pateikta informacija, perduota „HERE“ naudotis trečiųjų šalių pagal licenciją, ir šiai informacijai taikomos tiekėjo sąlygos bei autorių teisės, nurodytos šiuo adresu:

here.com/supplierterms

LICENCIJOS PERDAVIMAS

Duomenų bazės negalite perduoti trečiosioms šalims, išskyrus tada, kai ji yra įdiegta sistemoje, kuriai ji buvo sukurta ir kurios jokios duomenų bazės kopijos jūs nepasiliekatė, ir jeigu asmuo, kuriam ją perduodate, sutinka su

visomis šios sutarties sąlygomis ir nuostatomis bei tai raštu patvirtina kompanijai „HERE“. Kelių diskų rinkiniai gali būti perduodami ar parduodami tik neišardyti, t. y. tokie, kokius pateikė „HERE“, o ne atskiromis dalimis.

RIBOTA GARANTIJA

„HERE“ garantuoja, kad su toliau išvardytais įspėjimais per 12 mėnesių po jūsų duomenų bazės kopijos įsigijimo ji veiks iš esmės pagal „HERE“ tikslumo ir išbaigtumo taisykles, galiojančias įsigijus duomenų bazę. Šias taisykles prireikus galima gauti iš „HERE“. Jei duomenų bazė neveikia pagal šios ribotos garantijos nuostatas, „HERE“ imsis motyvuotų priemonių suremontuoti arba pakeisti jūsų duomenų bazės, kuri neatitinka šių nuostatų, kopiją. Jei ir dedant tokias pastangas duomenų bazė nepradeda veikti pagal čia išdėstytą garantijų nuostatus, jūs galite pasirinkti arba atgauti pinigus, sumokėtus už duomenų bazę, arba nutraukti šią sutartį. Tai yra visa „HERE“ atsakomybė ir jūsų vienintelis galimas veiksmas „HERE“ atžvilgiu. Vienintelė šiame skyriuje nurodyta išimtis – „HERE“ neteikia jokių garantijų ar pareiškimų dėl duomenų bazės naudojimo rezultatų, jų tikslumo, teisingumo, patikimumo ar kitais atžvilgiais. „HERE“ negarantuoja, kad duomenų bazė yra ir bus be klaidų. „HERE“, jūsų tiekėjas ar bet kuris kitas asmuo neišduos jokios kitos žodinės ar rašytinės informacijos

ar patarimo kaip garantijos, kuri padidintų čia pateiktos ribotos garantijos aprėptį. Šioje sutartyje nustatyta ribota garantija neapriboja ir neturi poveikio jūsų kitoms statutinėms teisėms, kurias galite turėti pagal teisėtą garantiją dėl paslėptų defektų.

Jei duomenų bazę gavote ne tiesiogiai iš „HERE“, galite turėti statutinių teisių asmens, iš kurio įsigijote duomenų bazę, atžvilgiu šalia teisių, suteikiamų „HERE“ pagal šią sutartį, remiantis jūsų gyvenamojoje vietoje galiojančiais teisiniais aktais. Pirmiau pateikta „HERE“ garantija niekaip nepaveiks tokių statutinių teisių ir jas galėsite ginti šalia garantinių teisių, suteiktų jums šia sutartimi.

“ **ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS**

Duomenų bazės kaina neapima jokių vertinimų už galimą pasekminių, netiesioginių ar neribotų tiesioginių žalos, kuri gali būti patirta dėl duomenų bazės naudojimo, padarinių rizikos prisiėmimą. Atitinkamai, „HERE“ jokių atveju nebus atsakinga už bet kokius pasekminių ar netiesioginių nuostolių, be apribojimų įskaitant prarastas pajamas, duomenis ar naudojimą, patirtą jūsų ar trečiosios šalies, ir kylantį iš jūsų duomenų bazės naudojimo, nepriklausomai nuo to, ar remiamasi sutartimi, pateikta pretenzija ar garantija, net jeigu „HERE“ ir buvo informuota apie tokios žalos galimybę. Bet kuriuo atveju „HERE“ atsakomybė už tiesioginius nuostolius yra apribota iki jūsų duomenų bazės kopijos kainos.

RIBOTA GARANTIJA IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS, NUSTATYTAS ŠIOJE SUTARTYJE, NIEKAIP NEVEIKIA IR NESUVARŽO JŪSŲ STATUTINIŲ TEISIŲ, JEI DUOMENŲ BAZĘ ĮSIGIJOTE KOKIU NORS KITOKIU BŪDU, O NE VYKDYDAMI VEIKLĄ.

ĮSPĖJIMAI

Duomenų bazėje gali būti netiksliai ar ne visa informacija dėl einančio laiko, besikeičiančių aplinkybių, naudojamų informacijos šaltinių ir išsamių geografinių duomenų rinkimo pobūdžio, dėl ko gali būti gaunami neteisingi rezultatai. Duomenų bazė, šalia viso kito, neapima arba neatspindi kelionės laiko

informacijos, taip pat informacijos apie kaimynystės saugumą, teisines institucijas, avarines tarnybas, statybos darbus, kelių arba juostų uždarymą, kelių šlaitus ar nuolydžius, tiltų aukščius, leistinus svorius arba kitus apribojimus, kelio sąlygas, specialiuosius įvykius, priklausomai nuo jūsų turimos navigacijos sistemos tipo.

GALIOJANTYS ĮSTATYMAI

Šiai sutarčiai galios vietos, kurioje gyvenate tą dieną, kai įsigyjate duomenų bazę, įstatymai. Jei tokiu momentu gyvenate už Europos Sąjungos ribų ir ne Šveicarijoje, galios Europos Sąjungos ar Šveicarijos, kur įsigijote savo duomenų bazę, įstatymai. Visais kitais atvejais arba jei vietos, kurioje įsigijote duomenų bazę, nustatyti negalima, galios Nyderlandų įstatymai. Nesutarimus, kylančius ar susijusius su šia sutartimi, be „HERE“ teisės pretenzijas nagrinėti jūsų tuometinėje gyvenamojoje vietoje apribojimo, spęs tos šalies, kurioje gyvenote tuo metu, kai įsigijote duomenų bazę, atsakingas teismas.

Susijusi informacija

- Žemėlapių naujinimas (p. 29)
- Navigacijos licencijos sutartys* (p. 36)

A

| | |
|--------------------------|----|
| Alternatyvus maršrutas | |
| Eco, Greitas, Vaizdingas | 22 |
| Aplinkkelis | 24 |
| Automobilio gabenimas | 35 |
| Autorių teisės | 36 |

B

| | |
|----------------------|----|
| Balso atpažinimas | |
| žemėlapiu navigacija | 11 |

E

| | |
|------------------------|----|
| Eismo spūstys maršrute | 24 |
|------------------------|----|

K

| | |
|--|--------|
| Kelionės maršruto nukreipimo punktai | 23 |
| Kelių eismo informacija | 29 |
| transliuoti | 23 |
| Kelių eismo informacija realiuoju laiku (RTTI) | 25, 26 |
| Klausimai ir atsakymai | 35 |

L

| | |
|--------------------|--------|
| Lankytinos vietos | 18, 22 |
| Licencinė sutartis | 36 |

N

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Nuostatos | 26 |
| Kelių eismo informacija | 29 |
| maršrutas ir orientavimas | 28 |
| Žemėlapiu parinktys | 27 |
| Nustatyti kelionės tikslą | 15, 16, 17, 18, 19, 20 |

O

| | |
|-----------------------|--------|
| Orientavimo parinktys | 26, 28 |
|-----------------------|--------|

P

| | |
|-------------------------|--------|
| Planinis maršrutas | 21 |
| redaguoti ir panaikinti | 22 |
| rodyti | 21 |
| POI | 18, 22 |

S

| | |
|----------------------|----|
| Sistemos aktyvinimas | 6 |
| Siųsti į automobilį | 20 |

V

| | |
|----------------|----|
| Valdymas balsu | |
| Komandos | 14 |

Ž

| | |
|------------------------|----|
| žemėlapiu navigacija | |
| centriniame ekrane | 8 |
| projekciniame rodinyje | 11 |
| Vairuotojo ekrane | 10 |

Ž

| | |
|------------------------------|------------|
| Žemėlapiu duomenų naujinimas | 29, 31, 33 |
| Žemėlapiu parinktys | 27 |
| Žemėlapiu rodinys | 27 |

V O L V O