



V70
XC70

WEB EDITION
QUICK GUIDE

APSVEICAM JŪS AR JAUNO VOLVO!

Šajā mapē ir iekļauta visbiežāk lietojamo automašīnas funkciju atlase. Īpašnieka rokasgrāmatai un citām rokasgrāmatām jāsatur drošības instrukcijas un visi brīdinājumi, svarīgi teksti un piezīmes.

Šie simboli nozīmē:

- 1** Pārskata attēlos ir atzīmētas dažādas daļas.
- 1** Instrukcijas soli pa solim.
- 1** Ir ļoti svarīgi izlasīt īpašnieka rokasgrāmatu.
- ⚠️ ! ⓘ** Pēdējā lapā atrodas brīdinājumi, svarīgi teksti un piezīmes, kas jāizlasa.

Iespējas ir atzīmētas ar zvaigznīti *.

Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama drukātā veidā, digitālā formā automašīnas ekrānā, tīmeklī un kā mobilā lietotne. Mobilā aplikācija ietver pilnu īpašnieka rokasgrāmatu kā arī filmu ar instrukcijām un tai ir vairāki meklēšanas ceļi ar tekstu un attēliem. Mobilu lietotni var lejupielādēt mobilajās ierīcēs no App Store vai Google play.

Vairāk par savu automašīnu varat uzzināt vietnē www.volvocars.com



01 Iedarbināšana un braukšana

- Tālvadības pulks atslēga
- Piedziņas sistēma Keyless*
- Dzinēja iedarbināšana un izslēgšana
- Stāvbremze
- Stiklu tīrītāji
- Riepu gaisa spiediena uzraudzība*

02 Vadītāja atbalsts automašīnā

- Start/Stop funkcija*
- Gājēju aizsardzība*

03 Jūsu braukšanas vide

- Sēdekļa regulēšana
- Stūres regulēšana
- Elektriski vadāmas aizmugures durvis*

04 Automāšīnas funkcijas

- Klimata sistēmas vadības slēdzi
- Priekšējo lukturu vadības ierīce
- Kombinētais instrumentu panelis
- Infotainment sistēma
- Tālrunis*
- Internets*
- Ārēja audio ierīce
- Viduskonsoles taustiņi
- Izvēļņu sistēmas iestatījumi
- Autoservisa/pieteikšanas pakalpojums*
- ECO*

05 Padomi

- Degvielas uzpildīšana
- Automobila kopšana
- Glabāšanas nodalījumi
- AUX/USB* ieejas un 12 V kontaktligzdas



- 1 Atslēdz durvis un aizmugures durvis, kā arī deaktivizē signalizāciju. Šo funkciju var atiestatīt izvēlu sistēmā **MY CAR**.
- 2 Aizslēdz durvis un aizmugures durvis, kā arī aktivizē signalizāciju.
- 3 Pietuvošanās apgaismojuma ilgums.
- 4 Nospiežot vienreiz, tiek atslēgtas aizmugures durvis, bet, turot nospiestu ilgāk, tiek atvērtas elektriskās aizmugures durvis*.
- 5 Informācija*.
- 6 Trauksmes funkcija.

Tālvadības pults atslēgā var saglabāt dažādus iestatījumus, tostarp sānu spoguļu un elektriski regulējamā vadītāja sēdeklā iestatījumus*, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.



Ko rāda tālvadības pults atslēgas* indikatora lampiņas? 01

- 1 Zala pastāvīga gaisma: automašīna ir aizslēgta.
- 2 Dzeltena pastāvīga gaisma: automašīna ir atslēgta.
- 3 Sarkanā, pastāvīgi izgaismota lampiņa: pēc automašīnas aizslēgšanas ir nostrādājusi signalizācija.
- 4 Sarkanā, abās indikatora lampiņas pārmaiņus mirgojoša gaisma: signalizācija nostrādājusi mazāk nekā pirms 5 minūtēm.



Kā darbojas aizslēgšanas sistēma Keyless*? 01

Tālvadības pults atslēga var palikt, piemēram, kabatā.

Aizslēgšana un signalizācijas aktivizēšana

- Nospiediet taustiņu roktura aizmugurē.

Automašīnas atslēgšana un signalizācijas izslēgšana

- Satveriet durvu rokturi un atveriet durvis kā parasti vai viegli nospiediet lielāko no aizmugures durvju gumijas spiediena plāksnēm.



**Iedarbināšana**

- 1 Levietojet tālvadības pults atslēgu aizdedzes slēdzī (neattiecas uz piedziņu Keyless*).
- 2 Nospiediet sajūga vai bremžu pedāli.
- 3 Īsi nospiediet pogu **START/STOP ENGINE**.

Izslēgšana

- 1 Īsi nospiediet pogu **START/STOP ENGINE**.
- 2 Izņemiet tālvadības pults atslēgu no aizdedzes slēdža (neattiecas uz piedziņu Keyless*).

**Kā lietot stāvbremzi?****Aktivizēšana**

- Nospiediet slēdzi **PUSH LOCK/PULL RELEASE** – sāk mirgot simbols. Kad tas nepārtraukti izgaismojas, stāvbremze ir aktivizēta.

Lai izslēgtu

- 1 Nospiediet bremžu pedāli.
- 2 Pavelciet slēdzi **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

Automātiska izslēgšanās

- Sāciet braukt (automašīnām ar automātisko pārnesumķārbu drošības jostai jābūt piesprādzētai).

**Kā ieslēgt vējstikla tīritājus un lietus sensoru*? 01**

Pārvietojet sviru uz leju, lai ieslēgtu stiklu tīritājus, un uz augšu, lai veiktu vienu tīrošo kustību.

- 1 Lietus sensora ieslēgšana/izslēgšana.
- 2 Regulē sensora jutību vai pārtraukumu aizkavi.
- 3 Stikla tīritājs, aizmugurējais logs - tīrišana ar pārtraukumiem/parastā tīrišana.

Lai varētu pacelt tīritāja slotīnas, tām jāatrodas apkopes pozīcijā – skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.



Kā kalibrēt riepu gaisa spiediena uzraudzības sistēmu (TM)* 01



Pēc riepu maiņas vai gaisa spiediena maiņas riepās vienmēr jāveic kalibrēšana. Ja izgaismojas lampiņa , sistēma jākalibrē. Rikojieties šādi:

- 1 Kad aizdedze ir izslēgta, piesūknējet visas riepas, ievērojot gaisa spiediena vērtību, kas norādita riepu gaisa spiediena uzlīmē uz vadītāja puces durvju statņa.
- 2 Iedarbiniet automašīnu. Avota **MY CAR** parastajā skatā nospiediet **OK/MENU**.
- 3 Atlaist **Tyre pressure > Calibrate tyre pressure** un nospiediet **OK/MENU**.
- 4 Atkārtota kalibrēšana tiek veikta braukšanas laikā.



Kā lietot funkciju Start/Stop*? 02



Manuālā pārnesumkārba

Izslēdziet dzinēju: nospiediet sajūgu, ieslēdziet pārnesumu pārslēgsviru neitrālā pozīcijā un atlaidiet sajūga pedāli.

Iedarbiniet dzinēju: nospiediet sajūga pedāli.

Automātiskā pārnesumkārba

Izslēdziet dzinēju: apturiet automašīnu, nospiežot bremžu pedāli, un pēc tam uzturiet bremžu spiedienu.

Iedarbiniet dzinēju: atlaidiet bremžu pedāli.

Izgaismota lampiņa taustiņā norāda, ka funkcija ir aktīva.



Kā darbojas gājēju aizsardzība*? 02



Automašīna ir aprīkota ar sadursmes brīdinājuma sistēmu ar automātisko bremzēšanu un velosipēdistu un gājēju aizsardzību, kas var brīdināt, bremzēt un/vai apturēt automašīnu, ja priekšā atrodas transportlīdzeklis, velosipēdis vai gājējs.

Šī funkcija ir tikai paīgsistēma, un tā nedarbojas visās situācijās, piemēram, tā neuztver velosipēdistus no sāniem un gājējus, kuru augums ir mazāks par 80 cm vai kuri ir daļēji aizsegti.



Izvēlejoties parādītās funkcijas, skatiet ūdenskrāpējās rokasgrāmatu.





Kā regulēt sēdekli?

- 1 Pacelt/nolaist sēdekļa sēdvirsmas priekšējo malu.
- 2 Pacelt/nolaist sēdekli.
- 3 Pārvietot sēdekli uz priekšu/atpakaļ.
- 4 Sasveriet sēdekļa atzveltni.
- 5 Gurnu atbalsta* regulēšana.
- 6 Elektriski regulējamā sēdekļa iestatījumu saglabāšana*.
- 7 Elektriski regulējamā sēdekļa atmiņas taustiņi*.

Saglabājiet iestatījumu:

Turiet atmiņas pogu nospiestu, lai saglabātu iestatījumus. Turiet pogas nospiestas, līdz atskan signāls un kombinētajā instrumentu panelī tiek parādīts teksts. Tiks saglabātas sēdekļa un sānu spoguļu pozīcijas. Gurnu atbalsta pozīcija netiek saglabāta.



Kā regulēt stūri?

- 1 Atbrīvojiet stūres bloķēšanas mehānismu.
- 2 Noregulējiet stūri uz priekšu/atpakaļ un uz augšu/uz leju.
- 3 Nofiksējiet stūri.



Kā atvērt un aizvērt elektriski vadāmās aizmugures durvis?

03



Atvēšana

- Viegli nospiediet gumijas plāksni, kas atrodas zem ārpuses roktura. Tā vietā varat turēt nospiestu apgaismojuma panela taustīju vai tālvadības pulta taustīju, līdz aizmugures durvis sāk atvērties.

Aizvēšana

- Nospiediet pogu, un aizmugures durvis aizvērsies automātiski.

Aizmugures durvis var atvērt/aizvērt arī manuāli.



Kā regulēt temperatūru?

04



- 1 Noregulējet temperatūru atsevišķi pasažieru salona kreisās/labās puses zonā. Ekrānā ir redzama atlasīta temperatūra.

- 2 Nospiediet **AUTO**, lai automātiski regulētu gaisa plūsmas sadalījumu un citas funkcijas. Ekrānā ir redzams **AUTO CLIMATE**.

Padoms: optimālam klimata komfortam ieteicams lietot režīmu **AUTO**. Regulējot ventilatora ātrumu un gaisa sadalījumu, tiek deaktivizēts režīms **AUTO**.



Kā atkausēt vējstiklu?

04



- 1 Nospiediet, lai aktivizētu vējstikla elektrisko apsildi* - ekrānā izgaismojas simbols (1).

- 2 Nospiežot vēlreiz, tiek aktivizēta arī maksimāla gaisa plūsma uz vējstiklu un sānu logiem – izgaismojas simbols (1) un (2).

- 3 Nospiežot vēlreiz, tiek izslēgtas abas funkcijas - nav izgaismots neviens simbols.

Bez elektriskās apsildes: nospiediet, lai aktivizētu/deaktivizētu gaisa plūsmu.




Kā darbojas priekšējo lukturu vadības automātiskais režīms?

04



Režīms **AUTO** piedāvā šādas opcijas:

- Automašīna automātiski pārslēdzas starp dienas gaitas lukturiem un tuvajām gaismām.
- Tālās gaismas var aktivizēt, kad ir ieslēgtas tuvās gaismas.
- Var izmantot aktīvās tālās gaismas (AHB)*, kas automātiski aptumšo un aktivizē tālās gaismas.
- Ir aktivizēta tuneļa uztveršanas funkcija*.



Kā vadīt vadītāja infocentru?

04

- 1 Nospiežot **OK**, var atvērt vadītāja infocentra izvēlnes, aktivizēt atlasīto opciju un nodzēst paziņojumus.
- 2 Ar īkšķratu var ritināt starp vadītāja infocentra opcijām.
- 3 Nospiežot **RESET**, tiek atiestatīti atlasītā vadītāja infocentra soļa dati un tiek atvērts lepriekšējais izvēlnes struktūras skats.



Kā atiestatīt braucienu odometru?

04

- 1 Pagrieziet kreisās puses svirslēdža īkšķratu, lai parādītu braucienu odometru **T1** vai **T2**.
- 2 Turiet nospiestu taustiņu **RESET**, lai atiestatītu redzamo braucienu odometru.



- 1 Ūsi nospiežot, tiek aktivizēta sistēma.
- 2 Turot nospiestu (līdz ekrāns izslēdzas), tā tiek deaktivizēta.

Lai izslēgtu skanu, ūsi nospiediet. Nospiežot vēlreiz, tā tiek atkal ieslēgta.

Nemiet vērā, ka visa Sensus sistēma (tostarp navigācija* un tālruņa funkcijas*) tiek ieslēgta/izslēgta vienlaicīgi.



Kā pārvietoties Infotainment sistēmā?

- 1 Nospiediet **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV***, vai **TEL*** vai **OK***, lai atlasītu galveno avotu. Šajā vietā tiek parādīts pēdējā aktīva avota parastais skats.
- 2 Nospiediet **OK/MENU** vai stūres īkšķratu*, lai piekļūtu atlasītā avota galvenajai izvēlnei.
- 3 Pagrieziet **TUNE** vai īkšķratu, lai pārvietotos pa izvēlnēm.
- 4 Nospiediet **OK/MENU** vai īkšķratu, lai izvēlnēs veiktu atlasi.

Ūsi nospiediet **EXIT**, lai dotos atpakaļ izvēlēm sistēmā, atceltu funkciju vai izdzēstu levdārķas rakstzīmes.

Turiet nospiestu taustiņu **EXIT**, lai dotos atpakaļ uz parasto skatu vai no parastā skata dotos uz galvenā avota skatu.

Padomi:

Lai no parastā skata dotos uz saīšņu izvēlni, vienreiz nospiediet galvenā avota taustiņu. Lai atgrieztos parastajā skatā, nospiediet taustiņu vēlreiz.



Plašāku informāciju par sistēmas darbināšanu skatiet ūpašnieka rokasgrāmatā.



Kā pievienot ar Bluetooth® savietojamu tālruni? 04



- 1 Tālruna avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU**.
- 2 Atlasiet **Make car discoverable** un apstipriniet, nospiežot **OK/MENU**.
- 3 Aktivizējiet Bluetooth® mobilajā tālrunī. Atrodiet tālruni un izveidojiet tam savienojumu ar automašīnu.
- 4 Ievērojiet mobilajā tālrunī un ekrānā redzamās instrukcijas.

Tagad tālrunis ir pievienots, un to var vadīt no automašīnas.



Ja tālruni neizdodas reģistrēt, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.

Kā izveidot savienojumu ar internetu? 04



- 1 Pievienojiet mobilo tālruni, izmantojot Bluetooth®, vai tālrunī aktivizējiet Wi-Fi savienojuma piesaistīšanu. Lai pievienotu automašīnas modemu, ievietojet cimdru nodalījuma lasītājā SIM karti.
- 2 Avota **MY CAR** parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Settings > Internet settings > Connect through**. Atlasiet savienojuma opciju.
- 3 Wi-Fi: izveidojiet savienojumu ar tīklu un ievadiet tā paroli. Automašīnas modems: ievadiet SIM kartes PIN kodu.



Plašāku informāciju par savienojumu skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.

Kādus pakalpojumus saņemšu kopā ar Volvo ID? 04



Volvo ID ir jūsu personīgais ID, kas reģistrēts automašīnai un kas var sniegt piekļuvi dažādiem pakalpojumiem, piemēram, My Volvo tīmeklim, kā arī iespēju nosūtīt adresi no interneta esoša kartes pakalpojuma tieši uz automašīnu.

Reģistrējiet vai pārvaldīet savu Volvo ID šādi:

- 1 Nospiediet taustiņu Connect .
- 2 Atlasiet **Apps > Settings** un ievērojiet ekrānā redzamās instrukcijas.



Plašāku informāciju par Volvo ID skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.

Kā lietot aplikācijas, kad automašīnā ir izveidots interneta pieslēgums*

04

Kad automašīnā ir izveidots interneta pieslēgums, var lietot mūzikas pakalpojumu aplikācijas, klausīties tīmekļa radio, kā arī izmantot navigācijas pakalpojumus un vienkāršus tīmekļa pārlūkus.



- 1 Nospiediet taustiņu Connect
- 2 Atlasiet **Apps** un nospiediet **OK/MENU**, lai parādītu pieejamās lietotnes.
- 3 Atlasiet lietotni un apstipriniet, nospiežot **OK/MENU**.

Lai lietotu dažas aplikācijas, jāpiesakās, izmantojot atsevišķu kontu, kas nav aplikācijas/pakalpojuma piegādātāja konta. Vēlreiz izmantojiet esošo kontu vai reģistrējieties. Ievērojiet ekrānā redzamās instrukcijas.



Kā veikt zvanu*?

04

- 1 Tālruņa avota parastajā skatā ievadiet vajadzīgo numuru vai pagrieziet stūres īkšķratu uz leju, lai piekļūtu tālruņu katalogam, vai uz augšu, lai piekļūtu zvanu reģistrām.
- 2 Nospiediet īkšķratu, lai sastādītu numuru.

Zvanu var pārtraukt, nospiežot **EXIT**.

Informāciju par vēl citiem veidiem, kā veikt tālruņa zvanu, skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.



Kā atbildēt uz tālruņa zvanu*?

04

- Nospiediet īkšķratu, lai pieņemtu ienākošos zvanus.

Zvanu var noraidīt/pārtraukt, nospiežot **EXIT**.

Informāciju par vēl citiem veidiem, kā atbildēt uz tālruņa zvanu, skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.



Kā pievienot ārēju audio ierīci?

- 1 Pievienojiet ārējo ierīci, izmantojot viduskonsoles glabāšanas nodalījuma AUX vai USB* ieeju.
- 2 Multivides avota parastajā skatā nospiediet viduskonsoles taustiņu **MEDIA**.
- 3 Pagrieziet **TUNE** līdz vajadzīgajam audio avotam un nospiediet **OK/MENU**.

Informāciju par citiem ārējas ierīces savienojumiem skatiet ūpašnieka rokasgrāmatā.



Kā iestatīt GPS* galamērķi?

- 1 Nospiediet **NAV**, lai palaistu navigācijas sistēmu* – tiek parādīta karte.
- 2 Vēlreiz nospiediet **NAV** un atlasiet **Set address**, nospiežot **OK/MENU**.
- 3 Ievadiet meklēšanas kritēriju(-us), izmantojot rītentīnu vai viduskonsoles ciparu tastatūru.
- 4 Pēc tam atlasiet **Set single destination** vai **Add as waypoint** un nospiediet **OK/MENU**.

Plašāku informāciju par navigācijas sistēmas* atšķirībām dažādos tīrgos skatiet atsevišķā pielikumā.



Kādus iestatījumus var veikt izvēļu sistēmā? 04

Izvēļu sistēma **MY CAR** ietver vairākas automašīnas funkcijas, piemēram, pulksteņa, sānu spoguļu un slēdzienu iestatījumus.

Informāciju par to, kurus taustiņus izmantot, skatiet sadaļā "Kā pārvietoties pa sistēmu Infotainment?" iepriekš.





Kā regulēt pulksteni?

- 1 Avota **MY CAR** parastajā skatā nospiediet **OK/MENU**.
- 2 Atlasiet **Settings > System options > Time settings**.
- 3 Pagrieziet **TUNE** līdz **Auto time** un nospiediet **OK/MENU**, lai aktivizētu automātisku laika iestatīšanu.

Lai automašīnā iestatītu pareizu laiku, atlasiet pašreizējo atrašanās vietu.



Kā piezvanīt uz autoservisu vai pieteikt apkopi*

- Avota **MY CAR** parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Service and repair**. Zem **Service and repair** ir sniegtā informācija par jūsu izvēlēto autoservisu, kuru reģistrējāt tīmekļa portālā My Volvo. Zem **Dealer information** ir opcija, kas ļauj zvanīt un sūtīt apmeklējuma pieteikumu autoservisam (pieejams arī, izmantojot My Volvo). Varat arī atjaunināt autoservisa informāciju un iestatīt autoservisu kā galamērķi.



Ko dara funkcija ECO*?

Nospiežot **ECO**, tiek aktivizēta optimāla degvielas ekonomijas braukšanas programma, kas citā starpā ietver šādas izmaiņas:

- Start/Stop – dzinējs var automātiski izslēgties, pirms automašīna ir pilnībā apstājusies.
- Eco Coast – bremzēšana ar dzinēju tiek pārtraukta, un automašīna ripo.
- Noteiktu klimata funkciju deaktivizēšana vai samazināšana.





Kā uzpildīt degvielu?

- Nospiediet apgaismojuma paneļi esošo taustiņu, lai atvērtu degvielas tvertnes aizvirtni. Atlaižot taustiņu, aizvirnis tiek atvērts.

Kombinētā instrumentu panela simbola bultīna norāda, kurā automašīnas pusē atrodas degvielas tvertnes vācīņš.



Kā mazgāt automašīnu?

Mazgāšana ar rokām ir saudzīgāka krāsojumam nekā automātiskajās auto mazgātavās. Kad krāsojums ir jauns, tas ir daudz jutīgāks. Tādēļ pirmajos dažos mēnešos pēc jaunā automobiļa iegādes ieteicams to mazgāt ar rokām.

Izmantojiet tiru ūdeni un mazgāšanas sūkli. Atcerieties, ka netīrumi un smilts var saskrāpēt krāsojumu.



Kā tīrit ādas polsterējumu*?

Lai āda saglabātu savu izskatu, tai ir nepieciešama regulāra kopšana. Tādēļ ādas polsterējums jāapstrādā ar Volvo Leather Care komplektu 1-4 reizes gadā. Volvo Leather Care komplektu var iegādāties pie Volvo izplatītāja.



Kur atrodas glabāšanas nodalījumi?

Šeit ir redzami daži no automašīnas glabāšanas nodalījumiem.



Īpašnieka rokasgrāmatā ir norādītas vēl citu glabāšanas nodalījumu atrašanās vietas.



Kur atrodas AUX/ESB* un 12 V kontaktligzdas?

Lai darbotos salona 12 V kontaktligzdas, tālvadības pults atslēgai jāatrodas pozicijā I. Bagāžas nodalījuma 12 V kontaktligzda* darbojas vienmēr.



Kā darbojas aizslēgšanas sistēma Keyless*

 Elektromagnētiskie lauki un skrīnings var traucēt Keyless funkcijas darbību. Nenovietojiet/neglabājiet tālvadības pults atslēgu blakus mobilajam tālrunim vai metāla priekšmetiem.

Kā iedarbināt un izslēgt dzinēju?

 Pēc akstās iedarbināšanas tukšgaitas apgrizezni ir augsti neatkarīgi no ārējās temperatūras. Tā ir daļa no Volvo efektīvās emisijas sistēmas. Akstās iedarbināšanas laikā dažu dīzeldzinēju iedarbināšana notiek ar aizkavi, jo tiek veikta priekšsildīšana.

Kā darbojas gājēju aizsardzība?

 Šī funkcija nevar uztvert visus gājējus jebkurā situācijā, un tā neuztver, piemēram, daļēji aizsegus gājējus, cilvēkus brīvi krītošā apgērbā vai gājējus, kuri ir īsāki par 80 cm. Šī funkcija nevar uztvert visus velosipēdistus jebkurā situācijā, un tā neuztver, piemēram, daļēji aizsegus velosipēdistus, velosipēdistus brīvi krītošā apgērbā vai velosipēdistus, kas tuvojas no sāniem. Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par to, lai transportlīdzeklis tiktu vadīts pareizi, ievērojot ātrumam atbilstošu drošības distanci.

Kā regulēt sēdeklī?

 **Pirms** sākt braukšanu, noregulējet vadītāja sēdeklī pozīciju pareizi — nekādā gadījumā nedarriet to braukšanas laikā. Pārliecīnieties, ka sēdeklī pozīcija ir nosīkšķita, lai novērstu traumu gūšanu straujas bremzēšanas vai negadījuma laikā.

Kā regulēt stūri?

 **Pirms** sākt braukšanu (pēc sēdeklī regulēšanas), noregulējet stūri — nekādā gadījumā nedarriet to braukšanas laikā.

Kā atvērt un aizvērt elektriski vadāmās aizmugures durvis?

 Atvēršanas/aizvēršanas laikā atcerieties par iespēšanas risku. Pirms sākt atvēršanu/aizvēršanu, pārliecīnieties, ka neviens neatrodas aizmugures durvju tuvumā, jo iespēšanas traumām var būt smagās sekas. Darbinot aizmugures durvis, vienmēr ievērojiet piesardzību. Neizmantojet aizmugures durvju elektisko vadību vietā ar zemu jumtu. Ja sistēma ilgstoši darbojusies bez pārtraukuma, tā tiek izslēgta, lai novērstu pārslēdzi. To var atkal izmantot pēc aptuveni 2 minūtēm.

Kā izveidot savienojumu ar internetu?

 Interneta izmantošana ir saistīta ar datu pārraidi (datu plūsmu), par ko jāmaksā tīkla operatoram. Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicājiet savā tīkla operatoram. Pievienojiet, izmantojot automašinas modemu: lai PIN kods nebūtu jāievada ikreiz, kad tiek iedarbināta automašīna, bloķēšanu ar PIN kodu var deaktivizēt zem opcijas **Car modem** noņemot atzīmi funkcijai **Lock SIM card**.

Kā tīrīt ādas polsterējumu?

 Daži krāsaini apgērbi gabali (piemēram, džinsu un zamša apgērbis) var nokrāsot polsterējumu. Nekādā gadījumā nelietojiet spēcīgus šķidrinātājus - tie vār sabojāt polsterējumu.

Kur atrodas AUX/ESB* un 12 V kontaktligzdas?

 Maks. jaudas noņemšanas vērtība ir 10 A (120 W), ja vienlaikus tiek izmantota viena tuneļa konsoles 12 V kontaktligzda. Ja vienlaikus tiek izmantotas abas tuneļa konsoles kontaktligzdas, tad šīs skaitlis katrai kontaktligzdai ir 7,5 A (90 W). 12 V kontaktligzda, kas atrodas bagāžas nodalījumā, maks. jaudas noņemšanas vērtība ir 10 A (120 W).