



S 60

CROSS COUNTRY

WEB EDITION
QUICK GUIDE

APSVEICAM JŪS AR JAUNO VOLVO!

Šajā mapē ir ieklauta visbiežāk lietojamo automašinas funkciju atlase. Īpašnieka rokasgrāmatai un citām rokasgrāmatām jāsatur drošības instrukcijas un visi brīdinājumi, svarīgi teksti un piezīmes.

Šie simboli nozīmē:

- 1** Pārskata attēlos ir atzīmētas dažādas daļas.
- 1** Instrukcijas soli pa solim.
- 1** Ir ļoti svarīgi izlasīt īpašnieka rokasgrāmatu.
- ⚠️ ! ⓘ** Pēdējā lapā atrodas brīdinājumi, svarīgi teksti un piezīmes, kas jāizlasa.

Iespējas ir atzīmētas ar zvaigznīti *.

Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama drukātā veidā, digitālā formā automašinas ekrānā, tīmekļi un kā mobilā lietotne. Mobilā aplikācija ietver pilnu īpašnieka rokasgrāmatu kā arī filmu ar instrukcijām un tai ir vairāki meklēšanas ceļi ar tekstu un attēliem. Mobilā lietotni var lejupielādēt mobilajās ierīcēs no App Store vai Google play.

Vairāk par savu automašīnu varat uzzināt vietnē www.volvocars.com



01 Iedarbināšana un braukšana

Tālvadības pults atslēga
Piedziņas sistēma Keyless*
Dzinēja iedarbināšana un izslēgšana
Stāvbremze
Stiklu tīritāji
Riepu gaisa spiediena uzraudzība*

04 Automāšīnas funkcijas

Klimata sistēmas vadības slēdzi
Priekšējo lukturu vadības ierīce
Kombinētais instrumentu panelis
Infotainment sistēma
Tālrunis*
Internets*
Āreja audio ierīce
Viduskonsoles taustiņi
Izvēļu sistēmas iestatījumi
Autoservisa/pieteikšanas pakalpojums*
ECO*

02 Vadītāja atbalsts automašīnā

Stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
Lane Keeping Aid*
Start/Stop funkcija*
Gājēju aizsardzība*

05 Padomi

Degvielas uzpildīšana
Automobiļa kopšana
Glabāšanas nodalījumi
AUX/USB* ieejas un 12 V kontaktligzdas


03 Jūsu braukšanas vide

Sēdekļa regulēšana
Stūres regulēšana



- 1 Atslēdz durvis un bagāžas nodalījuma pārsegū, kā arī izslēdz signalizāciju. Funkciju var atiestatīt izvēlēnu sistēmā **MY CAR**.
- 2 Aizslēdz durvis un bagāžnieka vāku un aktivizē signalizāciju.
- 3 Pietuvošanās apgaismojuma ilgums.
- 4 Nospiežot vienreiz, atslēdz bagāžas nodalījuma pārsegū; nospiežot divreiz, nedaudz to paver.
- 5 Informācija*.
- 6 Trauksmes funkcija.

Tālvadības pults atslēgā var saglabāt dažādus iestatījumus, tostarp sānu spoguļu un elektriski regulējamā vadītāja sēdekļa iestatījumus*, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.



Kā darbojas aizslēgšanas sistēma Keyless*? 01

Tālvadības pults atslēgā var palikt, piemēram, kabatā. **Aizslēgšana un signalizācijas aktivizēšana**

- Pieskarieties viena ārējā durvju roktura aizmugurējai daļai vai viegli nospiediet mazāko no bagāžas nodalījuma vāka divām gumijas pogām.

Automašīnas atslēgšana un signalizācijas izslēgšana

- Satveriet durvju rokturi un atveriet durvis kā parasti vai viegli nospiediet lielāko no divām bagāžas nodalījuma vāka gumijas pogām.



Kā iedarbināt un izslēgt dzinēju? 01

Iedarbināšana

- 1 Ievietojiet tālvadības pults atslēgu aizdedzes slēdzi (neattiecas uz piedziņu Keyless*).
- 2 Nospiediet sajūga vai bremžu pedāli.
- 3 Ūsi nospiediet pogu **START/STOP ENGINE**.

Izslešana

- 1 Ūsi nospiediet pogu **START/STOP ENGINE**.
- 2 Izņemiet tālvadības pults atslēgu no aizdedzes slēža (neattiecas uz piedziņu Keyless*).





Kā lietot stāvbremzi?

01

Aktivizēšana

- Nospiediet slēdzi **PUSH LOCK/PULL RELEASE** – sāk mirgot simbols. Kad tas nepārtraukti izgaismojas, stāvbremze ir aktivizēta.

Lai izslēgtu

- Nospiediet bremžu pedāli.
- Pavelciet slēdzi **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

Automātiska izslēgšanās

- Sāciet braukt (automašinām ar automātisko pārnesumkārbu drošības jostai jābūt piesprādzētai).



Kā ieslēgt vējstikla tīrītājus un lietus sensoru*? 01

Pārvietojiet sviru uz leju, lai ieslēgtu stiklu tīrītājus, un uz augšu, lai veiktu vienu tirošo kustību.

- Lietus sensora ieslēgšana/izslēgšana.
- Regulē sensora jutību vai pārtraukumu aizkavi.



Lai varētu pacelt tīrītāja slotīņas, tām jāatrodas apkopes pozīcijā – skatiet iepriekšēja rokasgrāmatu.



Kā kalibrēt riepu gaisa spiediena uzraudzības sistēmu (TM)*? 01

Pēc riepu maiņas vai gaisa spiediena maiņas riepās vienmēr jāveic kalibrēšana. Ja izgaismojas lampa , sistēma jākalibrē. Rīkojieties šādi:

- Kad aizdedze ir izslēgta, piesūknējet visas riepas, ievērojot gaisa spiediena vērtību, kas norādīta riepu gaisa spiediena uzlimē uz vadītāja puses durvju statņa.
- Iedarbiniet automašīnu. Avota **MY CAR** parastajā skatā nospiediet **OK/MENU**.
- Atlasiet **Tyre pressure > Calibrate tyre pressure** un nospiediet **OK/MENU**.
- Atkārtota kalibrēšana tiek veikta braukšanas laikā.



Kā lietot stāvvietā novietošanas palīgsistēmu PAP*? 02

PAP pārbauda pieejamo vietu un pēc tam iestūrē tajā automašīnu. Jūsu uzdevums ir izvēlēties pārnesumu, kontrolierēt ātrumu un bremzēt/apturēt automašīnu.



- 1 Aktivizējet PAP, nospiežot taustiņu. Nebrauciet ātrāk par 30 km/h.
- 2 Ievērojet kombinētājā instrumentu panelī redzamās instrukcijas.
- 3 Esiet gatavs apturēt automašīnu, kad attēli un teksta paziņojumi iesaka to darīt.



Kāda ir sistēmas Lane Keeping Aid LKA* funkcija? 02

Ja automašīna gatavojas šķērsot sānu liniju, LKA aktīvi stūrē atpakaļ joslā, piemērojot nelielu griezes momentu. Ja automašīna šķērso sānu liniju, LKA brīdina ar pulsējošu stūres rata vibrāciju.

- Aktivizējet LKA, nospiežot taustiņu.



Kā lietot funkciju Start/Stop*? 02

Manuālā pārnesumkārba

Izslēdziet dzinēju: nospiediet sajūgu, ieslēdziet pārnesumu pārslēgviru neitrālā pozīcijā un atlaidiet sajūga pedāli.

Iedarbiniet dzinēju: nospiediet sajūga pedāli.

Automātiskā pārnesumkārba

Izslēdziet dzinēju: apturiet automašīnu, nospiežot bremžu pedāli, un pēc tam uzturiet bremžu spiedienu. Iedarbiniet dzinēju: atlaidiet bremžu pedāli.

Izgaismota lampiņa taustījā norāda, ka funkcija ir aktīva.





Kā darbojas gājēju aizsardzība*

Automašīna ir apriņota ar sadursmes brīdinājuma sistēmu ar automātisko bremzēšanu un velosipēdistu un gājēju aizsardzību, kas var brīdināt, bremzēt un/ vai apturēt automašīnu, ja priekšā atrodas transportlīdzeklis, velosipērists vai gājējs.

Šī funkcija ir tikai palīgsistēma, un tā nedarbojas visās situācijās, piemēram, tā neuztver velosipēdistus no sāniem un gājējus, kuru augums ir mazāks par 80 cm vai kuri ir daļēji aizsegti.



Ir svarīgi izprast šo funkciju – skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.



Kā regulēt sēdekli?

- 1 Pacelt/nolaist sēdekļa sēdvirsmas priekšējo malu.
- 2 Pacelt/nolaist sēdekli.
- 3 Pārvietot sēdekli uz priekšu/atpakaļ.
- 4 Sasveriet sēdekļa atzveltni.
- 5 Gurnu atbalsta* regulēšana.
- 6 Elektriski regulējamā sēdekļa iestatījumu saglabāšana*.
- 7 Elektriski regulējamā sēdekļa atmiņas taustiņi*.



Saglabājiet iestatījumu:

Turiet atmiņas pogu nospiestu, lai saglabātu iestatījumus. Turiet pogas nospiestas, līdz atskan signāls un kombinētajā instrumentu paneli tiek parādīts teksts. Tiks saglabātas sēdekļa un sānu spoguļu pozīcijas. Gurnu atbalsta pozīcija netiek saglabāta.



Sānu spoguļu pozīcijas un elektriski vadāmo sēdekļu (bet ne gurnu atbalsta) atmiņas iestatījumus var saglabāt arī tālvadības pults atslēgā* – skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.





Kā regulēt stūri?

- 1 Atbrīvojiet stūres bloķēšanas mehānismu.
- 2 Noregulējiet stūri uz priekšu/atpakaļ un uz augšu/uz leju.
- 3 Nofiksējiet stūri.



Kā regulēt temperatūru?

- 1 Noregulējiet temperatūru atsevišķi pasažieru salona kreisās/labās puses zonā. Ekrānā ir redzama atlasitā temperatūra.
- 2 Nospiediet **AUTO**, lai automātiski regulētu gaisa plūsmas sadalījumu un citas funkcijas. Ekrānā ir redzams **AUTO CLIMATE**.

Padoms: optimālam klimata komfortam ieteicams lietot režīmu **AUTO**. Regulējot ventilatora ātrumu un gaisa sadalījumu, tiek deaktivizēts režīms **AUTO**.



Kā atkausēt vējstiklu?

- 1 Nospiediet, lai aktivizētu vējstikla elektrisko apsildi* - ekrānā izgaismojas simbols (1).
- 2 Nospiežot vēlreiz, tiek aktivizēta arī maksimāla gaisa plūsma uz vējstiklu un sānu logiem – izgaismojas simbols (1) un (2).
- 3 Nospiežot vēlreiz, tiek izslēgtas abas funkcijas - nav izgaismots neviena simbols.

Bez elektriskās apsildes: nospiediet, lai aktivizētu/deaktivizētu gaisa plūsmu.



Kā darbojas priekšējo lukturu vadības automātiskais režīms?

04

Režīms **AUTO** piedāvā šādas opcijas:

- Automāšina automātiski pārslēdzas starp dienas gaitas lukturiem un tuvajām gaismām.
- Tālās gaismas var aktivizēt, kad ir ieslēgtas tuvās gaismas.
- Var izmantot aktivās tālās gaismas (AHB)*, kas automātiski aptumšo un aktivizē tālās gaismas vai pielāgo gaismas staru satiksmes apstākļiem.
- Ir aktivizēta tuneļa uztveršanas funkcija*.



Kā vadīt vadītāja infocentru?

04

- 1 Nospiežot **OK**, var atvērt vadītāja infocentra izvēlnes, aktivizēt atlasīto opciju un nodzēst paziņojumus.
- 2 Ar ikšķratu var ritināt starp vadītāja infocentra opcijām.
- 3 Nospiežot **RESET**, tiek atiestatīti atlasītā vadītāja infocentra soļa dati un tiek atverts iepriekšējais izvēlnes struktūras skats.



Kā atiestatīt brauciena odometru?

04

- 1 Pagrieziet kreisās puses svirslēdža ikšķratu, lai parādītu brauciena odometru **T1** vai **T2**.
- 2 Turiet nospiestu taustiņu **RESET**, lai atiestatītu redzamo brauciena odometru.





1 Ūsi nospiežot, tiek aktivizēta sistēma.

2 Turot nospiestu (līdz ekrāns izslēdzas), tā tiek deaktivizēta.

Lai izslēgtu skaņu, ūsi nospiediet. Nospiežot vēlreiz, tā tiek atkal ieslēgta.

Nemiet vērā, ka visa Sensus sistēma (tostarp navigācija* un tālruņa funkcijas*) tiek ieslēgta/izslēgta vienlaicīgi.



Kā pārvietoties Infotainment sistēmā?

1 Nospiediet **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL*** vai *, lai atlasītu galveno avotu. Šajā vietā tiek parādīts pēdējā aktīvā avota parastais skats.

2 Nospiediet **OK/MENU** vai stūres ikšķratu*, lai piekļūtu atlasītā avota galvenajai izvēlnei.

3 Pagrieziet **TUNE** vai ikšķratu, lai pārvietotos pa izvēlnēm.

4 Nospiediet **OK/MENU** vai ikšķratu, lai izvēlnēs veiktu atlasi.

Ūsi nospiediet **EXIT**, lai dotos atpakaļ izvēlņu sistēmā, atceltu funkciju vai izdzēstu ievadītās rakstzimes.

Turiet nospiestu taustiņu **EXIT**, lai dotos atpakaļ uz parasto skatu vai no parastā skata dotos uz galvenā avota skatu.



Padomi:

Lai no parastā skata dotos uz saīšņu izvēlni, vienreiz nospiediet galvenā avota taustiņu. Lai atgrieztos parastajā skatā, nospiediet taustiņu vēlreiz.

Plašāku informāciju par sistēmas darbināšanu skatiet ipašnieka rokasgrāmatā.



Kā pievienot ar Bluetooth® savietojamu tālruni*? 04



- 1 Tālruni avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU**.
- 2 Atlasiet **Make car discoverable** un apstipriniet, nospiežot **OK/MENU**.
- 3 Aktivizējiet Bluetooth® mobilajā tālrunī. Atrodot tālruni un izveidojet tam savienojumu ar automašīnu.
- 4 Ievērojiet mobilajā tālrunī un ekrānā redzamās instrukcijas.

Tagad tālrunis ir pievienots, un to var vadīt no automašīnas.

Ja tālrunis neizdodas reģistrēt, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.



Kā izveidot savienojumu ar internetu*? 04

- 1 Pievienojiet mobilo tālruni, izmantojot Bluetooth®, vai tālruni aktivizējiet Wi-Fi savienojuma piesaisti. Lai pievienotu automašīnas modernu, ievietojiet cimdu nodalījuma lasītājā SIM karti.
- 2 Avota **MY CAR** parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Settings > Internet settings > Connect through**. Atlasiet savienojuma opciju.
- 3 Wi-Fi: izveidojiet savienojumu ar tīklu un ievadiet tā paroli. Automašīnas modems: ievadiet SIM kartes PIN kodu.



Plašāku informāciju par savienojumu skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.



Kādus pakalpojumus saņemšu kopā ar Volvo ID? 04

Volvo ID ir jūsu personīgais ID, kas reģistrēts automašīnai un kas var sniegt piekļuvi dažādiem pakalpojumiem, piemēram, My Volvo timeklim, kā arī iespēju nosūtīt adresi no interneta esoša kartes pakalpojuma tieši uz automašīnu.

Reģistrējiet vai pārvaldīt savu Volvo ID šādi:

- 1 Nospiediet taustiņu Connect .
- 2 Atlasiet **Apps > Settings** un ievērojiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Plašāku informāciju par Volvo ID skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.





Kā lietot aplikācijas, kad automašīnā ir izveidots interneta pieslēgums*

04

Kad automašīnā ir izveidots interneta pieslēgums, var lietot mūzikas pakalpojumu aplikācijas, klausīties tīmekļa radio, kā arī izmantot navigācijas pakalpojumus un vienkāršus tīmekļa pārlūkus.

- 1 Nospiediet taustiņu Connect
- 2 Atlasiet **Apps** un nospiediet **OK/MENU**, lai parādītu pieejamās lietotnes.
- 3 Atlasiet lietotni un apstipriniet, nospiežot **OK/MENU**.

Lai lietotu dažas aplikācijas, jāpiesakās, izmantojot atsevišķu kontu, kas nav aplikācijas/pakalpojuma piegādātāja konta. Vēlreiz izmantojiet esošo kontu vai reģistrējieties. Ievērojiet ekrānā redzamās instrukcijas.



Kā veikt zvanu*?

04

- 1 Tālrūņa avota parastajā skatā ievadiet vajadzīgo numuru vai pagrieziet stūres ikšķratu uz leju, lai piekļūtu tālrūņu katalogam, vai uz augšu, lai piekļūtu zvanu reģistrām.
- 2 Nospiediet ikšķratu, lai sastādītu numuru.

Zvanu var pārtraukt, nospiežot **EXIT**.



Informāciju par vēl citiem veidiem, kā veikt tālrūņa zvanu, skatiet ipašnieka rokasgrāmatā.



Kā atbildēt uz tālrūņa zvanu*?

04

- Nospiediet ikšķratu, lai pieņemtu ienākošos zvanus.

Zvanu var noraidīt/pārtraukt, nospiežot **EXIT**.



Informāciju par vēl citiem veidiem, kā atbildēt uz tālrūņa zvanu, skatiet ipašnieka rokasgrāmatā.



Kā pievienot ārēju audio ierīci?

- 1 Pievienojet ārējo ierīci, izmantojot viduskonsoles glabāšanas nodalijuma AUX vai USB* ieeju.
- 2 Multivides avota parastajā skatā nospiediet viduskonsoles taustiņu **MEDIA**.
- 3 Pagrieziet **TUNE** līdz vajadzīgajam audio avotam un nospiediet **OK/MENU**.

Informāciju par citiem ārējas ierīces savienojumiem skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.



Kā iestatīt GPS* galamērķi?

- 1 Nospiediet **NAV**, lai palaistu navigācijas sistēmu* – tiek parādīta karte.
- 2 Vēlreiz nospiediet **NAV** un atlasiet **Set address**, nospiežot **OK/MENU**.
- 3 Ievadiet meklēšanas kritēriju(-us), izmantojot ritenītu vai viduskonsoles ciparu tastatūru.
- 4 Pēc tam atlasiet **Set single destination** vai **Add as waypoint** un nospiediet **OK/MENU**.

Plašāku informāciju par navigācijas sistēmas* atšķirībām dažādos tirgos skatiet atsevišķā pielikumā.



Kādus iestatījumus var veikt izvēļu sistēmā? 04

Izvēļu sistēma **MY CAR** ietver vairākas automašīnas funkcijas, piemēram, pulksteņa, sānu spoguļu un slēdzeņu iestatījumus.

Informāciju par to, kurus taustiņus izmantot, skatiet sadaļā "Kā pārvietoties pa sistēmu Infotainment?" iepriekš.





Kā regulēt pulksteni?

- 1 Avota **MY CAR** parastajā skatā nospiediet **OK/MENU**.
- 2 Atlasiet **Settings > System options > Time settings**.
- 3 Pagrieziet **TUNE** līdz **Auto time** un nospiediet **OK/MENU**, lai aktivizētu automātisku laika iestatīšanu.

Lai automašinā iestatītu pareizu laiku, atlasiet pašreizējo atrašanās vietu.



Kā piezvanīt uz autoservisu vai pieteikt apkopi*

- Avota **MY CAR** parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Service & repair**.

Zem **Service & repair** ir sniegtā informācija par jūsu izvēlēto autoservisu, kuru reģistrējāt tīmekļa portālā My Volvo. Zem **Dealer information** ir opcija, kas ļauj zvanīt un sūtīt apmeklējuma pieteikumu autoservisam (pieejams arī, izmantojot My Volvo). Varat arī atjaunināt autoservisa informāciju un iestatīt autoservisu kā galamērķi.



Ko dara funkcija ECO*?

Nospiežot **ECO**, tiek aktivizēta optimāla degvielas ekonomijas braukšanas programma, kas citā starpā ietver šādas izmaiņas:

- Start/Stop – dzinējs var automātiski izslēgties, pirms automašīna ir pilnībā apstājusies.
- Eco Coast – bremzēšana ar dzinēju tiek pārtraukta, un automašīna ripo.
- Noteiktu klimata funkciju deaktivizēšana vai samazināšana.





Kā uzpildīt degvielu?

- Nospiediet apgaismojuma paneli esošo taustiņu, lai atvērtu degvielas tvertnes aizvirtni. Atlaižot taustiņu, aizvirtnis tiek atvērts.

Kombinētā instrumentu panela simbola bultina norāda, kurā automašīnas pusē atrodas degvielas tvertnes vāciņš.



Kā mazgāt automašīnu?

Mazgāšana ar rokām ir saudzīgāka krāsojumam nekā automātiskajās auto mazgātavās. Kad krāsojums ir jauns, tas ir daudz jutīgāks. Tādēļ pirmajos dažos mēnešos pēc jaunā automobiļa iegādes ieteicams to mazgāt ar rokām.

Izmantojiet tīru ūdeni un mazgāšanas sūkli. Atcerieties, ka netīrumi un smilts var saskrāpēt krāsojumu.



Kā tīrit ādas polsterējumu*?

Lai āda saglabātu savu izskatu, tai ir nepieciešama regulāra kopšana. Tādēļ ādas polsterējums jāapstrādā ar Volvo Leather Care komplektu 1-4 reizes gadā. Volvo Leather Care komplektu var iegādāties pie Volvo izplatītāja.



Kur atrodas glabāšanas nodalījumi?

Šeit ir redzami daži no automašīnas glabāšanas nodalījumiem.



Īpašnieka rokasgrāmatā ir norādītas vēl citu glabāšanas nodalījumu atrašanās vietas.



Kur atrodas AUX/ESB* un 12 V kontaktligzdas? 05

Lai darbotos salona 12V kontaktligzdas, tālvadibas pults atslēgai jāatrodas vismaz pozīcijā I. Bagāžas nodalījuma 12V kontaktligzda* darbojas vienmēr.



Kā darbojas aizslēgšanas sistēma Keyless*

Cimdi var traucēt durvju rokturu funkcijas Keyless darbību. Elektromagnētiskie lauki un skrīnings var traucēt Keyless funkcijas darbību. Nenovietojiet/neglabājiet tālvadības pulti atslēgu blakus mobilajam tālrunim vai metāla priekšmetiem.

Kā iedarbināt un izslēgt dzinēju?

Pēc uzkāstās iedarbināšanas tukšgaitas apgrizeņi ir augsti neatkarīgi no ārējās temperatūras. Tā ir daļa no Volvo efektivās emisijas sistēmas. Uzkāsts iedarbināšanas laikā dažu dzēzdzinēju iedarbināšana notiek ar aizkavi, jo tiek veikta priekšķildīšana.

Kā lietot stāvvietā novietošanas pafigsistēmu PAP*?

PAP nedarbojas visās situācijās, bet ir vienkārši paredzēts kā palīglīdzeklis. Vaditājam vienmēr jāuzņemas atbildība par drošu automašinas vadišanu, kā arī apkārtnes aplūkošanu un citu tuvojošos vai aizbraucošo satiksmes daļībnieku pamanišanu, novietojot automašīnu stāvvietā.

Kāda ir sistēmas Lane Keeping Aid LKA* funkcija?

LKA ir tikai vaditāja riks, un tā nedarbojas visās braukšanas situācijās, kā arī laika un ceļu apstākļos. Vaditājs vienmēr ir atbildīgs par automašinas drošu vadišanu, kā arī spēkā esošo likumu un satiksmes noteikumu ievērošanu.

Kā darbojas gājēju aizsardzība?

Šī funkcija nevar uztvert visus gājējus jebkurā situācijā, un tā neuztver, piemēram, daļēji aizsegus gājējus, cilvēkus brīvi krītošā apģērbā vai gājējus, kuri ir isāki par 80 cm. Šī funkcija nevar uztvert visus velosipēdistus jebkurā situācijā, un tā neuztver, piemēram, daļēji aizsegus velosipēdistus, velosipēdistus brīvi krītošā apģērbā vai velosipēdistus, kas tuvojas no sāniem. Vaditājs vienmēr ir atbildīgs par to, lai transportlīdzeklis tiktu vadīts pareizi, ievērojot ātrumam atbilstošu drošības distanci.

Kā regulēt sēdeklī?

Pirms sākt braukšanu, noregulējiet vaditāja sēdekļa pozīciju pareizi — nekādā gadījumā nedarjet to braukšanas laikā. Pārliecībieties, ka sēdekļa pozīcija ir nosīkšēta, lai novērstu traumu gūšanu straujas bremzēšanas vai negadījuma laikā.

Kā regulēt stūri?

Noregulējiet stūri **pirms braukšanas (pēc sēdekļa regulēšanas) — nekādā gadījumā nedarjet to braukšanas laikā.**



Kā izveidot savienojumu ar internetu?

Interneta izmantošana ir saistīta ar datu pārraidi (datu plūsmu), par ko jāmaksā tikla operatoram. Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicājiet sava tikla operatoram. Pievienojiet, izmantojot automašīnas modemu: lai PIN kods nebūtu jāievada ikreiz, kad tiek iedarbināta automašīna, bloķēšanu ar PIN kodu var deaktivizēt zem opcijas **Car modem** nonēmot atzīmi funkcijai **Lock SIM card**.

Kā tīrit ādas polsterējumu?

Daži krāsaini apģērba gabali (piemēram, džinsu un zamša apģērbs) var nokrāsot polsterējumu. Nekādā gadījumā nelietojiet spēcīgus šķidinātājus - tie var sabojāt polsterējumu.

Kur atrodas AUX/ESB* un 12 V kontaktligzdas?

! Maks. jaudas nonēmšanas vērtība ir 10 A (120 W), ja vienlaikus tiek izmantota viena tuneļa konsoles 12 V kontaktligzda. Ja vienlaikus tiek izmantotas abas tuneļa konsoles kontaktligzdas, tad šīs skaitlis katrai kontaktligzdai ir 7,5 A (90 W). 12 V kontaktligzda, kas atrodas bagāžas nodalījumā, maks. jaudas nonēmšanas vērtība ir 10 A (120 W).