



XC90

EXCELLENCE

FÜGGELÉK



VÄLKOMMEN!

Itt olvashat a Volvo XC90 Excellence hátsó üléseihez tartozó funkciókról. Részletesebb tulajdonosi információk találhatóak az autóban, az alkalmazásban és az interneten. Az opciók/tartozékok, megjelenés idején ismert összes típusa csillaggal van jelölve: *.



AZ AUTÓ KÖZPONTI KIJELEZŐJE

A kezelési útmutató rendelkezésre áll az autó központi kijelzőjén, ahol a felső nézetből elérhető el.



MOBILALKALMAZÁS

A kezelési útmutató okostelefonokhoz és táblagépekhez elérhető alkalmazás (Volvo Manual) formájában. Az alkalmazás egyes funkciókhoz oktatófilmeket is tartalmaz.



A VOLVO TÁMOGATÓ WEBOLDALA

A Volvo Cars támogató weboldala (support.volvocars.com) útmutatókat és oktatófilmeket tartalmaz, de további információk és segítség is található a Volvóval és az autó tulajdonlásával kapcsolatban.



NYOMTATOTT INFORMÁCIÓK

A kesztyűtartóban található egy melléklet a kezelési útmutatóhoz, amely a biztosítékok információit és műszaki adatokat valamint fontos és gyakorlati információkat tartalmaz. A nyomtatott kezelési útmutató és a hozzá tartozó melléklet megrendelhető.





VEZÉRLŐ KIJELZŐ A HÁTSÓ ÜLÉSNÉL

A vezérlő kijelző az alagútkonzolban helyezkedik el a hátsó ülések között és az ülés funkcióit valamint italok melegítését és hűtését szabályozza.

A képernyő felemelése

- Nyomja meg a képernyő tetejét. A képernyő automatikusan emelkedik fel és aktiválódik.

A világítás bizonyos idő elteltével kikapcsol. Érintse meg a képernyőt az újbóli bekapcsoláshoz.

A képernyő leengedése

A képernyő leengedése manuálisan történik:

- Nyomja meg a képernyő tetejét. Nyomja, amíg a képernyő teljesen vissza nem húzódik az alagútkonzolba. A képernyő a leengedéskor kikapcsol.



NAVIGÁLÁS A VEZÉRLŐ KIJELZŐN

A vezérlő kijelző érintésérzékeny képernyő, amely különböző nézeteket tartalmaz. Érintsen meg egy gombot a képernyőn a beállítások vagy funkciók aktiválásához vagy módosításához.

A kezdő nézet gombjai



A bal és a jobb oldali ülés fűtése.



A pohártartó hűtése/fűtése.



A bal és a jobb oldali ülés szellőztetése.



Az első utasülés beállítása a hátsó ülésből.

Visszatérés a kezdőlap nézethez egy másik nézetből

A vezérlő kijelző bizonyos idő elteltével automatikusan visszatér a kezdő nézethez. Az első ülés beállításakor érintse meg a keresztet, hogy visszatérjen a kezdő nézethez.



A HÁTSÓ ÜLÉS BEÁLLÍTÁSA

Az autó hátsó ülései az ülések oldalán található kezelőszervek használatával állíthatók be.

Állítsa be a háttámla dőlését a kezelőszerv előre/hátra állításával.

Az ülés emelése/süllyesztése a kezelőszerv hátsó részének fel/le mozgatásával történik. Mozgassa előre/hátra az ülést a kezelőszerv előre/hátra állításával.

Az üléspárna első részének emelése/süllyesztése a kezelőszerv első részének fel/le mozgatásával történik.

A masszázs, az oldaltámasz, a deréktámasz és az üléspárnanyúlvány beállítása a többfunkciós kezelőszervvel történik.

Egyszerre csak egyféle mozgás (előre/hátra/fel/le) végezhető. Az ülésbeállítás az autó járása közben és bizonyos ideig a hátsó ajtók nyitását követően végezhető anélkül, hogy az autó járna. A beállítás bizonyos ideig az autó leállítását követően is végrehajtható.

Az ülések túlterhelés-védelemmel rendelkeznek, amely akkor old ki, ha az ülés megakad valamilyen tárgyban. Ha ez történik, akkor távolítsa el az akadályt, majd működtesse újra az ülést.

Lehetséges, hogy az alvó/komfort helyzetbe állításhoz először kissé előre kell mozdítani az ülést.





AZ ÜLÉS BEÁLLÍTÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

A deréktámasz, a háttámla-öldaltámasz, az üléspárnahossz és a masszázs beállításához használja az ülés oldalán elhelyezkedő többfunkciós kezelőszervet. A beállítások a vezérlő kijelzőn megjelenő többfunkciós kezelőszerv használatával hajthatók végre. A kijelző egyszerre csak egy ülés beállításait mutatja.

1. Emelje fel a vezérlő kijelzőt.
2. Aktiválja az ülésbeállítást a többfunkciós kezelőszerv bármilyen irányú forgatásával vagy megnyomásával. Az ülésbeállítások nézet nyílik meg a vezérlő kijelzőn.
3. Válassza ki a kívánt funkciót a vezérlő kijelzőn a kijelző megérintésével vagy a többfunkciós kezelőszerv fel/le forgatásával.
4. A beállítást a kezelőszerv kívánt irányba mozdításával módosíthatja.

Masszázs



Érintse meg a képernyőgombot vagy válassza ki a funkciót a többfunkciós kezelőszerv használatával a masszázs funkció bekapcsolásához. Amikor le van állítva az autó, akkor nem használható a masszázs funkció.

Az alábbi beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre a masszázsához:



Be/ki: Válassza a Be vagy Ki lehetőséget a masszázs funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához.

1

1-5. program: Öt előre beállított masszázsprogram közül választhat. Válasszon a **1** (duzzadás), **2** (növekvő), **3** (fejlett), **4** (derék) és **5** (váll) lehetőségek közül.



Intenzitás: Válasszon az alacsony, normál és magas közül.



Sebesség: Válasszon a lassú, normál és gyors közül.



Oldaltámasz



Érintse meg a képernyőgombot vagy válassza ki a funkciót a többfunkciós kezelőszervvel a háttámla-oldaltámasz beállításának aktiválásához a háttámlában.

- Nyomja meg az ülégomb első részét a többfunkciós kezelőszerven az oldaltámasz növeléséhez.
- Nyomja meg az ülégomb hátsó részét az oldaltámasz csökkentéséhez.

Deréktámasz



Érintse meg a képernyőgombot vagy válassza ki a funkciót a többfunkciós kezelőszervvel a deréktámasz beállításának aktiválásához a háttámlában.

- Nyomja fel/le az ülégombot a többfunkciós kezelőszerven a deréktámasz fel/le mozgatásához.
- Nyomja meg az ülégomb első részét a deréktámasz növeléséhez.
- Nyomja meg az ülégomb hátsó részét a deréktámasz csökkentéséhez.

Üléspárnanyúlvány



Érintse meg a képernyőgombot vagy válassza ki a funkciót a többfunkciós kezelőszervvel az ülés párna hosszának beállításához.

- Nyomja meg az ülégomb első részét a többfunkciós kezelőszerven az ülés párna kinyújtásához.
- Nyomja meg az ülégomb hátsó részét az ülés párna visszahúzásához.



AZ ELSŐ UTASÜLÉS BEÁLLÍTÁSA A HÁTSÓ ÜLÉSBŐL

Az első utasülés hosszirányú helyzete és a háttámla dőlése a hátsó ülésből is módosítható. Használja a hátsó ülések közötti vezérlő kijelzőt az első utasülés beállításainak módosításához.



1. Érintse meg a gombot a képernyőn.
2. Egy új nézet nyílik meg, és beállítható az ülés hosszirányú helyzete valamint a háttámla dőlésszöge.
3. Érintse meg a keresztet, hogy visszatérjen a kezdő nézethez.

A háttámla dőlésszögének beállítása

- Érintse meg a bal oldali felső nyilat a háttámla előre hajtásához az első utasülésen.
- Érintse meg a jobb oldali felső nyilat a háttámla hátrafelé hajtásához az első utasülésen.

Hosszirányú beállítás

- Érintse meg a bal oldali alsó nyilat az első utasülés előre mozgathatásához.
- Érintse meg a jobb oldali alsó nyilat az első utasülés hátrafelé mozgathatásához.



FŰTHETŐ/SZELLŐZTETHETŐ ÜLÉSEK

Az ülések hideg időben a komfortérzet érdekében fűthetők. Az ülésfűtés szabályozása a vezérlő kijelzőről történik.



- Érintse meg többször egymás után a bal vagy jobb oldali üléshez tartozó gombot a négy szint közötti váltáshoz: ki, magas, közepes és alacsony. A gomb mutatja a beállított szintet.

Az ülések szellőztethetők például ruhák megszáritásához.



- Érintse meg többször egymás után a bal vagy jobb oldali üléshez tartozó gombot a három pozíció közötti váltáshoz: magas, közepes és alacsony. A gomb mutatja a beállított pozíciót.



TÁBLAGÉPTARTÓ*

Az első ülés fejtámlájának hátulján egy tartó található, amely a legtöbb táblagéphez illeszkedik.

Helyezze a táblagépet a tartóba:

1. Nyomja le a fület, és hajtsa azt a fejtámlához a fedél kinyitására.
2. Csúsztassa a táblagépet a tartóba, és zárja le a fedelet.

Távolítsa el a tartót annak konzoljáról:

1. Nyomja meg a gombot a rögzített rész alján a fejtámlában.
2. Húzza hátrafelé/felfelé a tartót.





RÖGZÍTŐPONTOK GYERMEKÜLÉSEKHEZ

Az autó a hátsó ülésorban rögzítőpontokkal rendelkezik gyermekülésekhez.

A felső rögzítő pontok elsődlegesen előre néző gyermekülések számára vannak kialakítva.

1. Csúsztassa előre az ülést, és hajtsa előre a háttámlát, hogy hozzáférjen a rögzítőponthoz.
2. Mindig tartsa be a gyártó helyes beszerelésre vonatkozó utasításait.



AZ ASZTALOK KIHAJTÁSA

A kartámasz alatt két asztal található, amelyek a hátsó ülések fölé hajthatók.

1. Nyissa ki teljesen a kartámasz fedelét.
2. Emelje ki az asztalt a kartámaszból a bőr fül használatával, és fordítsa ki teljesen függőleges helyzetbe.
3. Hajtsa le az asztalt az ülés fölé, és csúsztassa oldalra.

Ismételje meg a lépéseket fordított sorrendben az asztal visszahajtásához.



HŰTŐDOBOZ

A kartámasz mögött egy hűtődoboz található, amely két palack és a kristálypoharak tárolásához biztosít helyet.

- Nyomja meg a fedél felett található gombot a doboz kinyitásához.
- A doboz belsejében található egy kezelőszerv a hőmérséklet beállításához.

A hűtés funkció akkor aktív, amikor be van indítva az autó vagy legalább a II helyzetben van a gyújtás.



MELEG ÉS HIDEG ITALOK

A kartámasz elején két üveg/pohártartó valamint egy melegítő/hűtő tartó található például palackokhoz vagy teás/kávésbögrékhez.

- Nyomja meg a fedelet a tartó kinyitásához. A melegítés vagy hűtés a vezérlő kijelzőről szabályozható. A kék LED-ek azt jelzik, hogy a hűtés, a piros LED-ek pedig, hogy a melegítés aktív.

A fűtés és a hűtés akkor kapcsolható be, amikor be van indítva az autó vagy a gyújtás a II állásban van.



- Érintse meg többször egymás után a gombot a vezérlő kijelzón a két funkció közötti váltáshoz: hűtés és fűtés. A gomb mutatja a beállított pozíciót.





USB CSATLAKOZÓK ÉS ELEKTROMOS ALJZATOK

USB csatlakozók: Két USB csatlakozó található a hátsó ülés kartámasza alatt. Az első ülések fejtámláinak hátulján található képernyőtartók is tartalmaznak két USB csatlakozót. A csatlakozók használhatók például mobiltelefon vagy táblagép töltéséhez.

Az USB csatlakozókon keresztül nem játszható le média az autó hangrendszerén.

Elektromos aljzatok: Egy 12 voltos és egy 230 voltos aljzat található a hátsó ülés kartámasza alatt.

230 V: Az aljzat használható 230 V feszültséget igénylő tartozékokhoz, például töltőkhöz vagy laptopokhoz.

– Dugja be a tartozék csatlakozóját. Csatlakoztassa le a tartozékot a csatlakozó kihúzásával.

12 V: Az aljzat használható 12 V feszültséget igénylő tartozékokhoz, például zenelejátszókhöz vagy mobiltelefonokhoz.

– Távolítsa el a szivargyújtót az aljzattól, és dugja be a tartozék csatlakozóját. Húzza ki a tartozék csatlakozóját, és helyezze vissza a szivargyújtót, amikor nem használja az aljzatot.

Az autó elektromos rendszerének legalább I gyújtáshelyzetben kell lennie ahhoz, hogy az USB csatlakozók és az elektromos aljzatok tápellátást biztosítsanak.





TÁROLÓHELYEK

Az első ülések háttámláinak hátulján táblagépek számára találhatóak tartók*.

Az ülések közötti kartámasz alatt tárolóhely található.

Az ajtók oldalában hamutartók helyezkednek el.

Az ajtók oldalában tárolórekeszek helyezkednek el.

Az első ülések háttámláinak hátulján tárolózsebek találhatóak.

Az alagútconsolek oldalain tárolózsebek találhatóak.

Az ülés párnáinak első részén egy kis zseb található.



FOGANTYÚ A CSOMAGTÉRZEN

Az autó foszforeszkáló fogantyúval van felszerelve a csomagtérajtó belsején. Ez arra szolgál, hogy vészhelyzetben belülről ki lehessen nyitni a csomagtrérajtót.

- Húzza le a fogantyút a csomagtérajtó kinyitásához.

Használat után a fogantyút manuálisan kell visszanyomni az eredeti helyzetébe.

SPECIÁLIS SZÖVEGEK

A kezelési útmutató és egyéb kézikönyvek tartalmaznak a biztonsági utasításokat és az összes figyelmeztető, fontos és magyarázó szöveget, amelyet el kell olvasni. Bizonyos funkciók csak bizonyos piacokon állnak rendelkezésre.

FIGYELEM

Tárolóhelyek

Tartsa a nem rögzített tárgyakat, például mobiltelefonokat, kamerákat, tartozékok távvezérlőit stb. a kesztyűtartóban vagy más tároló rekeszekben. Különböző sérüléseket okozhatnak az autóban utazóknak egy hirtelen fékezés vagy ütközés során.

Meleg és hideg italok

Vezetés közben tartsa a palackokat, termosztokat, poharakat és bögréket a tartókban vagy a hűtődobozban.

Hátsó ülésfűtés

Az ülésfűtés kezelőszervét nem használhatják olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak a hőmérséklet emelkedésének észlelésében vagy akiknek egyéb módon nehézségbe ütközik a kezelőszervek működtetése. Ez az égési sérülések elkerülése érdekében van.

Rögzítőpontok gyermekülésekhez

A gyermekülés felső hevedereit át kell vezetni a fejtámla szárán található furaton, mielőtt megszerelné a rögzítési pontnál. Ha ez nem lehetséges, akkor kövesse az ülés gyártójának utasításait.

Fogantyú a csomagterében

Ügyeljen az ajtók és a csomagterajtó zárva tartására és tartsa a kulcsokat gyerekek számára nem elérhető helyen. A felügyelet nélkül hagyott gyermekek bezárhatják magukat és sérülés kockázatának vannak kitéve.

Meleg napokon az autó belsejében gyorsan magasra emelkedhet a hőmérséklet, és ennek súlyos vagy halálos következményei lehetnek. A kisgyermekek különösen érzékenyek.

FONTOS

Navigálás a vezérlő kijelzőn

Ne használjon éles tárgyakat a képernyőn, mert azok megkarcolhatják.

Szellőztethető hátsó ülések

Az ülészellőztetés nem kapcsolható be, ha az utastér hőmérséklete túl alacsony. Ez azért van, hogy ne hozzon létre túl hideget az ülésben ülő számára.

Táblagéptartó*

A tartóba szerelt táblagép képernyőjén védőműanyagnak kell lennie. Ez azért van, hogy ütközés esetén védjen az üvegszilánkok ellen.

Biztosítékok

Mindig ugyanolyan színű és amperszámú biztosítékokra cserélje ki a tönkrement biztosítékokat. Soha ne szereljen be a kezelési útmutatóban szereplőnél magasabb értékű biztosítékokat.

Ha valamelyik elektromos komponens nem működik, akkor annak oka lehet, hogy ideiglenes túlterhelés miatt kioldott a biztosíték. A biztosítékokkal kapcsolatos információkhoz, lásd az autó kezelési útmutatóját.

Kimenőteljesítmény

A 12 voltos aljzat maximális kimenőteljesítménye 120 W, a 230 V aljzaté pedig 150 W.

Megjegyzés

Hűtődoboz

A hűtődoboz az optimális működéshez szabad levegőáramlást igényel. Ezért legalább 5 cm helyet kell hagyni a hűtődoboz szellőző részénél a csomagterében.

A hőmérséklet-beállítást a külső hőmérséklettel függően kell beállítani. A maximális állás a hőmérséklet gyors csökkentéséhez ajánlott.

A hűtőgép alján a gyorsabb hűtés érdekében fennálló negatív hőmérséklet miatt kondenzáció jelenhet meg, amelyet időnként el kell törölni. Az optimális szárításhoz/tisztításhoz ki kell venni az átlátszó palacktartót.

Szellőztethető hátsó ülések

Az ülészellőztetést körültekintően kell alkalmazni a huzatra érzékeny személyek esetében. Hosszútávú használatához alacsony szint használatát javasolt.

V O L V O

