



# V60





*TWIN ENGINE*

QUICK GUIDE

## APSVĒICAM JŪS AR JAUNO VOLVO!

Šajā mapē ir iekļauta visbiežāk lietojamo automašīnas funkciju atlase. Īpašnieka rokasgrāmatai un citām rokasgrāmatām jāsaturo drošības instrukcijas un visi brīdinājumi, svarīgi teksti un piezīmes.

Šie simboli nozīmē:

-  Pārskata attēlos ir atzīmētas dažādas daļas.
-  Instrukcijas soli pa solim.
-  Ir ļoti svarīgi izlasīt īpašnieka rokasgrāmatu.
-  Pēdējā lapā atrodas brīdinājumi, svarīgi teksti un piezīmes, kas jāizlasa.

Iespējas ir atzīmētas ar zvaigznīti \*.

Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama drukātā veidā, digitālā formā automašīnas ekrānā, tīmeklī un kā mobilā lietotne. Mobilā aplikācija ietver pilnu īpašnieka rokasgrāmatu kā arī filmu ar instrukcijām un tai ir vairāki meklēšanas ceļi ar tekstu un attēliem. Mobilo lietotni var lejupielādēt mobilajās ierīcēs no App Store vai Google Play.

Vairāk par savu automašīnu varat uzzināt vietnē [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com).



### 01 Hibrīda automašīna

Piedziņas režīms  
Uzlāde  
Sagatavošanas darbi  
Mobilā aplikācija

### 02 Iedarbināšana un braukšana

Tālvadības pults atslēga  
Piedziņas sistēma Keyless\*  
Dzinēja iedarbināšana un izslēgšana  
Stāvbremze  
Stiklu tīrītāji

### 03 Vadītāja atbalsts automašīnā

Gājēju aizsardzība\*

### 04 Jūsu braukšanas vide

Stūres regulēšana  
Sēdekļa regulēšana

### 05 Automašīnas funkcijas

Klimata sistēmas vadības slēdži  
Priekšējo lukturu vadības ierīce  
Kombinētais instrumentu panelis  
Infotainment sistēma  
Tālrunis\*  
Internets\*  
Ārēja audio ierīce  
Viduskonsoles taustiņi  
Izvēlņu sistēmas iestatījumi  
Autoservisa/pieteikšanas pakalpojums\*

### 06 Padomi

Degvielas uzpildīšana  
Automobiļa kopšana  
Glabāšanas nodalījumi  
AUX/USB\* ieejas un 12 V kontaktligzdas



Automašīnu darbina divi dzinēji — viens elektriskais un viens — dīzeļdzinējs. Var atlasīt dažādus braukšanas režīmus. Nav iespējams izvēlēties "nepareizu" piedziņas režīmu – ja nav ievēroti noteikti priekšnosacījumi, automašīna atkal ieslēdz režīmu HYBRID. Tādā gadījumā hibrīda taustiņā izgaismojas lampiņa.

### 1 HYBRID

Šis ir pašreizējais automašīnas braukšanas režīms. Tiek izmantots gan elektrodzinējs, gan parastais dzinējs – atsevišķi vai kopā. Dators nosaka katram gadījumam vispiemērotāko alternatīvu.

### 2 PURE

Automašīnu darbina elektrodzinējs. Gaisa kondicionētājs tiek izslēgts, lai nodrošinātu maksimāli iespējamo nobraukšanas attālumu. Dīzeļdzinējs tiek automātiski iedarbināts, kad vadītājs pieprasa vairāk jaudas, nekā elektromotors var nodrošināt. Dīzeļdzinēju arī lieto, lai vajadzības gadījumā nodrošinātu pilnpiediņu, piemēram, uzsākot gaitu un braucot pa slidenu brauktuvi.

### 3 POWER

Nodrošina vislabāko reakciju un veiktspēju, izmantojot gan elektrodzinēju, gan dīzeļdzinēju, kas ir aktivizēti visu laiku. Braukšanai ar zemāku pārnesumu ir piešķirta augstāka prioritāte nekā aktīvai braukšanai – tā rezultātā augstāki pārnesumi tiek ieslēgti ar aizkavi.

### 4 AWD

Ir aktivizēta pilnpiedeņa. Galvenokārt paredzēts braukšanai nelielā ātrumā pa slidenu brauktuvi, kad nepieciešama labāka saķere un vilkme. Lielā ātrumā šim braukšanas režīmam ir stabilizējošs efekts.

### 5 SAVE

Saglabā pašreizējo akumulatora enerģijas līmeni vēlākam laikam. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tas tiek uzlādēts līdz līmenim, kas atbilst aptuveni 20 km attāluma veikšanai ar elektrodzinēju. Kad jādarbina elektrodzinējs, atlasiet **PURE**.

## Kur atrodas uzlādes kabelis?

01



Uzlādes kabelis atrodas glabāšanas nodaļumā zem bagāžas nodaļuma grīdas lūkas.

## Kā atvērt un aizvērt uzlādes kontaktlīdzdas lūku?

01




- 1 Iespiediet uz iekšu lūkas aizmugurējo daļu un atlaidiet.
- 2 Izlieciet aizvirtni uz āru.
- 3 Pavelciet uzlādes kontaktlīdzdas vāku un nostipriniet to lūkas iekšpusē.

Aizveriet uzlādes kontaktlīdzdas lūku, veicot šīs darbības apgrieztā secībā.

## Kā darbojas uzlādes kabeļa vadības bloks?

01



- 1 Iedegts simbols: rāda atlasīto uzlādes strāvu.
- 2 Iedegts simbols: kabelis pievienots 230 V strāvai.
- 3 Palielina uzlādes strāvu.
- 4 Samazina uzlādes strāvu.
- 5 Iedegts simbols: kabelis pievienots automašīnai.






## Kā sākt uzlādi?

01

- 1 Pievienojiet uzlādes kabeli 230 V elektrības kontaktligzdai.
- 2 Palieliniet/samaziniet uzlādes strāvu ar vadības bloku. Ietekmē uzlādes laiku un sagatavošanas darbus.
- 3 Pievienojiet uzlādes kabeli automašīnai – kabelis automātiski nofiksējas uzlādes kontaktligzdā.


Nospiediet tālvadības pults atslēgas pietuvošanās apgaismojuma taustiņu  kombinētajā instrumentu panelī tiks parādīts atlikušais uzlādes laiks. Uzlādes stāvoklis tiek norādīts, izmantojot uzlādes kontaktligzdas lampiņas un lietotni Volvo On Call\*.

Pietuvošanās apgaismojums jāaktivizē izvēlnē **MY CAR** — skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.



## Kā apturēt uzlādi?

01

- 1 Atslēdziet automašīnu ar tālvadības pults atslēgas atslēgšanas taustiņu .
- 2 Atvienojiet uzlādes kabeli no automašīnas.
- 3 Atvienojiet uzlādes kabeli no 230 V elektrības kontaktligzdas.
- 4 Novietojiet uzlādes kabeli atpakaļ glabāšanas nodalījumā zem bagāžas nodalījuma grīdas lūkas.

Brīdi pēc atslēgšanas uzlādes kabelis automātiski nofiksējas uzlādes kontaktligzdā, ja kabelis netiek izņemts. Atveriet slēdzi/fiksatoru ar tālvadības pults atslēgas atslēgšanas taustiņu.



## Ko norāda uzlādes kontaktligzdas lampiņas? 01

**Pastāvīgi iedegta baltā krāsā:** Gaismas diodes apgaismojums

**Pastāvīgi iedegta dzeltenā krāsā:** gaidīšanas režīms

**Īsi mirgo zaļā krāsā:** notiek uzlāde akumulatoram ar zemu enerģijas līmeni

**Ļgi mirgo zaļā krāsā:** notiek uzlāde akumulatoram ar augstu enerģijas līmeni

**Pastāvīgi iedegta zaļā krāsā vai izslēgta:** uzlāde ir pabeigta

**Zila:** taimeris ieslēgts

**Sarkana:** kļūda




Sagatavošanas darbus izmanto, lai uzsildītu/atdzesētu pasažieru salonu pirms došanās ceļā, un tos aktivizē tieši kombinētajā instrumentu panelī, ar tālvadības atslēgu\* vai lietotnē Volvo On Call\*. To arī izmanto, lai pirms došanās ceļā optimizētu automašīnas elektriskās piedziņas sistēmu.


#### Aktivizējiet kombinētajā instrumentu panelī:

- 1 Nospiediet kreisās puses svirslēdža taustiņu **OK**.
- 2 Pagrieziet rīkšķratu\* līdz **Preconditioning** un nospiediet taustiņu **OK**.
- 3 Atlasiet **Direct start**, **Timer**, **Outdoor parking** vai **Indoor parking** (var aktivizēt, tikai ja automašīna tiek uzlādēta ar uzlādes kabeli). Apstipriniet ar **OK**.

#### Aktivizēšana ar tālvadības pults atslēgu\*:


- Nospiediet tuvošanās apgaismojuma taustiņu  un turiet aptuveni 2 sekundes. Automašīnas pagrieziens rādītāji 5 reizes īsi iedegas un pēc tam paliek pastāvīgi iedegti, kad sagatavošanas darbi ir aktivizēti.

#### Pārbaudiet stāvokli, izmantojot tālvadības pults atslēgu\* (skatiet attēlu):

- Nospiediet informācijas taustiņu  un turiet aptuveni 2 sekundes. Sarkanā indikatora lampiņa 5 reizes īsi iedegas un pēc tam paliek pastāvīgi iedegta, kad sagatavošanas darbi ir aktivizēti. Šī vadības funkcija darbojas, tikai ja ir pieejams mobilā tīkla pārklājums vai interneta savienojums.



Plašāku informāciju par aktivizēšanu ar lietotni skatiet īpašnieka rokasgrāmatas sadaļā Volvo On Call\*.



Lietojumprogrammu Volvo On Call var izmantot jebkurā laikā un jebkurā vietā. Vienu reizi pieskaroties mobilās ierīces taustiņam, var noteikt automašīnas atrašanās vietu un to attālināti aizslēgt, pārbaudīt kombinētā instrumentu paneļa un uzlādes stāvokli, iestatīt sagatavošanas darbus, kā arī veikt citas darbības.

Lietojumprogramma tiek pastāvīgi atjaunināta. Plašāku informāciju skatiet īpašnieka rokasgrāmatas sadaļā Volvo On Call\*.



- 1 Atslēdz durvis un aizmugures durvis un deaktivizē signalizāciju. Funkciju var atiestatīt izvēlnē sistēmā **MY CAR**.
- 2 Aizslēdz durvis un aizmugurējās durvis un aktivizē signalizāciju.
- 3 Tuvošanās apgaismojums.
- 4 Atslēdz aizmugures durvis un izslēdz signalizāciju tikai tām.
- 5 Informācija\*.
- 6 Trauksmes funkcija.

Tālvadības pults atslēgā var saglabāt dažādus iestatījumus, tostarp sānu spoguļu un elektriski regulējamā vadītāja sēdekļa iestatījumus\*, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.



### Ko rāda tālvadības pults atslēgas\* indikatora lampiņas?



- 1 Zaļa pastāvīgi iedegta lampiņa: automašīna ir aizslēgta.
- 2 Dzeltēna pastāvīgi iedegta lampiņa: automašīna ir atslēgta.
- 3 Sarkana pastāvīgi iedegta lampiņa: kopš automašīnas aizslēgšanas ir nostrādājusi automašīnas signalizācija.
- 4 Sarkana lampiņa, kas pārmaiņus mirgo abos indikatoros: signalizācija ir nostrādājusi pirms mazāk nekā 5 minūtēm.



### Ka darbojas aizslēgšanas sistema Keyless\*?


Tālvadības pults atslēga var palikt, piemēram, kabatā.

#### Aizslēgšana un signalizācijas aktivizēšana

- Pieskarieties viena ārējā durvju roktura aizmugurējai daļai vai viegli nospiediet mazāko no aizmugures durvju divām gumijas pogām.

#### Automašīnas atslēgšana un signalizācijas izslēgšana

- Satveriet durvju rokturi un atveriet durvis kā parasti vai viegli nospiediet lielāko no divām aizmugures durvju gumijas pogām.





Pirms automašīnas iedarbināšanas pārliedzinieties, ka uzlādes kabelis ir atvienots.

- 1 Ievietojiet tālvadības pults atslēgu aizdedzes slēdži (neattiecas uz piedziņu Keyless\*).
- 2 Nospiediet bremžu pedāli.
- 3 Īsi nospiediet pogu **START/STOP ENGINE** un atlaidiet. Automašīna darbojas, kad ir izgaismoti spidometra un tahometra, kā arī sānu mērierīces cipari.



- 1 Īsi nospiediet pogu **START/STOP ENGINE** — dzinējs izslēdzas. Automašīna ir izslēgta, kad spidometra un tahometra, kā arī sānu mērierīces cipari ir nodzisuši.
- 2 Izņemiet tālvadības pults atslēgu no aizdedzes slēdža (neattiecas uz piedziņu Keyless\*).



### Aktivizēšana

- Nospiediet slēdži **PUSH LOCK/PULL RELEASE** – sāk mirgot simbols. Kad tas nepārtraukti izgaismojas, stāvbremze ir aktivizēta.

### Lai izslēgtu

- 1 Nospiediet bremžu pedāli.
- 2 Pavelciet slēdži **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

### Automātiska izslēgšanās

- Sāciet braukt. (Automašīnām ar automātisko pārnēsūmkārbu drošības jostai jābūt piesprādzētai).



## Kā ieslēgt vējstikla tīrītājus un lietus sensoru\*?

02



Pārvietojiet sviru uz leju, lai ieslēgtu stiklu tīrītājus, un uz augšu, lai veiktu vienu tīrošo kustību.

- 1 Lietus sensora ieslēgšana/izslēgšana.
- 2 Regulē sensora jutību vai pārtraukumu aizkavi.
- 3 Stikla tīrītājs, aizmugurējais logs - tīrīšana ar pārtraukumiem/parastā tīrīšana.

Lai varētu pacelt tīrītāja slotiņas, tām jāatrodas apkopes pozīcijā – skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.



## Kā darbojas gājēju aizsardzība\*?

03



Automašīna ir aprīkota ar sadursmes brīdinājuma sistēmu ar automātisko bremzēšanu un velosipēdistu un gājēju aizsardzību, kas var brīdināt, bremzēt un/vai apturēt automašīnu, ja priekšā atrodas transportlīdzeklis, velosipēdistis vai gājējs.

Šī funkcija ir tikai palīgsistēma, un tā nedarbojas visās situācijās, piemēram, tā neuztver velosipēdistus no sāniem un gājējus, kuru augums ir mazāks par 80 cm vai kuri ir daļēji aizsegti.

Ir svarīgi izprast šo funkciju – skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.



## Kā regulēt stūri?

04



- 1 Atbrīvojiet stūres bloķēšanas mehānismu.
- 2 Noregulējiet stūri uz priekšu/atpakaļ un uz augšu/uz leju.
- 3 Nofiksējiet stūri.





- 1 Pacelt/nolaist sēdekļa sēdvirsmas priekšējo malu.
- 2 Pacelt/nolaist sēdekli.
- 3 Pārvietot sēdekli uz priekšu/atpakaļ.
- 4 Sasveriet sēdekļa atzveltni.
- 5 Gurnu atbalsta\* regulēšana.
- 6 Elektriski regulējamā sēdekļa iestatījumu saglabāšana\*.
- 7 Elektriski regulējamā sēdekļa atmiņas taustiņi\*.

### Saglabājiet iestatījumu:

Turiet atmiņas pogu nospiestu, lai saglabātu iestatījumus. Turiet pogas nospiešanas, līdz atskan signāls un kombinētajā instrumentu panelī tiek parādīts teksts. Tiks saglabātas sēdekļa un sānu spoguļu pozīcijas. Gurnu atbalsta pozīcija netiek saglabāta.

Sānu spoguļu pozīcijas un elektriski vadāmo sēdekļu (bet ne gurnu atbalsta) atmiņas iestatījumus var saglabāt arī tālvadības pults atslēgā\* – skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.



- 1 Noregulējiet temperatūru atsevišķi pasažieru salona kreisās/labās puses zonā. Ekrānā ir redzama atlasītā temperatūra.
- 2 Nospiediet **AUTO**, lai automātiski regulētu gaisa plūsmas sadalījumu un citas funkcijas. Ekrānā ir redzams **AUTO CLIMATE**.

**Padoms:** optimālam klimata komfortam ieteicams lietot režīmu **AUTO**. Regulējot ventilatora ātrumu un gaisa sadalījumu, tiek deaktivizēts režīms **AUTO**.



## Kā atkausēt vējstiklu?

05



- 1 Nospiediet, lai aktivizētu gaisa plūsmu uz logiem – izgaismojas atkausētāja taustiņa lampiņa.
- 2 Nospiežot vēlreiz, funkcija tiek deaktivizēta – lampiņa izgaismojas.



## Kā darbojas priekšējo lukturu vadības automātiskais režīms?

05




Režīms **AUTO** piedāvā šādas opcijas:

- Automašīna automātiski pārslēdzas starp dienas gaņas lukturiem un tuvajām gaismām.
- Tālās gaņas var aktivizēt, kad ir ieslēgtas tuvās gaņas.
- Var izmantot aktīvās tālās gaņas (AHB)\*, kas automātiski aptumšo un aktivizē tālās gaņas vai pielāgo gaņas staru satiksmes apstākļiem.
- Ir aktivizēta tuneļa uztveršanas funkcija\*.



## Kuras funkcijas ir redzamas kombinētajā instrumentu panelī?


05



- 1 Hibrida akumulatora rādījums ir redzams, ja ir izvēlēts motīvs Hybrid. "Burbuļi" tiek rādīti, kad elektromotors ģenerē strāvu akumulatoram.
- 2 Pašreizējais uzlādes līmenis.
- 3 Aktīvais piedziņas režīms.
- 4 Simbols izgaismojas, kad darbojas dīzeļdzinējs.
- 5 Hibrida rādītājs. Rāda dīzeļdzinēja iedarbināšanas vai izslēgšanas robežvērtību. Ātruma pieaugums (lielais rādītājs) attiecībā pret pieejamo elektrodzinēja izvadi (mazais rādītājs).

## Kā vadīt vadītāja infocentru?

05




- 1 **OK** — atver kombinētā instrumentu panela izvēlni, apstiprina paziņojumus vai izvēlņu atlasi.
- 2 Ar īkšķratu var pārīkrot izvēlnes opcijas vai borta datora opcijas.
- 3 Nospiežot **RESET**, tiek atiestatīti atlasītā borta datora soļa dati vai tiek atvērts iepriekšējais izvēlnes struktūras skats.



## Kā atiestatīt brauciena odometru?


05



- 1 Pagrieziet kreisās puses svirslēdža īkšķratu, lai parādītu brauciena odometru **T1** vai **T2**.
- 2 Turiet nospiestu taustiņu **RESET**, lai atiestatītu redzamo brauciena odometru.

## Kā mainīt kombinētā instrumentu panela izskatu?

05



Kombinētajam instrumentu panelim var atlasīt dažādus motīvus, piemēram, Hybrid vai Eco.

Lai mainītu motīvu:

- 1 Kad automašīna darbojas, nospiediet kreisā svirslēdža taustiņu **OK**.
- 2 Pagrieziet sviras īkšķratu, lai atlasītu izvēlnes funkciju **Themes**, un nospiediet **OK**.
- 3 Pagrieziet īkšķratu, lai atlasītu motīvu, un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Motīvs tiek saglabāts tālvadības pults atslēgas atmiņā\* – skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.





- 1 Īsi nospiežot, tiek aktivizēta sistēma.
- 2 Turot nospiestu (līdz ekrāns izslēdzas), tā tiek deaktivizēta.

Lai izslēgtu audio: Īsi nospiediet — ar nākamo nospiedienu tas atkal tiks aktivizēts.

Ņemiet vērā, ka visa Sensus sistēma (tostarp navigācija\* un tālrūna funkcijas\*) tiek ieslēgta/izslēgta vienlaicīgi.



- 1 Nospiediet **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV\***, **TEL\*** vai **TEL\***, lai atlasītu galveno avotu. Šajā režīmā tiek rādīts pēdējā aktīvā avota parastais skats.
- 2 Nospiediet **OK/MENU** vai stūres īkšķratu\*, lai piekļūtu atlasītā avota galvenajai izvēlnei.
- 3 Pagrieziet **TUNE** vai īkšķratu, lai pārvietotos pa izvēlnēm.
- 4 Nospiediet **OK/MENU** vai īkšķratu, lai izvēlnēs veiktu atlasī.

Īsi nospiediet **EXIT**, lai dotos atpakaļ izvēlnju sistēmā, atceltu funkciju vai izdzēstu ievadītās rakstzīmes.

Nospiediet un turiet taustiņu **EXIT**, lai dotos atpakaļ uz parasto skatu vai no parastā skata dotos uz galvenā avota skatu.

#### Padomi:

Lai no parastā skata dotos uz saišņu izvēlni, vienreiz nospiediet galvenā avota taustiņu. Lai atgrieztos parastajā skatā, nospiediet taustiņu vēlreiz.



Plašāku informāciju par sistēmas darbināšanu skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.





## Kā pievienot ar Bluetooth® savietojamu tālruni\*? 05

- 1 Tālruņa avota parastajā skatā nospiediet **OK/MENU**.
- 2 Atlasiet **Make car discoverable** un apstipriniet, nospiežot **OK/MENU**.
- 3 Aktivizējiet Bluetooth® mobilajā tālrunī. Atrodiet tālruni un izveidojiet tam savienojumu ar automašīnu.
- 4 Ievērojiet mobilajā tālrunī un ekrānā redzamās instrukcijas.

Tagad tālrunis ir pievienots, un to var vadīt no automašīnas.

Ja tālruni neizdodas reģistrēt, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.



## Kā izveidot savienojumu ar internetu\*? 05

- 1 Pievienojiet mobilo tālruni, izmantojot Bluetooth®, vai tālrunī aktivizējiet Wi-Fi savienojuma piesaisti. Lai pievienotu automašīnas modemu, ievietojiet cimdū nodalījuma lasītājā SIM karti.
- 2 Avota **MY CAR** parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Settings > Internet settings > Connect through**. Atlasiet savienojuma opciju.
- 3 Wi-Fi: izveidojiet savienojumu ar tīklu un ievadiet tā paroli. Automašīnas modems: ievadiet SIM kartes PIN kodu.

Plašāku informāciju par savienojumu skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.



## Kādus pakalpojumus saņemsu kopā ar Volvo ID\*? 05

Volvo ID ir jūsu personīgais ID, kas reģistrēts automašīnai un kas var sniegt piekļuvi dažādiem pakalpojumiem, piemēram, My Volvo tīmeklim, kā arī iespēju nosūtīt adresi no internetā esoša kartes pakalpojuma tieši uz automašīnu.

Reģistrējiet vai pārvaldiet savu Volvo ID šādi:

- 1 Divreiz nospiediet savienojuma taustiņu .
- 2 Atlasiet **Apps > Settings** un ievērojiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Plašāku informāciju par Volvo ID skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.




## Kā lietot aplikācijas, kad automašīnā ir izveidots interneta pieslēgums\*?

05



Kad automašīnā ir izveidots interneta pieslēgums, var lietot mūzikas pakalpojumu aplikācijas, klausīties tīmekļa radio, kā arī izmantot navigācijas pakalpojumus un vienkāršus tīmekļa pārlūkus.

- 1 Nospiediet taustiņu **Connect** .
- 2 Atlasiet **Apps** un nospiediet **OK/MENU**, lai parādītu pieejamās lietotnes.
- 3 Atlasiet lietotni un apstipriniet, nospiežot **OK/MENU**.

Lai lietotu dažas aplikācijas, jāpiesakās, izmantojot atsevišķu kontu, kas nav aplikācijas/pakalpojuma piegādātāja konts. Vēlreiz izmantojiet esošo kontu vai reģistrējieties. Ievērojiet ekrānā redzamās instrukcijas.

## Kā veikt zvanu\*?

05



- 1 Tālruņa avota parastajā skatā ievadiet vajadzīgo numuru vai pagrieziet stūres īkškratu uz leju, lai piekļūtu tālruņu katalogam, vai uz augšu, lai piekļūtu zvanu reģistram.
- 2 Nospiediet īkškratu, lai sastādītu numuru.

Zvanu var pārtraukt, nospiežot **EXIT**.

Informāciju par vēl citiem veidiem, kā veikt tālruņa zvanu, skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.



## Kā atbildēt uz tālruņa zvanu\*?

05



– Nospiediet īkškratu, lai pieņemt uienākošos zvanus.

Zvanu var noraidīt/pārtraukt, nospiežot **EXIT**.

Informāciju par vēl citiem veidiem, kā atbildēt uz tālruņa zvanu, skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.



## Kā pievienot ārēju audio ierīci?

05



- 1 Pievienojiet ārējo ierīci, izmantojot viduskonsoles glabāšanas nodalījuma AUX vai USB\* ieeju.
- 2 Multivides avota parastajā skatā nospiediet viduskonsoles taustiņu **MEDIA**.
- 3 Pagrieziet **TUNE** līdz vajadzīgajam audio avotam un nospiediet **OK/MENU**.

Informāciju par citiem ārējas ierīces savienojumiem skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.



## Kā saglabāt radiostacijas saglabāto staciju sarakstā?

05



Katram viļņu garumam atmiņā var saglabāt 10 stacijas (piemēram, FM).

- 1 Noregulējiet radiostaciju.
- 2 Dažas sekundes turiet nospiestu vienu no atmiņas taustiņiem - šajā laikā posmā skaņa izzūd un atjaunojas, tiklīdz radiostacija ir saglabāta.
- 3 Tagad var lietot atmiņas taustiņu.

Informāciju par radiostaciju iestatīšanu skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.



## Kā iestatīt GPS\* galamērķi?

05



- 1 Nospiediet **NAV**, lai palaistu navigācijas sistēmu\* - tiek parādīta karte.
- 2 Vēlreiz nospiediet **NAV** un atlasiet **Set address**, nospiežot **OK/MENU**.
- 3 Ievadiet meklēšanas kritēriju(-us), izmantojot ritentiņu vai viduskonsoles ciparu tastatūru.
- 4 Pēc tam atlasiet **Set single destination** vai **Add as waypoint** un nospiediet **OK/MENU**.

Plašāku informāciju par navigācijas sistēmas atšķirībām dažādos tirgos skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.



## Kādus iestatījumus var veikt izvēļņu sistēmā? 05



Izvēļņu sistēma **MY CAR** ietver vairākas automašīnas funkcijas, piemēram, pulksteņa, sānu spoguļu un slēdzeņu iestatījumus. Arī brauciena statistika un strāvas plūsmas tiek attēlotas grafiski. Avota **MY CAR** parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Hybrid**:

- **Driving modes**: tiek paskaidroti automašīnas dažādie braukšanas režīmi.
- **Eco driving guide**: šeit atrodamī padomi, labi ieteikumi un apraksts, ko nozīmē ekonomiska braukšana.
- **Power flows**: rāda, vai piedziņu nodrošina dzinējs vai motors, kā arī enerģijas plūsmu.



## Kā regulēt pulksteni? 05



- 1 Avota **MY CAR** parastajā skatā nospiediet **OK/MENU**.
- 2 Atlasiet **Settings > System options > Time settings**.
- 3 Pagrieziet **TUNE** līdz **Auto time** un nospiediet **OK/MENU**, lai aktivizētu automātisku laika iestatīšanu.

Lai automašīnā iestatītu pareizu laiku, atlasiet pašreizējo atrašanās vietu.

## Kā piezvanīt uz autoservisu vai pieteikt apkopi\*? 05

- Avota **MY CAR** parastajā skatā nospiediet **OK/MENU** un atlasiet **Service & repair**.

Sadaļā **Service & repair** ir pieejama informācija par izvēlēto autoservisu, kuru esat reģistrējis portālā My Volvo Web. Sadaļā **Dealer information** ir pieejama opcija zvanīt un sūtīt rezervācijas pieprasījumu autoservisam (arī pieejama portālā My Volvo Web). Ir pieejama arī opcija atjaunināt autoservisa informāciju un iestatīt autoservisu kā galamērķi.



Attiecas tikai uz dažiem tirgiem.



## Kā uzpildīt degvielu?

06



- Nospiediet apgaismojuma panelī esošo taustiņu, lai atvērtu degvielas tvertnes aizvitrni. Atlaižot taustiņu, aizvitrnis tiek atvērts.

Kombinētā instrumentu paneļa simbola bultiņa norāda, kurā automašīnas pusē atrodas degvielas tvertnes vāciņš.

## Kā mazgāt automašīnu?

06



Mazgāšana ar rokām ir saudzīgāka krāsojumam nekā automātiskajās auto mazgātavās. Kad krāsojums ir jauns, tas ir daudz jutīgāks. Tādēļ pirmajos dažos mēnešos pēc jaunā automobiļa iegādes ieteicams to mazgāt ar rokām.

Izmantojiet tīru ūdeni un mazgāšanas sūkli. Atcerieties, ka netīrumi un smiltis var saskrāpēt krāsojumu.

## Kā tīrīt ādas polsterējumu\*?

06



Lai āda saglabātu savu izskatu, tai ir nepieciešama regulāra kopšana. Tādēļ ādas polsterējums jāapstrādā ar Volvo Leather Care komplektu 1-4 reizes gadā. Gaišam ādas polsterējumam nāk par labu, ja to katru nedēļu noslauka ar samitrinātu drāniņu. Volvo Leather Care komplektu var iegādāties pie Volvo izplatītāja.






Šeit ir redzami daži no automašīnas glabāšanas nodaļumiem.

Īpašnieka rokasgrāmatā ir norādītas vēl citu glabāšanas nodaļumu atrašanās vietas.




### Kur atrodas AUX/ESB\* un 12 V kontaktligzdas?




Lai darbotos salona 12 V kontaktligzdas, tālvadības pults atslēgai jāatrodas vismaz atslēgas pozīcijā **I**. Bagāžas nodaļuma 12 V kontaktligzdā\* vienmēr ir strāva.




### **Kā darbojas uzlādes kabeļa vadības bloks\*\*?**

 Nekādā gadījumā neizmantojiet pagarinātāja kabeli. Automašīnas uzlādei izmantojiet tikai iezemētas 230 V maiņstrāvas kontaktlīdzi. Uzlādes kabeļa vadības bloka zemesslēguma pārtraucējs aizsargā automašīnu, bet pastāv risks pārslēgt 230V barošanas ķēdi.


### **Kā sākt uzlādi?**

 Pārliecinieties, ka 230 V kontaktlīdzai ir elektrisko automašīnu uzlādei atbilstoša strāvas padeve. Uzlādes strāva tiek pielāgota, izmantojot uzlādes kabeļa vadības bloku strāvas stiprumam (6-16A atkarībā no tirgus), lai nepārslēgtu 230 V kontaktlīdzi.


### **Kā aktivizēt sagatavošanas darbus?**

 Outdoor parking, ar degvielu darbināmais sildītājs rada izplūdes gāzes, bet tas nenotiek, kad automašīna ir novietota iekštelpās un ir aktivizēts elektriski darbināmais sildītājs. Ja sagatavošanas darbi tiek aktivizēti tieši, Volvo iesaka to darīt, izmantojot tālvadības pults atslēgu vai mobilo tālruni.


### **Kā darbojas aizslēgšanas sistema Keyless\*\*?**

 Cimdi var traucēt durvju rokturu Keyless funkcijas darbību. Elektromagnētiskie lauki un skrīnings var traucēt Keyless funkcijas darbību. Nenovietojiet/neglabājiet tālvadības pults atslēgu blakus mobilajam tālrunim vai metāla priekšmetiem.

### **Kā iedarbināt dzinēju?**

 Pēc aukstās iedarbināšanas tukšgaitas apgrīzieni ir augsti neatkarīgi no ārējās temperatūras. Tā ir daļa no Volvo efektīvās emisijas sistēmas. Aukstās iedarbināšanas laikā dažu dīzeļdzinēju iedarbināšana notiek ar aizkavi, jo tiek veikta priekšsildīšana. Ja dzinējs tiek iedarbināts parastos apstākļos, automašīnas elektrodzinējam tiek piešķirta prioritāte. Dīzeļdzinējs paliek izslēgts. Taču ir situācijas, kad elektrodzinēja vietā tiek iedarbināts dīzeļdzinējs, piemēram, ja temperatūra ir pārāk zema vai hibrīda akumulatoram nepieciešama uzlāde.

### **Kā darbojas gājēju aizsardzība\*\*?**

 Šī funkcija nevar uztvert visus gājējus jebkurā situācijā, un tā neuztver, piemēram, daļēji aizsegtus gājējus, cilvēkus brīvi krītošā apgērbā vai gājējus, kuri ir īsāki par 80 cm. Šī funkcija nevar uztvert visus velosipēdistus jebkurā situācijā, un tā neuztver, piemēram, daļēji aizsegtus velosipēdistus, velosipēdistus brīvi krītošā apgērbā vai velosipēdistus, kas tuvojas no sāniem. Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par to, lai transportlīdzeklis tiktu vadīts pareizi, ievērojot ātrumam atbilstošu drošības distanci.


### **Kā regulēt stūri?**

 Pirms sākt braukšanu (pēc sēdekļa regulēšanas), noregulējiet stūri — nekādā gadījumā nedariet to braukšanas laikā.

### **Kā regulēt sēdekli?**

 Pirms sākt braukšanu, noregulējiet vadītāja sēdekļa pozīciju pareizi — nekādā gadījumā nedariet to braukšanas laikā. Pārliecinieties, ka sēdekļa pozīcija ir nofiksēta, lai novērstu traumu gūšanu straujas bremzēšanas vai negadījuma laikā.


### **Kā izveidot savienojumu ar internetu\*\*?**

 Lietojot internetu, tiek pārsūtīti dati (veidojas datplūsma), un par to var būt jāmaksā. Par datu viesabonēšanas aktivizēšanu var būt jāmaksā papildus. Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicāiet sava tīkla operatoram. Plevienojiet, izmantojot automašīnas modemu: lai PIN kods nebūtu jāievada ikreiz, kad tiek iedarbināta automašīna, bloķēšanu ar PIN kodu var deaktivizēt zem opcijas Car modem noņemot atzīmi funkcijai Lock SIM card. Savienojuma izveide ar Wi-Fi: Nemiet vērā, ka noteikti tālruni izslēdz piesaisti, tīklīdzi ir pārtrūkuši sakari ar automašīnu. Tādēļ nākamajā datu saites lietošanas reizē tā vispirms ir jāaktivizē.

### **Kā tīrīt ādas polsterējumu\*\*?**

 Daži krāsaini apgērba gabali (piemēram, džinsu un zamaša apgērbs) var nokrāsot polsterējumu. Nekādā gadījumā nelietojiet spēcīgus šķīdinātājus - tie var sabojāt polsterējumu.

### **Kur atrodas AUX/ESB\* un 12 V kontaktlīdzas?**

 Maks. jaudas noņemšanas vērtība ir 10 A (120 W), ja vienlaikus tiek izmantota viena tuneļa konsoles 12 V kontaktlīdzda. Ja vienlaikus tiek izmantotas abas tuneļa konsoles kontaktlīdzdas, tad šis skaits katrai kontaktlīdzai ir 7,5 A (90 W), 12 V kontaktlīdzai, kas atrodas bagāžas nodalījumā, maks. jaudas noņemšanas vērtība ir 10 A (120 W).



Uzziniet vēl vairāk par savu automašīnu vietnē [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com).