

XC90

EXCELLENCE

ملحق

VÄLKOMMEN!

هنا يمكنك قراءة معلومات عن وظائف المقعد الخلفي في سيارتك Volvo XC90 Excellence. تتوفر مزيد من معلومات المالك التفصيلية في السيارة وفي التطبيق وعلى صفحة الويب. عند وقت النشر، يتم وضع علامة نجمية (*) بجانب كل أنواع الخيارات/الملحقات المعروفة.

الشاشة المركزية بالسيارة

يتوفر دليل المالك في الشاشة المركزية للسيارة ويمكن الوصول إليه من العرض العلوي.



تطبيق المحمول

يتوفر دليل المالك على هيئة تطبيق (دليل فولفو) للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. كما يحتوي التطبيق على فيديوهات تعليمية لوظائف محددة.




موقع دعم فولفو

في موقع دعم Volvo Cars (support.volvocars.com) توجد أدلة وأفلام تعليمية وكذلك مزيد من المعلومات والمساعدة بخصوص سيارتك فولفو وملكيته للسيارة.



المعلومات المطبوعة

يوجد ملحق تكميلي لدليل المالك في صندوق القفازات يحتوي على معلومات عن المصاهر الكهربائية والمواسفات بالإضافة إلى ملخص عن معلومات مهمة وعملية. يمكن طلب الحصول على دليل مالك مطبوع وملحق تكميلي مساعد.





شاشة التحكم في المقعد الخلفي

لقد تم تجهيز شاشة التحكم في كونسول النفق بين المقاعد الخلفية وهي تتحكم في وظائف المقعد بالإضافة إلى تدفئة المشروبات وتبريدها.

رفع الشاشة

- اضغط أعلى الشاشة. ترتفع الشاشة ويبدأ تشغيلها تلقائياً.

ويتم تعميم الأضواء بعد فترة معينة. المس الشاشة لإعادة تنشيطها.

خفض الشاشة

يتم خفض الشاشة يدوياً:

- اضغط أعلى الشاشة. اضغط عليها حتى يتم سحبها بالكامل إلى داخل كونسول النفق. يتم إيقاف تشغيل الشاشة عند خفضها.





التنقل في شاشة التحكم

تتميز شاشة التحكم بأنها تعمل باللمس وتتضمن عدداً من أطر العرض المختلفة. المس أحد الأزرار على الشاشة لتنشيط أو تغيير إعدادات إحدى الوظائف. الأزرار في عرض الصفحة الرئيسية

 ضبط مقعد الراكب الأمامي من المقعد الخلفي.

الرجوع إلى عرض الصفحة الرئيسية من عرض آخر

تعود شاشة التحكم أوتوماتيكياً إلى عرض الصفحة الرئيسية بعد مرور مدة زمنية معينة. عند ضبط مقعد الراكب الأمامي، اضغط على علامة زائد للرجوع إلى عرض الصفحة الرئيسية.

 تدفئة المقعد الأيسر والأيمن على التوالي.

 تبريد/تسخين حامل الأكواب.

 تهوية المقعد الأيسر والأيمن على التوالي.

ضبط المقعد الخلفي

يمكن ضبط المقاعد الخلفية للسيارة باستخدام أزرار التحكم في جانب المقاعد.

اضبط زاوية مسند الظهر عن طريق ضبط زر التحكم نحو الأمام/نحو الخلف.

ارفع/اخفض المقعد عن طريق ضبط القسم الخلفي من زر التحكم لأعلى/لأسفل. حرك المقعد للأمام/للخلف عن طريق ضبط زر التحكم نحو الأمام/نحو الخلف.

ارفع/اخفض الحافة الأمامية من وسادة المقعد عن طريق ضبط القسم الأمامي من زر التحكم لأعلى/لأسفل.

إعدادات التدليك والدعم الجانبي ودعامة أسفل الظهر وامتداد وسادة المقعد كلها مرتبطة بزر التحكم متعدد الوظائف.

يمكن إجراء حركة واحدة فقط (للأمام/للخلف/لأعلى/لأسفل) في المرة الواحدة. ويمكن ضبط المقعد أثناء قيادة السيارة أو بعد مرور بعض الوقت على قفل الأبواب في حين السيارة متوقفة. يمكن أيضاً إجراء الضبط بعد مرور بعض الوقت على إيقاف تشغيل السيارة.

لقد تم تجهيز المقاعد بحماية من زيادة الحمل وهي تنشط في حال تبيّن وجود ما يعيق حركة المقعد. إذا حدث هذا الأمر، أزل العائق ثم شغل المقعد مرة أخرى.

لضبط وضع النوم/الراحة، قد يلزم أولاً تحريك المقعد للأمام قليلاً.





ضبط إعدادات المقعد

استخدم زرّ التحكم المتعدّد الوظائف في جانب المقعد لضبط إعدادات دعامة أسفل الظهر والدعامة الجانبية في مسند الظهر وامتداد وسادة المقعد والتدليك. تظهر الإعدادات التي تتمّ بزرّ التحكم متعدد الوظائف على شاشة التحكم. لا تعرض الشاشة سوى إعدادات مقعد واحد في كل مرة.

١. ارفع شاشة التحكم.

٢. قم بتنشيط ضبط المقعد عن طريق تدوير أو الضغط على التحكم متعدد الوظائف في أي اتجاه. يتم فتح عرض إعدادات المقعد في شاشة التحكم.

٣. حدد الوظيفة المطلوبة في شاشة التحكم عن طريق النقر على الشاشة أو تدوير التحكم متعدد الوظائف لأعلى/لأسفل.

٤. يمكنك تغيير الإعداد من خلال الضغط على زرّ التحكم في الاتجاه المطلوب.

التدليك

المس الزرّ المناسب على الشاشة أو حدّد الوظيفة باستخدام زرّ التحكم المتعدّد الوظائف لتنشيط وظيفة التدليك. ولا يمكن استخدام وظيفة التدليك عندما تكون السيارة قيد إيقاف التشغيل.



خيارات الإعداد التالية متاحة للتدليك:

On (تشغيل)/Off (إيقاف التشغيل): اختر بين On (تشغيل) و Off (إيقاف التشغيل) لتنشيط/لغاء تنشيط وظيفة التدليك.



Program 1-5 (البرامج ١-٥): هناك خمسة برامج تدليك مسبقة الضبط. اختر بين 1 (وطئ) و 2 (ازدياد) و 3 (متطور) و 4 (قطنية) و 5 (كتف).

1

Intensity (الشدة): اختر بين منخفض وعادي ومرتفع.



Speed (السرعة): اختر بين بطيء وعادي وسريع.



الدعم الجانبي

المس الزرّ المناسب على الشاشة أو حدّد الوظيفة باستخدام زرّ التحكم المتعدّد الوظائف لتنشيط ضبط الدعامة الجانبية في مسند الظهر.



- اضغط القسم الأمامي من زر المقعد على التحكم متعدد الوظائف لزيادة الدعم الجانبي.
- اضغط القسم الخلفي من زر المقعد الخلفي لتقليل الدعم الجانبي.

دعم أسفل الظهر (القسم القطني)

المس الزرّ المناسب على الشاشة أو حدّد الوظيفة باستخدام زرّ التحكم المتعدّد الوظائف لتنشيط ضبط دعامة أسفل الظهر.



- اضغط على زرّ المقعد للأعلى/للأسفل في أداة التحكم المتعددة الوظائف لتحريك دعامة أسفل الظهر للأعلى/للأسفل.
- اضغط القسم الأمامي من زر المقعد لزيادة دعامة أسفل الظهر.
- اضغط القسم الخلفي من زر المقعد الخلفي لتقليل دعامة أسفل الظهر.

امتداد وسادة المقعد

المس الزرّ المناسب على الشاشة أو حدّد الوظيفة باستخدام زرّ التحكم المتعدّد الوظائف لتنشيط ضبط طول وسادة المقعد.



- اضغط القسم الأمامي من زر المقعد على التحكم متعدد الوظائف لتمديد وسادة المقعد.
- اضغط على القسم الخلفي من زرّ المقعد لسحب وسادة المقعد.



ضبط مقعد الراكب الأمامي من المقعد الخلفي

يمكن ضبط الوضع الطولي لمقعد الراكب الأمامي من المقعد الخلفي الذي يمكن من خلاله أيضاً تغيير إمالة مسند الظهر. استخدم شاشة التحكم لتغيير إعدادات مقعد الراكب الأمامي.

١. المس الزرّ على الشاشة.

٢. يتم فتح عرض جديد ويمكن ضبط الوضع الطولي للمقعد وميل مسند الظهر.

٣. اضغط على علامة زائد للرجوع إلى عرض الصفحة الرئيسية.

ضبط ميل مسند الظهر

- المس السهم العلوي الأيسر لطَيّ مسند الظهر للأمام.
- المس السهم العلوي الأيمن لطَيّ مسند الظهر للخلف.

الضبط الطولي

- المس السهم السفلي الأيسر لتحريك المقعد للأمام.
- المس السهم السفلي الأيمن لتحريك المقعد للخلف.

تدفئة/تهوية المقاعد

يمكن تدفئة المقاعد لزيادة الشعور بالراحة في الطقس البارد. ويتم التحكم في تدفئة المقاعد من شاشة التحكم.

- اضغط بصورة متكررة على زر المقعد الأيمن أو الأيسر للتبديل بين المستويات الأربعة: off (إيقاف التشغيل) و high (مرتفع) و medium (متوسط) و low (منخفض). يعرض الزر المستوى المضبوط.



يمكن أيضاً تهوية المقاعد لإزالة الرطوبة من الملابس على سبيل المثال.

- المس زر المقعد الأيمن أو الأيسر بصورة متكررة للتبديل بين الوضعيات الثلاث: high (مرتفع) و medium (متوسط) و low (منخفض). يعرض الزر المستوى المضبوط.



حامل الكمبيوتر اللوحي*

لقد تم تجهيز حامل في خلفية مسند رأس المقعد الأمامي يتلاءم مع معظم طرازات الكمبيوترات اللوحية.

تثبيت الكمبيوتر اللوحي على الحامل:

1. اضغط للأسفل على اللسان واطوه للأمام باتجاه مسند الرأس لفتح الغطاء.
2. ازلق الكمبيوتر اللوحي داخل الحامل ثم أغلق الغطاء.

نزع الحامل من الماسك:

1. اضغط على الزرّ في الجانب السفلي من القسم الثابت في مسند الرأس.
2. اسحب الحامل للخلف/للأعلى.





نقاط التثبيت لمقاعد الأطفال

السيارة مزودة بنقاط تثبيت لمقاعد الأطفال في صف المقاعد الخلفي.

تم تصميم نقاط التركيب العلوية بشكل رئيسي للاستخدام مع مقاعد الأطفال المتجه للأمام.

١. حرّك المقعد للأمام ثم اطو مسند الظهر للأمام لتتمكن من الوصول إلى نقطة التثبيت.

٢. اتبع دوماً تعليمات التركيب من الجهة المصنعة كي تتمكن من التركيب بصورة صحيحة.



فتح الطاولات

توجد طاولتان أسفل مسند الذراع يمكن فتحهما على المقاعد الخلفية.

١. افتح غطاء مسند الذراع بالكامل.

٢. ارفع الطاولة من مسند الذراع نحو الأعلى باستخدام اللسان الجلدي ثم قُم بتحريك الطاولة للخارج وصولاً إلى الوضع الرأسى الكامل.

٣. قُم بطي سطح الطاولة للأسفل عبر المقعد وازلقه نحو الجانب.

كرّر هذه الخطوات بترتيب عكسي لإعادة الطاولة إلى مكانها.



صندوق التبريد

لقد تم تجهيز صندوق تبريد خلف مسند الذراع في المقعد الخلفي وهو يتضمّن مساحة لزجاجتين ومساحات تخزين للأكواب الكريستال.

- اضغط الزر الموجود أعلى الغطاء لفتح الصندوق.
 - داخل الصندوق يوجد عنصر التحكم لضبط درجة الحرارة.
- تنشط وظيفة التبريد أثناء تشغيل السيارة أو عند ضبط السيارة على وضع الإشعال II.



المشروبات الساخنة والباردة

يوجد اثنان من حوامل الأقداح/الأكواب في مقدمة مسند الذراع، بالإضافة إلى حامل تدفئة/تبريد لحمل قذح الشاي/القهوة أو القنينة.

- اضغط الغطاء لفتح الحامل. يتم التحكم في التدفئة أو التبريد من خلال شاشة التحكم. ضوء LED الأزرق يشير إلى أن عملية التبريد نشطة، كما أن ضوء LED الأحمر يشير إلى أن عملية التدفئة نشطة.

يمكن تنشيط التدفئة أو التبريد عند تشغيل السيارة أو عند نقل مفتاح الإشعال إلى الوضعية II.

- المس الزر في شاشة التحكم بصورة متكررة للتبديل بين وظيفتي التبريد والتدفئة. يعرض الزر الوضع المضبوط حاليًا.





منافذ USB والمقابس الكهربائية

منافذ USB: يوجد منفذ USB أسفل مسند الذراع في المقعد الخلفي. كما تحتوي مشابك الشاشة* في خلفية مساند رأس المقعد الأمامي على منفذ USB. يمكن استخدام المنافذ لشحن هاتف جوال أو كمبيوتر لوحي على سبيل المثال.

لا يمكن تشغيل الوسائط في نظام الصوت بالسيارة عبر منفذ USB.

المقابس الكهربائية: يوجد مقبس ١٢ فولت وآخر ٢٣٠ فولت أسفل مسند الذراع في المقعد الخلفي.

مقبس ٢٣٠ فولت: يمكن استخدام المقبس للعديد من الملحقات التي تتطلب قوة ٢٣٠ فولت، مثل أجهزة شحن الهاتف الجوال والكمبيوتر المحمول.

- أدخل موصل الجهاز الخارجي. افصل الجهاز الخارجي عن طريق نزع الموصل.

مقبس ٢٣٠ فولت: يمكن استخدام المقبس للعديد من الملحقات التي تتطلب قوة ٢٣٠ فولت، مثل مشغلات الموسيقى أو الهواتف الجوال.

- أزل ولاعة السجائر من المقبس ثم أدخل موصل الجهاز الخارجي. انزع موصل الجهاز الخارجي وأعد تركيب ولاعة السجائر عند عدم الرغبة في استخدام المقبس.

يلزم أن يكون النظام الكهربائي للسيارة على وضع الإشعال | على الأقل كي تتمكن منافذ USB والمقابس الكهربائية من توفير الطاقة.



أماكن التخزين

توجد حوامل في خلفية مسند رأس المقعد الأمامي يتم استخدامها لتنشيط الأجهزة اللوحية*.

كما توجد أماكن تخزين أسفل مسند الذراع بين المقاعد.

توجد منفضة السجائر في جوانب الأبواب.

توجد أماكن تخزين في جوانب الأبواب.

توجد جيوب تخزين في خلفية مساند ظهر المقاعد الأمامية.

توجد جيوب تخزين على جوانب كونسول النفق.

لقد تم تجهيز جيب صغير في الجزء الأمامي من وسادة المقعد.



المقبض في منطقة الحمولة

السيارة مزودة بمقبض ذاتي الإضاءة داخل باب صندوق الأمتعة. ويمكن استخدامه لفتح باب صندوق الأمتعة من الداخل في حالات الطوارئ.

- اسحب المقبض لفتح باب صندوق الأمتعة.

بعد استخدام المقبض، يلزم الضغط عليه مرة أخرى وإعادته إلى وضعه الأصلي يدويًا.



النصوص الخاصة

يحتوي دليل المالك والأدلة الأخرى على إرشادات للسلامة بالإضافة إلى جميع نصوص التحذيرات والنصوص المهمة والملاحظات التي يجب قراءتها. بعض الوظائف لا تنطبق إلا في بعض الأسواق.



تحذير

أماكن التخزين

احتفظ بالأشياء غير المربوطة مثل الهواتف المحمولة والكاميرات وأجهزة التحكم عن بعد في الملحقات وما إلى ذلك في حجيصة الفقايزات أو الحجيرات الأخرى. وإلا فقد تتسبب هذه الأجسام في إصابة الركاب في حالة التوقف المفاجئ للمركبة نتيجة لفرملة قوية أو تصادم.

المشروبات الساخنة والباردة

يمكنك حفظ الزجاجات والقوارير الحرارية والأكواب والأقداح في الحوامل أو في صندوق التبريد أثناء القيادة.

المقاعد الخلفية المسنّنة

لا ينبغي استخدام زرّ التحكم بالمقعد المسنّخ من قبل الأشخاص الذين يتعدّر عليهم إدراك الارتفاع في درجة الحرارة بسبب خلل حسيّ قد يشكون منه أو من قبل الذين يجدون صعوبة في تشغيل أزرار التحكم. يهدف هذا الأمر إلى تقادي الإصابة بالحروق.

نقاط التثبيت لمقاعد الأطفال

يجب دائماً تمرير أشرطة تثبيت مقعد الطفل العليا عبر الفتحة الموجودة في ساق مسند الرأس قبل شدّها عند نقطة التوصيل. وإذا لم يمكن حدوث هذا، فاتبّع التوصيات التي تصدرها جهة تصنيع المقعد.

المقبض في منطقة المحولة

تحقّق من قفل الأبواب وباب صندوق الأمتعة واحتفظ بالمفاتيح بعيداً عن الأطفال. ترك الأطفال بدون رقابة قد يؤدي إلى حيسهم بالداخل وتعرضهم للخطر.

في الطقس الحار قد ترتفع درجة الحرارة داخل السيارة بسرعة وقد يؤدي التعرض لدرجة الحرارة المرتفعة هذه إلى حدوث إصابات خطيرة قد تصل إلى الوفاة. الأطفال الصغار هم أكثر عرضة للتلأثر.



هام

التقلّ في سائبة التحكم

تجنّب استخدام مواد حادة على السائبة لأن ذلك قد يحدسها.

المقاعد الخلفية المهواة

يتعدّر بدء تهوية المقعد في حالة انخفاض درجة حرارة مقصورة الركاب بصورة كبيرة. وذلك لتجنّب تبريد المقعد بدرجة كبيرة تتسبب في ضيق الركاب.

حامل الكمبيوتر اللوحي*

ينبغي تزويد سائبة الكمبيوتر اللوحي بواق بلاستيكي عندما يتم تثبيته في حامله. ويهدف ذلك إلى تجنّب أي ضرر جراء شظايا الزجاج في حالة الاصطدام.

المصاهر

احرص دوماً على وضع مصهر بلون معتل وقيمة أمبير ممثلة للمصهر التالف. تجنّب تركيب مصهر بقيمة أعلى من القيمة الموضحة في الجدول بدليل المالك.

إذا تعدّر تشغيل إحدى الأجهزة الكهربائية، فقد يكون ذلك بسبب انفجار المصاهر الناتج عن زيادة مؤقتة في التحميل. لمعلومات عن المصاهر، راجع دليل المالك العادي للسيارة.

خرج الطقّة

المقيس ١٢ فولت يحتوي على خرج بطاقة بقوة ١٢٠ وات والمقيس ٢٢٠ فولت يحتوي على خرج بطاقة بقوة ١٥٠ وات.



ملاحظة

صندوق التبريد

يحتاج صندوق التبريد لتوفّر تدوير حر للهواء بغية ضمان أدائه المثالي. لهذا السبب عليك ترك مسافة ٥ سم على الأقل عند مدخل الهواء لصندوق التبريد في منطقة المحولة.

قد يلزم ضبط إعداد درجة الحرارة وذلك على حسب درجة الحرارة المحيطة. يُنصح بتوفير أقصى موضع وذلك لخفض درجة الحرارة بسرعة كبيرة.

بسبب درجة الحرارة السالبة في قاع البرّاد والناتجة عن وظيفة التبريد السريع، قد يحدث تكثّف ينغى مسحه في بعض الأحيان. بغية الحصول على أفضل تحفيّف/تنظيف، ينبغي نزع حامل الزجاج الشفاف.

المقاعد الخلفية المهواة

ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من حساسية من التيارات الهوائية استخدام تهوية المقعد بعناية. ينصح باستخدام المستوى المنخفض للاستخدام على المدى الطويل.

V O L V O

