



XC90

EXCELLENCE LOUNGE

PIELIKUMS



VÄLKOMMEN!

Šeit varat uzzināt par sava Volvo XC90 Excellence Lounge aizmugurējā sēdekļa funkcijām. Detalizētāka informācija ir pieejama automašīnā, lietotnē un tīmeklī. Visi publicēšanas brīdī zināmie papildaprīkojuma veidi ir atzīmēti ar zvaigznīti: *.



AUTOMAŠĪNAS CENTRĀLAIS DISPLEJS

Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama automašīnas centrālajā displejā, kur tai var piekļūt augšējā skatā.



MOBILO IERĪČU LIETOTNE

Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama kā viedtālrunu un planšetdatoru lietotne (Volvo Manual). Lietotne ietver arī noteiktu funkciju video pamācības.



VOLVO ATBALSTA VIETNE

Volvo Cars atbalsta vietnē (support.volvocars.com) ir pieejamas rokasgrāmatas un video pamācības, kā arī papildu informācija un palīdzība attiecībā uz jūsu Volvo un tā izmantošanu.



IESPIESTA INFORMĀCIJA

Cimdu nodalījumā atrodas īpašnieka rokasgrāmatas pielikums, kurā ir ietverta informācija par drošinātājiem un specifikācijām, kā arī svarīgas un praktiskas informācijas kopsavilkums. Varat pasūtīt arī iespiestu īpašnieka rokasgrāmatu un tās pielikumu.





VADĪBAS DISPLEJS AIZMUGURĒJĀ SĒDEKLĪ

Vadības displejs atrodas tuneļkonsolē starp aizmugurējiem sēdekļiem. Ar to varat vadīt sēdekļu funkcijas, dzērienu apsildi un dzesēšanu, kā arī Lounge Console funkcijas.

Ekrāna pacelšana

- Nospiediet ekrāna augšdaļu. Ekrāns tiek automātiski pacelts un ieslēgts.

Pēc noteikta laika apgaismojums tiek aptumšots. Pieskarieties ekrānam, lai to atkal aktivizētu.

Ekrāna nolaišana

Ekrānu nolaiž manuāli:

- Spiediet ekrāna augšdaļu, līdz tas ir pilnīgi ievirzīts tuneļkonsolē. Kad ekrānu nolaiž, tas tiek izslēgts.



NAVIGĀCIJA VADĪBAS DISPLEJĀ

Vadības displejs ir skārienjutīgs ekrāns, kas sastāv no dažādiem skatiem. Pieskarieties ekrāna pogai, lai aktivizētu kādu funkciju vai mainītu tās iestatījumus.

Taustiņi sākuma skatā



Kreisā un labā sēdekļa apsilde.



Glāžu turētāja apsilde/dzesēšana.



Kreisā un labā sēdekļa ventilācija.



Lounge Console regulēšana no aizmugurējā sēdekļa.

Atgriešanās sākuma skatā no cita skata

Pēc noteikta laika vadības displejs tiek automātiski pārslēgts uz sākuma skatu.



AIZMUGURĒJĀ SĒDEKĻA REGULĒŠANA

Automašīnas aizmugurējos sēdekļus var regulēt, izmantojot vadības slēdžus sēdekļu sānos.

Noregulējiet atzveltnes slīpumu, regulējot vadības slēdzi uz priekšu/atpakaļ.

Paceliet/nolaidiet sēdekli, noregulējot vadības slēdža aizmugurējo daļu uz augšu/uz leju. Pārvietojiet sēdekli uz priekšu/atpakaļ, regulējot vadības slēdzi uz priekšu/atpakaļ.

Paceliet/nolaidiet sēdekļa sēdvirsmas priekšmalu, noregulējot vadības slēdža priekšējo daļu uz augšu/uz leju.

Masāžas, sānu atbalsta, gurnu atbalsta un sēdekļa apakšdaļas izvirzīšanas iestatījumus var veikt ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi.

Vienlaikus var veikt tikai vienu kustību (uz priekšu/atpakaļ/uz augšu/uz leju). Sēdekļus var regulēt, kamēr automašīna darbojas, un noteiktu laiku pēc durvju atslēgšanas, kad automašīna nedarbojas. Sēdekļus var regulēt arī kādu laiku pēc automašīnas izslēgšanas.

Sēdekļi ir aizsargāti pret pārslodzi, kas var rasties, ja kāds priekšmets bloķē sēdekļu kustību. Ja tā notiek, aizvāciet šo priekšmetu un pārvietojiet sēdekli vēlreiz.

Lai noregulētu miega/komforta pozīciju, vispirms sēdeklis var būt nedaudz jāpārvieto uz priekšu.





SĒDEKĻA IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA

Lai pielāgotu gurnu atbalsta, atzveltnes sānu atbalsta, sēdekļa sēdvirsmas garuma un masāžas iestatījumus, izmantojiet daudzfunkcionālo vadības slēdzi sēdekļa sānos. Ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi veiktie iestatījumi ir redzami vadības displejā. Displejā tiek rādīti tikai viena sēdekļa iestatījumi.

1. Paceliet vadības displeju.
2. Aktivizējiet sēdekļa regulēšanu, pagriežot vai nospiežot daudzfunkcionālo vadības slēdzi jebkurā virzienā. Vadības displejā tiek atvērta sēdekļa iestatījumu skats.
3. Atlasiet vajadzīgo funkciju vadības displejā, pieskaroties displejam vai pagriežot daudzfunkcionālo vadības slēdzi uz augšu/uz leju.
4. Mainiet iestatījumu, nospiežot vadības slēdzi vajadzīgajā virzienā.

Masāža



Pieskarieties ekrāna pogai vai atlasiet funkciju, izmantojot daudzfunkcionālo vadības slēdzi, lai aktivizētu masāžas funkciju. Masāžas funkciju nevar lietot, kamēr automašīna ir izslēgta.

Ir pieejamas šādas masāžas iestatījumu opcijas:



Iesl./Izsl.: izvēlieties Iesl. vai Izsl., lai aktivizētu/deaktivizētu masāžas funkciju.

1

Programma 1-5: ir pieejamas piecas iepriekš iestatītas masāžas programmas. Izvēlieties **1** (Viļņojošā), **2** (Pieaugošā), **3** (Papildu), **4** (Gurnu) un **5** (Plecu).



Intensitāte: izvēlieties zemu, normālu vai augstu.



Ātrums: izvēlieties lēnu, normālu vai ātru.

Sānu atbalsts



Lai aktivizētu atzveltnes sānu atbalsta regulēšanu, pieskarieties ekrāna pogai vai atlasiet funkciju ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi.

- Lai palielinātu sānu atbalstu, nospiediet daudzfunkcionālā vadības slēdža sēdekļa taustiņa priekšdaļu.
- Lai samazinātu sānu atbalstu, nospiediet sēdekļa taustiņa aizmugurējo daļu.

Gurnu atbalsts



Lai aktivizētu gurnu atbalsta regulēšanu, pieskarieties ekrāna pogai vai atlasiet funkciju ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi.

- Lai pārvietotu gurnu atbalstu uz augšu/uz leju, nospiediet daudzfunkcionālā vadības slēdža sēdekļa taustiņu uz augšu/uz leju.
- Lai palielinātu gurnu atbalstu, nospiediet sēdekļa taustiņa priekšdaļu.
- Lai samazinātu gurnu atbalstu, nospiediet sēdekļa taustiņa aizmugurējo daļu.

Sēdekļa sēdvirsmas izvirzīšana



Lai aktivizētu sēdekļa sēdvirsmas garuma regulēšanu, pieskarieties ekrāna pogai vai atlasiet funkciju ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi.

- Lai izvirzītu sēdekļa sēdvirsmu, nospiediet daudzfunkcionālā vadības slēdža sēdekļa taustiņa priekšdaļu.
- Lai ievilkta sēdekļa sēdvirsmu, nospiediet sēdekļa taustiņa aizmugurējo daļu.



LOUNGE CONSOLE

Lounge Console sastāv no 12,9 collu skārienekrāna un kombinēta kāju atbalsta un glabāšanas nodalījuma. Lounge Console var regulēt uz priekšu/atpakaļ, izmantojot vadības displeju aizmugurējā sēdekļī.



Vadības displejā pieskarieties pogai, lai piekļūtu skatam, kur var regulēt Lounge Console.



Pieskarieties pogai, lai izvirzītu ekrānu lasīšanas režīmā vai to ievilktu. Lasīšanas režīmā ekrāna leņķi var regulēt manuāli. Lai apturētu ekrāna izvirzīšanu/ievilkšanu, pieskarieties izvirzīšanas/ievilkšanas pogai. Regulēšanas laikā pievērsiet uzmanību iespēšanas riskam.



Lielākam komfortam konsoli var regulēt uz priekšu/atpakaļ. Regulēšanas laikā pievērsiet uzmanību iespēšanas riskam.



Pieskarieties pogai, lai ievilktu ekrānu (ja tas ir izvirzīts) un noregulētu konsoli līdz galam uz priekšu. Lai apturētu kustību, vēlreiz pieskarieties pogai.

Kāju atbalstu var noregulēt trīs dažādās pozīcijās, kā arī aizvērt. Kāju atbalstu atver ar kāju, izmantojot pogu Lounge Console apakšmalā, un pēc tam tā pozīciju regulē manuāli. Noregulējiet kāju atbalstu vajadzīgajā pozīcijā. Lai to nolaistu aizvērtā pozīcijā, vispirms paceliet to augstākajā pozīcijā un pēc tam nolaidiet līdz galam.



Pieskarieties šai pogai, lai aktivizētu un regulētu iebūvēto kāju atbalsta apsildes funkciju.

Glabāšanas nodalījuma pārsega aizslēgšana

Aizvērtā pozīcijā glabāšanas nodalījuma pārsegu konsolē var aizslēgt, izmantojot piesaistīto aizslēgšanas kartīti. Lai aizslēgtu/atslēgtu, nekustīgi turiet kartīti pie atslēgas lasītāja, kas atrodas konsoles labajā pusē un ir atzīmēts ar atslēgas simbolu. Aizslēgšanas/atslēgšanas laikā ir dzirdams kluss klikšķis. Aizslēgšanas kartītes cilindriskā daļa ir jāpagriež pret atslēgas simbolu. Lai pārslēgtu aizslēgto un atslēgto režīmu, uz dažām sekundēm attāliniet aizslēgšanas kartīti no atslēgas lasītāja un pēc tam atkal pietuviniet.

Lounge Console lietotne

Excellence Lounge lietotne ir pieejama Lounge Console ekrānā. Tā jums palīdz iepazīt automašīnas iespējas, sniedz informāciju par Excellence Lounge unikālajām funkcijām un palīdz, piemēram, izveidot Wi-Fi vai Bluetooth savienojumu.



APSILDĀMIE/VENTILĒJAMIE SĒDEKĻI

Var ieslēgt sēdekļu apsildi, lai palielinātu komfortu aukstā laikā. Sēdekļu apsildi vada no vadības displeja.



- Vairākkārt pieskarieties kreisā sēdekļa vai labā sēdekļa taustiņam, lai pārslēgtu četrus līmeņus: izslēgta, augsta, vidēja un zema. Taustiņš rāda iestatīto līmeni.

Sēdekļus var ventilēt, piemēram, lai izžvētu mitru apģērbu.



- Vairākkārt pieskarieties kreisā sēdekļa vai labā sēdekļa pogai, lai pārslēgtu trīs pozīcijas: augsta, vidēja un zema. Taustiņš rāda iestatīto pozīciju.



PLANŠETDATORA TURĒTĀJS*

Priekšējā sēdekļa galvas balsta aizmugurē atrodas turētājs, kurā var ievietot vairumu planšetdatoru.

Ievietojiet planšetdatoru turētājā:

1. Nospiediet mēlīti uz leju un salokiet to uz priekšu pret galvas balstu, lai atvērtu pārsegu.
2. Iebīdīet planšetdatoru turētājā un aizveriet pārsegu.

Izņemiet turētāju no tā kronšteina:

1. Nospiediet pogu fiksētās daļas apakšpusē galvas balstā.
2. Velciet turētāju atpakaļ/uz augšu.



STIPRINĀJUMA PUNKTI BĒRNU SĒDEKLĪŠIEM

Automāšīna ir aprīkota ar bērnu sēdeklišu stiprinājuma punktiem aizmugurējās rindas sēdekļos.

Augšējie stiprinājuma punkti galvenokārt ir paredzēti izmantošanai uz priekšu vēršiem bērnu sēdeklišiem.

1. Bīdīet sēdekli uz priekšu un nolokiet atzveltni uz priekšu, lai piekļūtu stiprinājuma punktam.
2. Lai pareizi uzstādītu sēdekli, noteikti ievērojiet ražotāja montāžas norādījumus.



GALDIŅU ATLOCĪŠANA

Zem elkoņbalsta aizmugurējā sēdekļī ir divi galdiņi, ko var atlocīt pāri aizmugurējiem sēdekļiem.

1. Pilnīgi atveriet elkoņbalsta pārsegu.
2. Izceliet galdiņu no elkoņbalsta, izmantojot ādas mēlīti, un izvelciet galdiņu pilnīgi vertikālā pozīcijā.
3. Nolokiet galdiņu pāri sēdeklim un bīdīet to uz sāniem.

Atkārtojiet šīs darbības pretējā secībā, lai atkal salocītu galdiņu.



AUKSTUMKASTE

Aizmugurējā sēdekļi aiz elkoņbalsta atrodas ledusskapis, kurā ir vieta divām pudelēm un komplektā iekļautajām kristāla glāzēm.

- Lai atvērtu ledusskapi, nospiediet taustiņu virs pārsega.
- Ledusskapī ir vadības slēdzis temperatūras iestatīšanai.

Dzesēšanas funkcija ir aktīva, kad automašīna darbojas vai kad automašīna ir iestatīta aizdedzes pozīcijā **II**.



SILTI UN AUKSTI DZĒRIENI

Elkoņbalsta priekšā ir divi krūžu/glāžu turētāji, kā arī sildošs/dzesējošs turētājs, piemēram, tējas pudelei/kafijas krūzei.

- Nospiediet pārsegu, lai atvērtu turētāju. Sildīšanu vai dzesēšanu vada no vadības displeja. Zilas gaismas diodes norāda, ka ir aktīva dzesēšana; sarkanas gaismas diodes norāda, ka ir aktīva sildīšana.

Apsildi vai dzesēšanu var aktivizēt, kad automašīna darbojas vai ir iestatīta aizdedzes pozīcijā **II**.



- Vairākkārt pieskarieties pogai vadības displejā, lai pārslēgtu abas funkcijas: dzesēšana un apsilde. Taustiņš rāda iestatīto pozīciju.





USB PORTI UN ELEKTRĪBAS KONTAKTLIGZDAS

USB porti: divi USB porti atrodas zem elkoņbalsta aizmugurējā sēdekļī. Portus var izmantot, piemēram, lai uzlādētu mobilo tālruni vai planšētdatoru.

Divi USB porti ir arī ekrāna kronšteinā*, kas atrodas vadītāja sēdekļa galvas balsta aizmugurē. Portus var izmantot, piemēram, lai uzlādētu mobilo tālruni vai planšētdatoru.

Šos USB portus nevar izmantot multivides atskaņošanai automašīnas audiosistēmā.

Elektrības kontaktligzdas: zem aizmugurējā sēdekļa elkoņbalsta atrodas viena 12 V un viena 230 V kontaktligzda.

230 V: šo kontaktligzdu var izmantot dažādiem piederumiem, kuriem ir nepieciešama 230 V strāva, piemēram, lādētājiem vai klēpjdatoriem (maksimālā jauda 150 W).

– Pievienojiet piederuma savienotāju. Atvienojiet piederumu, atvienojot savienotāju.

12 V: šo kontaktligzdu var izmantot dažādiem piederumiem, kuriem ir nepieciešama 12 V strāva, piemēram, mūzikas atskaņotājiem vai mobilajiem tālruņiem (maksimālā jauda 120 W).

– Izņemiet cigarešu piesmēkētāju no ligzdas un pievienojiet piederuma savienotāju. Kad kontaktligzda netiek lietota, atvienojiet piederuma savienotāju un ievietojiet atpakaļ cigarešu piesmēkētāju.

Lai USB portiem un elektriskajām kontaktligzdām tiktu pievadīta strāva, automašīnas elektrosistēmai ir jāatrodas vismaz aizdedzes pozīcijā **I**.



GLABĀŠANAS NODALĪJUMI

Atkarībā no izvēlēta aprīkojuma līmeņa vadītāja sēdekļis ir aprīkots vai nu ar privātuma ekrānu* un drēbju pakaramo, vai arī ar planšētdatora turētāju.

Starp sēdekļiem zem elkoņbalsta atrodas glabāšanas nodalījums.

Durvju malās atrodas pelnutrauki.

Vadītāja sēdekļa atzveltnē ir glabāšanas kabata.

Durvju malās atrodas glabāšanas nodalījumi.

Tuņķkonsoles sānos ir glabāšanas kabatas.

Sēdekļa sēdvirsmas priekšdaļā ir neliela kabatiņa.



ROKTURIS BAGĀŽAS NODALĪJUMĀ

Automašīna ir aprīkota ar tumsā spīdošu rokturi bagāžas nodalījuma durvju iekšpusē. To var izmantot, lai ārkārtas situācijā atvērtu bagāžas nodalījuma durvis no iekšpuses.

- Velciet rokturi uz leju, lai atvērtu bagāžas nodalījuma durvis.

Pēc lietošanas rokturis ir manuāli jāiespiež atpakaļ tā sākotnējā pozīcijā.

SPECIĀLIE TEKSTI

Īpašnieka rokasgrāmatā un citās rokasgrāmatās ir drošības norādījumi un visi brīdinājumi, svarīga informācija un piezīmes, kas jāizlasa. Dažas funkcijas ir pieejamas tikai noteiktos tirgos.

BRĪDINĀJUMS

Glabāšanas nodaļījumi

Glabājiet nenostiprinātus priekšmetus, piemēram, mobilos tālrunus, kameras, piederumu tālvadības pultis u.c. cimdus nodaļījumā vai citos nodaļījumos. Pretējā gadījumā straujas bremzēšanas vai sadursmes laikā tie var kādu savainot.

Silti un auksti dzērieni

Pudeles, termokrūzes, glāzes un krūzes braukšanas laikā varat novietot turētājā vai ledusskapī.

Lounge Console

Iespēšanas risks, izvirzot un ievilkot Lounge Console ekrānu. Skatiet uzlīmi uz saulessarga pasažiera pusē.

Aizmugurējo sēdekļu apsilde

Sēdekļu apsildes vadības slēdzi nedrīkst lietot personas, kurām nejutības dēļ ir grūti sajūst temperatūras palielinājumu vai citu iemeslu dēļ ir grūti lietot vadības slēdzus. Šis ierobežojums ir paredzēts, lai nepieļautu apdedzināšanos.

Stiprinājuma punkti bērnu sēdekļi

Pirms nospriegot bērnu sēdekļa augšējo siksnu stiprināšanas vietā, tās jāizvelk cauri galvas balsta kāju atvērnam, ja tas nav iespējams, ievērojiet sēdekļa ražotāja ieteikumu.

Rokturis bagāžas nodaļījumā

Gādājiet, lai salona un bagāžas nodaļījuma durvis būtu aizslēgtas un bērni nevarētu piekļūt atslēgām. Bez uzraudzības atstāti bērni var sevi ielēgt salonā un gūt traumas.

Karstās dienās temperatūra automašīnā var strauji pieaugt, un augstas temperatūras iedarbība var izraisīt smagas traumas un nāvi. Tā sevišķi apdraud mazus bērnus.

SVARĪGI

Navigācija vadības displejā

Nepieskarieties ekrānam ar asiem priekšmetiem, jo tie var saskrāpēt ekrānu.

Aizmugurējo sēdekļu ventilācija

Sēdekļu ventilāciju nevar ieslēgt, ja pasažieru salonā ir pārāk zema temperatūra. Tā notiek, lai sēdekļi sēdošajai personai nekļūtu pārāk auksti.

Planšetdatora turētājs*

Kad planšetdators ir ievietots turētājā, uz tā virsmas ir jābūt aizsargplastmasai. Tā ir nepieciešama, lai izvairītos no stikla lauskām sadursmes gadījumā.

Drošinātāji

Izdedzis drošinātājs ir noteikti jānomaina pret tādas pašas krāsas un nominālā strāvas stipruma drošinātāju. Nekādā gadījumā neuzstādi drošinātāju ar augstāku vērtību, nekā norādīts īpašnieka rokasgrāmatas tabulā.

Ja kāds elektriskais komponents nedarbojas, iespējams, īslaicīgas pārslodzes dēļ ir izdedzis drošinātājs. Informāciju par drošinātājiem skatiet automašīnas parastajā īpašnieka rokasgrāmatā.

Strāvas izvade

12 V kontaktligzdas maksimālā strāvas jauda ir 120 W, un 230 V kontaktligzdas maksimālā jauda ir 150 W.

Lounge Console

Nenoslogojiet Lounge Console augšdaļu, piemēram, pietupjoties virs tā, kamēr tirāt automašīnu ar puteklusūcēju. Tāpat arī nelieciet uz Lounge Console nekādus priekšmetus. Skatiet uzlīmi uz saulessarga pasažiera pusē.

Ņemiet vērā

Ledusskapis

Lai ledusskapis darbotos optimāli, tam ir nepieciešama brīva gaisa cirkulācija. Tādēļ bagāžas nodaļījumā pie ledusskapja gaisa ieplūdes atveres jāatstāj vismaz 5 cm brīva telpa.

Temperatūras iestatījums var būt jāpielāgo atkarībā no apkārtējās temperatūras. Straujai temperatūras pazemināšanai ir ieteicama maksimālā pozīcija.

Tā kā ledusskapja apakšdaļā ir negatīva temperatūra, kas nepieciešama straujāki atdziestēšanai, dažkārt var veidoties kondensāts, kas ir jānoslauka. Optimālai žāvēšanai/tīrīšanai ir jāizmanto caurspīdīgs pudeles turētājs.

Privātuma ekrāns*

Drēbju pakaramajam, kas atrodas uz vadītāja sēdekļa privātuma ekrāna, maksimālā slodze ir 1,2 kg.

Aizmugurējo sēdekļu ventilācija

Cilvēkiem, kas ir jutīgi pret caurvēju, jābūt piesardzīgiem, lietojot sēdekļu ventilāciju. Ilgstošai lietošanai ieteicams zems līmenis.

Lounge Console

Iespējams, Lounge Console nevarēs darboties zemā pasažieru salona temperatūrā.

Iespējams, Lounge Console ekrāns nevarēs darboties augstā pasažieru salona temperatūrā. Izvirziet ekrānu atdziestējiet to, izmantojot ventilācijas atveres starp priekšējām un aizmugurējām durvīm.

V O L V O

