



VOLVO ON CALL

VOLVO ON CALL

Dieses Dokument beschreibt die Funktionen des Systems Volvo On Call. Damit das System funktioniert, brauchen Sie ein aktives Abonnement.

Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Produkte noch besser zu machen. Änderungen können dazu führen, dass Informationen,

Beschreibungen oder Abbildungen in dieser Ergänzung von der Ausstattung Ihres Fahrzeugs abweichen. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorhergehende Mitteilung Änderungen vorzunehmen.

INHALT

VOLVO ON CALL

Volvo On Call*	4
Übersicht über Volvo On Call*	5
Volvo On Call* verwenden	5
Verfügbare Volvo On Call*-Funktionen	6
Komfortdienste mit Volvo On Call*	7
App Volvo On Call*	7
Fernstart der Heizung* per SMS	9
Fernstart der Heizung* per SMS	10
Sicherheitsdienste mit Volvo On Call*	11
Manueller Sicherheitsdienst über Volvo On Call*	12
Pannendienst mit Volvo On Call rufen*	12
Schutzdienste mit Volvo On Call*	12
Fahrzeug über Volvo On Call* Service-Center entriegeln	13
Menüoptionen mit Volvo On Call*	14
Volvo On Call*-Mitteilungen im Display	14
Volvo On Call* – Verfügbarkeit	15
Telefonnummer des Volvo On Call* Service-Centers	17
PIN-Code für Volvo On Call*	18
Besitzerwechsel des Fahrzeugs mit Volvo On Call*	18
Personenbezogene Daten und Volvo On Call*	19

VOLVO ON CALL

Volvo On Call*

Volvo On Call* ist ein Zusatzdienst, den der Volvo-Besitzer abonnieren kann. Das Abonnement umfasst Sicherheits-, Schutz- und Komfortdienste.

Das Volvo On Call-System ist mit der SRS- und Alarmanlage sowie den anderen Systemen des Fahrzeugs (z. B. Verriegelung und Klimaanlage) gekoppelt. Für die Kommunikation mit den Volvo On Call-Diensten verfügt das Fahrzeug über ein integriertes Modem. Die Karte (S. 15) zeigt, in welchen Ländern das System erhältlich ist. Die Karte unterliegt Änderungen – bei einem Volvo Partner bekommen Sie aber stets die aktuellen Informationen. Der Dienst- und Angebotsumfang des Abonnements kann je nach Markt variieren. Ein Volvo Partner teilt Ihnen gerne mit, welche Dienste für ein bestimmtes Land erhältlich sind.

Verfügbarkeit

Nachdem der Transponderschlüssel aus dem Auto genommen wurde, sind die Funktionen des Systems 5 Tage dauerhaft und danach 17 Tage einmal pro Stunde verfügbar. Nach insgesamt 22 Tagen wird das System abgeschaltet, bis das Fahrzeug erneut gestartet wird.

Die Systeme verwenden GNSS (Global Navigation Satellite System), um die Position des Fahrzeugs festzustellen. Das im Fahrzeug einge-

baute Modem wird verwendet, um Kontakt mit dem Volvo On Call Servicecenter und der Volvo On Call Mobile App herzustellen.

WARNUNG

Das System funktioniert nur in Märkten bzw. Gebieten, in denen der Dienst verfügbar ist und die Kooperationspartner von Volvo On Call Mobilfunkdeckung haben.

Genau wie bei Mobiltelefonen können atmosphärische Störungen oder eine unzureichende Senderabdeckung dazu führen, dass eine Verbindung nicht hergestellt werden kann, z. B. in dünn besiedelten Gebieten.

Abonnement

Wenn das System beim Fahrzeugkauf aktiviert wird, schließen Sie ein Abonnement ab. Das Abonnement ist befristet, kann aber verlängert werden, wobei die Gültigkeitsdauer je nach Markt variiert.

Komfortdienste

- Volvo On Call-App (S. 7).
- Fernstart der Heizung per SMS (S. 9).

Sicherheitsdienste

- Automatischer Alarm (S. 11).
- Manueller Alarm (S. 11).
- Pannendienst (S. 12).

Schutzdienste

- Diebstahlalarm (S. 12).
- Ortung eines gestohlenen Fahrzeugs (S. 12).
- Fernriegelung (S. 12).
- Fernbediente Wegfahrsperre (S. 12)¹.

ACHTUNG

Alle Gespräche mit dem Volvo On Call Service-Center werden aufgezeichnet.

Informationen im Internet

Weitere Informationen zu Volvo On Call siehe support.volvocars.com.

Mit einer persönlichen Volvo ID können Sie sich in der App (S. 7) anmelden. Im Abschnitt Volvo ID der Betriebsanleitung können Sie nachlesen, wie Sie eine Volvo ID erstellen und welche Vorteile sie Ihnen bringt.

Themenbezogene Informationen


- Übersicht über Volvo On Call* (S. 5)
- Volvo On Call* verwenden (S. 5)
- Verfügbare Volvo On Call*-Funktionen (S. 6)
- Volvo On Call* – Verfügbarkeit (S. 15)
- Telefonnummer des Volvo On Call* Service-Centers (S. 17)

¹ Bestimmte Märkte.

- PIN-Code für Volvo On Call* (S. 18)
- Personenbezogene Daten und Volvo On Call* (S. 19)

Übersicht über Volvo On Call*

Übersicht über Tasten und Anzeigen.



Themenbezogene Informationen

- Volvo On Call* verwenden (S. 5)
- Menüoptionen mit Volvo On Call* (S. 14)
- Volvo On Call*-Mitteilungen im Display (S. 14)

Volvo On Call* verwenden

Das System Volvo On Call wird durch Drücken einer der beiden Tasten an der Decke oder durch entsprechende Auswahl im Menü aktiviert.

Volvo On Call wird automatisch gestartet, wenn die Sicherheitssysteme des Fahrzeugs auslösen, z. B. wenn bei einem Unfall der Aktivierungsgrad für Gurtstraffer oder Airbags erreicht wird. In diesem Fall wird der Kontakt zwischen dem Fahrzeug und dem Volvo On Call Service-Center hergestellt und geeignete Hilfe an den Fahrzeugstandort entsendet.

SOS-Taste – in Notfällen

Drücken Sie die **SOS**-Taste an der Decke mindestens 2 Sekunden lang, um den manuellen Alarmdienst zu aktivieren.

Alternative zur SOS-Taste

In der Normalansicht von **MY CAR** auf **OK/MENU** drücken und **Einstellungen** → **Volvo On Call** → **SOS** auswählen.

ON CALL-Taste – bei Problemen mit dem Fahrzeug

Drücken Sie die **ON CALL**-Taste an der Decke mindestens 2 Sekunden lang, um den Dienst zu aktivieren und den Kontakt mit dem Volvo On Call Service-Center herzustellen, siehe Verfügbare Volvo On Call*-Funktionen (S. 6).



◀◀ **Alternative zur ON CALL-Taste**

In der Normalansicht von **MY CAR** auf **OK/MENU** drücken und **Einstellungen** → **Volvo On Call** → **On Call** auswählen.

i ACHTUNG

Die **SOS**-Taste darf nur bei Unfällen, Krankheit oder einer externen Bedrohung des Fahrzeugs und seiner Insassen benutzt werden. Die **SOS**-Funktion ist ausschließlich für Notfälle vorgesehen.

Für alle anderen Dienste, einschließlich Pannenhilfe, kann die **ON CALL**-Taste gedrückt werden.

Dienst abbrechen

Sie können eine Dienstaufforderung innerhalb von 10 Sekunden abbrechen, indem Sie die **EXIT**-Taste drücken.

Einstellungen

Mögliche Optionen und Einstellungen im Menüsystem (S. 14).

- **Schloss** – festlegen, wann die Tasten **SOS** und **ON CALL** aktiviert sein sollen. Die Funktion bewirkt, dass die Tasten nur aktiviert sind, wenn sich der Transponderschlüssel in

Stellung **I** oder **II** befindet oder der Motor läuft.

- **Service aktivieren** – zum Abschließen eines Abonnements und Freischalten des Dienstes.

Der Status Abonnement aktivieren bedeutet, dass eine Volvo-Werkstatt das Volvo On Call-System aktivieren muss, bevor das Abonnement abgeschlossen werden kann.

Themenbezogene Informationen

- Menüoptionen mit Volvo On Call* (S. 14)
- Volvo On Call*-Mitteilungen im Display (S. 14)
- Übersicht über Volvo On Call* (S. 5)
- Fernstart der Heizung* per SMS (S. 10)
- Manueller Sicherheitsdienst über Volvo On Call* (S. 12)
- Pannendienst mit Volvo On Call rufen* (S. 12)
- Fahrzeug über Volvo On Call* Service-Center entriegeln (S. 13)

Verfügbare Volvo On Call*-Funktionen

Übersicht über verfügbare Volvo On Call-Funktionen über das Volvo On Call Service-Center bzw. die Volvo On Call-App.

Dienst	Service-Center	App ^A
Fernstart der Heizung		X
Automatischer Alarm	X	
Manueller Alarm	X	
Pannendienst	X	X
Diebstahlwarnung	X	X
Ortung eines gestohlenen Fahrzeugs	X	
Fernriegelung	X	X
Fernverriegelung		X
Fernbediente Wegfahrsperrung ^B	X	
Fernstart des Motors (ERS) ^{B, C}		X
Ortung des Fahrzeugs	X	X

Dienst	Service-Center	App ^A
Armaturenbrett des Fahrzeugs		X
Fahrbericht		X
Fahrzeuginformationen		X
Batterie- und Ladestatus ^D	X	X
Ladezeitpunkt einstellen ^D		X
Ladekabel-Erinnerung ^D		X
Vorklimatisierung ^D		X
Reiseziel an das Fahrzeug senden ^E		X

A Manche Funktionen stehen nicht in allen Fahrzeugmodellen zur Verfügung.

B Bestimmte Märkte.

C Bestimmte Fahrzeuge mit Automatikgetriebe.

D Gilt nur für Fahrzeuge mit Twin Engine.

E Sensus Navigation wird benötigt.

Themenbezogene Informationen

- Komfortdienste mit Volvo On Call* (S. 7)
- Sicherheitsdienste mit Volvo On Call* (S. 11)
- Schutzdienste mit Volvo On Call* (S. 12)
- App Volvo On Call* (S. 7)

Komfortdienste mit Volvo On Call*

Komfortdienste über mobile Endgeräte sowie Fernstart der Heizung* per SMS oder Kommunikation mit dem Fahrzeug über die App.

Eine App ermöglicht Volvo On Call-Benutzern, über ein mobiles Endgerät mit dem geparkten Fahrzeug in Kontakt zu bleiben. Die App kann das Fahrzeug ausfindig machen, aus der Ferne verriegeln, einen Fernstart des Motors durchführen, Informationen über den Kraftstoff-Füllstand liefern und vieles mehr. Weitere Informationen zur App (S. 7).

In mit kraftstoffbetriebener Motor- und Innenraumheizung sowie Volvo On Call ausgestatteten Fahrzeugen kann die Heizung wie vom Fahrzeuginnenraum aus mit Hilfe eines mobilen Endgeräts eingestellt werden. Weitere Informationen zum Fernstart der Heizung per SMS (S. 9).

Themenbezogene Informationen

- Verfügbare Volvo On Call*-Funktionen (S. 6)

App Volvo On Call*

Als Volvo On Call-Benutzer hat der Halter des Fahrzeugs Zugriff auf eine App, die es ermöglicht, über ein mobiles Endgerät (z. B. Smartphone) mit dem geparkten Fahrzeug in Kontakt zu bleiben.

Manche Funktionen stehen nicht in allen Fahrzeugmodellen zur Verfügung.

Da die App laufend aktualisiert wird, spiegelt diese Information ggf. nicht den aktuell verfügbaren Funktionsumfang wider. Weitere Informationen zu Volvo On Call siehe support.volvocars.com.

Die App gibt es für iOS, Android und Windows Mobile. Der Download erfolgt über den AppStore von Apple, den Windows Phone Store oder Google Play.

Um die App und die Online-Dienste von Volvo nutzen zu können, brauchen Sie eine persönliche Volvo ID.

Im Abschnitt Volvo ID der Betriebsanleitung können Sie nachlesen, wie Sie eine Volvo ID erstellen und welche Vorteile sie Ihnen bringt.

Ortung des Fahrzeugs

Der Standort Ihres Fahrzeugs wird auf einer Karte angezeigt, und Sie können sich dorthin navigieren lassen. Außerdem zeigt Ihnen ein digitaler Kompass die richtige Richtung. Es besteht die Möglichkeit, das Signalhorn und die Blinkerleuchten des Fahrzeugs zu aktivieren, um die Suche zu erleichtern.



« Reiseziel an das Fahrzeug senden

Mit der App kann die Funktion "Send to Car" verwendet werden, um Reiseziele (z. B. Hotels, Geschäfte, Kinos, Restaurants, Tankstellen) an das Fahrzeug zu senden. Die Position des Reiseziels ist dann über das Fahrzeug-Navigationssystem verfügbar². Wenn das Navigationssystem des Fahrzeugs nicht werkseitig installiert ist, muss die Konfiguration für das Fahrzeug durch einen Volvo Partner aktualisiert werden, so dass die Volvo On Call-App weiß, dass sie ein Reiseziel an das Fahrzeug senden kann. Anweisungen für die Funktion Send to Car siehe support.volvocars.com.

Armaturenbrett des Fahrzeugs

Hier können Sie jede Menge nützlicher Informationen abrufen: Kraftstoffstand und die damit noch gewährleistetete Reichweite, Durchschnittsverbrauch und -geschwindigkeit, Daten von Kilometer- und Tageskilometerzähler.

Steuerung des Fahrzeugs

Die App führt eine Kontrolle des Fahrzeugzustands durch und zeigt Informationen zu Glühlampen, Bremsflüssigkeit und Kühlmittel sowie zum Ölstand an.

Fahrbericht

Hier können Sie detaillierte Angaben zu jeder in den letzten 40 Tagen durchgeführten Fahrt herunterladen und speichern. Außerdem lassen sich alle oder nur bestimmte Fahrten aus der App in eine Tabellenkalkulation exportieren und per E-Mail versenden – eine besonders bei Dienstreisen ausgesprochen hilfreiche Funktion.

Die Funktion Fahrzeugjournal lässt sich auch deaktivieren. Dann entfällt das Versenden von Protokoll Daten durch das Fahrzeug nach jeder abgeschlossenen Fahrt.

Fahrzeuginformationen

Hier haben Sie die wichtigsten Fahrzeugdaten wie Modell, amtliches Kennzeichen und VIN-Nummer jederzeit zur Hand.

Diebstahlwarnung

Wenn die Alarmanlage ausgelöst wird, wird der Fahrer über sein Gerät hierüber informiert.

Fernverriegelung der Türen

Der Status sämtlicher Türen und Fenster wird angezeigt. Der Fahrer kann das Fahrzeug ver- und entriegeln. Aus Sicherheitsgründen ist für die Fernverriegelung des Fahrzeugs grundsätzlich das Passwort der App erforderlich. Als Passwort wird ihre persönliche Volvo ID verwendet.

Fernstart der Heizung

Wenn das Fahrzeug mit einer Standheizung ausgestattet ist, kann diese direkt eingeschaltet oder so programmiert werden, dass sie an bis zu zwei verschiedenen Zeitpunkten eingeschaltet wird.

Fernstart des Motors³

Mittels Fernstart⁴ können Sie den Motor des Fahrzeugs ferngesteuert anlassen, um vor dem Losfahren den Innenraum auf Komforttemperatur zu heizen oder zu kühlen. Um mit dem Fahrzeug losfahren zu können, muss der Betriebsmodus aktiviert werden, dies geschieht auf die gleiche Weise wie das Anlassen des Motors. Lesen Sie den Abschnitt Anlassen des Motors in der Betriebsanleitung, um zu sehen, wie der Startvorgang vorgenommen wird.

Die Klimaanlage startet mit automatischen Einstellungen. Ein ferngestarteter Motor bleibt maximal 15 Minuten in Betrieb, und stellt sich danach selbsttätig ab. Nach 2 aufeinander folgender Fernstarts muss der Motor auf die normale Art angelassen werden, bevor wieder ein Fernstart möglich ist.

Der Motorfernstart ist nur für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe und Motorhaubenschalter⁵ erhältlich.

² Gilt für Sensus Navigation.

³ Bestimmte Fahrzeugmodelle und Märkte.

⁴ ERS – Engine Remote Start

⁵ Vorhanden im XC60, Fahrzeugen mit Alarmanlage, den meisten Fahrzeugen mit 4-Zylinder-Motor oder bei Neufahrzeugen mit ERS.

⚠️ WARNUNG

Für einen Fernstart des Fahrzeugs müssen folgende Kriterien erfüllt sein:

- Das Fahrzeug muss beaufsichtigt bleiben.
- Es dürfen sich keine Personen oder Tiere im oder nah am Fahrzeug befinden.
- Das Fahrzeug darf nicht in einem geschlossenen, nicht belüfteten Raum stehen - die Abgase können Menschen und Tieren schwere Verletzungen zufügen.

ⓘ ACHTUNG

Nehmen Sie Rücksicht auf örtliche bzw. nationale Vorschriften und Bestimmungen für den Leerlaufbetrieb. Halten Sie bei laufendem Motor stets auch die lokal/national geltenden Lärmschutzbestimmungen ein.

Batterie- und Ladestatus⁶

Hier können Sie den Ladestatus der Hybridbatterie abrufen und prüfen, ob derzeit eine Aufladung stattfindet.

Ladezeitpunkt einstellen⁶

Das Aufladen muss nicht unmittelbar nach dem Anschließen des Ladekabels beginnen. Es ist

möglich, über die App einen Zeitpunkt für den Beginn der Aufladung einzustellen.

Ladekabel-Erinnerung⁶

Sie können in der App programmieren, dass Sie an das Anschließen des Ladekabels erinnert werden, falls Sie dies beim Abstellen des Fahrzeugs einmal vergessen haben sollten.

Vorklimatisierung⁶

Durch die Vorklimatisierung werden Antriebssystem und Fahrzeuginnenraum auf die Fahrt vorbereitet, wodurch sowohl der Verschleiß als auch der Energieverbrauch bei der Fahrt reduziert wird. Die Programmierung in der App funktioniert wie beim Fernstart der Standheizung.

Themenbezogene Informationen

- Verfügbare Volvo On Call*-Funktionen (S. 6)
- Komfortdienste mit Volvo On Call* (S. 7)
- PIN-Code für Volvo On Call* (S. 18)

Fernstart der Heizung* per SMS

In mit kraftstoffbetriebener Motor- und Innenraumheizung sowie Volvo On Call ausgestatteten Fahrzeugen kann die Heizung wie vom Fahrzeuginnenraum aus mit Hilfe eines Handys eingestellt werden. Sie können die gewünschten Timer-Einstellungen vornehmen, indem Sie diese mit einem Handy versenden, siehe Fernstart der Heizung (S. 10).

Die Steuerung der Heizung über das Handy bietet Ihnen höchsten Komfort in Ihrem Fahrzeug zu den Kosten einer SMS.

Die Heizfunktion hat zwei Zeitpunkte, die in der Beschreibung als **T1** und **T2** bezeichnet werden. Diese zeigen, wann das Fahrzeug die eingestellte Temperatur erreicht hat. Damit nur berechtigte Benutzer die Heizung steuern können, muss die SMS das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs⁷ und den PIN-Code für das Volvo On Call-System enthalten.

Themenbezogene Informationen

- Fernstart der Heizung* per SMS (S. 10)
- App Volvo On Call* (S. 7)
- PIN-Code für Volvo On Call* (S. 18)

⁶ Gilt nur für V60 Twin Engine und S60L Twin Engine.

⁷ Das amtliche Kennzeichen kann Groß- und Kleinschreibung umfassen.

Fernstart der Heizung* per SMS

Die Heizung des Fahrzeugs kann über SMS bedient werden.

i ACHTUNG

Da bei einem Fernstart der Heizung Abgase freigesetzt werden, darf dieser nur erfolgen, wenn das Fahrzeug an einem sicheren Ort abgestellt ist.

i ACHTUNG

Auf jedes Teilkommando folgt das Rautezeichen #. Die Mitteilung ist als kompletter String ohne Leerschritt zu schreiben und mit einem Rautezeichen # abzuschließen. Beispiel: # PIN-Code # 1 #

Telefonnummer

Schicken Sie die Nachricht an die Nummer +46 70 903 20 40. In manchen Geräten können Sie eine SMS-Vorlage erstellen, die das Erstellen und Versenden der Nachricht vereinfacht.

Direktbefehle

Zum direkten Starten der Heizung:

1. Geben Sie das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs und dann den # PIN-Code # 1 # ein.
2. Verschicken Sie die Nachricht.

⁸ Die Uhrzeit stets auf das nächste 5-Minuten-Intervall runden.

Wenn die Heizung läuft und direkt abgeschaltet werden soll:

1. Geben Sie das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs und dann den # PIN-Code # 0 # ein.
2. Verschicken Sie die Nachricht.

Zeitbefehle

Wenn eine neue Zeit programmiert werden soll, die Nachricht mit der gewünschten Uhrzeit beenden, z. B. 1730⁸.

T1 ändern und aktivieren:

1. Geben Sie das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs und dann den #PIN-Code # 11 # Uhrzeit # ein.
2. Verschicken Sie die Nachricht.

T2 ändern und aktivieren:

1. Geben Sie das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs und dann den #PIN-Code # 12 # Uhrzeit # ein.
2. Verschicken Sie die Nachricht.

Zum Aktivieren einer zuvor eingegebenen Uhrzeit:

Aktivieren **T1**:

1. Geben Sie das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs und dann den # PIN-Code # 11 # ein.
 2. Verschicken Sie die Nachricht.
- Aktivieren **T2**:

1. Geben Sie das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs und dann den # PIN-Code # 12 # ein.
2. Verschicken Sie die Nachricht.

Zum Abbrechen eines geplanten Fernstarts der Heizung muss die programmierte Uhrzeit deaktiviert werden.

T1 deaktivieren:

1. Geben Sie das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs und dann den # PIN-Code # 01 # ein.
2. Verschicken Sie die Nachricht.

T2 deaktivieren:

1. Geben Sie das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs und dann den # PIN-Code # 02 # ein.
2. Verschicken Sie die Nachricht.

Wenn die Heizung nicht startet

In manchen Situationen funktioniert das Einschalten der Heizung mittels SMS nicht. In diesem Fall wird eine SMS mit dem Text "Heizung konnte nicht gestartet werden!" an die Telefon-

nummer geschickt, von der aus die Anforderung gesendet wurde.

Themenbezogene Informationen

- Fernstart der Heizung* per SMS (S. 9)
- App Volvo On Call* (S. 7)
- PIN-Code für Volvo On Call* (S. 18)

Sicherheitsdienste mit Volvo On Call*

Automatischer und manueller Alarm, sowie die Möglichkeit, Pannendienste und Sicherheitsdienstleistungen, die über Volvo On Call verfügbar sind, anzufordern. Die Sicherheitsdienste werden zur Alarmierung bei Unfällen oder in Not-situationen verwendet.

Automatischer Alarm

Wenn das Sicherheitssystem des Fahrzeugs ausgelöst wird, zum Beispiel bei einem Unfall, bei dem Gurtstraffer oder Airbags eingesetzt werden, wird automatisch eine Meldung an das Service-center von Volvo On Call übermittelt. Es geschieht folgendes:

1. Eine Mitteilung wird automatisch vom Fahrzeug an das Volvo On Call Servicecenter gesendet.
2. Daraufhin stellt das Volvo On Call Service-Center eine Sprechverbindung mit dem Fahrer her, um das Ausmaß des Unfalls und einen eventuellen Hilfebedarf zu erfragen.
3. Danach kontaktiert das Volvo On Call Service-Center die benötigten Sicherheitsdienste (Polizei, Krankenwagen, Abschleppwagen usw.).

Wenn keine Sprechverbindung hergestellt werden kann, kontaktiert das Volvo On Call Service-

Center die zuständigen Dienste, die daraufhin die erforderlichen Maßnahmen einleiten.

Manueller Alarm

Volvo On Call Service-Center in Notsituationen um Hilfe bitten, siehe Manueller Alarm (S. 12).

Pannendienst

Hilfe rufen bei z. B. Reifenpanne, Kraftstoffmangel oder entladener Batterie, siehe Pannendienst rufen (S. 12).

Der Pannendienst muss ggf. separat abgeschlossen werden.

Alarmnummer

Bei Aktivierung des Alarmdienstes versucht das System, eine Verbindung zum Volvo On Call Service-Center herzustellen. Wenn dies nicht möglich ist, wird der Anruf direkt an die Notrufnummer umgeleitet, die am aktuellen Fahrzeugstandort gilt⁹.

Themenbezogene Informationen

- Volvo On Call* verwenden (S. 5)

⁹ Gilt für bestimmte Märkte.

Manueller Sicherheitsdienst über Volvo On Call*

In Notsituationen das Volvo On Call Service-Center kontaktieren.

Volvo On Call Service-Center manuell benachrichtigen:

1. Die **SOS**-Taste (S. 5) mindestens 2 Sekunden gedrückt halten, um bei plötzlicher Krankheit, äußerer Bedrohung des Fahrzeug oder der Insassen u. ä. Hilfe zu rufen.
2. Das Volvo On Call Service-Center erhält eine Mitteilung zum Notfall und Angaben zum Fahrzeugstandort.
3. Das Volvo On Call Service-Center stellt eine Sprechverbindung mit dem Fahrer her und klärt, welcher Hilfebedarf besteht.

Wenn keine Sprechverbindung hergestellt werden kann, kontaktiert das Volvo On Call Service-Center die zuständigen Dienste, die daraufhin die erforderlichen Maßnahmen einleiten.

Themenbezogene Informationen

- Sicherheitsdienste mit Volvo On Call* (S. 11)
- Telefonnummer des Volvo On Call* Service-Centers (S. 17)

Pannendienst mit Volvo On Call rufen*

Hilfe rufen bei z. B. Reifenpanne, Kraftstoffmangel oder entladener Batterie.

1. Die **ON CALL**-Taste (S. 5) mindestens 2 Sekunden lang drücken.
2. Das Volvo On Call Service-Center stellt eine Sprechverbindung mit dem Fahrer her und klärt, welcher Hilfebedarf besteht.

Themenbezogene Informationen

- Sicherheitsdienste mit Volvo On Call* (S. 11)
- Telefonnummer des Volvo On Call* Service-Centers (S. 17)

Schutzdienste mit Volvo On Call*

Volvo On Call hilft bei einem Einbruch oder Diebstahl des Fahrzeugs und kann das Fahrzeug aus der Ferne entriegeln, falls Schlüssel abhanden gekommen oder eingeschlossen wurden.

Die Schutzdienste von Volvo sollen die Gefahr minimieren, dass dem Besitzer sein Fahrzeug gestohlen wird. Bei Diebstahl des Fahrzeugs kann dieses außerdem geortet und ggf. deaktiviert werden.

Bei einem stromlosen Fahrzeug wird die erforderliche Stromversorgung durch die Reservebatterie für Volvo On Call sichergestellt.

Zusätzlich zu den Sicherheits- und Schutzdiensten bieten bestimmte Märkte optional ein erweitertes Sicherheitssystem an.

Diebstahlwarnung

Volvo On Call sendet bei Einbruch oder Diebstahl (wenn die Alarmanlage des Fahrzeugs ausgelöst wurde) automatisch ein Signal an das Volvo On Call Service-Center.

Wenn die Alarmanlage des Fahrzeugs ausgelöst wurde, ergeht nach einer gewissen Zeit automatisch eine Meldung an das Volvo On Call Service-Center. Wenn die Alarmanlage mit Hilfe des Transponderschlüssels ausgeschaltet wird, wird die Funktion unterbrochen.

Ortung eines gestohlenen Fahrzeugs

Wenn das Fahrzeug gestohlen oder anderweitig unberechtigt genutzt wurde, kann der Fahrzeughalter gemeinsam mit der Polizei und dem Volvo On Call Service-Center entscheiden, das Fahrzeug zu orten. Das Volvo On Call Service-Center schickt eine Mitteilung an das Fahrzeug, um dessen Position zu ermitteln. Danach wird die Polizei oder eine andere zuständige Behörde informiert.

i ACHTUNG

Dies gilt auch, wenn das Fahrzeug mit Hilfe des zugehörigen Transponderschlüssels gestohlen wurde.

Fernentriegelung

Wenn der Transponderschlüssel verloren oder im Fahrzeug eingeschlossen wird, kann das Volvo On Call Service-Center das Fahrzeug innerhalb von 5 Tagen entriegeln, nachdem sich der Fahrzeughalter mit einem gültigen PIN-Code identifiziert hat. Danach fernentriegelt das Volvo On Call Service-Center nach entsprechender Übereinkunft das Fahrzeug.

Fernbediente Wegfahrsperre¹⁰

Überwachung und Deaktivierung eines gestohlenen Fahrzeugs.

Wenn das Fahrzeug gestohlen wurde, wendet sich der Fahrzeughalter oder die zuständige Behörde an das Volvo On Call Service-Center.

i ACHTUNG

Dies gilt auch, wenn das Fahrzeug mit Hilfe des zugehörigen Transponderschlüssels gestohlen wurde.

Nach Rücksprache mit der Behörde deaktiviert das Volvo On Call Service-Center die Transponderschlüssel und verhindert somit das Starten des Fahrzeugs. Ein deaktiviertes Fahrzeug kann nur wieder gestartet werden, indem Sie das Volvo On Call Service-Center kontaktieren und sich mit einem gültigen PIN-Code identifizieren. Daraufhin aktiviert das Volvo On Call Service-Center das Fahrzeug wieder.

Themenbezogene Informationen

- Telefonnummer des Volvo On Call* Service-Centers (S. 17)
- PIN-Code für Volvo On Call* (S. 18)

Fahrzeug über Volvo On Call* Service-Center entriegeln

Das Fahrzeug kann vom Volvo On Call Service-Center fernentriegelt werden.

1. Wenden Sie sich an das Volvo On Call Service-Center (S. 17).
2. Wenn das Volvo On Call Service-Center den Fahrzeughalter oder eine andere autorisierte Person über den PIN-Code identifiziert hat, wird nach entsprechender Übereinkunft ein Entriegelungssignal an das Fahrzeug gesendet.
3. Um die Türen öffnen zu können, muss der Kofferraumdeckel bzw. die Heckklappe geöffnet werden. Drücken Sie zweimal die Drucktaste oder ziehen Sie am Handgriff.

i ACHTUNG

Wird der Kofferraumdeckel bzw. die Heckklappe nicht innerhalb eines vom Volvo On Call Service-Center vorgegebenen Zeitraums geöffnet, erfolgt eine erneute Verriegelung.

¹⁰ Bestimmte Märkte.

4. Wenn die Türen geöffnet werden, wird die Alarmanlage des Fahrzeugs ausgelöst. Die Alarmanlage durch Druck auf die Entriegelungstaste des Transponderschlüssels ausschalten oder den Transponderschlüssel in das Zündschloss einführen.

i ACHTUNG

Wenn das Fahrzeug z. B. in einem Parkhaus steht, kann die Fernentriegelungsfunktion ggf. durch einen schlechten Empfang beeinträchtigt sein.

Themenbezogene Informationen

- Schutzdienste mit Volvo On Call* (S. 12)
- PIN-Code für Volvo On Call* (S. 18)
- App Volvo On Call* (S. 7)

Menüoptionen mit Volvo On Call*

Übersicht über mögliche Optionen und Einstellungen im Menü des Volvo On Call-Systems.

Zum Aufrufen des Menüs: Drücken Sie die Taste **MY CAR** und dann erneut **MY CAR**, um über die Kurzwahl ins Volvo On Call-Menü zu gelangen.

Händler-Informationen

SOS

On Call

Schloss

SOS- und On Call-Tasten sperren/
entsperren

Abonnement aktivieren

Service aktivieren

Themenbezogene Informationen

- Volvo On Call* verwenden (S. 5)
- Volvo On Call*-Mitteilungen im Display (S. 14)
- Übersicht über Volvo On Call* (S. 5)

Volvo On Call*-Mitteilungen im Display

Bei Bedarf zeigt Volvo On Call eine automatische Mitteilung an.

- **Fahrzeugposition konnte nicht gefunden werden** – siehe Verfügbarkeit (S. 4).
- **Service zur Zeit nicht verfügbar** – siehe Verfügbarkeit (S. 4). Die Mitteilung wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- **Volvo On Call Wartung erforderlich** – Das Volvo On Call-System ist außer Betrieb. Wenden Sie sich an einen Volvo Partner. Die Mitteilung wird auf dem Kombinationsinstrument angezeigt.
- **Volvo On Call Abonnement läuft bald ab** – Das Volvo On Call-Abonnement läuft in Kürze aus. An einen Volvo Partner wenden. Die Mitteilung wird auf dem Kombinationsinstrument angezeigt.

Themenbezogene Informationen

- Übersicht über Volvo On Call* (S. 5)
- Volvo On Call* (S. 4)
- Menüoptionen mit Volvo On Call* (S. 14)

