# V90

QUICK GUIDE

# VÄLKOMMEN!

Quick Guide beskriver et utvalg av funksjonene i din nye Volvo. Mer informasjon er tilgjengelig i bilen, appen og på nettsiden.

## BILENS MIDTDISPLAY

Førerveiledningen finnes i bilens midtdisplay, og kan nås via toppvinduet.

## MOBILAPP

Førerveiledningen finnes som app (Volvo Manual) for smarttelefoner og nettbrett. Appen inneholder også instruksjonsvideoer for utvalgte funksjoner.

## VOLVOS SUPPORTSIDE

Volvo Cars' supportside (support.volvocars.com) inneholder håndbøker og instruksjonsvideoer, men også mer informasjon og råd om din Volvo.

## TRYKT INFORMASJON

I hanskerommet finner du et supplement til førerveiledningen, som inneholder informasjon om sikringer og spesifikasjoner samt en oppsummering av viktig og praktisk informasjon. En trykt førerveiledning og tilhørende supplement kan etterbestilles.

# INNHOLD


01. BLI KJENT MED DIN VOLVO

I dette kapitlet finner du informasjon om hvordan du kommer i gang med din Volvo, og du får en oversikt over inn- og utsiden og midtdisplayet.

02. INTERIØR OG TILKOBLINGER

Her kan du lese om seteinnstillinger, knapper og spaker på rattet, bilens kupéklima, internettilkobling, Bluetooth-tilkoblinger osv.

03. MIDTDISPLAYETS VISNINGER

Her finner du informasjon om ulike hovedvisninger på midtdisplayet. Du kan bruke dem til å styre mange av bilens funksjoner.

04. SMART KJØRING

I dette kapitlet beskrives de ulike funksjonene i bilen, slik at du kan bruke det som en støtte når du kjører. Og så får du noen tips om hvordan kjøreopplevelsen blir renere.

05. TALESTYRING

Her finner du ulike kommandoer/fraser som du kan bruke når du bruker bilens talestyringssystem.

06. SPESIELLE TEKSTER

Advarsel-, Viktig- og NB!-tekster som må leses.


Tilleggsutstyr er markert med en stjerne* i Quick Guide.

01
4:21 PM
VOLVO
Volvo On Call
Making everyday life a little less complicated
Sign In
Try Demo
13:45
Ansvägen
Lune - Leave The World...
Daniel's Phone
Telenor
Studio
Sound optimized for driver
22°
22°
AUTO

# KOMME I GANG

For at du skal få maksimal glede av din Volvo allerede fra starten av, er det noen funksjoner, begrep og tips som kan være nyttige å kjenne til.

**Volvo ID**

Volvo ID er en personlig ID som gir tilgang til et mange tjenester via nettet[1]. Noen eksempler er Volvo On Call*, karttjenester, personlig pålogging på volvocars.com og muligheten til å bestille service og reparasjoner. Du kan opprette en Volvo ID via volvocars.com, Volvo On Call-appen eller direkte fra bilen.

**Sensus**

Sensus er bilens intelligente grensesnitt og omfatter alle løsninger i bilen som gjelder underholdning, tilkobling, navigasjon* og informasjonstjenester. Det er Sensus som gjør kommunikasjon mellom deg, bilen og omverden mulig.

**Volvo On Call***

Volvo On Call er et innebygd assistansesystem med en app som gir deg mulighet til å kontrollere din Volvo fra avstand. Med appen Volvo On Call kan du blant annet regulere klimaet i bilen før kjøring, låse og låse opp bilen, se hvor den er parkert, registrere reiser og få varsel om tyveri. Last ned appen Volvo On Call for å begynne.

Volvo On Call omfatter også veiassistanse og nødhjelp som du når med ved hjelp av knappene **ON CALL** og **SOS** i takkonsollen på bilen.

**Førerprofiler**

Mange av innstillingene som gjøres i bilen, kan tilpasses førerens personlige ønsker og deretter lagres i en eller flere førerprofiler. Hver nøkkel kan knyttes til en førerprofil. Se avsnittet Toppvindu i denne Quick Guide for mer informasjon om førerprofiler.

1 Tjenestene varierer avhengig av bilens konfigurasjon og markedet.

01

# OVERSIKT EKSTERIØR

1. **Motoroljenivået og dekktrykket** kontrolleres fra appen **Bilstatus** i appvinduet i midtdisplayet. I **Bilstatus** kan du også se statusmeldinger og bestille service og reparasjon*.
2. **De utvendige bakspeilene** vinkles automatisk* ned når giret settes i revers, slik at føreren for eksempel kan se veikanten ved parkering. Når bilen låses/låses opp med den fjernbetjente sentrallåsen, felles bakspeilene inn automatisk.
3. Med **nøkkelfri låsing/opplåsing*** trenger du bare å ha fjernnøkkelen på deg, for eksempel i en lomme, for å låse bilen opp eller igjen. Nøkkelen til den fjernbetjente sentrallåsen må befinne seg maksimalt ca. 1 meter fra bilen.

   Ta i et dørhåndtak eller trykk på den gummibelagte trykkplaten på bakluken, når du skal låse opp bilen. Trykk lett på en av fordypningene på dørhåndtaket for å låse bilen. Ikke berør begge trykkflatene samtidig.
4. **Panoramataket*** inneholder en glassluke som kan åpnes og en solgardin som betjenes med en knapp over kupéspeilet når bilen som minimum er i tenningsstillingen **I**. Åpne til ventilasjonsstilling ved å trykke knappen opp, og lukk ved å trekke knappen ned. For å åpne panoramataket helt trekker du knappen bakover to ganger. Lukk ved å trekke knappen ned to ganger.
5. **Den elektrisk betjente bakluken*** kan åpnes enten med håndtaket på luken eller med en langsom sparkebevegelse* forover, under venstre del av støtfangeren bak. Lukk og lås luken med -knappen på underkanten av bakluken. Luken kan også lukkes med en sparkebevegelse.

   For å unngå at bakluken f.eks. slår i taket i en garasje, er det mulig å programmere maksimal åpning. Still inn maksimal åpning ved å åpne luken og stoppe den i ønsket åpningsstilling. Trykk deretter inn i minst 3 sekunder for å lagre stillingen.

VOLVO

# LÅSE/LÅSE OPP

**Fjernnøkkelen**

Et kort trykk låser dører, bakluke og tankluke og aktiverer alarmen*. Et langt trykk lukker panoramataket* og alle sidevinduer samtidig.

Et kort trykk låser opp dører, bakluke og tankluke og deaktiverer alarmen. Et langt trykk åpner alle sidevinduer samtidig.

Et kort trykk låser opp bare koffertlokket, og deaktiverer kun alarmen for bakluken. Et langt trykk åpner eller lukker den elektrisk betjente* bakluken.

Panikkfunksjonen aktiverer blinklys og signalhorn for å påkalle oppmerksomhet ved behov. Hold knappen inne i 3 sekunder for å aktivere.

**Privat låsing**

Med privat låsing låses bakluken, noe som kan være praktisk for eksempel når bilen leveres til service. Hanskerommet låses manuelt med nøkkelen som følger med.

- Tykk på **Privat låsing** i midtdisplayets funksjonsvindu for å aktivere/deaktivere funksjonen.

Et tilleggsvindu vises ved aktivering/deaktivering. Ved hver låsing velges en firesifret kode. Første gang funksjonen brukes må du velge en ekstra sikkerhetskode.

3
2
1
7
4
5
6
13:45
Lune - Leave The World...
Studio
Sound optimized for driver
22°
22°
DRIVE MODE

# OVERSIKT INTERIØR

1. **Midtdisplayet** brukes til å styre mange av bilens hovedfunksjoner, for eksempel klima, førerassistansesystemer og bilapper.
2. **Førerdisplayet** viser det meste av informasjonen som er forbundet med kjøringen, som hastighet, turtall, navigasjon* og aktiv førerhjelp. Du kan selv velge hva som skal vises på førerdisplayet via **Innstillinger** ➔ **My Car** ➔ **Førerdisplay** i toppvinduet på midtdisplayet.
3. **Frontrutedisplayet*** fungerer som et supplement til bilens førerdisplay og projiserer informasjon på frontruten. Det aktiveres via funksjonsvinduet på midtdisplayet.
4. **Start / slå av bilen** med startbryteren i midten, mellom setene. For biler med automatgir skal girposisjon **P** eller **N** være valgt. Hvis bilen har manuelt gir, skal clutchpedalen trås inn. Drei med urviseren, og slipp for tenningsposisjon **I**, hold bremsepedalen inne, drei og hold for å starte bilen. Slå av ved å dreie startbryteren med urviseren.
5. **Kjøremoduser*** stilles inn med hjulet i midten, mellom setene. Trykk inn hjulet og rull det for å velge mellom **Comfort**, **Eco**, **Dynamic** og **Individual** på midtdisplayet. Bekreft ved å trykke på hjulet. Med **Individual** kan du tilpasse en kjøremodus etter ønskede kjøreegenskaper. Den aktiveres i **Innstillinger** ➔ **My Car** ➔ **Individuell kjøremodus** i toppvinduet på midtdisplayet.
6. **Parkeringsbremsen** aktiveres ved at du trekker Ⓟ-spaken oppover. Et symbol på førerdisplayet tennes. Løsne den manuelt ved å skyve ned spaken samtidig som bremsepedalen holdes inne. Med Auto Hold (Ⓐ) kan bremsepedalen slippes opp samtidig som bremseeffekten opprettholdes, når bilen f.eks. stopper ved trafikklys.

   Husk at både Auto hold og **Automatisk aktivering av parkeringsbrems** må deaktiveres ved vask av bilen i automat. Det siste gjøres i toppvinduet på midtdisplayet, under **Innstillinger** ➔ **My Car** ➔ **Parkeringsbrems og oppheng**. Velg deretter girspakposisjon **N**, og drei startbryteren med urviseren i minst 4 sekunder.
7. **Omkobleren for passasjerkollisjonsputen*** er plassert på siden på instrumentpanelet, på passasjersiden, og er tilgjengelig når døren er åpen. Trekk ut omkobleren og drei til **ON/OFF** for å aktivere eller deaktivere kollisjonsputefunksjonen.

01
13:45
Ånäsvägen
Lune - Leave The World...
Daniel's Phone
Telenor
Studio
Sound optimised for driver
22°C
AUTO
22°C

# MIDTDISPLAYET

**I midtdisplayet** kan du foreta innstillinger og kontrollere de fleste funksjonene. Midtdisplayet har tre hovedvinduer, som åpnes ved å sveipe til høyre/venstre: Hjem-vinduet, funksjonsvinduet og app-vinduet. Et toppvindu finnes også, og du kommer til dette ved å trekke ned den øverste delen av displayet.

**Endre utseende i midtdisplayet og førerdisplayet** ved å velge tema i **Innstillinger ➔ My Car ➔ Førerdisplay** i toppvinduet. Her kan du også velge mørk eller lys bakgrunn for midtdisplayet.

**Gå tilbake i menystrukturen** ved å trykke kort på den fysiske hjem-knappen under displayet. Med et lengre trykk kommer du til startbildet.

**Ved rengjøring** av midtdisplayet låser du berøringsfunksjonen med et langt trykk på den fysiske hjem-knappen under displayet. Aktiver displayet igjen med et kort trykk på hjem-knappen.

**Statusfeltet** øverst på displayet viser aktivitetene i bilen. Til venstre vises nettverks- og tilkoblingsinformasjon, og til høyre vises medierelatert informasjon og klokke.

**På klimalinjen** nederst kan du stille inn temperatur, setekomfort og viftehastighet ved å trykke på gjeldende ikon.

## ELEKTRISK STYRTE* FORSETER

Bruk spaken på utsiden av setene til å justere seteposisjon, korsryggstøtte* m.m. Den ene spaken er formet som et sete for at det skal være lettere å forstå hvordan man endrer posisjon, og den andre, multifunksjonsspaken, brukes til justering av korsryggstøtte, massasje* m.m.

**Den seteformede spaken**

Juster sitteputen eller flytt hele setet med spaken nede. Juster vinkelen på seteryggen med spaken bak.

**Multifunksjonsspak**

Innstillinger for massasje*, sidestøtte*, korsryggstøtte* og forlengelse av sittepute er koblet til multifunksjonsbryteren*.

1. Aktiver seteinnstilling på midtdisplayet ved å dreie på spaken.
2. Velg ønsket funksjon på midtdisplayet ved å dreie på bryteren.
3. Endre innstilling ved å trykke på den øvre/nedre/fremre/bakre delen på spaken.

**Lagre innstillingene**

1. Still inn sete, sidespeil og head-up-display* i ønsket posisjon, og trykk på **M**-knappen i dørpanelet. Lysindikatoren i knappen tennes.
2. Trykk inn minneknapp **1** eller **2** innen 3 sekunder. Et lydsignal høres og lysindikatoren i **M**-knappen slukner.

Bruke din lagrede seteinnstilling:

Med åpen dør: Trykk inn en av minneknappene, og slipp.

Med lukket dør: Hold en av minneknappene inne til lagret posisjon er nådd.

# FELLE NED SETERYGG I BAKSETE

Pass på at seteryggen med nakkestøtte ikke kommer i kontakt med ryggen på setet foran ved nedfelling. Det kan være nødvendig å justere forsetene for at seteryggene skal kunne felles ned.

Seteryggen kan felles ned manuelt med håndtaket på oversiden på de ytre sitteplassene. Hvis bilen har elektronisk nedfelling av baksetet*, er det knapper for denne funksjonen i bagasjerommet.

**Felle ned seteryggene elektronisk**

1. Fell ned nakkestøtten på midtre sete manuelt.
2. Hold knappen inne for å felle ned setene. Knappene er merket **L** og **R** for venstre og høyre del av seteryggen.
3. Seteryggen felles automatisk ned til vannrett stilling. Nakkestøtten felles også ned automatisk.

**Felle opp seteryggen**

1. Før seteryggen opp og tilbake med hånden til låsehaken går i inngrep.
2. Nakkestøtten felles opp manuelt.
3. Ved behov, juster opp nakkestøtten på midtre sete.

# RATTET

Rattets posisjon kan reguleres i høyde- og dybderetning ved å dra spaken under rattet mot/fra[2] deg. Still inn ønsket posisjon, og før spaken tilbake til låst stilling.

**Venstre bryterpanel**

Førerassistanse velges på førerdisplayet ved hjelp av pilene i bryterpanelet på venstre side av rattet (◄ og ►). Når symbolet for førerassistanse er HVITT, er funksjonen aktiv. GRÅTT betyr at funksjonen er avbrutt eller er i beredskapsstilling.

**Displaysymboler på førerdisplayet:**

**Hastighetsbegrenseren*** bidrar til å unngå å overskride en forhåndsvalgt/innstilt maksimumshastighet.

**Cruisekontrollen** bidrar til å holde en jevn hastighet.

**Den adaptive cruisekontrollen*** bidrar til å holde en jevn hastighet kombinert med en forhåndsvalgt tidsavstand til kjøretøyet foran.

**Pilot Assist*** bidrar til å holde bilen innenfor kjørefeltets sidemerking ved bruk av styreassistanse, og til å holde jevn hastighet kombinert med en forhåndsvalgt tidsavstand til kjøretøyet foran.

Trykk på for å starte eller avbryte valgt funksjon.

Et kort trykk på + / — øker/reduserer lagret hastighet med 5 km/t. Hold knappen inne for å endre trinnløst, og slipp knappen ved ønsket hastighet.

/ reduserer/øker avstanden til kjøretøy foran ved bruk av adaptiv cruisekontroll og Pilot Assist.

Et trykk på ↻+ gjenopptar også lagret hastighet for funksjonen som er valgt.

**Høyre bryterpanel**

Førerdisplayet styres med høyre bryterpanel på rattet.

Førerdisplayets appmeny åpnes/lukkes. Herfra kan kjørecomputer, mediespiller, telefon og navigasjon styres.

Bla mellom menyene til de forskjellige appene ved å trykke på venstre eller høyre pil.

Marker, fjern markering eller bekreft et valg, f.eks. velg kjørecomputerens meny eller fjern meldingen på førerdisplayet.

Bla mellom funksjonene for valgt app ved å trykke på opp eller ned.

**Øk/reduser mediavolumet** ved å trykke på ▼ og ▲. Hvis ingen andre funksjoner er aktive, fungerer disse knappene som volumkontroll.

**Talestyring** aktiveres med -knappen, og brukes til å styre f.eks. media, navigasjon og klimaanlegg med talekommandoer. Si f.eks. "**Spille Avicii**", "**Øk temperaturen**" eller "**Avbryt**".

Se kapitlet Talestyring i denne håndboken for flere talekommandoer.

**Kjørecomputer**

Kjørecomputeren viser f.eks. kjørestrekning, drivstofforbruk og gjennomsnittshastighet. Det er mulig å velge hva slags informasjon fra kjørecomputeren som skal vises på førerdisplayet. Kjørecomputeren beregner kjørelengden som gjenstår til tom tank. Knappene på høyre side av rattet brukes til å vise de ulike alternativene. Når førerdisplayet viser "----", er det ingen garantert kjørestrekning igjen.



2 Avhengig av marked.

## VENSTRE RATTSPAK

**Lyktenes funksjoner** styres med den venstre rattspaken.

Hvis du velger **AUTO**-stilling, registrerer bilen når det blir mørkt/lyst, og belysningen stilles inn deretter, for eksempel om kvelden eller når du kjører inn i en tunnel. Du kan også dreie tommelhjulet på spaken til for å få fjernlys som avblendes automatisk ved møtende trafikk. Manuelt fjernlys aktiveres ved å føre rattspaken fra deg. Deaktiver ved å føre spaken mot deg.

**Aktive kurvelys*** er konstruert for å gi maksimal belysning i svinger og kryss, ved at lyktene følger rattbevegelsene. Funksjonen aktiveres automatisk ved oppstart, og kan deaktiveres i funksjonsvinduet på midtdisplayet.

**Trygghetsbelysningen*** tenner den utvendige belysningen når du låser opp bilen med nøkkelen, slik at du kommer deg trygt frem til bilen i mørket.

**Nullstille tripptelleren**

Nullstill all informasjon i tripptelleren manuelt (TM) med et langt trykk på **RESET**-knappen. Et kort trykk nullstiller bare kjørestrekningen. Automatisk trippteller (TA) nullstilles automatisk når bilen ikke er brukt på 4 timer.

## HØYRE RATTSPAK

Den høyre rattspaken styrer viskerbladene og regnsensoren.

- Før spaken nedover for å foreta et enkeltsveip over frontruten.
- Før spaken trinnvis oppover for intervall, normal og høy hastighet.
- Juster intervallhastigheten med tommelhjulet på spaken.
- Før spaken mot rattet for å starte frontrute- og lyktespyleren og mot instrumentpanelet for å starte bakrutespyleren.

Trykk på regnfølerknappen for å aktivere eller deaktivere regnføleren. Regnføleren registrerer vannmengden på frontruten og starter automatisk frontruteviskerne. Drei tommelhjulet opp/ned for høyere/lavere følsomhet.

Trykk for intervallvisking med bakrutevisker.

Trykk for kontinuerlig fart med bakruteviskeren.

Bruk vindusviskernes servicestilling for eksempel når du skal bytte, vaske eller løfte viskerbladene. Den aktiveres i funksjonsvinduet på midtdisplayet.

# KUPÉKLIMA

**Klimainnstillinger**

Klimaanleggets funksjoner for fremre og bakre del av kupeen reguleres via midtdisplayet, knapper på midtkonsollen og på baksiden av tunnelkonsollen*. Visse klimafunksjoner kan også talestyres.

Ikon for å gå tilbake til klimavinduet finnes i midten, lengst nede på midtdisplayet. Når teksten Clean Zone er BLÅ, viser det at forutsetningene for god luftkvalitet i kupeen er oppfylt.

– Trykk på **AUTO** for å få helautomatisk kupéklima etter ønsket temperatur. Et kort trykk gjenoppretter tidligere innstillinger for automatisk klimaregulering. Et langt trykk endrer til standardinnstilling (22 °C og viftenivå 3 i forsetet, nivå 2 i baksetet). Viften kan også i posisjonen **AUTO** stilles inn på fem ulike automatiske viftenivåer, samt **Off** og **Max**.
– Trykk på et av ikonene i klimalinjen nede på midtdisplayet for å justere temperatur, setevarme og viftehastighet.

For å synkronisere temperaturen for alle soner med temperaturen i førersiden trykker du på temperaturikonet for førersiden og **Synkroniser temperatur** .

**Luftkvalitetssystemet IAQS***

IAQS er en del av Clean Zone Interior Package* og er et helautomatisk system som rengjør luften i kupeen for luftforurensninger som partikler, hydrokarbon, nitrogenoksider og bakkenær ozon. Funksjonen aktiveres i toppvinduet på midtdisplayet via **Innstillinger ➔ Klima ➔ Luftkvalitetsføler**.

# TILKOBLINGER

Du kan spille/talestyre medier, SMS og telefonsamtaler og koble bilen til internett via ulike eksterne enheter, for eksempel smarttelefoner. Bilens elektriske anlegg må som minimum stå i tenningsstillingen **I** for at du skal kunne koble til enhetene.

## Bilens modem[3]

Den enkleste og mest effektive måten å ha bilen din koblet til internett er via bilens eget modem. Det gir best ytelse, aktiveres automatisk ved hver kjøretur og krever ingen kobling til en smarttelefon.

1. Plasser et personlig SIM-kort i holderen under gulvet i bagasjerommet.
2. Trykk på **Innstillinger** ➔ **Kommunikasjon** ➔ **Bilmodem internett** i toppvinduet.
3. Aktiver ved å krysse av i ruten for **Bilmodem internett**.

## Internett-deling

Når bilen er koblet til internett via modemet, kan du dele internettilkoblingen (Wi-Fi-hotspot) med andre enheter, under **Innstillinger** i toppvinduet. Trykk på **Kommunikasjon** ➔ **Wi-Fi hotspot i bilen**.

## Bluetooth

Bruk Bluetooth i første rekke til å betjene telefonsamtaler, SMS og medier fra telefonen til systemet i bilen. Det er også mulig å koble bilen til internett via Bluetooth. Det er mulig å ha to Bluetooth-enheter koblet til samtidig hvorav den ene bare for å strømme medier. De to sist tilkoblede telefonene kobles automatisk til når bilen brukes igjen hvis Bluetooth er aktivert på telefonen. Opptil 20 enheter lagres i en liste, slik at det blir enklere å koble til disse senere.

1. Aktiver Bluetooth på telefonen. For tilkobling til internett aktiverer du også internettdeling på telefonen.
2. Åpne undermenyen **Telefon** i hjem-vinduet på midtdisplayet.
3. Trykk på **Legg til telefon**, eller trykk på **Bytte** og deretter **Legg til telefon** hvis en telefon allerede er tilkoblet.
4. Velg telefonen som skal kobles til, og følg trinnene på midtdisplayet og telefonen. Merk at meldingsfunksjonen må aktiveres på enkelte telefoner.

### Wi-Fi

Ved å koble bilen til internett via Wi-Fi kan du strømme nettjenester som nettradio og musikk via bilapper, laste ned / oppdatere programvare m.m. med høyere hastighet enn Bluetooth. En Wi-Fi-oppkobling fra en smarttelefon fungerer som ent trådløs sone for bilen og eventuelle andre eksterne enheter som finnes i bilen.

1. Aktiver internettdeling på telefonen.
2. Trykk på **Innstillinger** i toppvinduet på midtdisplayet.
3. Trykk på **Kommunikasjon** ➔ **Wi-Fi** og aktiver ved å krysse av i ruten for Wi-Fi-tilkobling.

Husk at visse telefoner avbryter internettdelingen etter at kontakten til bilen er brutt. Dermed må internettdelingen i telefonen gjenaktiveres ved neste gangs bruk.

### USB

Via USB kan du koble til en ekstern enhet for å spille medier. Du bruker også USB-uttaket til Apple CarPlay og Android Auto. Lading av din eksterne enhet skjer mens den er koblet til bilen.

1 USB-uttak finnes i oppbevaringsrommet i armlenet mellom setene.

### Strømuttak

Følgende strømuttak finnes i bilen:

2 12 V-uttak.

3 12 V-uttak og 230 V-uttak*. Det er også et 12 V-uttak* i bagasjerommet.



[3] Bare biler med Volvo On Call*. Ved oppkobling med bilmodem vil Volvo On Call-tjenestene benytte tilkoblingen.

# BRUKE TILKOBLEDE ENHETER

Når bilen er koblet til via en ekstern enhet, kan du for eksempel betjene telefonsamtaler og spille av medier via bilens lyd- og mediesystem.

## HÅNDTERE telefonsamtaler[4]

Det er mulig å ringe og ta imot anrop fra en Bluetooth-tilkoblet telefon.

### Ring opp via midtdisplayet

1. Åpne undermenyen **Telefon** i hjemmevinduet. Velg å ringe fra samtalehistorikken, kontaktlisten eller angi et nummer fra bryterpanelet.
2. Trykk på **Ringe** eller .

### Ringe opp med høyre bryterpanel på rattet

1. Trykk på og naviger til **Telefon** ved å trykke på eller .
2. Gå trinnvis gjennom samtalelisten med ▼ og velg med ○.

Du kan dessuten foreta samtaler med talestyring. Trykk på talestyringsknappen på bryterpanelet til høyre på rattet. Talekommandoer er beskrevet i kapitlet Talestyring i denne håndboken.

### Spille av media

For å spille lyd fra en ekstern enhet kobler du den til bilen på valgfri måte. Se beskrivelse av de forskjellige tilkoblingene tidligere i denne håndboken.

**Bluetooth-koblet enhet**

1. Starte avspilling i den tilkoblede enheten.
2. Åpne appen **Bluetooth** i appmenyen i midtdisplayet - avspilling starter.

**USB-koblet enhet**

1. Start **USB**-appen i appvinduet.
2. Velg hva som skal spilles, og avspillingen starter.

[4] Hvis du vil ha informasjon om hvilke telefoner som er kompatible med bilen, kan du se support.volvocars.com.

### MP3-spiller eller iPod

1. Starte avspilling i enheten.
2. Åpne **iPod**- eller **USB**-appen, avhengig av tilkoblingsmåte. For avspilling fra iPod velger du appen **iPod** uansett tilkobling, og avspillingen starter.

### Apple CarPlay og Android Auto

Apple CarPlay og Android Auto gjør at du kan bruke utvalgte apper i telefonen via bilen, for eksempel til å spille musikk eller lytte til podkaster. Interaksjonen skjer via bilens midtdisplay eller telefonen.

Hvis du har en iPhone, må talestyringen Siri være aktivert for at du skal kunne bruke Apple CarPlay.

1. Koble telefonen til USB-inngangen. Hvis det finnes flere innganger, bruker du den med hvit kant.
2. Trykk på **Apple CarPlay** eller **Android Auto** i appvinduet for å aktivere.

Aktiver talestyring med Apple CarPlay og Android Auto med et langt trykk på -knappen til høyre på rattet. Et kort trykk aktiverer bilens egen talestyring.

Bluetooth slås av når Apple CarPlay brukes. Bruk Wi-Fi eller bilens modem* for å koble bilen til internett ved behov.

13:45
1
Ånäsvägen
2
Lune - Leave The World...
3
Daniel's Phone
Telenor
4
Studio
Sound optimised for driver
22°C
AUTO
22°C

# HJEM-VINDUET

Når midtdisplayet starter, vises hjem-vinduet. Derfra kan du velge navigasjon, medier, telefon og bilfunksjonen som ble brukt sist.

1. **Navigasjon** - trykk her for å komme til kartnavigering med Sensus Navigation*.

   **Oppgi reisemål med fritekst** – Trykk på . Kartbildet skifter til fritekstsøk. Skriv inn søkeord.

   **Angi reisemål med kartet** - Maksimer kartet med , og trykk og hold på reisemålet du vil kjøre til.

   **Fjerne et reisemål** – Trykk på for å åpne reiseplanen. Trykk på papirkurven for å slette et delmål i reiseplanen, eller trykk på **Slett turen** for å slette hele reiseplanen.

   **Kartoppdatering**[5] – Trykk på **Nedlastingssenter** i appvinduet. Ved **Kart** vises antallet tilgjengelige kartoppdateringer. Trykk på **Kart** ➔ **Installere** for kartoppdatering eller installasjon av valgt kart. Det er også mulig å laste ned kart fra support.volvocars.com til et USB-minne og deretter overføre dem til bilen.

2. **Media** - her vises f.eks. din musikk fra en ekstern enhet, eller om du har valgt **FM-radio** i appvinduet. Trykk på delvinduet for å komme til innstillingene. Herfra kan du se musikkbiblioteket, radiostasjoner m.m.

3. **Telefon** Telefonfunksjonen åpnes herfra. Trykk på delvinduet for å utvide det. Der kan du for eksempel ringe fra samtalehistorikken eller kontaktlisten, eller taste inn et nummer selv med knappene. Når du har valgt nummer, trykker du på **Ringe** eller .

4. **Sist brukte bilfunksjon** - Her ser du den sist brukte bilfunksjonen som ikke vises i noen av de andre delvinduene, f.eks. **Bilstatus** eller **Førerytelse**. Det er mulig å trykke på delvinduet for å komme til den sist brukte funksjonen.



5 Funksjonens tilgjengelighet kan variere avhengig av markedet.

13:45
Car functions
ESC Sport Mode
Lane Keeping Aid
Park Assist
Cross Traffic Alert
Distance Alert
Camera
Park In
Park Out
Headrest fold
Head-up display adjustments
Road Sign Information
Head-up display
BLIS
Active Bending Lights
22 °C
AUTO
22 °C

# FUNKSJONSVINDUET OG APPVINDUET

### Funksjonsvinduet

Når du sveiper fra venstre til høyre[6] i Hjem-vinduet, kommer du til funksjonsvinduet. Herfra aktiveres/deaktiveres forskjellige funksjoner i bilen, f.eks.**Head-up display** *, **Parkeringshjelp** og **Start/Stopp**. De aktiveres/deaktiveres med et trykk på det aktuelle symbolet. Noen funksjoner åpnes i et eget vindu.

Gå bakover i menystrukturen ved å trykke på den fysiske hjem-knappen under displayet.

### App-vinduet

Sveip fra høyre til venstre[6] i Hjem-vinduet for å komme til appvinduet. Her kan du se appene som følger med bilen og appene du selv velger å laste ned og installere.

### Håndtere og oppdatere apper og systemer

I **Nedlastingssenter** i appvinduet kan du oppdatere flere av systemene i bilen. For at det skal være mulig, må bilen ha internettilkobling. Med et trykk på **Nedlastingssenter** åpnes en nedlastingsapplikasjon. Her kan du:

**Laste ned apper** – Trykk på **Nye apper**, og velg ønsket app. Velg **Installere** for å laste ned appen.

**Oppdatere apper** – Trykk på **Installere alt** for å oppdatere alle apper. Velg **App-oppdateringer** for å se en liste med mulige oppdateringer. Velg ønsket app og trykk på **Installere**.

**Avinstallere apper** – Trykk på **App-oppdateringer**, og velg ønsket app. Trykk på **Avinstallere** for avinstallering av app.

**Installere systemoppdateringer** – Trykk på **Systemoppdateringer** for å se en liste med oppdateringer som kan installeres i bilen. Trykk på **Installere alt** nede på listen for å oppdatere alle programvare eller **Installere** for enkelte programmer. Hvis du ikke ønsker å se en liste, velger du **Installere alt** ved knappen **Systemoppdateringer**.

### Flytte på ikoner

Appene og knappene for bilfunksjoner i app- og funksjonsvinduet kan flyttes etter eget ønske.

1. Hold på et ikon.
2. Dra ikonet til en ledig plass i vinduet, og slipp.



6 Gjelder venstrestyrt bil. Sveip mot motsatt retning for høyrestyrt bil.

Settings
Owner's manual
Profile
Car message stored in Car status application
Passenger
Restart
TuneIn is installing
New position received
22 °C
AUTO
22 °C

# TOPPVINDUET

I den øvre delen av displayet er det en fane du kan dra ned for å komme til toppvinduet. Herfra kan du gå til **Innstillinger**, **Brukerhåndbok**, **Profil** og lagrede meldinger for bilen.

### Personlige innstillinger

Under **Innstillinger** kan du foreta mange personlige innstillinger, f.eks. for displayer, speil, forsete, navigasjon*, lyd- og mediesystem, språk og talestyring.

### førerprofiler

Hvis bilen brukes av flere førere, kan hver fører ha en personlig førerprofil i bilen. Hver gang du setter deg i bilen, kan du velge din førerprofil der de personlige innstillingene dine[7] er lagret. Antallet profiler avhenger av antallet nøkler som finnes til bilen. Profilen **Gjest** er ikke koblet til en spesifikk nøkkel.

Den førerprofilen som sist var aktiv brukes ved opplåsing. Bytt førerprofil ved å velge **Profil** i toppvinduet.

Førerprofilene kan kobles til bilnøklene, og ved opplåsing tilpasses bilen automatisk etter dine personlige innstillinger. Koble til nøkkel under **Innstillinger ➔ System ➔ Førerprofiler**. Velg en av førerprofilene (profilen **Gjest** kan ikke kobles). Hjem-vinduet vises igjen. Dra toppvinduet ned igjen, og gjenta fremgangsmåten over, velg **Endre** på valgt profil og deretter **Koble nøkkel**.

### Individuell kjøremodus*

Hvis du ønsker å tilpasse en av kjøremodusene **Comfort**, **Eco** eller **Dynamic**, aktiverer du kjøremodusen under **Innstillinger ➔ My Car ➔ Individuell kjøremodus**. Når innstillingene er utført, velger du **Individual** blant kjøremodusene på tunnelkonsollen.

### Systemvolumer

Hvis du ønsker å justere volumet til systemlyden eller slå den av helt, f.eks. lyden for trykk på skjermen, går du til **Innstillinger ➔ Lyd ➔ Systemvolumer**.

7 I førerveiledningen finner du en oversikt over hvilke innstillinger som er personlige og hvilke som er generelle.

Din bil er utstyrt med flere funksjoner som hjelper deg med å kjøre sikkert og som kan forebygge ulykker. Disse funksjonene aktiverer du i funksjonsvinduet på midtdisplayet. Husk at førerstøttefunksjonene bare er hjelpemidler, og at du som fører alltid har det fulle ansvaret for at bilen kjøres på en sikker måte.

### City Safety

City Safety[8] varsler om hindringer ved hjelp av visuelle signaler og lydsignaler. Bilen bremses automatisk hvis ikke føreren reagerer i tide ved fare for kollisjon. City Safety kan blant annet hindre kollisjon og assistere ved fare for å kjøre på for eksempel kjøretøy, større dyr, fotgjengere eller syklister. City Safety aktiveres automatisk ved motorstart.

### Cross Traffic Alert (CTA)*

CTA varsler om kryssende trafikk bak bilen og aktiveres hvis bilen er satt i revers eller ruller bakover.

### Blind Spot Information (BLIS)*

BLIS informerer deg om kjøretøy i dødvinkelen og kjøretøy som nærmer seg raskt i tilgrensende kjørefelt.

### Filassistanse

Kjørefeltassistansen (Lane Keeping Aid) kan hjelpe deg med å redusere faren for at bilen utilsiktet forlater eget kjørefelt og/eller kolliderer med et annet kjøretøy eller en hindring ved å advare, styre bilen tilbake og/eller vike unna.

Innstillinger for kjørefeltassistanse gjøres via **Innstillinger** ➔ **My Car** ➔ **IntelliSafe** i toppvinduet på midtdisplayet. Ønsket form for assistanse velges i **Lane Keeping Aid, modus**. Delfunksjonene Styreassistanse ved fare for utforkjøring, Styreassistanse ved fare for kollisjon med møtende kjøretøy og Styreassistanse ved fare for påkjørsel bakfra* kan slås av ved at avmerkingen for **Kollisjonssikring-assistanse** fjernes.

### Pilot Assist

Pilot Assist er en komfortfunksjon som kan hjelpe føreren med å holde bilen innenfor eget kjørefelt og holde en forhåndsvalgt avstand til kjøretøy foran.

Pilot Assist velges og aktiveres med venstre knappgruppe på rattet. For at styrehjelpen skal fungere, kreves det blant annet at føreren har hendene på rattet og at sidemerkingen på kjørefeltet er synlig. Når styrehjelpen er aktiv, vises et GRØNT rattsymbol på førerdisplayet.



8 Ikke tilgjengelig for alle markeder.

# PARKERINGSHJELP

**Park Assist Pilot***

Den aktive parkeringshjelpen skanner tilgjengelig parkeringsplass, og dreier deretter rattet for å styre bilen inn. Din oppgave er å holde oppsyn rundt bilen, følge midtdisplayets instruksjoner, velge gir, regulere farten og bremse/stoppe.

**Parkere med Park Assist Pilot**

1. Trykk på knappen **Kjøre inn** i funksjonsmenyen. Kjør i maks. 20 km/t. Avstanden mellom bilen og parkeringsluken skal være om lag 1 meter når funksjonen søker etter parkeringsplass.
2. Stans bilen når grafikk og tekst på midtdisplayet varsler om at det er funnet en egnet lomme. Et tilleggsvindu vises.
3. Følg instruksjonen som vises i midtdisplayet. Vær klar til å stoppe bilen når informasjonen på midtdisplayet viser det.

**Forlate parkeringsluke**

Funksjonen kan bare brukes for parallellparkerte biler.

1. Trykk på knappen **Parkering ut** i funksjonsmenyen.
2. Følg instruksjonene på midtdisplayet.

**Parkeringshjelpkamera***

Parkeringshjelpkameraet hjelper til å holde øye med hindringer rundt bilen med kamerabildet og grafikk i midtdisplayet. Valg av kameravisninger og hjelpelinjer gjør du på midtdisplayet. Kameraet starter automatisk når revers velges. Parkeringshjelpkameraet kan også startes manuelt:

– Trykk på knappen **Kamera** i funksjonsmenyen for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

MLB 090
V90

# RENERE KJØREGLEDE

Ved å planlegge kjøringen og kjøre økonomisk kan du redusere drivstofforbruket, karbondioksidutslippene og annen luftforurensning. Da minsker du miljøpåvirkningen og reduserer kostnaden for drivstofforbruk. Enkelte faktorer kan du påvirke selv, andre ikke. Her får du noen råd.

**Planlegg kjøringen ved at du alltid**

- Planlegg veien du skal kjøre - mange unødvendige stopp og ujevn hastighet bidrar til økt drivstofforbruk.

**Kjør økonomisk ved å**

- Aktiver kjøremodus **Eco** - tilpasser bilen til en mer energieffektiv kjørestil.
- Unngå tomgangskjøring - slå av motoren ved lange ventetider.
- Kjør forutseende og med jevn hastighet, slik at behovet for nedbremsing minimeres.
- Kjør med riktig lufttrykk i dekkene, og kontroller dette ofte. Velg ECO-dekktrykk for best resultat.
- Unngå å kjøre med åpne vinduer.

**Faktorer du ikke kan påvirke**

- Trafikksituasjon.
- Veiforhold og topografi.
- Utetemperatur og motvind.

# TALEKOMMANDOER

Talestyringssystemet gir deg mulighet til å styre[9] enkelte funksjoner i mediespilleren, en Bluetooth-tilkoblet telefon, klimaanlegget og Volvos navigasjonssystem* via tale. Talestyringen aktiveres med et trykk på talestyringsknappen i det høyre bryterpanelet på rattet.

Følgende kommandoer kan alltid brukes:

- **Gjenta**
- **Avbryt**
- **Hjelp**

### Talekommandoer for telefon

- **Ring [kontakt]**
- **Ring [telefonnummer]**
- **Nylige anrop**
- **Les melding**
- **Melding til [kontakt]**

### Talekommandoer for radio og medier

- **Media**
- **Spill [artist]**
- **Spill [sangtittel]**
- **Spill [sangtittel] fra [album]**
- **Spill [TV-kanalnavn]**
- **Spill [radiostasjon]**
- **Still inn på [frekvens]**
- **Still inn på [frekvens] [frekvensbånd]**
- **Radio**
- **Radio FM**
- **Radio AM**
- **DAB**
- **TV***
- **CD***
- **USB**
- **iPod**
- **Bluetooth**
- **Lignende musikk**

### Talekommandoer for klima

- **Klima**
- **Still temperaturen til X grader**
- **Øk temperaturen/Senk temperaturen**
- **Synkroniser temperatur**
- **Luft mot føtter/Luft mot kropp**

- Luft mot føtter av/Luft mot kropp av
- Still viften til maks/Slå av viften
- Øk viften/Senk viften
- Slå på auto
- Slå på klimaanlegg/Slå av klimaanlegg
- Slå på resirkulering/Slå av resirkulering
- Slå defrosteren på/Slå defrosteren av
- Slå maks defroster på/Slå maks defroster av
- Slå på elektrisk defroster/Slå av elektrisk defroster*
- Slå på bakre defroster/Slå av bakre defroster
- Slå på rattvarmen/Slå av rattvarmen*
- Øk rattvarmen/Senk rattvarmen*
- Slå på setevarmen/Slå av setevarmen*
- Øk setevarmen/Senk setevarmen*
- Slå på seteventilasjonen/Slå av seteventilasjonen*
- Øk seteventilasjonen/Senk seteventilasjonen*

### Talekommandoer for kartnavigering

- Navigering
- Før meg hjem
- Dra til [by]
- Dra til [adresse]
- Legg til kryss
- Dra til [postnummer]
- Dra til [kontakt]
- Søk [POI-kategori]
- Søk [POI-kategori] [by]
- Søk [POI-navn]
- Endre land/Endre stat[10, 11]
- Vis favoritter
- Tøm reiserute
- Gjenta taleveivisning
- Slå av taleveivisning
- Slå på taleveivisning



9 Gjelder enkelte markeder.
10 For europeiske land brukes "land" istedenfor "stat".
11 For Brasil og India byttes søkeområde via midtdisplayet.

# SPESIELLE TEKSTER

Førerveiledningen og øvrige håndbøker inneholder alle sikkerhetsinstruksjoner og Advarsel-, Viktig- og NB!-tekster som må leses. Enkelte funksjoner gjelder bare bestemte markeder.

**ADVARSEL**

KOMME I GANG

**Volvo On Call** - For biler med Volvo On Call fungerer systemet bare i områder der Volvo On Calls samarbeidspartnere har mobildekning og i markeder der tjenesten er tilgjengelig. Forstyrrelser i atmosfæren eller mer glissen senderdekning kan føre til at forbindelsen ikke fungerer, f.eks. i tynt befolkede områder.

Om advarsler og tekster med "Viktig" og "OBS" for Volvo On Call-tjenester, se i tillegg til førerveiledningen også avtalen for Volvo On Call-abonnementet.

**Sensus Navigation*** - Rett all oppmerksomhet mot veien, og konsentrer deg om kjøringen. Følg gjeldende trafikkregler og bruk sunn fornuft. Vei- og værforhold kan gjøre at noen anbefalinger blir mindre pålitelige.

OVERSIKT EKSTERIØR

**Bakluke** - vær oppmerksom på klemfaren ved åpning/lukking av bakluken. Kontroller at det ikke befinner seg noen i nærheten av bakluken, da en klemskade kan få alvorlige følger. Hold alltid øye med bakluka når den åpnes eller lukkes.

OVERSIKT INTERIØR

**Passasjerkollisjonsputen** er alltid aktivert hvis bilen ikke er utstyrt med omkobler for aktivering/deaktivering av passasjerkollisjonsputen. Plasser aldri et bakovervendt barnesikringssete på passasjerplassen foran når kollisjonsputen er aktivert. Passasjerkollisjonsputen skal alltid være aktivert når passasjerer som sitter forovervendt (barn og voksne) sitter på passasjerplassen foran. Legg ingen gjenstander foran eller oppå instrumentpanelet der kollisjonsputa for passasjersetet er plassert.

Ta alltid **nøkkelen til den fjernbetjente sentrallåsen** ut av bilen når du forlater den, og pass på at bilens elektriske anlegg er i tenningsstilling **0**, spesielt hvis det er barn i bilen.

**Parkeringsbremsen** bør alltid brukes ved parkering på skrått underlag. Det er ikke tilstrekkelig å sette bilen i gir eller bruke automatgirets **P**-stilling for å holde bilen stille i alle situasjoner.

FELLE NED SETERYGG I BAKSETE

Kontroller at seteryggen er ordentlig låst etter ned- og oppfelling. Kontroller at nakkestøtten er ordentlig låst etter oppfelling.

KUPÉKLIMA

**Oppvarmet sete*** må ikke brukes av personer som har vanskelig for å kjenne temperaturøkning på grunn av nedsatt følsomhet, eller som av en eller annen grunn har vanskeligheter med å betjene reguleringen av setevarmen. I motsatt fall kan det oppstå forbrenninger.

FØRERHJELP

**BLIS og CTA** er en kompletterende førerhjelp, men kan ikke håndtere alle situasjoner under alle trafikk-, vær og veiforhold. Føreren har alltid ansvaret for at skifte av kjørefelt skjer på en trafikksikker og aktsom måte. De kan ikke erstatte førerens oppmerksomhet og dømmekraft. Føreren er alltid ansvarlig for at bilen kjøres på en sikker måte, i egnet hastighet og med egnet avstand til andre kjøretøy, samt i overensstemmelse med gjeldende trafikkregler og bestemmelser. BLIS fungerer ikke i skarpe svinger eller under rygging.

**Lane Keeping Aid og Styreassistanse ved risiko for utforkjøring** er kompletterende førerhjelp, men kan ikke håndtere alle situasjoner under alle trafikk-, vær og veiforhold. Funksjonene kan ikke oppdage sperringer, rekkverk eller lignende hinder ved siden av kjørebanen. Styreassistanse aktiveres bare ved høy risiko for kollisjon. Vent derfor ikke på at funksjonen skal gripe inn. Funksjonene kan ikke erstatte førerens oppmerksomhet og dømmekraft. Føreren er alltid ansvarlig for at bilen kjøres på en sikker måte, i egnet hastighet og med egnet avstand til andre kjøretøy, samt i overensstemmelse med gjeldende trafikkregler og bestemmelser.

**City Safety** er en kompletterende førerhjelp, men kan ikke håndtere alle situasjoner under alle trafikk-, vær- og veiforhold. City Safety auto-bremsefunksjon kan forhindre en kollisjon eller redusere kollisjonshastigheten, men føreren bør alltid tråkke inn bremsen for å sikre full bremseeffekt - selv om bilen autobremser. Advarsel og styrehjelp aktiveres bare ved høy risiko for kollisjon. Vent derfor aldri på en kollisjonsadvarsel eller på at City Safety skal gripe inn. Advarsel og bremseinngrep for fotgjengere og syklister er slått av i kjørehastigheter over 70 km/t (43 mph). City Safety aktiverer ikke autobremsinngrep ved kraftig akselerasjon. City Safety kan ikke erstatte førerens oppmerksomhet og dømmekraft. Føreren er alltid ansvarlig for at bilen kjøres på en sikker måte, med egnet hastighet og egnet avstand til andre kjøretøy, samt i overensstemmelse med gjeldende trafikkregler og bestemmelser.

**Pilot Assist** er en kompletterende førerhjelp, men kan ikke håndtere alle situasjoner under alle trafikk-, vær og veiforhold. Pilot Assist skal bare brukes hvis det finnes tydelige filmarkeringslinjer på begge sider av kjørefeltet. All annen bruk medfører økt risiko for kontakt med hindre i omgivelsene. Pilot Assist kan ikke erstatte førerens oppmerksomhet og dømmekraft. Føreren er alltid ansvarlig for at bilen kjøres på en sikker måte, med riktig plassering i sideretning i kjørefeltet, med egnet hastighet og med egnet avstand til andre kjøretøy, samt i overensstemmelse med gjeldende trafikkregler og bestemmelser. Pilot Assist er ikke et kollisjonshindringssystem. Føreren må gripe inn hvis systemet ikke oppdager et forankjørende kjøretøy. Pilot Assist bremser ikke for mennesker, dyr, gjenstander, små kjøretøy, lave tilhengere samt møtende, saktekjørende eller stillestående kjøretøy. Pilot Assist må ikke brukes ved f.eks. bykjøring, i kryss, på glatt vei, ved mye vann eller slaps på veien, kraftig regn/snøfall, dårlig sikt, svingete veier, av- og påkjørsler eller med tilhenger montert på bilen. Pilot Assist advarer bare for kjøretøy som er oppdaget av kamera- og radarenheten.

PARKERINGSHJELP

**Park Assist Pilot** er en kompletterende førerhjelp, men kan ikke håndtere alle situasjoner under alle trafikk-, vær og veiforhold. Vær spesielt oppmerksom på mennesker og dyr i nærheten av bilen. Vær oppmerksom på at fronten på bilen kan svinge ut mot møtende trafikk under parkeringsmanøveren. Gjenstander som befinner seg høyere enn følernes registreringsområde inkluderes ikke når parkeringsmanøveren beregnes, noe som kan føre til at funksjonen svinger for tidlig inn i parkeringslommen. Slike parkeringslommer bør derfor unngås. Park Assist Pilot kan ikke erstatte førerens oppmerksomhet og dømmekraft. Føreren er alltid ansvarlig for at bilen kjøres på en sikker måte, med egnet hastighet og med egnet avstand til andre kjøretøy, samt i overensstemmelse med gjeldende trafikkregler og bestemmelser.

**Parkeringskameraet** er en kompletterende førerhjelp, men kan ikke håndtere alle situasjoner under alle trafikk-, vær og veiforhold. Kameraene har dødvinkler (blindsoner) der ingen hindringer kan oppdages. Vær spesielt oppmerksom på mennesker og dyr i nærheten av bilen. Gjenstander/hindringer kan være nærmere bilen enn det ser ut på skjermen. Kameraene kan ikke erstatte førerens oppmerksomhet og dømmekraft. Føreren er alltid ansvarlig for at bilen kjøres på en sikker måte, i egnet hastighet og med egnet avstand til andre kjøretøy, samt i overensstemmelse med gjeldende trafikkregler og bestemmelser.

TALEKOMMANDOER

Føreren har alltid det fulle ansvaret for å kjøre bilen på en sikker måte og overholde gjeldende trafikkregler.

**VIKTIG**

OVERSIKT INTERIØR

**Informasjonen i frontrutedisplayet*** projiseres fra displayenheten på instrumentpanelet. For å unngå skader på dekkeglasset til displayenheten må ingen gjenstander oppbevares på dekkeglasset. Pass på at ingen gjenstander faller ned på glasset.

MIDTDISPLAYET

**Ved rengjøring** av midtdisplayet skal mikrofiberkluten være fri for sand og lignende. Ellers kan skjermen få riper. Ved rengjøring av midtdisplayet brukes bare mildt trykk mot displayet. Hardt trykk kan skade displayet.

Ikke sprøyt væske eller etsende kjemikalier direkte på midtdisplayet. Ikke bruk vinduspuss, rengjøringsmiddel, spray, løsemidler, alkohol, ammoniakk eller

rengjøringsmidler som inneholder slipemidler. Ikke bruk kluter med slipeeffekt, papirhåndklær eller silkepapir. Disse kan ripe opp displayet.

FELLE NED SETERYGG I BAKSETE

Når seteryggen skal felles ned, må det ikke ligge noen gjenstand i baksetet. Sikkerhetsbeltene skal heller ikke være tilkoplet.

Det integrerte barnesetet*/armlene* på den midtre plassen skal være felt inn.

HØYRE RATTSPAK

Før viskerbladene settes i servicestilling, må du passe på at de ikke er fastfrosne. Hvis viskerarmene i servicestilling er felt ut fra frontruten, må de felles tilbake til ruten før aktiveres. Dette for å unngå riper i lakken på panseret.

TILKOBLINGER

**Strømuttak** - maksimalt effektuttak for et 12 V-strømuttak er 120 W (10 A) per uttak.

Maksimalt effektuttak for 230 V-strømuttak er 150 W.

**NB!**

OVERSIKT EKSTERIØR

**Elektrisk betjent bakluke** - Hvis systemet har vært i bruk sammenhengende i for lang tid, slås det av for å unngå overbelastning. Det kan brukes igjen etter ca. 2 minutter. Det er fare for redusert eller manglende funksjon hvis den bakre støtfangeren belastes med store mengder is, snø, smuss eller lignende. Sørg derfor for å holde den ren.

**Fjernnøkkelens funksjoner** kan forstyrres av elektromagnetiske felt og avskjerming. Unngå å oppbevare fjernnøkkelen nær metallgjenstander eller elektroniske apparater, f.eks. mobiltelefoner, nettbrett, bærbare datamaskiner eller ladere - helst ikke nærmere enn 10-15 cm.

OVERSIKT INTERIØR

**Etter kaldstart** er tomgangen høy uansett utetemperatur. Det er en del av Volvos effektive eksosrensing. Ved kaldstart kan enkelte dieselmotorer ha en utsatt start på grunn av forvarming.

**Head-up-displayet*** - ved aktivering av City Safety* erstattes informasjonen i head-up-displayet av grafikk for City Safety. Denne grafikken aktiveres også om head-up-displayet er slått av. Førerens mulighet til å se informasjonen i frontrutedisplayet svekkes hvis føreren bruker polariserte solbriller eller ikke sitter midt på setet, hvis det ligger gjenstander på displayenhetens dekkglass, og ved ugunstige lysforhold.

Noen synsfeil kan medføre hodepine og følelse av anstrengthet ved bruk av head-up-display.

RATTET

**Kjørecomputer** - det kan forekomme visse avvik ved beregning av kjørelengde hvis kjørestilen endres.

KUPÉKLIMA

Det nytter ikke å påskynde oppvarming eller nedkjøling ved å velge høyere eller lavere temperatur enn det som ønskes.

TILKOBLINGER

**Internett** - ved bruk av Internett overføres data (datatrafikk), som kan medføre en kostnad. Aktivering av dataroaming og Wi-Fi-hotspots kan medføre tilleggskostnader. Kontakt nettverksoperatøren om kostnaden av datatrafikk. Ved nedlasting med mobiltelefon må du være ekstra oppmerksom på kostnaden av datanedlasting.

**Datanedlasting** kan påvirke andre tjenester som overfører data, f.eks. nettradio. Hvis påvirkning av andre tjenester oppleves som forstyrrende, kan nedlastingen avbrytes. Ellers kan det være passende å slå av eller avbryte andre tjenester.

Hvis telefonens operativsystem oppdateres, er det mulig at koblingen brytes. Slett da telefonen fra bilen, og koble så på nytt.

BRUKE TILKOBLEDE ENHETER

**Apple CarPlay og Android Auto** - Volvo har ikke ansvar for innholdet i Apple CarPlay- eller Android Auto-appen.

PARKERINGSHJELP

For best mulig funksjon må kameralinsen være fri for skitt, snø og is. Dette er spesielt viktig ved dårlige lysforhold.

VOLVO

TP 24112 (Norwegian), AT 1717, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation