



XC40

QUICK GUIDE

VÄLKOMMEN!

يصف هذا الدليل السريع مجموعة وظائف في سيارتك فولفو. تتوفر مزيد من معلومات المالك التفصيلية في السيارة والتطبيق وعلى موقع الريب.



شاشة المركزية بالسيارة

يتتوفر دليل المالك في الشاشة المركزية بالسيارة ويمكنك الوصول إليه عبر العرض العلوى.



تطبيق المحمول

يتتوفر دليل المالك على هيئة تطبيق (Volvo Manual) للهاتف الذكي والأجهزة اللوحية. يحتوى التطبيق كذلك على فيديوهات تعليمية لوظائف محددة.



موقع دعم فولفو

موقع الدعم (support.volvocars.com) يحتوى على أدلة وفيديوهات تعليمية بالإضافة إلى معلومات إضافية للمساعدة في التعرف على سيارتك فولفو وملكيتها للسيارة.



معلومات مطبوعة

يوجد ملحق تكميلي لدليل المالك في صندوق القفازات يحتوى على معلومات عن المصاہر والمواصفات بالإضافة إلى ملخص عن معلومات عملية مهمة. يمكن طلب الحصول على دليل مالك مطبوع مع الملحقات التكميلية التابعة له.



المحتويات

١. تعرف على سيارتك فولفو

يقدم لك هذا الفصل معلومات حول بعض نظم وخدمات Volvo، بالإضافة إلى لمحه عامة عن داخل وخارج السيارة وشاشة العرض المركزية.

٢. الأجزاء الداخلية والوصلات

يمكنك هنا الإطلاع على معلومات حول مختلف الوظائف في مقصورة الركاب، على سبيل المثال إعدادات المقعد والاتصال بالإنترنت.

٣. عروض الشبكة المركزية

سوف تجد هنا معلومات حول نوافذ العرض المختلفة في شاشة العرض المركزية والتي تتيح لك التحكم في العديد من وظائف السيارة.

٤. القيادة الذكية

يوفر هذا الفصل شرحاً للعديد من نظم دعم السائق في السيارة ويقدم النصائح التي تساعدك في قيادة السيارة بشكل أكثر توفيراً للوقود.

٥. التعرف على الصوت

هذا يمكنك العثور على مختلف الأوامر/العيارات التي يمكنك استخدامها مع نظام التعرف على الصوت بالسيارة.

٦. نصوص خاصة

نصوص التحذير والنصوص المهمة ونصوص الملاحظات، التي يلزم قراءتها.



دليل البدء

كي تبدأ باستخدام سيارتك Volvo بأفضل طريقة ممكنة، هناك العديد من الوظائف والعبارات والنصائح التي قد يفيدك معرفتها.

Volvo ID

إنَّ معرفَ ID Volvo هو معرفٌ شخصيٌّ ينتحِي وصولك إلى مجموعةٍ من الخدمات باستخدَام اسم مستخدمٍ واحدٍ وكلمة مرورٍ واحدةٍ. بعضُ الأمثلة تشمل [Volvo On Call](#)* وخدمات الخرائط* وتسجيُل الدخول الشخصي على موقع [volvocars.com](#) وخبر حجز الخدمة والإصلاح. يمكن إنشاء Volvo ID من موقع الويب [volvocars.com](#)، أو تطبيق [Volvo On Call](#) أو مباشرةً من السيارة.

Sensus

Sensus هي الواجهة الذكية للسيارة وتشمل كل الحلول في السيارة والمرتبطة بالترفيه واتصال الإنترنت والملاحة* وخدمات المعلومات. بفضل Sensus يتحقق الاتصال بينك وبين السيارة والعالم الخارجي.

*Volvo On Call

يوفر Volvo On Call الاتصال المباشر¹ مع السيارة بالإضافة إلى مزيد من الراحة والمساعدة على مدار الساعة. يساعد تطبيق Volvo On Call في معرفة ما إذا كانت هناك حاجة لاستبدال أية لمنطقة أو بالإضافة بعض من سائل غاسلة الزجاج الأمامي، على سبيل المثال. يمكن قفل وفتح أبواب السيارة وتحقُّق من مستوى الوقود وعرض أقرب محطة وقود. يمكن أيضًا ضبط التبيُّنة المسبيقة وبدء تشغيلها من خلال وظيفة التحكم في مناخ السيارة أو وظيفة بدء تشغيل² السيارة عن بعد. قم بتزيل تطبيق On Call للبدء.

كما يتضمن Volvo On Call المساعدة على جانب الطريق والمساعدة الطارئة وخدمات أمان أخرى وذلك باستخدام أزرار SOS ON CALL في كونسول السقف في السيارة.

ملفات تعريف السائق

يمكن تهيُّنة الكثير من الإعدادات في السيارة وفقاً لفضيَّلات السائق الشخصية، وكذلك يمكن حفظها في أحد أو أكثر من ملفات تعريف السائق. ويمكن ربط كل مفتاح بملف تعريف للسائق. للمزيد من المعلومات حول ملفات تعريف السائق، راجع قسم "Top view" في الدليل الرابع.

¹ يتطلب توفير تغطية للجهاز أو اتصال آخر بالإنترنت في كل من السيارة والجهاز المحمول.

² متوفرة في بعض الأسواق وبعض الطرازات.



لمحة عامة، الأجزاء الخارجية

بدون مفتاح^{*} كي تتم إتاحة فتح الباب الخلفي بحركة القدم. ينبغي أن يكون مفتاح التحكم عن بعد ضمن نطاق متراً واحداً (٣ أقدام) تقريباً خلف السيارة عند القيام بالفتح والإغلاق بحركة القدم. لتجنب ارتطام بباب صندوق الأمتعة يسقّف الجراج على سبيل المثال يمكنك برمجته لضبط الارتفاع الأقصى عند الفتح. اضبط الحد الأقصى للفتح عن طريق فتح باب صندوق الأمتعة ثم تثبيته على موضع الفتح المطلوب. ثم اضغط  لمدة ٣ ثوان على الأقل لحفظ الموضع.

١ تحقق من ضغط الهواء الجديد في العجلات (TPMS)* واحفظه من خلال TPMS في التطبيق حال السيارة ضمن عرض التطبيقات في شاشة العرض المركزية. في حال انخفاض ضغط الهواء في العجلات، يضئي الرمز  بيضاء ثابت في شاشة السيارة. في حال انخفاض ضغط الهواء في العجلات، افحص الضغط وأضبطه في العجلات الأربع واضغط على تخزين قيم الضغط بهذه عملية حفظ جديدة لضغط الهواء في العجلات.

٢ يتم إجراء فحص مستوى زيت المحرك من خلال تطبيق حالة السيارة. هنا يمكنك كذلك مشاهدة رسائل الحالة وحجر الخدمة والإصلاح.

٣ بالإمكان ضبط زوايا مرأة الرؤية الخلفية تلقائياً^{*} نحو الأسفل عند تعشيق ترس الرجوع الخلف. وعند قفل فتح قفل السيارة بواسطة مفتاح التحكم عن بعد، يمكن سحب تمديد مرأة الرؤية الخلفية تلقائياً. كما يتم تنشيط هذه الوظائف في الإعدادات ← My Car ← المرآيا والراحة المحسنة ضمن العرض العلوي لشاشة العرض المركزية.

٤ القفل/فتح القفل بدون مفتاح^{*} يعني أنك لن تحتاج سوى لوجود مفتاح التحكم عن بعد في جيبك، مثلاً لتتمكن من قفل السيارة أو فتح قفلها. ينبغي أن يكون مفتاح التحكم عن بعد ضمن نطاق متراً واحداً (٣ أقدام) تقريباً من السيارة.

أمسك مقبض الباب أو اضغط لوح الضغط المكسو بالمطاط في باب صندوق الأمتعة لفتح قفل السيارة، لغلق السيارة، اضغط برفق على أحد فتحات مقابض الباب. تجنب لمس سطحي الضغط في وقت واحد.

٥ يتضمن السقف البانورامي^{*} فتحة في الغطاء الزجاجي وحاجب للشمس، ويتم تشغيله بواسطة آداة تحكم أعلى مرآة الرؤية الخلفية عندما تكون السيارة في وضع الإشعال I على الأقل. افتح حتى وضيع التهوية بالضغط على عنصر التحكم لأعلى، ثم أغلق عن طريق سحب عنصر التحكم للأسفل. لفتح سقف البانوراما بالكامل، اسحب عنصر التحكم للأمام من بين.أغلق عن طريق سحب عنصر التحكم للأسفل مرتين.

٦ يمكن فتح الباب الخلفي الكهربائي^{*} بواسطة وظيفة الباب الخلفي الذي يعمل بحركة القدم وذلك عن طريق حركة قدم بطيئة للأمام أسفل القسم الأيسر من واقي الخدمات الخلفي. أغلق باب صندوق الأمتعة وقم بتناميه بالغلق باستخدام الزر  من حافظة السفينة. أو أغلق الباب الخلفي بحركة بطيئة من القدم. يجب أن تكون السيارة مجذبة بوظيفة القفل/فتح القفل



القف في الموقف

مفتوح هاتو حكمه نعوذ

ضـ خـ طـ لـ ظـ قـ دـ ضـ يـ رـ لـ قـ لـ اـ وـ اـ لـ بـ اـ بـ خـ لـ فـ يـ طـ قـ خـ بـ لـ قـ قـ وـ قـ شـ خـ اـ لـ لـ ذـ اـ رـ .

ضـ خـ طـ لـ ظـ قـ دـ ضـ يـ رـ لـ قـ لـ اـ وـ اـ لـ بـ اـ بـ خـ لـ فـ يـ طـ قـ خـ بـ لـ قـ قـ وـ قـ شـ خـ اـ لـ لـ ذـ اـ رـ .

ضـ خـ طـ لـ ظـ قـ دـ ضـ يـ رـ لـ قـ لـ اـ وـ اـ لـ بـ اـ بـ خـ لـ فـ يـ طـ قـ خـ بـ لـ قـ قـ وـ قـ شـ خـ اـ لـ لـ ذـ اـ رـ .

ضـ خـ طـ لـ ظـ قـ يـ لـ لـ قـ اـ قـ عـ كـ لـ اـ لـ جـ يـ طـ قـ دـ ضـ يـ رـ لـ قـ لـ اـ وـ اـ لـ بـ اـ بـ خـ لـ فـ يـ طـ قـ خـ بـ لـ قـ قـ وـ قـ شـ خـ اـ لـ لـ ذـ اـ رـ .

ضـ خـ طـ لـ ظـ قـ دـ ضـ يـ رـ لـ قـ لـ اـ وـ اـ لـ بـ اـ بـ خـ لـ فـ يـ طـ قـ خـ بـ لـ قـ قـ وـ قـ شـ خـ اـ لـ لـ ذـ اـ رـ .

ضـ خـ طـ لـ ظـ قـ يـ لـ لـ قـ اـ قـ عـ كـ لـ اـ لـ جـ يـ طـ قـ دـ ضـ يـ رـ لـ قـ لـ اـ وـ اـ لـ بـ اـ بـ خـ لـ فـ يـ طـ قـ خـ بـ لـ قـ قـ وـ قـ شـ خـ اـ لـ لـ ذـ اـ رـ .

▲ ظـ يـ اـ يـ قـ زـ تـ عـ مـ لـ اـ نـ شـ يـ وـ شـ رـ اـ لـ اـ شـ جـ وـ اـ دـ وـ قـ نـ اـ لـ اـ بـ دـ تـ بـ اـ لـ اـ طـ لـ هـ لـ اـ نـ جـ تـ يـ طـ هـ اـ ،

اـ صـ بـ اـ خـ سـ مـ رـ اـ وـ اـ لـ اـ زـ لـ اـ مـ دـ دـ هـ اـ وـ اـ لـ اـ يـ طـ لـ اـ لـ اـ زـ رـ تـ يـ رـ يـ ضـ وـ نـ

ذـ اـ وـ اـ نـ مـ كـ هـ عـ طـ لـ يـ لـ وـ لـ ظـ لـ يـ فـ سـ خـ دـ اـ مـ زـ نـ سـ بـ عـ نـ شـ يـ طـ لـ اـ مـ دـ دـ هـ اـ وـ اـ لـ اـ قـ لـ وـ اـ لـ اـ ،

فـ سـ تـ يـ طـ يـ لـ لـ قـ اـ يـ اـ يـ دـ دـ لـ اـ اـ قـ اـ اـ نـ .

القف هنا

يـ عـ مـ اـ لـ قـ لـ حـ اـ صـ عـ لـ قـ ظـ لـ لـ اـ بـ خـ لـ فـ يـ وـ ، هـ مـ يـ غـ هـ لـ يـ تـ عـ لـ سـ بـ اـ لـ مـ لـ اـ لـ بـ يـ اـ رـ
لـ لـ خـ دـ مـ اـ مـ عـ اـ نـ اـ نـ وـ كـ لـ ا~ لـ فـ يـ زـ دـ .

اـ لـ ا~ مـ ا~ لـ قـ لـ حـ ا~ صـ عـ يـ ا~ و~ ضـ ظـ ا~ ا~ فـ شـ يـ ا~ شـ عـ ت~ ر~ ا~ م~ ح~ ك~ ل~ ت~ ي~ ش~ ي~ ط~ /
إـ لـ خـ د~ ع~ ث~ ا~ ل~ و~ ط~ ظ~ ي~ ز~ .

تـ ظ~ هـ د~ ز~ ف~ م~ ن~ ق~ ب~ ل~ ل~ ق~ ن~ ش~ ي~ ا~ ط~ ل~ ل~ ا~ ش~ ي~ ط~ ي~ ت~ ح~ د~ ي~ د~ م~ ر~ ك~ و~ ر~ ظ~ ن~ ب~ ل~ ق~ ق~ ا~ م~
ف~ ي~ ل~ ر~ ق~ ت~ ك~ ب~ ه~ ت~ خ~ د~ ال~ ق~ ل~ ل~ ت~ ح~ د~ ي~ د~ م~ ا~ ز~ ي~ ا~ ض~ ا~ ف~ ف~ ل~ ي~ ل~ ر~ ر~
ا~ ي~ س~ ت~ خ~ ا~ ل~ ل~ م~ ظ~ ي~ ز~ .

يـ تـ قـ فـ صـ ئـ دـ الـ لـ قـ قـ ا~ ز~ ي~ ب~ ا~ و~ س~ ئ~ خ~ ا~ ط~ ا~ م~ ف~ ن~ ا~ ل~ ح~ ال~ ف~ م~ و~ ج~ د~ د~ خ~ س~ ل~ ن~ ال~ ل~ ق~ ق~ ز~ ا~ ت~ .





لمحة عامة، الأجزاء الداخلية

- ٧** شحن الهاتف، يظهر  في الجزء العلوي من الشاشة المركزية. تظهر رسالة في الشاشة المركزية إذا تم وضع الهاتف بشكل غير صحيح أو إذا كانت هناك أشياء تعيق عملية الشحن.
- ٨** يمكن استخدام **الخطاف** في صندوق الفازات لتنبيه حقيبة تم وضعها على الأرضية على سبيل المثال. افتح صندوق الفازات وقم بتمديد الخطاف ثمأغلق صندوق الفازات بغية تعليق حزام الحقيبة على الخطاف.
- ٩** يوجد مفتاح الوسادة الهوائية للراكب* في الطرف النهائي بلوحة العدادات جهة الراكب ويمكن الوصول إليه أثناء فتح الباب. اسحب المفتاح للخارج وأدبه إلى ON/OFF لتنشيط/إلغاء تنشيط وظيفة الوساند الهوائية.

- ١** يتم استخدام شاشة العرض المركزية التحكم بالعديد من وظائف السيارة الرئيسية، مثل الوسائط والتجوال* والتتحكم في المناخ وأنظمة دعم السائق والتطبيقات داخل السيارة.
- ٢** شاشة السائق تعرض المعلومات حول ظروف القيادة، مثل سرعة السيارة وسرعة المحرك والملاحة* ووظيفة دعم السائق النشطة. ومن الممكن اختيار ما ترغب في عرضه على شاشة السائق من خلال قائمة التطبيقات التي يمكن فتحها باستخدام لوحة المفاتيح اليمنى على عجلة القيادة. يمكن أيضاً إجراء الإعدادات عبر الإعدادات  شاشات العرض العرض الطبو في شاشة العرض المركزية.
- ٣** زر التشغيل يُستخدم لبدء تشغيل السيارة. اضغط على زر بدء التشغيل وحزره لتفعيل وضع الإشعال. اضغط باستمرار على دواسة الفرامل واضغط على الزر بدء تشغيل السيارة في حالة السيارات المزودة بامكانية تغيير التروس بدويأ، بينما الضغط أيضاً على دواسة القابض. بالنسبة للسيارات المزودة بامكانية التغيير الأوتوماتيكي للتروس، يلزم تحديد وضع التروس أو N. اضغط على زر التشغيل لايقاف تشغيل السيارة.
- ٤** يتم ضبط أوضاع القيادة* بواسطة الزر DRIVE MODE. ويتم دائماً بدء تشغيل السيارة في وضع الراحة. اضغط على عنصر التحكم للاختيار بين Off Road وEco وComfort وPolestar Engineered/Dynamic وIndividual Engineered. في شاشة العرض المركزية، المس وضع القيادة المطلوب مباشرةً على الشاشة أو اضغط مجدداً على الزر لنقل المؤشر إلى وضع القيادة المطلوب. في Individual يمكنك تهيئة وضع القيادة وفقاً لخصائص القيادة المفضلة لك. يتم تنشيط وضع القيادة الفردية في الإعدادات  وضع قيادة فردية في العرض العلوي ضمن شاشة العرض المركزية.

- ٥** يتم تنشيط فرامل الركن عند سحب أداة التحكم  للأعلى مما يؤدي إلى إضاءة أحد الرموز في شاشة السائق. حرّها بدويأ من خلال الضغط للأسفل على أداة التحكم والضغط في نفس الوقت على دواسة الفرامل. باستخدام "الفرملة التقانية أثناء التوقف" ((A)), يستطيع السائق تحرير دواسة الفرامل وضمان استمرار أثر الفرملة عند توقف السيارة، عند إشارة المرور على سبيل المثال. تذكر أنه بينما يتعين تعطيل كل من "الفرملة التقانية أثناء التوقف" و"التعشيق التقاني لفرامل الانتظار" عند إدخال السيارة إلى المغسل الآلي. ثم بالياغ تنشيط فرملة الركن التقانية في الإعدادات  فرامل الركن والتعليق ضمن العرض العلوي في شاشة العرض المركزية.

- ٦** يمكن استخدام شاحن الهاتف اللاسلكي* إذا كان الهاتف يدعم وظيفة الشحن لاسلكياً. قم ب拔掉 آية أشياء من اللوحة المطاطية تحت الشاشة المركزية ووضع الهاتف في المركز. عندما يتم

13:45



Ånäsvägen
Nuvarande position



Lune - Leave The World...



Daniel's Phone
■ Telenor



Studio
Ljud optimerat för förare

22 °C



22 °C

START
ENGINE
STOP

الشاشة المركزية

يمكنك إجراء الإعدادات والتحكم في معظم الوظائف من الشاشة المركزية. تحتوي شاشة العرض المركزية على ثلاثة عروض أساسية: عرض الصفحة الرئيسية وعرض الوظائف وعرض التطبيقات. بإمكانك الانتقال من عرض الصفحة الرئيسية إلى عرض الوظائف وعرض التطبيقات عن طريق السحب لجهة اليمين أو اليسار. يوجد كذلك عرض علوي يمكنك الوصول إليه عن طريق السحب لأسفل في الجزء العلوي من الشاشة.

تغيير المظهر في الشاشة المركزية وشاشة المانع عن طريق تحديد سمة في الإعدادات ← **شاشات العرض بالعرض العلوي**. هنا يمكنك كذلك تحديد خلفية داكنة أو فاتحة للشاشة المركزية.

بالإمكان العودة إلى عرض الصفحة الرئيسية من أي عرض آخر عن طريق الضغط القصير على زر الصفحة الرئيسية المادي تحت الشاشة. عندها، سيتم عرض الوضع الأخير المستخدم لعرض الصفحة الرئيسية. يتيح الضغط القصير الإضافي على زر الصفحة الرئيسية إعداد كل الأقسام المت捷انية في عرض الصفحة الرئيسية وفق الوضع القياسي.

لتنظيف الشاشة المركزية، أغلق وظيفة اللمس بضغطه طولية على زر الصفحة الرئيسية أسفل الشاشة. أعد تنشيط الشاشة من خلال ضغطة قصيرة على زر الصفحة الرئيسية.

شرط الحال على الشاشة يعرض الأنشطة التي تدور في السيارة. تظهر معلومات الشبكة والاتصال على اليسار وتظهر المعلومات المرتبطة بالوايـفـاي والوقت ومؤشر أنشطة الخلفية على اليمين. في صـفـ المـناـخـ بالـأسـفـ يمكنـ ضـبطـ درـجـةـ الحرـارـةـ وـراـحةـ المقـعـدـ منـ خـالـلـ لـمـسـ الأـيقـونـةـ المنـاسـبةـ. افتح عرض المناخ من خلال لمس الزر الأوسط في صـفـ المـناـخـ.

حفظ الوضعيات

١. اضبط المقعد ومرايا الأبواب على الوضع المطلوب ثم اضغط على الزر **M** في لوحة الباب. يضيء المؤشر في الزر.
٢. في خلال ٣ ثوان، اضغط زر الذاكرة **1** أو **2**. تصدر إشارة صوتية وينطفئ مؤشر الضوء في زر **M**.

لاستخدام الوضعية المحفوظة الخاصة بك:

أثناء فتح الباب - اضغط ثم حرر أحد أزرار الذاكرة.

أثناء إغلاق الباب - استمر في الضغط على أحد أزرار الذاكرة لحين الوصول إلى الوضع المحفوظ.



المقاعد الأمامية* الآلية

استخدم أدوات التحكم الموجودة على الجانب الخارجي من المقعد لضبط وضعية المقعد ودعمه أسفل الظهر* على سبيل المثال. يتم استخدام أدائي التحكم اللذين تتيحان شكل مقعد لضبط وضعية المقعد. ويتم استخدام آداة التحكم الثالثة، الرباعية الاتجاه، لضبط دعامة أسفل الظهر.

أدوات التحكم التي تتيح شكل مقعد

اضبط وسادة المقعد أو حرك المقعد بأكمله باستخدام عنصر التحكم السفلي. اضبط زاوية مسند الظهر باستخدام عنصر التحكم الخلفي.

*** آداة التحكم الرباعية الاتجاهات***

ثم بضبط دعامة أسفل الظهر* من خلال الضغط على زر التحكم الرباعي الاتجاه.

- اضغط للأعلى أو للأسفل لتحرير دعامة أسفل الظهر نحو الأعلى أو الأسفل.

- اضغط على الجزء الأمامي أو الخلفي من زر التحكم الرباعي الاتجاه لزيادة أو خفض نسبة دعم أسفل الظهر.

طي مساند الظهر في المقعد الخلفي

عند طي المقعد الخلفي نحو الأسفل، احرص على عدم تلامس مساند الظهر ومسند الرأس مع ظهر المقعد الأمامي. قد يتزامن ضبط المقاعد الأمامية أولاً قبل أن تتمكن من خفض مساند الظهر.

طي مساند الظهر

للمساج بطي المقعد الخلفي، ينبغي أن تكون السيارة متوقفة مع وجود الباب الخلفي مفتوحاً. تحقق من عدم وجود ركاب أو أي أجسام على المقعد الخلفي.

١. اخفض مساند رأس المقعد الأوسط يدوياً.
٢. اسحب المقضن الموجود في مساند ظهر المقعد الخلفي الأيسر أو الأيمن نحو الأمام لطي الجزء الأيسر أو الأيمن من المقعد الخلفي على التوالي.
٣. عند تحرير قفل مساند الظهر، ينبغي طيه يديه يدوياً حتى الوصول إلى الوضع الأفقي.

رفع مساند الظهر

١. انقل مساند الظهر للأعلى/للخلف حتى يتم قفله في مكانه.
٢. ارفع مساند الرأس يدوياً.
٣. عند الحاجة، ارفع مساند الرأس للمقعد الأوسط.





عجلة القيادة

ضبط عجلة القيادة

يمكنك ضبط وضعية عجلة القيادة للوصول إلى الارتفاع والعمق المطلوبين.

١. ادفع النزاع الموجود تحت عجلة القيادة نحو الأمام وأضبط عجلة القيادة عند الوضعية المطلوبة.

٢. بعد ذلك، أعد النزاع إلى وضعية القفل.

لوحة المفاتيح اليسرى

يتم تحديد دعم السائق في شاشة السائق باستخدام الأسهم في لوحة المفاتيح اليسرى بعجلة القيادة (◀ و▶).

تكون الوظيفة نشطة في حال ظهر رمز دعم السائق باللون الأبيض. يعني الرمز الرمادي أن الوظيفة متوقفة أو في وضع الاستعداد.

الرموز في شاشة السائق:

◀ محدد السرعة يساعد في تجنب تجاوز السرعة القصوى المحددة.

◀ مثبت السرعة يساعد في القيادة بسرعة ثابتة.

◀ مثبت السرعة التكيفي يساعد في الحفاظ على سرعة ثابتة بالإضافة إلى الحفاظ على فترة زمنية مختارة مسبقاً بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

◀ مساعد السائق يساعد في حفاظ السائق على السيارة داخل العلامات الجانبية للحارة وذلك باستخدام وظيفة المساعدة على التوجيه، ويساعد أيضاً في الحفاظ على سرعة ثابتة بالإضافة إلى الحفاظ على فترة زمنية مختارة مسبقاً بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

اضغط (◀) لتشغيل أو إيقاف الوظيفة المحددة.

◀ يتيح الضغط القصير على ▵ / ◀ زيادة/خفض قيمة السرعة المخزنة بنسبة ٥ كم/ساعة (٥ ميل/ساعة) وينتج الضغط باستمرار على الزر القيام بالتعديل بمراحل واحدة - حزر الزر عند الوصول إلى السرعة المطلوبة.

◀ لزيادة/تقليل المسافة حتى السيارة التي أمامك عند استخدام مثبت السرعة التكيفي .Pilot Assist

◀ ضغطة واحدة على ▵ كذلك تعمل على موافلة السرعة المحفوظة للوظيفة المحددة.

لوحة المفاتيح اليمني

استخدم لوحة المفاتيح اليمني بعجلة القيادة للتنقل في شاشة السائق.

● يتم فتح/إغلاق قائمة التطبيقات في شاشة السائق. من هنا، يمكن التحكم في حاسوب الرحلات ومشغل الوسائط والهاتف والملاحة.*

◀ قم بالتمرير بين التطبيقات المختلفة بالضغط على زر السهم الأيمن أو الأيسر.

○ يمكنك التحديد أو إلغاء التحديد أو تأكيد أي خيار، مثل تحديد قائمة حاسوب الرحلات أو حذف رسالة من شاشة السائق.

▲ استعرض وظائف التطبيق المحدد عن طريق النقر لأعلى أوأسفل.

ارفع/أخفض حجم صوت الوسائط بالضغط على ▶ و ▲ . إذا لم تكن أي وظيفة أخرى نشطة، فهذه الأزرار تعمل كعناصر تحكم في مستوى الصوت.

يتم تشغيل التعرف على الصوت باستخدام الزر [?] كما يتيح لك التحكم في الوسائط والملاحة والتحكم في المناخ على سبيل المثال، كل ذلك صوتيًا. على سبيل المثال "Radio" أو "Cancel" أو "Raise temperature".

راجع فصل التحكم الصوتي في هذا الدليل السريع لمعرفة المزيد من الأوامر الصوتية.
حاسوب الرحلات

يعرض حاسوب الرحلات المسافة المقطوعة واستهلاك الوقود ومتوسط السرعة على سبيل المثال. يمكن تحديد المعلومات التي ترغب في ظهرها على شاشة السائق من حاسوب الرحلات. يقوم حاسوب الرحلات بحساب المسافة المتبقية حتى نفاد الخزان. لعرض الخيارات المختلفة، استخدم لوحة المفاتيح اليمني بعجلة القيادة. عندما تعرض شاشة السائق "----" فهو دليل على عدم وجود ما يكفي من الوقود لحساب المسافة المتبقية حتى نفاد الوقود. أملأ السيارة بالوقود في أقرب وقت ممكن.

وذلك عن طريق تحريك ذراع التحكم الأيسر نحو لوحة العدادات ومن ثم تحريره. يمكن ضبط مدة تفعيل وظيفة إضاءة الوصول إلى المنزل من خلال شاشة العرض المركبة.

إعادة ضبط عداد مسافات الرحلة

أعد تعيين كل المعلومات في عداد مسافات الرحلة اليدوي (TM) بضغطة طويلة على زر **RESET**. الضغطة القصيرة لإعادة تعيين المسافة المقطوعة فقط. يتم إعادة ضبط عداد مسافات الرحلة (TA) تلقائياً في حالة عدم استخدام السيارة لمدة ٤ ساعات.



ذراع المقود الأيسر

يتم التحكم في وظائف المصباح الأمامي باستخدام مفتاح ذراع المقود الأيسر.

في وضع **AUTO**، تقوم السيارة باستشعار نسبة الضلام/الضوء وتقوم بتكييف الإضاءة وفقاً لذلك، على سبيل المثال عند حلول المساء أو عند دخول السيارة في نفق مظلم. فـ بتدوير بكرة التحكم في ذراع المقود نحو بغية خفف إتارة الشعاع العالي تلقائياً وتكييفها مع حركة المرور القادمة باتجاهك. فـ بتحريك ذراع التحكم في اتجاه عجلة القيادة لتنشيط الشعاع العالي يدوياً وفي اتجاه لوح العدادات لإلغاء تنشيطه.

إضاءة المنحنيات النشطة* مصممة لتوفير أكبر قدر من الإضاءة في المنحنيات والتقاطعات وذلك عن طريق تتبع الضوء لحركة عجلة القيادة. تنشط الوظيفة تلقائياً عند بدء تشغيل السيارة ويمكن إلغاء تنشيطها من عرض الوظائف في شاشة العرض المركبة.

ضوء الاقتراب يقام بتشغيل الإضاءة الخارجية عند فتح قفل السيارة بالمفتاح كما يساعدك في الوصول إلى سيارتك بأمان في الظلام.

تضيء إضاءة الوصول إلى المنزل جزءاً من مصابيح الإضاءة الخارجية بعد أن تكون قد قمت بفتح السيارة وذلك كي يُتاح لك رؤية المحيط في الظلام. ثم بتنشيط الوظيفة بعد إيقاف تشغيل السيارة

ذراع المقود الأيمن

يتحكم مفتاح ذراع المقود الأيمن في شفرات الماسحات ومستشعر المطر.

- حرك ذراع المقود للأسفل لإجراء المسح المترافق مع مسحة واحدة على الزجاج الأمامي.
- حرك الذراع في خطوات أعلى للمسح المتقطع والعادي وبسرعة كبيرة.
- اضغط السرعة والفاصل الزمني باستخدام بكرة التحكم بالإصبع في ذراع المقود.
- حرك ذراع المقود باتجاه عجلة القيادة لتشغيل غاسلات الزجاج الأمامي والمصباح الأمامي وباتجاه لوحة العدادات لتشغيل غاسلات النافذة الخلفية.

 اضغط على زر مستشعر المطر لتنشيط/إيقاف تشغيل مستشعر المطر. ينبغي أن يكون المفتاح في ذراع ماسحة الزجاج الأمامي في الوضعيّة 0 أو في الوضعيّة المخصصة لمسحة واحدة. بينما مستشعر المطر يعمل ماسحات الزجاج الأمامي أوتوماتيكياً استناداً إلى كمية الماء التي يتم استشعارها على الزجاج الأمامي. أند بكرة التحكم بالإصبع لأعلى/أسفل لرفع/انخفاض الحساسية.

 اضغط للمسح المتقطع في مسحة الزجاج الخلفي.

 اضغط للسرعة المتواصلة في ماسحات الزجاج الخلفي.

استخدم وضع خدمة ماسحة الزجاج الأمامي، على سبيل المثال، عند استبدال أو تنظيف أو رفع شفرات الماسحة. المس زر موضع خدمة الماسحة في عرض الوظائف في شاشة العرض المركزي لتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع الخدمة.





التحكم في المناخ بمقصورة الركاب

يتم التحكم في وظائف التحكم في المناخ للقسم الأمامي والخلفي من مقصورة الركاب عبر الشاشة المركزية والأزرار في الكونسول المركزي ومن خلفية كونسول التفريغ*. يمكن كذلك التحكم في بعض وظائف المناخ باستخدام التحكم الصوتي.



يوجد الرمز المستخدم للوصول إلى عرض المناخ أصلف الجزء الأوسط من شاشة العرض المركزية. عندما يظهر النص **Clean Zone** (منطقة تنقية) باللون الأزرق، فهذا يدل على استيفاء الشروط المطلوبة لتوفير هواء نظيف في مقصورة الركاب.

- المس **AUTO*** في عرض المناخ القference على التحكم التلقائي بالعديد من وظائف المناخ. يتبع الضغط القصير التحكم بإعادة تدوير الهواء وبتكيف الهواء وبتوزيع الهواء بشكل تلقائي. ويتيح الضبط المطول التحكم بإعادة تدوير الهواء وبتكيف الهواء وبتوزيع الهواء بشكل تلقائي، وهو يتبع أيضاً تغيير إعدادات درجة الحرارة وسرعة المروحة إلى قيمها القياسية: ٢٢ درجة مئوية (٧٠ درجة فهرنهايت) ومستوى معتدل^٣. يمكنك تغيير درجة الحرارة وسرعة المروحة دون إلغاء تشتيط وظيفة المناخ القابلة للتنظيم تلقائياً.

- المس أحد الرموز في صفحات المناخ بالحافة السفلية من شاشة العرض المركزية لضبط درجة الحرارة وتخفيف المقادع* وسرعة المروحة.

لمز امنة؛ درجة الحرارة لكل الأقسام مع درجة الحرارة في جهة السائق، المس رمز درجة الحرارة في جهة السائق ومز امنة درجة الحرارة.

التهيئة المسبقة*

يمكن ضبط التهيءة المسبقة من خلال شاشة العرض المركزية بالسيارة وتطبيق ***Volvo On Call**.

تنبّح التهيءة المسبقة تنبّحة* أو تهوية مقصورة الركاب قبل القيادة. وكذلك يمكن ضبط عملية البدء أو ضبط التهيءة المسبقة باستخدام المؤقت.

بعد التهيءة الأولية بصورة مباشرة

١. افتح عرض المناخ في شاشة العرض المركزية.

٢. حدد التبديل مكيف ركن السيارة ثم المس **تهيئة أولية**.

ضبط المؤقت للتهيءة المسبقة

١. افتح عرض المناخ في شاشة العرض المركزية.

٢. حدد علامة التبديل مكيف ركن السيارة **←** اضافة مؤقت ثم اضبط التاريخ/اليوم بحسب المطلوب.

نظام جودة الهواء *IAQS

نظام جودة الهواء IAQS هو جزء من Clean Zone Interior Package* وهو نظام أوتوماتيكي بالكامل يعمل على تنظيف الهواء في مقصورة الركاب وتنتقنه من الملوثات مثل الجزيئات والبيبروكوبون وأكسيد النيتروجين وأوزون المستوى الأرضي. يتم تشغيل الوظيفة في العرض العلوي بالشاشة المركزية من الإعدادات **← المكيف ← محس جودة الهواء**.

^٢ غير متوفّر مع وحدة التحكم البديهي بالمناخ.
^٤ غير متوفّر في السيارات المرؤدة بقسم واحد لتكيف الهواء.



الوصلات

الربط

عندما تكون السيارة متصلة بالإنترنت بواسطة المودم، يصبح بإمكانك مشاركة اتصال الإنترت (نقطة توصيل Wi-Fi) مع أجهزة أخرى. المس الإعدادات في العرض العلوي ثم المس اتصال \leftarrow نقطة وصول Wi-Fi في السيارة.

Bluetooth

استخدم Bluetooth بشكل أساسي لإدارة المكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة والواسطة من هاتفك إلى نظام السيارة. يمكنك كذلك توصيل السيارة بالإنترنت عبر Bluetooth. يمكن كذلك توصيل جهاز你 Bluetooth مرة واحدة، ولكن واحد فقط منها يستطيع بث الواسطة. سيتم أوتوماتيكياً محاولة توصيل آخر هاتفين متصلين بالسيارة وذلك عند استخدام السيارة مرة أخرى، وذلك إذا كانت ميزة Bluetooth في الهاتف نشطة. يتم حفظ ٢٠ جهاز بحد أقصى في كل قائمة تسهيل توصيلها وقت لاحق.

١. قم بتنشيط Bluetooth في الهاتف. للاتصال بالإنترنت، قم بتنشيط ميزة الربط في الهاتف كذلك.
٢. افتح العرض الفرعي للهاتف في شاشة العرض المركزية.

يمكنك تشغيل/التحكم في الوسائط والرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية باستخدام ميزة التعرف على الصوت، بالإضافة إلى توصيل السيارة بالإنترنت عبر مختلف الأجهزة الخارجية مثل الهواتف الذكية. يلزم أن يكون النظام الكهربائي بالسيارة على الأقل في وضع الإشعال I بحيث تتمكن من استخدام الأجهزة المتصلة.

مودم السيارة*

أبسط وأفضل طريقة لتوصيل السيارة بالإنترنت تتمثل في استخدام مودم السيارة. وتحقق أفضل أداء، ويتم التنشيط أوتوماتيكياً لكل رحلة ولا يلزم التوصيل مع أي هاتف ذكي.

١. أدخل بطاقة SIM الشخصية في الحامل، تحت أرضية حجرة الأمعنة.

٢. اضغط الإعدادات \leftarrow اتصال \leftarrow إنترنت عن طريق مودم سيارة في العرض العلوي.

٣. قم بالتنشيط عن طريق وضع علامة في مربع إنترنت عن طريق مودم سيارة.

٣. اضغط على إضافة هاتف، أو في حالة وجود جهاز متصل، اضغط على تغيير ثم إضافة هاتف.
٤. حدد الهاتف الذي ترغب في توصيله واتبع الخطوات الواردة على الشاشة المركزية والهاتف.
لاحظ أنه في بعض الهواتف يلزم تنشيط وظيفة الرسائل.

Wi-Fi

يتيح لك اتصال السيارة بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi إمكانية دفق بيانات الخدمات عبر الإنترت بسرعة أعلى بالمقارنة مع الاتصال عبر Bluetooth، مثلاً عند تشغيل راديو الإنترنت والموسيقى عبر تطبيقات السيارة وعند تحميل تحديث البرامج، الخ. ويكون الاتصال عبر شبكة Wi-Fi من الهاتف الذكي بمثابة بقعة ساخنة للسيارة ولأية أجزاء خارجية موجودة في السيارة.

١. قم بتنشيط الرابط على الهاتف.

٢. اضغط على الإعدادات من العرض العلوى بالشاشة المركزية.

٣. انقر على اتصال  ثم قم بتنشيط اتصال Wi-Fi.

تدرك الإشارة إلى أن بعض الهواتف تقوم بلياقاف تشغيل ميزة الرابط بعد إنهاء الاتصال بينها وبين السيارة. وبالتالي يلزم إعادة تنشيط ميزة الرابط في الهاتف، في المرة التالية التي ترغب في استخدام هذه الميزة.

USB

يمكنك استخدام منفذ USB لتوصيل جهاز خارجي لتشغيل الواسط. يتم أيضاً استخدام منفذ USB لتشغيل *Apple CarPlay و*Android Auto. وفي حال وجود منفذين USB، فُم بالتوصيل بالمنفذ ذي الإطار الأبيض. يتم شحن الجهاز الخارجي أثناء توصيله بالسيارة.

١. يمكن العثور على منافذ USB (النوع A) تحت شاشة العرض المركزية.

٢. لقد تم تزويد منفذ USB* (النوع C) في الجهة الخلفية من كونسول النقف. للشحن فقط.

المقبس الكهربائية

المقبس الكهربائية التالية تتوفّر بسيارتك:

٣. مقبس كهربائي ١٢ فولت. يوجد كذلك مقبس كهربائي ١٢ فولت* في حجرة الأمتعة.

^٥ في حالة السيارات المزودة بـP-SIM* فقط، أما السيارات المجهزة بخدمة Volvo On Call فهي تستخدم الاتصال بالإنترنت عبر مودم السيارة لتشغيل الخدمات الأخرى.

استخدام الأجهزة المتصلة

يمكنك توصيل أجهزة خارجية بهدف إجراء/تلقى المكالمات الهاتفية وتشغيل الوسائط في نظام الصوت والوسائط في السيارة على سبيل المثال.

إدارة المكالمات الهاتفية

يمكن إجراء مكالمات واستقبالها من هاتف متصل بواسطة Bluetooth.
الاتصال عن طريق الشاشة المركزية

١. افتح العرض الفرعي الهاتف من عرض الصفحة الرئيسية. اختر الاتصال من سجل المكالمات أو قائمة جهات الاتصال أو أدخل الرقم باستخدام لوحة المفاتيح.

٢. اضغط ▶.

الاتصال بواسطة لوحة مفاتيح عجلة القيادة اليمنى

١. اضغط ◻ وانقل إلى الهاتف بالضغط على ◀ أو ▶.

٢. قم بالتمرير خلال قائمة المكالمات بواسطة ▼ ثم حدد باستخدام ○.

يمكنك كذلك إدارة المكالمات باستخدام التحكم الصوتي. اضغط زر التحكم الصوتي ⏪ في لوحة المفاتيح اليمنى بعجلة القيادة. للاطلاع على الأوامر الصوتية، راجع قسم "التحكم الصوتي" في الـ Quick Guide.

تشغيل الوسائط

لتشغيل الصوت من جهاز خارجي، يلزمك توصيل الجهاز بالسيارة باستخدام الطريقة المختارة. راجع الصفحة السابقة للتعرف على مختلف أنواع التوصيلات.

جهاز متصل بواسطة Bluetooth



١. ابدأ التشغيل في الجهاز المتصل.

٢. افتح تطبيق Bluetooth في عرض التطبيقات في شاشة العرض المركزية. يبدأ عدتها التشغيل.

جهاز متصل بواسطة USB



١. ابدأ تشغيل تطبيق USB من عرض التطبيقات.

٢. حدد ما ترغب في تشغيله. يبدأ عدتها التشغيل.



مشغل MP3 أو جهاز iPod متصل

١. ابدأ التشغيل في الجهاز.
٢. افتح تطبيق iPod أو USB على حسب وسيلة التوصيل. لتشغيل ملفات صوتية من جهاز iPod، حدد تطبيق iPod بغض النظر عن وسيلة الاتصال. يبدأ عندها التشغيل.



*Android Auto® و Apple® CarPlay®

تتيح لك وظائف Android Auto و CarPlay إمكانية استخدام تطبيقات معينة في جهازك iOS أو Android من خلال السيارة، على سبيل المثال لتشغيل ملفات صوتية أو سماع رسائل البودكاست. تحدث عملية التفاعل من خلال شاشة العرض المركزية في السيارة أو بواسطة الجهاز. بغية استخدام CarPlay، ينبغي تفعيل Siri في جهاز iOS. كما ينبغي أن يتتوفر في الجهاز اتصال بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi أو شبكة الجوال. بغية استخدام Android Auto، ينبغي تثبيت التطبيق Android Auto على جهاز Android. يجب أيضاً توصيل الجهاز بمنفذ USB في السيارة.

١. قم بتوصيل الهاتف بمنفذ USB ذي إطار أبيض.
٢. المس إلى Android Auto في عرض التطبيقات لتنشيط Android Auto.
٣. راجع الشروط والأحكام ثم المس قبولاً لإجراء الاتصال.
٤. المس رمز التطبيق المطلوب.



قم بتنشيط التحكم الصوتي باستخدام CarPlay و Android Auto من خلال ضغطة طويلة على الزر «» في لوحة المفاتيح اليمنى بعجلة القيادة. عوضاً عن ذلك، تتيح ضغطة قصيرة تنشيط نظام التحكم الصوتي الخاص بالسيارة.

يتم إيقاف تشغيل بلوتوث عند استخدام CarPlay. إذا كنت بحاجة إلى توصيل السيارة بالإنترنت، استخدم شبكة Wi-Fi أو مودم السيارة.*

▶ 13:45



Ånäsvägen
Current position

2



Lune - Leave The World...

3



Daniel's Phone
■ Telenor

4



Studio
Sound optimised for driver

22 °C



22 °C

START
ENGINE
STOP

عرض الصفحة الرئيسية

عند تشغيل شاشة العرض المركزية، يظهر عرض الصفحة الرئيسية ويصبح بالإمكان الوصول إلى الأقسام المجانية الخاصة بالمالحة والموسيقى والهاتف والي وظيفة السيارة أو التطبيق الأحدث استخداماً.

الملاحة - المس هنا للوصول إلى نظام الملاحة بواسطة **Sensus Navigation**.¹

تحديد الوجهة بواسطة البحث الحر - قم بتوسيعة عرض شريط الأدوات باستخدام الزر الشهري للأسفل على الجانب الأيسر والمس . تغير صورة الخريطة لتصبح مربع البحث الحر عن النص. أدخل عبارات البحث.

أدخل الوجهة عبر الخريطة - انكير الخريطة إلى أقصى حد من خلال الضغط على لا .
اضغط باستمرار على الموقع الذي تزيد الانقال إليه، ثم حدد انقال.

حذف وجهة - اضغط على لفتح برنامج الرحلة. اضغط على سلة المهملات لحذف الوجهة الوسيطة في برنامج الرحلة، أو اضغط على مسح الرحلة لحذف برنامج الرحلة بالكامل.

تحديث الخريطة² - اضغط على مركز التحديثات في عرض التطبيق. يظهر عدد تحديثات الخرائط المتاح في الخرائط. المس الخرائط تثبيت تأكيد لتحديث الخريطة أو تثبيت الخريطة المحدثة. يوجد كذلك خيار تنزيل الخرائط من support.volvocars.com إلى ذاكرة USB ثم نقلها إلى السيارة.

الموسيقى - يظهر هنا، على سبيل المثال، الملف الصوتي الذي تشغله من الجهاز الخارجي أو عند تحديد راديو FM من عرض التطبيقات. اضغط على العرض الفرعي للوصول إلى الإعدادات. من هنا يمكنك مشاهدة مكتبةك الصوتية ومحطات الراديو وغيرها.

الهاتف، من هنا يتم الوصول إلى وظيفة الهاتف. انقر على العرض الفرعي لتوسيعه. هنا، يمكنك الاتصال من سجل المكالمات أو قائمة جهات الاتصال أو إدخال رقم يدوياً باستخدام لوحة المفاتيح. بعد تحديد الرقم، المس .

وظيفة السيارة أو التطبيق الأحدث استخداماً - يمكنك هنا مشاهدة الوظيفة أو التطبيق الأحدث استخداماً في السيارة وهو ما لا يتم عرضه في أي من الأقسام المجانية الأخرى.
على سبيل المثال، حالة السيارة أو أداء السائق. يمكنك الضغط على العرض الفرعي للوصول إلى آخر وظيفة تم استخدامها.

13:45

Car functions



ESC Sport Mode
OFF



Lane Keeping
Aid



P Park Assist



Cross Traffic
Alert



Camera



P Park In



P Park Out



Headrest fold



Road Sign
Information



BLIS

Active Bending
Lights

22 °C



22 °C



AUTO

START
ENGINE
STOP

عرض الوظيفة وعرض التطبيقات

عرض الوظيفة

عند السحب من اليسار إلى اليمين^٦ في عرض الصفحة الرئيسية ستصل إلى عرض الوظيفة. من هنا يمكنك تشطير/إلغاء تشطير مختلف وظائف السيارة، على سبيل المثال Lane Keeping Aid ومساعد الركن وبدء/إيقاف. يتم التشطير/إلغاء التشطير بالضغط على الرمز المناسب. بعض الوظائف تفتح في نافذة مستقلة.

عرض التطبيقات

امسح من اليمين لليسار^٦ في عرض الصفحة الرئيسية للوصول إلى عرض التطبيق. هنا يمكنك مشاهدة التطبيقات المرفقة مع السيارة بالإضافة إلى التطبيقات التي تختار تنزيلها وتثبيتها بنفسك. إدارة التطبيقات والأنظمة وتحديثها

في مركز التزيلات، يعرض التطبيقات، يمكنك تحديث العديد من أنظمة السيارة. ليمكن إنعام هذا الأمر يلزم توصيل السيارة بالإنترنت. يمكنك في مركز التزيلات:



تنزيل التطبيقات - اضغط على تطبيقات جديدة ثم حدد التطبيق المطلوب. حدد تثبيت لتنزيل التطبيق.

تحديث التطبيقات - اضغط على تثبيت الكل لتحديث كل التطبيقات. أو المس تحديثات التطبيق لعرض قائمة بالتحديثات الممكنة. حدد التطبيق المطلوب ثم انقر على تثبيت.

إلغاء تثبيت التطبيقات - اضغط على تحديثات التطبيق ثم حدد التطبيق المطلوب. انقر على إزالة تثبيت لإزالة تثبيت التطبيق.

تحديث برامج النظام - اضغط على تحديثات النظام لعرض قائمة بالتحديثات التي يمكن تثبيتها في السيارة. - اضغط على تثبيت الكل أصلق القائمة لتحديث كل البرامج، أو على تثبيت لتحديث برامج محددة. في حال لم تكن هناك حاجة لأية قائمة، حدد تثبيت الكل من زر تحديثات النظام.

نقل الرموز

يمكن نقل التطبيقات والأزرار الخاصة بوظائف السيارة في عرض التطبيقات وعرض الوظائف عند الحاجة.

١. المس باستمرار أحد التطبيقات أو الأزرار.
٢. اسحب التطبيق أو الزر إلى موقع فارغ في العرض ثم حرره.

^٦ ينطوي على السيارات ذات عجلة القيادة اليسرى. في السيارات ذات عجلة القيادة اليمنى - امسح في الاتجاه العكسي.



Settings



Owner's manual



Profile



Car message stored in Car status application



Passenger

Restart



Tuneln is installing



New position received

START
ENGINE
STOP

22 °C



22 °C

العرض العلوي

الجزء العلوي من الشاشة يحتوي على علامة تبويب يمكنك سحبها للأسفل للوصول إلى العرض العلوي، يمكنك، من هناك، الوصول إلى الإعدادات ودليل المالك وملف تعريفي وإلى الرسائل المحفوظة في السيارة.

التفضيلات الشخصية

من الإعدادات يمكنك ضبط العديد من التفضيلات الشخصية، مثل الشاشات والمرايا والمقدمة الأمامي والملاحة* والصوت ونظام الوسائط واللغة والتحكم في الصوت.

ملفات تعريف السائق

في حال استخدام السيارة من قبل أكثر من شخص، بإمكان كل شخص إنشاء ملف تعريف خاص به. في كل مرة تدخل فيها إلى السيارة سيتوفر لك خيار تحديد ملف تعريف السائق الذي تم فيه حفظ تفضيلاتك الشخصية. يتوقف عدد ملفات التعريف المتوفرة على عدد المفاتيح المتوفرة للسيارة. الملف التعريفي الضيف غير متصل بأي مفتاح محدد.

يمكن استخدام آخر ملف تعريفي نشط للسائق في عملية فتح القفل. يمكن تغيير ملف التعريف عن طريق تحديد ملف تعريفي من العرض العلوي.

يمكن توصيل ملفات التعريف بمحاتيح السيارة، عند فتح قفل السيارة يتم تهيئة السيارة أوتوماتيكياً وفقاً للتفضيلات الشخصية المحفوظة في الملف المستخدم. توصيل مفتاح من الإعدادات ← النظام ← ملفات تعريف السائق. حدد أحد ملفات تعريف السائق (يتعذر توصيل الملف التعريفي الضيف). يظهر عرض الصفحة الرئيسية مرة أخرى. اسحب للأسفل من العرض العلوي مرة أخرى، ثم كرر بما ينتمي مع ما هو مذكور أعلاه وحدد تعديل من ملف التعريف المختار ثم قم بتوصيل المفتاح.

وضع القيادة الفردي

عند الرغبة في تهيئة أحد أوضاع القيادة Comfort أو Eco أو Dynamic، يمكنك تشبيط وضع القيادة من الإعدادات ← My Car ← وضع قيادة فردي.

مستويات صوت النظام

عند الرغبة في ضبط أو إيقاف تشغيل مستوى صوت النظام، مثلاً صوت الضغط على الشاشة، انتقل إلى الإعدادات ← الصوت ← أصوات النظام.





دعم السائق

المساعدة على التوجيه في حال حدوث خطر تصادم

يمكن لوظيفة مساعدة على تجنب التصادم أن توفر لك المساعدة للتقليل من خطر بآي عائق آخر، وذلك من خلال إعادة التوجيه الفوري للسيارة إلى داخل حارتها، وأو من جنوب السيارة. هذه الوظيفة تتضمن الوظائف الفرعية التالية: مساعدة التوجيه في حال حدوث خطر انحراف؛ ومساعدة التوجيه في حال حدوث خطر تصادم من الأمام.



Pilot Assist

عبارة عن وظيفة للراحة يمكن أن تساعدك في الحفاظ على السيارة ضمن حارتها وتوفير مسافة محددة مسبقاً بينك وبين السيارة التي أمامك. ويتم تحديد Pilot Assist وتنشيطها باستخدام لوحة المفاتيح اليسرى في عجلة القيادة، كي تعمل وظيفة مساعدة التوجيه، بينما يضع السائق كلتا يديه على عجلة القيادة وأن تكون علامات الحرارة المرورية واضحة، على سبيل المثال، أثناء تنشيط مساعدة التوجيه، تعرض شاشة السائق رمز عجلة قيادة باللون الأخضر.



*(CTA) Cross Traffic Alert

يعتبر CTA ذو وظيفة الفرملة التلقائية نظاماً لدعم السائق وهو مكمل لنظام BLIS ويهدف إلى التحذير من حركة المرور المتعارضة خلف السيارة، في حال لم يتم الالتزام بالتحذير الذي أصدره CTA وأصبح الاصطدام أمراً شبه متيناً، يمكن عندها للوظيفة أن توقف السيارة. ويتم تنشيط CTA عند تشغيل ترس الرجوع للخلف أو إذا كانت السيارة تتحرك بغير التصور الذاتي للخلف.



مساعد الحفاظ على الحرارة

يهدف مساعد الحرارة (Lane Keeping Aid) إلى توفير المساعدة لك للتقليل من خطر انحراف السيارة خارج حارتها عن غير قصد. يتم تحديد الشكل المطلوب من المساعدة من خلال الإعدادات ← IntelliSafe ← My Car ← في العرض العلوى لشاشة العرض المركزية.



Lane Keeping Aid ← IntelliSafe ← My Car ← في العرض العلوى لشاشة العرض المركزية.

١١ لا تتوفر في جميع الأسواق.
١١ ويمكن أن تكون هذه الوظيفة مجهزة إما قياسياً أو اختيارياً، وفقاً للسوق.



مساعد الركن

نظام مساعد الركن*

يمكن لنظام مساعد الركن أن يساعد السائق أثناء قيامه بمناورة الركن. أما السائق فينبعي أن يعبر انتباهه لمحيط السيارة وأن يتبّع التعليمات التي تظهر على شاشة العرض المركزية وأن يحدد الترس المناسب ويتحكم بالسرعة ويسعد للفرملة/التوقف.

الركن بواسطة نظام مساعد الركن



٩٧ بالقيادة بسرعة أدنى من ٣٠ كم/ساعة (٢٠ ميل/ساعة) أثناء الركن. أثناء قيام الوظيفة بالبحث عن مساحة الركن، ينبغي أن تكون المسافة بين السيارة ومساحات الركن المحتملة متراً واحداً (٣ أقدام) تقريباً.

١. اضغط على زر الركن في عرض الوظائف أو في عرض الكاميرا.
٢. استعد لوقف السيارة عندما تتصفح الرسومات والنصوص في الشاشة المركزية بالعثور على مساحة ركن مناسبة. سطّهر نافذة منبثقة.
٣. حدد الركن المتوازي أو الركن يشكل عمودي ثم حدد ترس الرجوع للخلف.

الخروج من مساحة الركن المتوازي باستخدام نظام مساعد الركن

يمكن استخدام الوظيفة فقط في حالة الركن المتوازي.



١. اضغط على زر خروج من الركن في عرض الوظائف أو في عرض الكاميرا.
٢. استخدم مؤشر الاتجاه لتحديد اتجاه خروج السيارة من مساحة الركن.
٣. اتبع التعليمات التي ستظهر في الشاشة المركزية.

كاميرا مساعد الركن*

يمكن لكاميرا مساعد الركن أن توفر المساعدة أثناء القيام بمناورة ضمن المساحات الضيقة عن طريق توضيح أي عائق يتم كشفه وذلك من خلال صور الكاميرا والرسومات الموجودة في شاشة العرض المركزية. يتم تحديد عروض الكاميرا وخطوط مساعدة الركن في الشاشة المركزية. تجدر الملاحظة أنه قد تكون الأجسام/العقبات أقرب إلى السيارة مما تبدو عليه على الشاشة. يتم تشغيل كاميرا مساعد الركن تلقائياً عند تعشيق ترس الرجوع للخلف أو بدواي من خلال شاشة العرض المركزية:

- المس زر الكاميرا في عرض الوظائف لتنشيط/تعطيل الوظيفة يدوياً.





متعة قيادة أكثر نقاء

عن طريق التخطيط لرحلتك والقيادة بأسلوب اقتصادي، يمكنك تقليل استهلاك الوقود وكذلك تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وملوثات الهواء الأخرى. بهذه الطريقة، ستحتاج تقليل الأثر البيئي وكذلك تكلفة استهلاك الوقود. يمكنك التحكم بمستويات بعض العوامل ولكن ليس بجميعها فيما يلي بعض النصائح.

خطط لقيادةك من خلال اتباع ما يلي دوماً:

- خطط للرحلة - التوقف الكثير غير الضروري والقيادة بسرعة غير مناسبة يؤثران في زيادة استهلاك الوقود.

احرص على القيادة الاقتصادية من خلال اتباع ما يلي:

- قم بتنشيط وضع القيادة Eco (اقتصادي) الذي يتيح تهيئة السيارة لقيادة أكثر توفيرًا للطاقة.
- تجنب تشغيل المحرك على سرعة التباطؤ - أوقف تشغيل المحرك عند توقف السيارة لمدة طويلة.
- احرص على القيادة بسرعة ثابتة مع ترك مسافة بينك وبين السيارات الأخرى والكتانات وذلك للتقليل من استخدام الفرامل.
- احرص دائمًا على القيادة مع وجود قيمة ضغط الهواء الصحيحة في العجلات وافحصها دورياً حتى ECO ضغط الهواء في العجلات لتحقيق أفضل نتيجة.
- تجنب القيادة مع وجود النوافذ مفتوحة.

العوامل التي لا يمكنك التأثير فيها

- الحالة المرورية.
- ظروف الطريق والطبيعة.
- الحرارة الخارجية واتجاه الريح.

راجع دليل المالك للمزيد من النصائح حول القيادة الموفرة للوقود.



الأوامر الصوتية

- Recent calls •
- Read message •
- Message to [جهة الاتصال]^{١٤} •
- الأوامر الصوتية للراديو والوسائط**
- Media •
- Play [الفنان]^{*} •
- Play [عنوان الملف الصوتي]^{*} •
- Play [عنوان الملف الصوتي] من [الألبوم]^{*} •
- Play [اسم القناة التلفزيونية]^{١٥*} •
- Play [محطة الراديو]^{*} •
- Tune to [التردد]^{*} •
- Tune to [التردد] [طول الموجة]^{*} •
- Radio •
- Radio FM •
- Radio AM^{١٦} •
- *DAB •
- *TV •
- USB •
- iPod •
- Bluetooth •
- Similar music •
- الأوامر الصوتية للتحكم في المناخ**
- Climate •
- Set temperature to X degrees •
- Lower temperature/Raise temperature •
- *Sync temperature •
- Air on body/Air on feet •

- يمنحك نظام التحكم بالصوت خيار استخدام ميزة التعرف على الصوت^{١٧} من خلال أوامر مختلفة ومحدة مسبقاً وذلك للتتحكم بوظائف معينة في مشغل الوسائط والهاتف المتصل ببلوتوث ونظام التحكم بالمناخ ونظام الملاحة من *Volvo*. يتم تنشيط التحكم في الصوت بضغطة على زر التحكم في الصوت من لوحة المفاتيح اليمنى بعجلة القيادة.
- في العادة، يمكن استخدام الأوامر التالية بغض النظر عن الطرف القائم:
- Repeat: يتيح تكرار التوجيه الصوتي الأخير في الحوار الجاري.
- Help: يده حرار المساعدة. يستجيب النظام من خلال أوامر يمكن استخدامها في الوضع الحالي، أي مطالبة أو مثل.
- Cancel: يتيح إلغاء الحوار.^{١٨}

الأوامر الصوتية للهواتف

- Call [جهة الاتصال]^{*} •
- Call [رقم الهاتف]^{*} •

Repeat voice guidance •	Air on body off/Air on feet off •
Turn off voice guidance •	Turn off fan/Set fan to max •
Turn on voice guidance •	Lower fan speed/Raise fan speed *Turn on auto •
	Air condition off/Air condition on •
	Recirculation off/Recirculation on •
	Turn off defroster/Turn on defroster •
	Turn max defroster off/Turn on max defroster •
	*Turn off electric defroster/Turn on electric defroster •
	Turn off rear defroster/Turn on rear defroster •
	*Turn steering wheel heat off/Turn steering wheel heat on •
	*Lower steering wheel heat/Raise steering wheel heat •
	*Turn off seat heat/Turn on seat heat •
	*Lower seat heat/Raise seat heat •
الأوامر الصوتية للتحكم في نظم الملاحة*	
• الملاحة	
١٢ ينطوي على أسواق محددة.	Take me home •
١٣ تجدر المحافظة إلى أن هذا الأمر يلغى الحوار فقط عندما لا يكون هناك أي تواصل مع النظام، القيام بذلك، اضغط مطولاً على زر التحكم الصوتي حتى يساع إشارتين صوتتين.	[المدينة] Go to •
١٤ يمكن فقط لأنواع معينة من الهواتف إرسال الرسائل عبر السيارة، لاطلاع على الهواتف المتفاقة، راجع support.volvocars.com.	[العنوان] Go to •
١٥ ينطوي على أسواق محددة.	Add intersection •
١٦ يختلف التوفير باختلاف الطراز وأو السوق.	[الرمز البريدي] Go to •
١٧ في البلدان الأوروبية، يتم استخدام علامة "البلد" كبديل عن "الولاية".	[جهة الاتصال] Go to •
١٨ في البرازيل والهند، يتم تغيير منطقة البحث من الشاشة المركزية.	[فئة نقطة الاهتمام] Search •
١٧، ١٨ Change state/Change country •	
	Show favourites •
	Clear itinerary •

نوصوص خاصة

يحتوى دليل المالك والأدلة الأخرى على تعليمات أمان وكل نصوص التحذير والتوصوص المهمة ونصوص الملحوظات التي يجب قراءتها. بعض الوظائف تطبيق فقط في بعض الأسواق.



دليل البدء

— تعمل خدمات النظام فقط في المناطق حيث تتوفر شركات خط Volvo On Call لتغطية المحمول وفي الأسواق حيث تكون خدمة Volvo On Call متوفرة. وكما هو الحال في السوق المحمولة قد تؤدي الاستعمالات الجوية أو ضعف تغطية الإرسال إلى استهلاك اتصال، على سبيل المثال في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

بخصوص التحديثات والنصوص المهمة والملحوظات الخاصة بخدمات Volvo On Call التي يتم شراؤها على شرائح Volvo On Call بالإضافة إلى دليل المالك.

— ركز كل انتباحك على الطريق وتحقق من عدم شتيت انتباحك عن القاء، اتبع قواعد المرور وقم بالقيادة بشكل متعقل. سبب خروف الطريق أو الحالة الجوية التي تؤثر على الطريق، قد تكون عوائقه وخيمة. دائمًا شقل بباب الأمانة بذر.

لمحة عامة: الأجزاء الخارجية
باب صندوق الأمانة - انتبه لخطر الفرض المولم عند فتح/إغلاق باب صندوق الأمانة. تحقق من عدم وجود أحد بالقرب من باب صندوق الأمانة لأن خطر الانهيار قد تكون عوائقه وخيمة. دائمًا شقل بباب التوصيات.

الإغلاق/الفتح بدون مفتاح - تأكد من عدم تعرّض الأطفال أن تدخل المخلقات غير السليمة والسليمة من الأخطاء. يجب أن تحمل المخلقات علامة CE أو UL أو أي علامة مطابقة خاصة بالأمان.

يلزم أن تكون قيم المخلقات ٢٣٠ فولت و ٥٠ هرتز مع موصلات مصممة للقياس. تجنب ملامسة المقياس أو الموصلات أو المخلقات الماء أو السوائل الأخرى. تجنب لمس المقياس أو المخلقات دوامًا. تجنب وضع المقدار الوهابية.

شاحن الهاتف الملايني - أثناء الشحن، يجب عدم ملامسة الهاتف أو ما شاهيه وذلك إذا كان مفتاح التحكم عن بعد واقعاً ضمن نطاق الاستقبال. إن فيه إلى إمكانية تنشيط نظام وجود السيارة في مغسلة للسيارات أو ما شاهيه وذلك إذا كان مفتاح التحكم عن بعد واقعاً ضمن نطاق الاستقبال.

برمجة الحد الأقصى للفتح - إذا كان النظام قد التشغيل باستمرار لمدة طويلة، سيمتنع عندها إيقاف تشغيلي فرط التحمل. ويمكن استخدامه مجدداً بعد حوالي دقيقتين يمكن أن يؤدي إلى تنشيط شاشة العرض المركزية، استخدم قطعة قماش من الألياف.

فتح التحكم عن بعد - تجنب وضع مفتاح التحكم عن بعد بالقرب من آية أحجام معينة أو أجهزة كهربائية، مثل الهاتف المحمول أو الحوسبة اللوحية أو المحمولة أو الشواحن - ويضفي أن تكون المسافة بين المقابض وهذه الأجهزة أكبر من ١٥٠١ سم (٤٠ بوصات).

تحتوي على مواد كاشطة، تجنب استخدام أقمشة كاشطة أو منشفة ورقية أو منابض في هذه المواد قد تخدش الشاشة.

طن مساند الظهر في المقعد الخلفي لا يبني وجود آية أغراض على المقعد الخلفي عندما يكون من الضروري طحن مساند المقعد للأعلى، ولا يمكن ذلك توصيل أحزمة المقاعد. قبل استخدام السيارة، من المستحسن أن تقرأ جميع أقسام دليل المالك المتصلة بجع الاحوال المناخية والمرورية وحالات الطرق. وهي لا تُعتبر أبداً بديلاً عن السائق وحكمته، فالسائق يتتحمل المسؤولية دوماً لضمان قيادة السيارة بأسلوب أمر، وبراعة مناسبة، مع توفير مساحة مناسبة بينه وبين السيارات التي أمامه، ووقف الفوائد المرورية والقوانين السارية المعمول.

الراجلة أو الحوادث.

ذراع المقود الأمامي شارع المساعدة في وضع الخدمة - قبل وضع شارات المساعدة في وضع الخدمة، تأكد من عدم تخرّضها للتجدد. إذا تم رفع ذراع المساعدة في وضع الخدمة من الرجاج الأساسي فإلازام اعتماده إلى مكانها على الرجاج الأساسي قبل تشغيل المصباح أو الفضل أو مستعرض المطر والطبعيل قبل القيادة كذلك. وهذا تجنب خشط الطلاء الموجود على غطاء المحرك.

التوصيات المقبس الكهربائي - أقصى استخدام للطاقة لمقbis ١٢ فولت الكهربائي هو ١٢٠ واط (١٠ أمبير) لكل مقبس.



ملحاظة

لمحة عامة، الأجزاء الخارجية
الباب الخلفي الذي يعلم بحركة القدم - هناك احتمال عمل الوظيفة بقدرة خوضه أو عدم عملها مطلقاً في حال تراكتت كهرباء كبيرة من الجبل أو الثلوج أو الأحوال أو ما شاهيه على واقي الصدمات الخلفي. لهذا السبب، احرص موها على نظافة هذا المكان.

تتوفر وظيفة باب صندوق الأمانة الذي يعلم بحركة القدم في إصدارات:

فتح/الإغلاق بواسطه حركة القدم
فتح/الغلق بفتح/إغلاق باب صندوق الأمانة

تجدر تجنب باب خلفي كهربائي.*

تنطلب إمكانية تنشيط نظام وجود السيارة في مغسلة للسيارات أو ما شاهيه وذلك إذا كان مفتاح التحكم عن بعد واقعاً ضمن نطاق الاستقبال.

برمجة الحد الأقصى للفتح - إذا كان النظام قد التشغيل باستمرار لمدة طويلة، سيمتنع عندها إيقاف تشغيلي فرط التحمل. ويمكن استخدامه مجدداً بعد حوالي دقيقتين

يمكن أن يؤدي إلى تنشيط شاشة العرض المركزية، استخدم قطعة قماش من الألياف.

فتح التحكم عن بعد - تجنب وضع مفتاح التحكم عن بعد بالقرب من آية أحجام معينة أو أجهزة كهربائية، مثل الهاتف المحمول أو الحوسبة اللوحية أو المحمولة أو الشواحن - ويضفي أن تكون المسافة بين المقابض وهذه الأجهزة أكبر من ١٥٠١ سم (٤٠ بوصات).

يُعتبر أبداً بديلاً عن السائق وحكمته، فالسائق يتتحمل المسؤولية دوماً لضمان قيادة السيارة بأسلوب أمر، وبراعة مناسبة، مع توفير مساحة مناسبة بينه وبين السيارات التي أمامه، ووقف الفوائد المرورية والقوانين السارية المعمول.

الراجلة أو الحوادث.

قبل استخدام السيارة، من المستحسن أن تقرأ جميع أقسام دليل المالك المتصلة بجع الاحوال المناخية والمرورية وحالات الطرق.

مساعدة الرك

ظام مساند الظهر في المقعد الخلفي يتحقق من القفل الصحيح لمساند الظهر بعد القيام برفعها أو خفضها، ومن القفل الصحيح لمساند الرأس بعد القيام برفعها. التحكم في المناخ بعصورة الركاب يجب استخدامها في جميع المواقف المرورية. تهدف الوظيفة فقط إلى مساعدة السائق أثناء قياده بالركي المترافق والمتعادل. تقع على عاتق عدن الضرورة، قد تعيّن على وظيفة المصباح الكميكي كشف الأشياء الموجودة في عمق المساحة الركاب. تقع دائمًا على عاتق المساحة الركاب المأمولة الكاملة المتعلقة بتفعيل ملائمة المساحة الركاب بغير تفاصيل.

نظام مساعد الرك - كما هو الحال في المقابض، يمكن تفعيل ملائمة المساحة الركاب بغير تفاصيل.

يتحقق ذلك بفتح/إغلاق باب صندوق الأمانة بغير تفاصيل.

في حال وجود خطر اندساس خط الدمام للدفاع، على سبيل المثال، عن انتهاء المسائق وحكمتها، يمكن تفادي علة فعالة لا يمكن عندها اشتغال العائق، كه حذراً من الشخص أو العيونات القريبة من السيارة. تجدر الإشارة إلى أن مقدمة السيارة قد تحرّك باتجاه المرور الوراء أثناء إجراء القيادة.

قبل استخدام السيارة، من المستحسن أن تقرأ جميع أقسام دليل المالك المتصلة بنظم دعم المسائق في السيارة.

! مهم

لمحة عامة، الأجزاء الداخلية
يلزم استخدام موصل المصادر المقطورة، والا، فيوجد خطر تف لوسائل الهواتف.

بدون استخدام موصل المصادر المقطورة، والا، فيوجد خطر تف لوسائل الهواتف.

شاحن الهاتف الملايني - أثناء الشحن، يجب عدم ملامسة الهاتف ولوحة الشاحن لأية أغراض أخرى لتجنب فرط سخونته.

شاشة المركزية

عند تنشيط شاشة العرض المركزية، استخدم قطعة قماش من الألياف. المقابض مجهز بعظامه، واق، تتحقق من عدم وجود أي أجسام تتسبّب في تلف المقابض أو إعاقة الغطاء عن إداه. لا تترك الأغطية ماضحة برق على الشاشة. قد يؤدي الضغط برق على تلف الشاشة.

لا تترك الأغطية ماضحة برق على شاشة العرض المركزية، استخدم قطعة قماش من الألياف.

ينبغي دائماً إشراك فرامل الركين عندما تدفع بالركن على مسخرة. لا يمكن نقل الركوس أو صندوق التروس الآوتوماتيكي إلى الوهم P (ركن) ثنيت السيارة وضمان عدم تحرّكها في جميع الظروف.

المقاد الأدامية الآلية
اضبط وعین بعد المسائق قبل التحرك، وليس أثناء القيادة. تأكد أن المقعد قد تم تثبيته جيداً لتجنب الإصابة الشديدة في حالة انقلاب المركبة.

طريق مساند الظهر في المقعد الخلفي

تحقق من القفل الصحيح لمساند الظهر بعد القيام برفعها أو خفضها، ومن القفل الصحيح لمساند الرأس بعد القيام برفعها.

التحكم في المناخ بعصورة الركاب يجب استخدامها في جميع الأشخاص الذين يجدون صعوبة في إدراك درجة الحرارة نتيجة تشتت أو

الأشخاص الذين يواجهون مشاكل في تشغيل أزرار التحكم بغير تفاصيل.

يمكن ده التهيئة المسبقة بفتح/إغلاق باب صندوق الأمانة بمدفأة.

تستخدم التهيئة المسبقة بما إذا كانت السيارة مزودة بمدفأة.

في حال شتيت انتباحك عن القاء، اتبع قواعد المرور وقم بالقيادة بدلاً من عدم شتيت انتباحك.

في الأماكن التي يوجد بها مواد قابلة للانتعاش، الورق والغاز والمشاش الطويلة ونشر الشاش وخلافه، كلها مواد قابلة للانتعاش.

في حال وجود خطر اندساس خط الدمام للدفاع، على سبيل المثال، عند جود طبقة سميكه من الجلد تحت الواجهة الأساسية من السيارة والتي يمكن أن تؤدي إلى إعاقة تهوية المدفأة.

التصollsات لا تستخدم المخلقات غير السليمة والسليمة من الأخطاء. يجب أن تحمل المخلقات علامة CE أو UL أو أي علامة مطابقة خاصة بالأمان.

يلزم أن تكون قيم المخلقات ٢٣٠ فولت و ٥٠ هرتز مع موصلات مصممة للقياس.

تجنب ملامسة المقياس أو الموصلات أو المخلقات دوامًا. تجنب وضع المقدار الوهابية.

شاحن الهاتف الملايني - أثناء الشحن، يجب عدم ملامسة الهاتف أو ما شاهيه وذلك إذا كان مفتاح التحكم عن بعد واقعاً ضمن نطاق الاستقبال.

إن فيه إلى إمكانية تنشيط نظام وجود السيارة في مغسلة للسيارات أو ما شاهيه وذلك إذا كان مفتاح التحكم عن بعد واقعاً ضمن نطاق الاستقبال.

برمجة الحد الأقصى للفتح - إذا كان النظام قد التشغيل باستمرار لمدة طويلة، سيمتنع عندها إيقاف تشغيلي فرط التحمل. يمكن استخدامه مجدداً بعد حوالي دقيقتين يمكن أن يؤدي إلى تنشيط شاشة العرض المركزية، استخدم قطعة قماش من الألياف.

فتح التحكم عن بعد - تجنب وضع مفتاح التحكم عن بعد بالقرب من آية أحجام معينة أو أجهزة كهربائية، مثل الهاتف المحمول أو الحوسبة اللوحية أو المحمولة أو الشواحن - ويضفي أن تكون المسافة بين المقابض وهذه الأجهزة أكبر من ١٥٠١ سم (٤٠ بوصات).

دع المسائق

لقد تم تصميم ظهر دعم المسائق المتوفرة في السيارة لتكون على

مساعدة تكميلية للمسائق ولكنها غير قليلة للاستخدام في كل الحالات

كان هناك انفلال بين الركاب.

لمحة عامة، الأجزاء الداخلية
وضع القيادة **OFF ROAD** غير مصمم لاستخدام في الطريق العام.

خلال بدء التشغيل على البارد، يمكن أن تكون سرعة التباطؤ أكبر بدرجة ملحوظة من السرعة الإعتيادية لبعض أنواع المحركات. يتم هنا حتى يتكون نظام الانبعاثات من الوصول إلى درجة حرارة التشغيل الطبيعية باسرع وقت ممكن، مما يقلل انبعاثات الدايم ويساهم في حماية البيئة.

عجلة القيادة
حاوسوب الرهات - قد تحدث بعض الانحرافات عند حساب المسافة المقطرة في حالة تغير أسلوب القيادة.

التحكم في المناخ بمقصورة الركاب لا يمكن زيادة سرعة التدفئة أو التبريد من خلال تحديد درجة حرارة أعلى أو أقل من درجة الحرارة الفعلية المطلوبة.
التهيئة المسبقة - يجب غلق أبواب ونوافذ السيارة أثناء التهيئة المسبقة لمقصورة الركاب.

الوصلات

مودم السيارة - تجدر الملاحظة إلى أن بطاقة SIM المستخدمة للاتصال بالإنترنت غير P-SIM لا يمكن أن تكون متصلة بنفس رقم الهاتف الخاص ببطاقة SIM المثبتة في الهاتف. وإن، يمكن من الممكن تحويل المكالمات إلى الهاتف بشكل صحيح، لذلك ينبغي استخدام بطاقة SIM مع رقم هاتف منفصل للاتصال بالإنترنت، أو بطاقة مخصصة للبيانات تكون غير صالحة للمكالمات الهاتفية وبالتالي غير قادرة على تطبيق وظيفة الهاتف.

الإنترنت - يتم نقل البيانات (حركة البيانات) عند استخدام الإنترنت، وهذا قد يكلّف بعض المصارييف. قد يكلّف تشغيل تجوال البيانات ونقطة توصيل Wi-Fi من المصارييف. اتصل مشغل الشبكة للانتصار عن تكلفة حركة البيانات. عند التزير باستخدام الهاتف، انتهي جيداً إلى تكاليف حركة البيانات.

تزوير البيانات قد يؤثر في الخدمات الأخرى التي تقوم بنقل البيانات مثل راديô الإنترنت. في حال تناول المثير على الخدمات الأخرى بحث بسيط بأساس النظام، فيكون مقاطعة عملية التزير، أو، قد يكون من المناسب إيقاف تشغيل الخدمات الأخرى أو مقاطتها. عند التزير باستخدام الهاتف، انتهي جيداً إلى تكاليف حركة البيانات. التحديث - في حال كان نظام تشغيل الهاتف قد التحديث، فمن المحمّل عندئذ أن يتم قطع اتصال Bluetooth في هذه الحالة، أحذف الهاتف من السيارة ثم أعد توصيله.

استخدام الأجهزة الم連صلة
شركة Volvo ليست مسؤولة عن المحتوى الذي يقدمه تطبيق Android Auto أو CarPlay.

لتتمكن من تركيب Auto، ينبعي تزويد السيارة باثنين منفذان USB (نقطة اتصال USB)*. إذا لم يتوفر بالسيارة سوى منفذ واحد، فلن يمكن استخدام USB.

ملاحظات

ملاحظات

V O L V O



TP 29613 (Arabic), AT 1917, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation